MITSUBISHI

三菱 地上・BS・110度CSデジタル

ハイビジョン液晶テレビ

形名

LCD-32BHR300 LCD-37BHR300

取扱説明書

この取扱説明書は2機種合わせて記載しています。機種間の差異については本紙「仕様」をご覧ください。









このたびは三菱 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビをお買上げいただきありがとうございました。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載の製造番号をお確かめになり、裏表紙の「お客さま便利メモ」に記入しておいてください。























安全上のご注意 8

各部のはたらき 16

テレビを見る ための準備

22

接続・設定をわかりやすく 説明しています

テレビを見る 40

テレビを 使いこなす

53

予約する/ 見る/残す

72

テレビをお好みの設定にする

126

お知らせ

166

困ったとき

188

「困ったとき」は、裏表紙の もくじから探すこともできます

もくじ

安全 ご注意	上の

	ページ
安全のために必ずお守りください ―	8
ご使用上のお願い	12
● 本機の設置についてのお願い ―――――	12
● 転倒防止についてのお願い ―――――	 13
留意点 ————————————————————————————————————	14

各部の はたらき

本体前面/側面 ————	16
本体後面 —————	18
リモコン ―――	20

テレビを見るための **準備**



テレビを	見るまでの準備の流れ ―――	- 22
	付属品を確認する ――――	
	B-CASカードを入れる ――	
	アンテナをつなぐ	
	JHFアンテナ	
●BS·11	O度CSアンテナ	<u> 26 </u>
• CATV	(ケーブルテレビ)アンテナ	<u> </u>
● レコー:	ダーを通して接続するとき	<u> </u>
準備4	電話回線をつなぐ ―――――	<u> </u>
	LAN端子につなぐ	
準備6	他の機器とつなぐ ――――	3 1
● ビデオ。	との接続	—3 1
HDMIħ	機器との接続	— 32
● デジタル	レ音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続	-32
● アナロ:	グ音声入力対応のオーディオ機器との接続 ―	— 33
• CATV	(ケーブルテレビ)の	
デジ:	タルセットトップボックスとの接続(録画) -	— 3 3
準備フ	リモコンの準備をする ―――	- 34
●乾電池	を入れる	
● 吊りひ	もをつけるとき	
準備8	電源を入れる	- 35
準備9	らくらく設定をする ―――	- 36
地トデジタ	ル放送が映らないとき ―――――	— 3 9

次ページへつづく

- スのこしばは、部場を吐し燃化を検禁しています	
∥ このテレビは、誤操作防止機能を搭載しています。	ページ
● リモコンコードを切り換える ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	<u> </u>
● 本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック)――――	<u> </u>
● 放送波無効設定をする	<u> </u>
● オートターンの設定をする	<u> </u>

ページ

テレビを **見る**



デジタル放送を見る(地上·BS·110度CSデジタル)ー	- 40
地上アナログ放送やケーブルテレビを見る -	-41
データ放送を見る	 42
チャンネル番号などを表示する ―――――	— 43
本体の向きを変える(オートターン)	 44
「サラウンド」で聞く ――――	 45
おすすめ音量にする	 45
番組ポーズ機能を使う	 45
ECOモニターで省エネ効果を確認する ————	 46
番組表(Gガイド)を見る	 48
番組の詳しい情報(番組内容)を見る	 51
画面だけを消す(消画)	 52
自動的に電源を切る(オフタイマー) ————————————————————————————————————	 52

テレビを **使いこなす**



他の機器の映像を見る ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	- - 53
ECOモードで見る (明るさセンサー/視聴者設定)	
映像に合った画質の設定を選ぶ(映像モード)	
字幕を出す	
音声を切り換える ―――――	
画面サイズを選ぶ ――――	
acTVila(アクトビラ)を利用する	
●「アクトビラ」を利用するために必要な接続と設定――	
●「アクトビラ」用のホームページを表示する	- 58
● 気に入ったホームページを登録して、あとで見る――	
●「アクトビラ」の動画コンテンツを	
本機にダウンロードする	- 59
● ダウンロードした番組を、	
録画一覧画面から視聴(再生)する――――――	- 60
● ダウンロードした番組を削除する ————	
● ダウンロードした番組をBD/DVDにダビングする ―	
●「アクトビラ」についての補足説明―――――	
本機の使いかたを画面に表示して確認する(使いかたナビ) -	- 62
メニューからの操作	
メニュー機能の使いかた	64
ECO画質設定にする	
オンタイマーで自動的に電源を入れる ―――――	
番組視聴中の便利な機能(デジタル放送メニュー/操作・報知音) –	
●マルチ番組の映像、音声などを切り換える(信号切換)-	
● 暗証番号を入力する(視聴制限の一時解除)	
● 枝番で選局できる放送局を確認/変更する(枝番選局) -	
● 操作音などの報知音の設定をする	- 69

メール(お知らせメール/放送メール)を読む -

次ページへつづく

- 70

予約する/ 見る/残す

ページ テレビ番組を今すぐ録る(一発録画) - 72 予約する(録画) 録画予約の前に ― 73 番組を録画予約する -**- 77** ●番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約) — 77 ●番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する(詳細予約) — 78 ● Gコード番号を入力して予約する(Gコード[®]予約) —— 80 ● 予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約) ― 81 ● 過去の録画履歴などをもとに、 本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画) - 82 予約の便利な機能 ―――― **– 84** ● 番組部分/CM部分再生用の情報を盛り込んで - 84 録画する(番組部分/CM部分設定) ——— 見どころ再牛(スポーツ)/見どころ再牛(音楽)用の 情報を盛り込んで録画する(見どころ再生情報) — 85 予約の確認・変更・削除をする ―――― - 86 ● 設定済みの予約を確認する(「予約一覧」画面の表示) ― 86 ●一時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ) ―― - 86 87 ● 設定済みの予約の内容を変更する ――――― ● 不要な予約を取り消す―――― **- 87** 録画実行中の予約の録画を停止する ―――― 88 他の機器の映像を録画する -----89 ● CATV(ケーブルテレビ)で受信している番組を 録画する -----見る(再生) 本体に録画した番組を見る ―――― 90 ●録画した番組の一覧について(録画一覧画面) ―――― 90 ● 不要な部分を自動カットして見る(番組部分/CM部分再生)— 91 ● 本体に録画した番組全部を見る(本体の通常再生) ―― 91 ● 録画したスポーツ/音楽番組の ハイライト/楽曲部分を見る(見どころ再生) — ディスクを見る ―――― - 95 ● 再生可能なディスクの出し入れ ――― ● ディスクに録画した番組を見る(ディスクの再生) ―― 96 ● 市販のソフトを見る・聞く(ソフトの再生) ——— いろいろな見かた ―――― ● 停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止) — 98 ● 再生速度を変えて見る・聞く ――――― - 99 ●見たい番組や場面までとばす — 100 ● くり返して見る(リピート再生) — 101 ●他の機器で作成したプレイリストを 再生する(プレイリスト再生) ●録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生) ―― 101

次ページへつづく

ページ

予約する/ 見る/残す

再生中の切り換え ――――	102
● 音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを切り換える-● BDビデオの子画面の映像・音声や	- 102
字幕のスタイルを切り換える ―――――	- 103
● PINコードの入力画面が表示されたときは――――	
SDカードやUSBの写真を見る ———	104
SDカードの出し入れ ————————	- 104
SDカードの出し入れ ————USB機器との接続 ————	- 104
● 写真を連続して再生する(スライドショー) ――――	- 105
デジタルビデオカメラで記録された	
ハイビジョン画質の動画を見る	107
消去・編集する	
番組を消去する	108
● 不要な番組を 1 番組だけ削除する ―――――	- 108
● 複数の不要な番組を一括削除する ─────	
番組を編集する ————————————————————————————————————	109
● ユーザーを変更する	- 109
● 番組を保護する・保護を解除する――――――	
● 番組名を変更する —	
文字入力のしかた★44の不要ながりた************************************	
● 番組の不要な部分を削除する(部分削除) ————— ● 番組を分割する	
● 番組を分割する————————————————————————————————————	
ディスクを編集する	
● ディスク名を変更する ―――――● ディスクを保護する・保護を解除する ―――――――	- 114 11∕1
	- 114
他のDVDビデオプレーヤーなどで 再生できるようにする(ファイナライズ) ——	115
残す(ダビング)	
ダビングの前に	–
● 録画可能なディスクの出し入れ ―――――	
● 新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット)―	– 117
●「コピー」と「ムーブ(移動)」/ 「高速ダビング」と「等速ダビング」について ——	110
	119
● 再生中の番組をダビングする(手間なしダビング)──● 番組をダビング一覧に登録して	- 119
● 番組をタピノグー員に豆琢してダビングする(ダビングー覧からダビング) ―――	- 120
デジタルビデオカメラで記録された	
ハイビジョン画質の動画をダビングする一	124
ビデオやビデオカメラから本機に	
ダビングする ――――	125

次ページへつづく

テレビを お好みの設定にする

	ページ
画質設定をする	126
●映像モードを切り換える —————	- 127
● 画質調整をする	- 127
● さらに細かく画質調整をする(プロ調整) ————	
● 画質設定を初期化する ―――――	
● 自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー) -	- 129
● 視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定) ――――	- 129
● 倍速ピクチャーの設定をする[LCD-37BHR300のみ]-	
● なめらかピクチャーの設定をする[LCD-37BHR300のみ] –	- 129
画面設定をする	130
● 画面の調整をする	- 130
音声設定をする ―――――	
「音声設定」画面の表示のしかた ――――――	- 131
● 音声モードを切り換える ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
● 音質調整をする	
◆ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定)	
● 声ハッキリの設定をする ―――――	
サラウンドで聞く ──	
● 音質設定を初期化する ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	- 133
● おすすめ音量にする ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
機器設定をする	
「機器設定」画面の表示のしかた ――――	- 134
● 省電力設定をする	
● ユーザーアイコン設定をする	- 136
再生設定をする────────────────────────────────────	- 136
● 音声出力設定をする	- 139
● 録画設定をする	
● 録画予約設定をする ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
● リモコンコードを切り換える ―――――	- 142
● 本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック) ――	
● 放送波無効設定をする	- 143
● オートターンの設定をする ————————————————————————————————————	- 143
●外部入力のスキップ設定をする ―――――	
● 時刻設定をする————————————————————————————————————	
● 動作画面表示の設定をする ―――――――	
放送関連の設定をする ―――――	146
放送関連の設定について	- 146
らくらく設定をやり直す ――――	- 146
放送設置の設定をする	
■「放送設置」画面の表示のしかた —————	
● デジタル放送のチャンネル設定を変更する	
サフラル放送のチャンネル設定を変更する地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する	
番組表設定をする/地域設定をする	
●受信設定をする	
●電話設定をする	- 154
● B-CASカードテストをする	
● ネットワーク設定をする ————	
● ブラウザ設定をする ————————————————————————————————————	

ページ

テレビを
お好みの設定にする

 デジタル放送・再生の設定をする ●「デジタル放送・再生」画面の表示のしかた ● 字幕の設定をする ● 視聴時の制限項目設定をする ● 選局対象の設定をする ● ダウンロード設定をする 	- 159 - 159 - 160 - 160
 デジタル放送情報の確認 ● 双方向通信一覧の情報を確認する ● B-CASカードの情報を確認する ● 110度CSデジタル放送の情報(ボード)を確認する 	1 63 163 163
本体・ディスクを初期化する	- 164 - 164 - 164 - 164
本機の設定を初期化する ————————————————————————————————————	

お知らせ

B-CASカードについく	— 166
デジタル放送について	 167
地上デジタル放送のチャンネル設定一覧 ——	<u> </u>
地上アナログ放送のチャンネル設定一覧	
Gガイド地域一覧	<u> </u>
地上アナログ放送局コード一覧 ―――――	 174
番組表(Gガイド)について	
本機で使えるメディア(ディスク·カード) ———	 176
録画モードとおよその録画時間(目安)	<u> </u>
二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、	
字幕の録画	<u> </u>
同時操作について	<u> </u>
番組の録画制限、ダビング制限	<u> </u>
ダビングをするときの	
録画モードとダビング速度	<u> </u>
編集の制限	— 185
	<u> </u>
お手入れのしかた	<u> </u>

困ったとき

保証とアフターサービス	188
故障かな?と思ったら―――	1 90
メッセージ表示一覧	 197
アイコン一覧	197
索引	198
テレビの上手な使いかた	

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に分解・修理は しない



絶対に触れない



絶対に風呂・シャワー 室では使用しない



絶対に水にぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



手をはさまないよう 注意する



高圧注意 (本体後面に表示)



必ず指示に従い行う



必ず電源プラグを コンセントから抜く



警告

電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでください。 完全に通電を遮断するには電源プラグを抜いてください。

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理をご依頼ください。





故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙、変な音・においがするときは使わない

火災・感電の 原因になります。





煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。

本機を落としたり、キャビネットを破損し たときは使わない





火災・感電の 原因になります。

水をかけない 水の入った物、花瓶などを 機器の上に置かないこと

本機の中に水などが入ると、 火災・感電の原因になります。



万一入った場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。 異物を入れない 特にお子様にご注意ください

通風孔やトレイ開閉口 などから金属類や 燃えやすいものなど が入ると、火災・感 電の原因になります。





万一入った場合は、すぐに電源を切り、

電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

不安定な場所に置かない

ぐらついたり 変形した台の





落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。

テレビ台の車(キャスター)を固定する

台が動くと 本機が倒れ、 けがの原因に なります。





車を固定

警告

本機にのったり、ぶらさがったりしない 特にお子様にご注意ください





落下してけがの原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





感電の原因になります。


風呂場では使わない 機器を水滴のかかる場所に 置かないこと





水気の多い場所での使用は、火災・感電の原因になります。

雷が鳴りだしたら、アンテナ線に触れない



火災・感電の原因になります。

小さな付属品は幼児の手の届くところに 置かない

飲み込むと窒息死する 原因になります。

万一飲み込んだ場合は 医師に相談してください。






接続線で遊ばせない。けがの原因になります。

電源コードを傷つけない



熱器具に近づけたり、無理に引っ張らない。 コードが破損して火災・感電の原因になります。

分解や改造をしない





内部には電圧の

高い部分があり、さわると感電の

原因になります。また、けが・火災の原因になります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる


電源プラグにほこりが ついたりコンセントの 差込みが不完全な場合は、 火災の原因になります。





傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく ださい。1年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 と接続を点検してください。

電源は、交流100Vを使う





交流100V電源以外で使用すると、 火災・感電の原因になります。

安全のために必ずお守りください(つづき)

!\注意

設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

空気穴(通風孔)をふさがない





あお向けや横倒し、さかさまにしない





直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない





キャビネットが

変色、変形などの劣化を起こす原因になることもあります。

押入れ、本箱などに入れない





湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる











空気の流れで壁を汚す原因になることもあります。

接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の 原因や、つま ずいてけがの






電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止金具をはずしたことを確認のうえ、移動してください。 液晶画面に強い衝撃を加えない






パネルが割れて、けがの原因になります。

電源プラグを持って抜く





コードを引っ張ると 傷がつき、感電・火災の原因になります。 お手入れのときは、電源プラグを抜く





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで差し込む





差し込みが不完全な場合、 火災・感電の原因になります。



長期間の旅行、外出のときは電源プラグを コンセントから抜く





本機の上や近くにものを置かない

ローソクのような 裸火を本体の上や 近くに置かない



金属類や液体が

内部に入ると、火災・感電の原因になります。

トレイ開閉口の前にものを 置かない



倒れたり落下によって、


けがや故障の原因になります。

ひび割れ、変形、または接着剤 などで補修したディスクは 使わない



飛び散って、けがの原因になります。

車の中で使用しない






オートターン使用中は、 本機に近づかない 特にお子様にご注意ください



回転を戻したときに、壁との間にはさまれると、 けがの原因になります。

乾電池取扱いの注意

- プラス⊕とマイナス●の 向きを正しく入れる。
- ●マイナス●側から 入れる。





◆分解したり、ショートさせたり、 火の中に 投入したりしない。

- 充電しない。
- 種類の違う電池や、新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しない。

電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚す 原因になります。

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着したとき は、きれいな水で洗い流してください。

また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 師の治療を受けてください。

ワックスのかかった床に直接置かない

床上のワックス、 洗剤、溶剤により、 床材と本体底面の





すべり止め用ゴムの密着性が

上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。

ディスクトレイが開いている ときに、開閉口に手を入れない 特にお子様にご注意ください



手がはさまれ、けがの原因になります。

持ち運びは2人以上で行う



本機の落下や思わぬけがの原因になります。

車(キャスター)付きのテレビ台ごと 移動させるときは、テレビ台の受け

皿を取り除いて本機を支えながらテレビ台を押す。

本機を支えながらテレビ台を押さないと、本機が落下してけが の原因になることがあります。

日本国内専用です



外国では放送方式、電源電圧が異なるので 使えません。

また、アフターサービスもできません。

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

アンテナ工事には、 技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所に設置してください。

アンテナが倒れると

感電の原因になります。

BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 確実に取り付けてください。



1年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、 火災や故障の原因になります。

とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。 内部掃除費用については販売店にご相談ください。

内部掃除は、販売店に依頼する

で使用上のお願い

○ 電波妨害について

本機は規格を満たしていますが若干のノイズが出ています。 「ラジオ」や「パソコン」などの機器に本機を近付けると互い に妨害を受けることがあります。このときは機器を影響の ないところまで本機から離してください。

● 搬送について

- ●引っ越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の 梱包箱と緩衝材および包装シート・袋をご用意ください。
- 本機は立てた状態で運搬してください。 横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破損 したり、輝点や黒点が増加することがあります。
- ディスクやSDカードは取り出しておいてください。

○ 画面の残像について

静止画を長時間表示された場合や、画面サイズを「ノーマル」で長時間で使用された場合、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。

◯ 露付き(結露)について

本機の内部に水滴がつくことを露付きといいます。 露付き状態で本機を使用すると、本体(HDD)やディスク、 SDカードの情報が読みとれないなど、本機が正常に動作 しなかったり故障の原因となることがあります。

- 露付きは、次のように温度が急に変わる場合に起こります。
 - ・部屋を急激に暖房したとき
 - ・エアコンなどの冷風を直接当てたとき
 - ・本機を寒いところから暖かいところに移動させたとき
- 露付きが起こりそうなときは、電源を入れて2時間以上 おき、充分に乾燥させてからご使用ください。 ディスクやSDカードが入っているときは、必ず取り出 しておいてください。
- ディスクが結露しているときは、ディスクの表面の水滴をよく拭き取ってからお使いください。

◯ 置き場所

- ●使用時は、水平で安定した場所に置いてください。傾きのある場所、不安定な場所に置くと、ディスクが正常に動作しないなどの原因となります。
- ■湿気やホコリの多い場所、油煙・湯気・たばこの煙などが 当たりやすい場所に置くことは避けてください。 録画/再生用レンズが汚れ、正常に録画・再生できなくな ることがあります。

◯ 引っ越しのときは

製品が入っていた段ボール箱か同等品で梱包してください。ない場合は、本機に衝撃が加わらないように毛布などで包んでください。また、ディスクやSDカードは取り出しておいてください。

◯ 動作時の本体温度について

本体や上面の一部は温度が高くなりますので、ご注意ください。品質・性能には問題ありません。

② 取り扱い

本機は、振動や衝撃、周囲の環境(温度など)の変化に影響されやすい部品(HDD(本体)など)を使用した精密な機器です。取り扱いは慎重に行ってください。

○ 液晶パネルについて

- ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の 画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故障で はありませんので、あらかじめご了承願います。
- ●液晶パネルが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭き とってください。
 - 液晶パネルを素手で触らないでください。
- ●液晶パネルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
- そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- 液晶パネルを傷つけないでください。 硬いもので液晶パネルの表面を押したり、ひっかいたり しないでください。

○ 本機を使わないときは

ふだん使わないときは、ディスクやSDカードを取り出し、 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源を切っておいてく ださい。

◯ 録画/再生用レンズ(レーザーピックアップ)について

- 録画/再生用レンズにごみ・ホコリ・たばこのヤニなどがつくと、映像の乱れや音飛びなどが発生し、正常に録画や再生ができなくなります。
 - 点検、清掃については「三菱電機お客さま相談センター」 にご相談ください。正常にお使いいただくためには、定 期的な点検をおすすめします
- 市販のレンズクリーニングディスクを使用する場合は、次のディスクの使用をおすすめします。(2009年8月現在)サンワサプライ マルチレンズクリーナー CD-MDV10W http://www.sanwa.co.jp/

○ 大切な録画(録音)の場合は

- ●本体はディスクにダビングするまでの、一時的な保管場所としてお使いください。
- 大切な録画(録音)内容は、BD-RE/BD-R/DVD-RW/ DVD-Rに保存しておくことをおすすめします。
- 事前に録画(録音)をして、正常に録画(録音)されている ことを確認しておくことをおすすめします。
- 本機に故障や異常が発生すると、本体に録画(録音)された内容が失われることがあります。

○ 録画(録音)内容の補償について

- 万一、下記を一例とする何らかの不具合が発生した場合、 停電、結露、その他の事象により録画(録音)や編集が正常 に行われなかった場合に、録画内容やデータの損失、およ びこれらに関するその他の直接・間接の損害については、当 社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 (例)
 - ・本機で録画したディスクを、他社のBD/DVDレコーダーやパ ソコンのBD/DVDドライブで動作させたことによる不具合
 - ・上記の動作を行ったディスクを、再び本機で動作させ たことによる不具合
 - ・他社のBD/DVDレコーダーやパソコンのBD/DVDドライブ で録画したディスクを、本機で動作させたことによる不具合
 - ・本機、記録媒体(本体、メディアなど)の故障または異常による録画(録音)内容の損失
- ●本機を修理した場合(本体以外の修理を行った場合でも)、 本体の録画(録音)内容が失われることがあります。その 場合の内容の補償、データの損失、およびこれらに関す るその他の直接・間接の損害については、当社は責任を負 いかねます。あらかじめご了承ください。

本機の設置についてのお願い

電 お願い!

傾斜面や、水平でない面、カーペットなどの軟らかい面への設置をさけてください。 本機の下へ物をはさまないでください。

10cm

最低限、下図のスペースを取ってください。 20cm

●不安定な場所に置かないでください。 台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、本機の 外形より大きい、変形しない台の上に置いてください。



転倒防止についてのお願い

10cm

⚠注意

衝撃などで本機が転倒すると、けがの原因になることがあります。

ご家庭での安全確保のために、置く場所が決まったら次の処置をお願いします。


壁や柱などの安定した場所への固定

図-1のように本機を壁や柱などの安定した場所に本機の重さに耐 えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付けてください。

図-1



回転したときに無理に 市販のネジ、 引っ張られないように フックなど たるませる



37V型の場合


回転したときに無理に 市販のネジ、 フックなど 引っ張られないように たるませる 丈夫なひも (市販品)

母 <u>お願い!</u> ひも、ネジなどの取り付けは確実に行ってください。

テレビ台への固定

図-2のように、お使いの台の天板と本機のスタンド(2ヵ所)を市 販の木ネジで取り付けてください。スタンドのネジ穴部分の厚み は6mmです。

または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部 とお使いの台の強固な部分を、固定してください。



□ お願い! 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への固定用 部品をはずしてから行ってください。

留意点

ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。

- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許および その他の知的財産権によって保護されています。
 - この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■付属のB-CASカードはデジタル放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合はただちにB-CAS((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ)カスタマーセンター [2][66] へご連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- ■万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ■本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料着信人払いサービス(フリーコールやフリーダイヤルなど)でないかぎり、電話料金はお客さまの負担になります。

電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10PPS/20PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないことをおすすめします。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話では利用できない場合があります。

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(VHF:90~222MHz、UHF:470~770MHz、BS:1032MHz~1336MHz、CS:1595MHz~2071MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

操作できなくなった場合は

受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、スタンドのインジケーターが光っていないことを確認したあと、本機画面右側面の主電源ボタンで主電源をいったん切り、 しばらくして再度主電源を入れ直してください。

天候不良によっては、 画質、音質が悪くなる場合があります

衛星デジタル放送の場合、雨の影響により衛星からの電波が弱くなっているときは、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、 番組情報も表示できない場合があります。

本機に付属しているB-CASカード以外の ものを挿入しないでください

B-CASカード挿入口には、正規のB-CASカード以外のものを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

本機の主電源は頻繁に 切らないことをおすすめします

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしたり、主電源「切」のままにしないことをおすすめします。本機は電源オフ(待機)状態でも、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合があります。

- ■液晶パネルの輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。
- お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、 「個人情報リセット」P.165 により個人情報を消去されることをおすすめします。

著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、 レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止 されています。
- ●本機は、マクロヴィジョンコーポレーションおよびその他の権利者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロヴィジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭およびそれに類似する限定した場所での視聴用に制限されています。解析や改造することも禁止されています。
- ◆本機は、コピーガード(複製防止)機能を搭載しており、著作権者などによって複製を制限するコピー制御信号が記録されているソフトや放送番組を録画することはできません。
- 本機は、ドルビーラボラトリー ズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビーおよびダブル D記号は、ドルビーラボラトリ ーズの商標です。

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S.





and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. ©

1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.


● Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、 およびGコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における 登録商標です。

Gガイド、およびGコードシステムは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社と ソニー株式会社の商標です。
- i.LINKとi.LINKロゴ" 👢" は、商標です。
- □マーク、□ および「acTVila」、「アクトビラ」は(株)アクトビラの商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio LicenseおよびVC-1 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、 お客さまが個人的かつ非営利目的においていかに記載する行為 にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - ・AVC規格に準拠する動画を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利活動に従事する消費者によって記録されたAVC規格に準拠する動画およびVC-1規格に準拠する動画を再生する場合
 - ・ライセンスを受けた提供者から入手されたAVC規格に準拠する動画およびVC-1規格に準拠する動画を再生する場合詳細については米国法人MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com)をご参照ください。
- 使いかたナビ®は、株式会社カナックの登録商標です。
- その他に記載されている会社名、ブランド名、ロゴ、製品名、 機能名などは、それぞれの会社の商標または登録商標です。

本体前面/側面

LCD-32BHR300



左:電源インジケーター P.40~41

緑……リモコンまたは本体の電源「入」にして、映像を映した状態

赤……主電源が「入」で待機状態(スタンバイ)

※赤点滅…安全装置がはたらいています。使用を中止し、販売店にご相談ください。

右:デジタルインジケーター(後で始まったものが優先)

緑点滅…電話回線を使ってデータを送信中


橙点灯…録画予約があるとき 赤点滅(ゆっくり)…録画中

主電源を入/切する。

主電源を「切」にすると、全ての 回路が停止するため、録画予約 やデジタル放送での必要な情報 が取り込めなくなります。

「入」では、ボタンが少し押し込まれた状態になります。

LCD-37BHR300



上:デジタルインジケーター(後で始まったものが優先)

緑点滅…電話回線を使ってデータを送信中

橙点灯…録画予約があるとき 赤点滅(ゆっくり)…録画中

下:電源インジケーター P.40~41

緑……リモコンまたは本体の電源「入」にして、映像を映した状態

赤……主電源が「入」で待機状態(スタンバイ)

※赤点滅…安全装置がはたらいています。使用を中止し、販売店にご相談ください。

主電源を入/切する。

主電源を「切」にすると、全ての 回路が停止するため、録画予約 やデジタル放送での必要な情報 が取り込めなくなります。


「入」では、ボタンが少し押し込まれた状態になります。

お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや 本体の電源ボタンは、はたらきません。
- 電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- ●本機は待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は主電源を「切」にしないことをおすすめします。
- 受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合は、スタンドのインジケーターが光っていないことを確認したあと、しばらく主電源を「切」にしてみてください。

- 次のようなときは、主電源を「切」にしないでください。
 - ・スタンドのインジケーターが光っているとき
 - ・「アンテナ電源」の設定を「オン」にしたとき
 - ・ディスクの読み込み中、初期化(フォーマット)中、ファイナ ライズ中/解除中
 - ・SDカードやUSB機器の認識中や読み込み中
 - ・録画予約したとき
 - ・録画中
- テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲームでは、正しく動作しないことがあります。 くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。

コントロール部









点灯中は主電源を「切」にしたり、電源コードを

抜かないでください。

側面端子




本体後面



例:32V型の場合

一局 お願い!

- ●接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●映像・音声接続用のプラグと端子で色分けがしてあるものは、 それぞれ色が合うようにつないでください。 映像…黄、音声-左…白、音声-右…赤
- ●プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音、 映像ノイズなどの原因になります。
- 接続線は、後面のクランパで固定してください。 **₽.31**
- ●プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って 抜き取ってください。
- 機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに 近すぎることがあるので、機器を十分に離してください。
- ●機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機器の説明書もあわせてご覧ください。
- ●録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。



リモコン

ふだんよく使うボタン

この製品はリモコンコードを変更できます。

当社製テレビまたはレコーダーがもう1台近くにあるときなどに切り換えると便利です。 くわしくはP.142をご覧ください。

本体の向きを変えたり、中央に戻す。

P.44

地上デジタル放送、BSデジタル放送に 切り換える。 P.40

視聴しない放送波のボタンを無効にすることがで P.143 きます。

数字ボタン

チャンネルを直接選んだり、数字を入 力する。 P.40~41

番組表を表示する。

P.49

番組表から録画予約をする。 P.77

見ている番組一時停止して、再び停止さ P.45 せたところから見る。

メニューなどの画面を表示中に、選択 や決定などをする。 P.64

ECO モニターで省エネ効果を確認する。

P.46

入力中の文字や数字、予約の取り消し P.108 などを行う。

番組表や録画一覧の表示中、データ放 送などで、画面に色ボタンの表示があ P.42

るときに使用できる。

再生中にシーン検索をする。 P.100

画面によって機能が変わるので、画面下部の説明 に従って操作してください。

電源を「入」「切」する。 P.40~41



電源

消音

音量

- 発紀而

詳細予約

戻る

見どころ

早送り

■ 一時停止

音量

中央

BSII HIJON

予約する 番組表

決定

見る

|▶"再牛|

地上

(**10**⁄₀

番組ポース

€CO モニタ

消去

 \bigcirc

早戻し

■ 停止

··チャンネルを順送り、または 逆送りで切り換える。

P.40~41

地上アナログ放送の視聴しないチャン ネルをスキップすることができます。



音量を調節する。

P.40~41

消音…音を一時的に消す。

る音量を自動で補正する。

P.45

肺が・・・・サラウンド(音の広がり感)の 設定をする。 P.45

見ているデジタル放送をすぐに録画する。

P.72

外部入力やアナログ放送を録画する。

P.89

番組表で選んだ番組をくわしい録画内 容を設定して予約する。 P.78

メニューなどの画面を表示中に、1つ 前の画面や元の画面に戻る。 P.64

録画一覧() を表示する。

P.91

録画一覧(0)を表示する。

P.93

本体に録画した番組やディスクなどを 見るときに使う。 P.91

周 お願い! リモコンの取扱い -

落としたり衝撃を与えない。

水をかけたり、ぬれたもの の上に置かない。



ベンジン、シンナーなど 揮発性の液体でふかない。




リモコンの使用範囲


リモコン受光部

リモコン受光部に正しく 向けてください。 使用範囲は角度により 異なります。



● カバーの中のボタン






P.100

P.62

P.95

テレビを見るまでの準備の流れ



準備1 付属品を確認する

テレビを見るために



安全のために

テレビ台への固定用部品		
固定バンド…1本	テレビ側固定ネジ …1個	テレビ台側固定 ネジ…1個 ************************************

●パンフレットなど

BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット…1式 ご購入時アンケート用パンフレット…1枚

購2 B-CASカードを入れる

本機には、B-CASカードを付属しています。B-CASカードはデジタル放送を見るために必要です。 番組の著作権保護のため、B-CASカードを本機に挿入しないとデジタル放送を見ることができません。 現在、デジタル放送をご覧にならなくてもB-CASカードを入れておかれることをおすすめします。 B-CASカードの詳しい説明は、P.166をご覧ください。

B-CASカードの入れかた

※B-CASカードを入れただけでは、有料放送の契約料・受信料などを課されることはありません。

雷源コードがコンセントに 差し込まれていないことを確認する

B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってくだ さい。

B-CASカードを 入れる

B-CASカードの絵柄表示面を 確認して挿入口方向に合わせ、 ゆっくりと押し込んでください。



本体前面から見てB-CASカードの矢印の絵柄が 見えるようにして、カード絵柄の矢印の方向です。

過 お願い!

- ●本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や 破損の原因になります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

■ B-CASカード取り扱い上の留意点

- 斬り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでください。
- IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- ◆分解・加工をしないでください。
- ●使用中はB-CASカードを抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードについて B-CASカード デジタル放送を見るために必要なカードです。 IC (集積回路) **-0000 0000 0000 0000 0000** B-CASカード番号 ご確認のうえ、裏表紙の「お客さま便利メモ」に 記入しておいてください。

■ B-CASカードを抜くとき

- 万一B-CASカードを抜く必要があるときは、本機の主 電源を「切」にしたあと、ゆっくりと抜いてください。
- ●B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているた め、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示さ れたとき以外は、抜き差しをしないでください。

準備3 アンテナをつなぐ


本機はデジタル回路を多く内蔵していますので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。 24ページから27ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行ってください。

VHF/UHFアンテナ 地上デジタル放送、地上アナログ放送を見るとき

- 地上デジタル放送や地上アナログ放送をご覧になるためには、VHF/UHFアンテナとの接続が必要です。
- ご使用中のUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- 現在VHFアンテナだけで地上アナログ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル 放送に対応したUHFアンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。

VHF/UHF混合またはケーブルテレビのとき

(ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信する場合も、CATVアンテナ線を下図と同様につないでください。 くわしくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。



次ページへつづく

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」 P.39 をご覧ください。

映像にしまが出たり、縦線状の妨害が出るとき

本機のようなプログレッシブ表示に対応したテレビ受像機は、デジタル回路を多く内蔵しています。このためアンテナ接続部のシールドをより強化して、デジタル回路からアンテナ線に飛び込むノイズを抑え込むことが、よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。

高 お願い!

- ●アンテナ線の接続には、市販のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケーブルに市販のネジ式F形コネクタを取付けたものを使用してください。妨害を受けにくい二重シールドタイプ(3C-FB、5C-FB等)をおすすめします。
- 平行フィーダー線やF形以外の同軸ケーブル用コネクタは、内部のデジタル回路やパソコン、他のAV機器などからの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- アンテナ分配器などを使用されている場合は、それらの器具のシール ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。

アンテナの場所

妨害電波の影響をさけるため 交通の煩雑な道路、電車の架 線、送配電線、ネオンサイン などから離してください。

万一アンテナが倒れた場合の


事故を防ぐためにも有効です。なおアンテナ工事には 技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。

アンテナの定期的な点検・交換を


アンテナは屋外にあるため傷みやすく性能が低下します。 映りが悪い時は販売店にご相 談ください。



VHFとUHFがそれぞれ別になっているとき



「平行フィーダー線用のとき」



電 お願い!


- 平行フィーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フィーダ線用端子の場合は、販売店にご相談ください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」 P.39 をご覧ください。

BS・110度CSアンテナ BSデジタル・110度CSデジタル放送を見るとき


アンテナは、110度CS対応のBSデジタルアンテナをご使用ください。 ケーブルや分配器などは、110度CS帯域に対応しているものをご使用ください。

- BS・110度CSアンテナの設置には、技術と経験が必要です。
 - BS・110度CSアンテナをお買上げの販売店にご相談ください。 設置のしかたについては、BS・110度CSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- BS・110度CSアンテナが正しい方向や角度でないと、衛星放送は見られません。 BS・110度CSアンテナの取扱説明書をよく読んで、方向・角度を調整してください。
- BS・110度CSアンテナをつなぐときは、本機の主電源を切ってください。
- お知らせ アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を「オン」に設定 P.153 すると、保護回路がはたらき、自動 的に「オフ」に切り換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。




VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき

(マンションの共同受信など)




CATV(ケーブルテレビ)アンテナ



代表的な接続方法を記しています。 くわしくは CATV 会社へお問合わせください。 (古いケーブルのご使用は受信状態が悪くなる場合があります。)

レコーダーを通して接続するとき

/例:レコーダーが地上デジタルチューナー内蔵で \ アンテナ入力が VHF/UHF 混合のとき




鯔4 電話回線をつなぐ

デジタル放送の有料放送を見たり視聴者参加番組に参加する場合は、電話回線を接続してください。 接続の前に、ご使用の電話回線の接続形態を確認してください。

- 周 お願い! 電話回線の工事は、総務省により資格を受けた人(工 事担任者)でなければ行えません。工事については、 NTTまたは局番なしの116にお問合わせください。
 - モジュラー分配器は、本機の電話回線接続端子に差 し込まないでください。

- お知らせ ●次の電話回線には接続できません。
 - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電
 - · 「O」または「9」以外のダイヤルで外線発信する 構内交換機の電話回線 P.154
 - IP電話に接続する場合は、プロバイダにご確認くだ さい。

接続後は、「電話設定」P.154~155 を行ってください。



電話設定で回線設定を「プッシュ」にしてください。P.154

- ●ターミナルアダプタの種類によっては通信できないものがあります。 くわしくは、ターミナルアダプタのメーカーにお問い合わせください。
- ターミナルアダプタを使用せずにモジュラーケーブルをISDN回線端子に直接接続したときは通信できません。

ホームテレホンや ビジネスホンを 使用しているとき

分岐とモジュラーコンセントへの工事が必要です。

直付型ローゼット や埋め込み型 プレートのとき





モジュラーコンセントへの工事が必要です。







3ピンジャック コンセントのとき



3ピンプラグ変換アダプタ(市販品)が必要です。 ■





準備5 LAN端子につなぐ

デジタル放送のデータ放送を行っている放送局との双方向通信は、本機を電話回線につなぐことでできますが、ブロードバンド環境をお持ちの場合は、本機のLAN端子を使用することにより一層充実したデータ放送サービスを楽しむことができます。サービスの詳細は各放送局にお尋ねください。

既にブロードバンド環境をお持ちの場合

- ■まず、次のことをご確認ください。
 - 回線業者やプロバイダとの契約
 - 必要な機器の準備
 - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線業者、プロバイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。
 - ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダが 指定する製品をお使いください。
 - お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてご覧ください。
 - ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

● ADSL回線をご利用の場合

- ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
- USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。
- プロバイダや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダにお問い合わせください。
- ADSLの接続については、専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)回線をご利用の場合
 - ●接続方法などご不明な点につきましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
- FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合
 - ●接続方法などご不明な点につきましては、プロバイダや回線業者へお問い合わせください。

ブロードバンド環境をお持ちでない場合

- ■まず、ブロードバンド環境が必要です。
 - プロバイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。 くわしくは、プロバイダまたは回線業者にお問い合わせください。

● 接続についてのお願い

- LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプのものをご使用ください。
- ●LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって使用するものが異なります。くわしくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 電話用のモジュラーケーブルをLAN端子に挿入しないでください。電話機が使えなくなったり、本機の故障の原因になります。
- LAN接続した場合でも、電話回線のみで通信が行われることがありますので、電話回線にも接続してください。

● 本機のMACアドレスの確認方法


ルーターの設定などで本機のMACアドレスを確認する 場合は、**P.157**をご覧ください。


準備5 LAN端子につなぐ(つづき)

ADSL回線

接続後は、「電話設定」P.154~155 と「ネットワーク設定」P.156~157 を行ってください。

ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がある場合






準備6 他の機器とつなぐ

ビデオとの接続

例:「ビデオ1入力」に接続する




お知らせ

- ビデオの特殊再生機能(早送り、一時停止な ど)を使うと映像が乱れることがあります。
- ●S2映像入力に接続すると、その系統の映像 入力は自動的に「切」の状態になり、S2映像 入力がはたらきます。(S2映像優先)
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「ビ デオ1」(または「ビデオ2」「側面端子」)を選 んでください。

電 お願い!

ビデオ側の接続や操作については、その機器の 取扱説明書をご覧ください。




(市販品)で、必ず映像入力コネ

クタと同じ系統の左と右の両方と

も接続します。

他の機器を接続したあとは…


下図のように、ケーブルを後面のクランパで、しっかり固定してください。



HDMI機器との接続

映像・音声信号を1本のケーブルでつなぐことができます。

例:HDMI対応レコーダーを「HDMI1入力」に接続する




岩 お願い!

- HDMIケーブルはHDMI規格認証されたカテゴリー2のもの をご使用ください。
- HDMI対応機器の接続や操作については、その機器の取扱説 明書をご覧ください。

デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続

デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器を接続すると、今見ている番組やブルーレイのマルチチャンネル音声を 楽しんだり録音したりすることができます。

接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要です。 2.139



お知らせ

●接続できるオーディオ機器は、ビットストリームまたはPCMに 対応したアンプやMDなどで、デジタル音声(光)入力端子を持 つ機器です。

HDMI対応レコーダー

- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使わ れている2chのデジタル信号です。
- HDMI入力の音声は、光音声出力端子からは出力されません。こ れらの音声をオーディオ機器で聞く場合は「音声モニター出力端 子」も接続してください。ただし、2chアナログ音声となります。
- 外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、本機の音量 を[0]にしてください。


号 お願い!

- ●接続前に本機とオーディオ機器の電源を必ず切ってください。
- ●接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続

音声モニター出力端子からは、画面に映っている番組などの音声が出力されます。

例:オーディオアンプとの接続



お知らせ

音声モニター出力端子から出力される音声レベルは固定です。本機の音量を変えても出力される音声レベルは変わりません。オーディオアンプ側で音量を調節してください。本機の音量は「O」にしてください。

局 お願い!

オーディオアンプなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

■ CATV(ケーブルテレビ)のデジタルセットトップボックスとの接続(録画)

CATV(ケーブルテレビ)の放送はサービスの行われている地域でのみ受信でき、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。


CATV会社によって仕様や接続方法、受信できる放送が異なりますので、くわしくはCATV会社にご相談ください。

コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を視聴・録画するためには、CATV会社専用のセットトップボックスが必要です。 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

i.LINKケーブルで、i.LINK(TS)対応しているセットトップボックスを接続すると、ハイビジョン画質のままで本機に録画できます(本体にのみ)。

この端子は、番組の視聴や録画のための入力専用です。セットトップボックスの操作などを行う画面を表示するには、 別に入力端子との接続が必要です。

出力には対応していません。また、接続できる機器は、CATVのセットトップボックス1台だけです。



お知らせ

デジタルビデオカメラなどのi.LINK(DV)対応機器や、D-VHSビデオなどのi.LINK対応機器とは、接続しても動作しません。


帰 お願い!


i.LINKケーブルはS400対応のものをご使用ください。S400に準拠していないケーブルでは動作しません。

準備7 リモコンの準備をする

● 乾電池を入れる

単3形乾電池 R6P(SUM-3)を2個使用








- **乾電池の寿命は約半年です**。(ご使用の 状態によって寿命が変わります。)
- リモコンが動作しなくなったり、操作できる距離が短くなったときは、2個とも新しい乾電池と交換してください。

⚠注意

乾電池は●側から入れる

● 吊りひもをつけるとき

太さ2mm程度の丈夫なひもを用意してください。



△⚠注意

吊りひもを持って振り回さない 人に当たると、けがの原因になります。


準備8 電源を入れる

電源コードをつなぐ


電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。



リモコンで電源を入れる




お買い上げ後、初めて電源を入れると 下記の画面(らくらく設定)が表示されます。 表示されるまで1分程度かかります。



お知らせ

電源が入らないときは、本体 右側面の主電源ボタンが「切」 になっていないか確認してく ださい。



빼9 らくらく設定をする

接続が終わって初めて本機の電源を入れたときは、画面にらくらく設定画面が表示されます。画面の案内やガイドに 従って、次の順で設定してください。

- 1. らくらく設定を開始する
- 2. 地域設定をする
- 3. 地上アナログ放送のチャンネルを設定する
- 4. 地上デジタル放送のチャンネルを設定する
- 5. BS·110度CSアンテナの設定をする
- 6. ECO画質設定をする
- 7. 高速起動設定をする
- 8. らくらく設定を終了する




●らくらく設定をする

1. らくらく設定を開始する

本機の電源を入れる



らくらく設定の開始画面 が表示されます。



- らくらく設定の開始画面が表示されないときは、次のことを確認してくだ さい。
 - アンテナをつないでいますか。
 - コードをつなぎ間違えたり、抜けたり抜けかかったりしていませんか。
 - 主電源が入っていますか。P.16
- らくらく設定をしないときは ◀▶で「中止」または「設定しない」を選んで (株定) を押したあと、注意事項を確認して (株定) を押すと、らくらく設定が 終了します。

「中止」……次回電源を入れたときに、再びらくらく設定の開始画面 を表示するとき。

「設定しない」・・・次回電源を入れたときに、らくらく設定の開始画面を表 示しないとき。(テレビ放送を視聴されない場合など、ら くらく設定が不要な場合)

「開始」が選ばれているので、そのまま決定する



確認画面が表示されます。

- アンテナ線の接続が済んでいない場合は、いったん主電源を切り、そのあ と、アンテナ線を接続してください。
- 「B-CASテストを行います」という画面が表示されるときは、B-CASカー ドが正しく挿入されていません。

P.23 でB-CASカードの挿入を確認し、(※)を押してください。

「OK」が表示されたときは、(xz) を押して次の手順に進んでください。

「NG」が表示されたときは、デジタル放送を視聴・録画できません。◀▶ で「いいえ」を選んで(定)を押し、次の手順に進んでください。

8 確認画面の表示内容を確認し、準備が済んでいれば決定する



お住まいの地域の郵便番号を設定する画面が表示されます。

お知らせ

- らくらく設定は、必ずアンテナが接続 された状態で放送のある時間帯に行っ てください。チャンネルがとばされる ように設定されて、選べなくなります。
- らくらく設定中は、主電源(本体右側) を「切」にしないでください。
- 転居でお住まいの地域が変わったとき など、らくらく設定をやり直したいと きは P.146 をご覧ください。

2. 地域設定をする



お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する





お住まいの地域の都道府県を設定する画面が表示されます。

次ページへつづく

お住まいの都道府県を確認し、決 定する



お住まいの地域の市外局番を設定する画面が表示 されます。

- 変更したいときはで選び、(決定)を押します。
- 伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選びます。
- 南西諸島鹿児島県地域は、「鹿児島県島部」を選びます。

お住まいの地域の市外局番を入力 し、決定する







地上アナログ放送用のチャンネル設定画面が表 示されます。

3. 地上アナログ放送のチャンネルを設定する



「オート」または「マニュアル」を選び、 決定する



「オート」

· · · 通常はこちらを選んでください。 決定すると、チャンネルオートサーチが始まり、お 住まいの地域で受信できる地上アナログ放送のチャ ンネルが自動的に設定されます。設定が終わると、 画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで10 分程度かかることがあります。)

「マニュアル」

- ··· P.170~171 の「地上アナログ放送のチャンネ ル設定一覧」で設定されているチャンネルに設定さ れ、画面に一覧が表示されます。
- 地上アナログ放送のチャンネルを設定しない場合は 「マニュアル」を選び、決定します。



チャンネル一覧の設定内容を確認したあと

「次へ」が選ばれているので、その まま決定する



地上デジタル放送用のチャンネル設定画面が表 示されます。

● 地上アナログ放送のチャンネルを修正したいときは、 らくらく設定終了後に修正してください。P.150

4. 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

「はい」が選ばれているので、その まま決定する



お住まいの地域を設定する画面が表示されます。

- 地上デジタル放送のチャンネルを設定しない場合は、 ▲▶で「いいえ」を選び、(練)を押します。(そのあと は、手順13へ進んでください。)
- 「いいえ |を選んで設定しなかった場合は、らくらく設 定終了後、必ず時計を合わせてください。 P.145 (時計を合わせないと、録画予約ができません。)

お住まいの都道府県(地域)を確認 」、決定する



受信帯域選択画面が表示されます。

● 変更したいときは ◀ ▶ で選び、(※) を押します。

「UHF」または「全帯域」を選び、 決定する



「UHF」・・・・ 通常はこちらを選んでください。

「全帯域」・・・ケーブルテレビ(CATV)をお使いの場合で、 地上デジタル放送がパススルー方式で再送 信されているとき。

● チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で受信で きる地上デジタル放送のチャンネルが自動的に設定さ れます。設定が終わると、画面に一覧が表示されます。 (設定が終わるまで10分程度かかることがあります。)

チャンネル一覧の設定内容を確認したあと、 「次へ」が選ばれているので、その

まま決定する



衛星アンテナ(BS・110度CSアンテナ)の設定 画面が表示されます。

- [UHF]を選んで設定し、一覧の[CH]や「チャンネル 名」が「----」になって設定ができないチャンネルが あるときは
 - ① (突)を押して、次の手順13の画面を表示する
 - ② 👨 を押して、手順 9 の画面に戻す
 - ③ もう一度、手順 9 ~ 12を行う 手順11のときに「全帯域」を選んでください。
- 地上デジタル放送のチャンネルを修正したいときは、 らくらく設定終了後に修正してください。 P.148

5. BS·110 度 CS アンテナの設定をする

13



衛星アンテナの種類を設定する画面が表示され ます。

14

BS・110度CS受信の種類を選び、 決定する



「共同受信」

- ・・・・・ 他の機器(テレビなど)からBS・110度CSアンテナへ電源を供給しているとき。
 - マンションなどで共同受信しているとき。
 - ケーブルテレビ(CATV)で受信しているとき。

「受信設定」(衛星)画面の「アンテナ電源」が「オフ」に 設定され、本機からBS・110度CSアンテナへ電源 を供給しません。

この場合、他の機器からBS・110度CSアンテナへ電源が供給されていないと(他の機器が通電状態になっていないなど)、本機でBS・110度CSデジタル放送を視聴・録画することはできません。

「個別受信」

・・・・ 本機とBS・110度CSアンテナを直接つなぎ、他の機器からBS・110度CSアンテナへ電源を供給していないとき。

「受信設定」(衛星)画面の「アンテナ電源」が「オン」に 設定され、本機からBS・110度CSアンテナへ電源 を供給します。

接続しない

・・・・・ BS・110度CSアンテナを接続していないとき。 (そのあとは、手順で)へ進んでください。)

確認画面が表示されます。



確認画面で正しく設定されたことを確認したあと

淀 を押す

ECO画質の設定画面が表示されます。

正しく設定されていないときは、
 選び、
 定押すと手順回の画面に戻りますので、もう一度設定してください。

お知らせ

● 手順**下**で再設定をしても正しく設定できない場合は、アンテナ の向きや受信環境に問題があると考えられますので、お買上げ の販売店にご相談ください。

6. ECO 画質設定をする

16 ECO画質設定にするかどうかを 選び、決定する



「変更する」・・・ ご家庭での視聴に適した消費電力の少ない画質になります。

「しない」・・・・・ 工場出荷時の画質のままになります。

● ECO画質設定により、バックライトでの消費電力を 削減します。ECO画質設定 P.66 にすることで、工 場出荷設定の状態のままでお使いになる場合と比べ、 消費電力が削減されます。

高速起動の設定画面が表示されます。

7. 高速起動設定をする

17 高速起動するかどうかを選び、決 定する



「変更する」・・・・i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、 こちらに設定してください。


電源が切の状態から起動して(本機の電源が入になって)から本機が使用可能になるまでの時間を高速化します。

「しない」・・・・・ 起動時間を高速化しません。

 ● 設定を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になる ため、「切」のときと比較して待機時消費電力(リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」にしたときの消費電力)が増えます。

注意事項の画面が表示されます。

8. らくらく設定を終了する





❷ ∞ を押して、終了する

これで、らくらく設定は終わりです。

● 追加のメッセージが表示されるときは、メッセージに 従って必要な接続や設定を行ってください。

地上デジタル放送が映らないとき

地上アナログ放送が受信できていても、地上デジタル放送が同じように受信できるとは限りません。

次の点をご確認ください。

- ◆ケーブルテレビをご利用の方・・・・ケーブルテレビ会社に受信できるかご確認ください。
- ◆集合住宅にお住まいの方·····・管理組合または、管理会社などに受信できるかご確認ください。

ります。 お住まいの地域は 地上デジタル放送を 受信できますか?

現在受信できない地域も あります。



お住まいになっている地域の 「地デジ」**開局状況**をお確かめください。

■ web で


社団法人 デジタル放送推進協会[Dpa] http://www.dpa.or.jp/

●お電話で

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(IP電話:03-4334-1111) (受付時間 月~金 9:00~21:00 ±・日・祝日 9:00~18:00)

2 地上デジタル放送 対応のアンテナを 設置していますか?

地上デジタル放送対応の UHFアンテナが必要です。



- ※地上アナログ放送用の VHF アンテナでは 受信できません。
- ●お住まいの地域に合った放送局に対応した UHF アンテナが必要な場合があります。
 - ※アンテナ設備の点検をしましょう。
 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

ら アンテナの向きは 正しいですか?


アンテナが、地上デジタル 放送送信所の方向を向いて いる必要があります。



- ●放送局により、地上アナログ放送とアンテナの向きや電波の強さが違う場合があります。
 - その放送局の受信状態が悪くなることもあります。
 - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

4 壁のアンテナ端子は 同軸プラグ型端子(下図参照)ですか?

壁のアンテナ端子が 同軸プラグ端子である 方が、地上デジタル 放送をよりきれいに 受信できます。




- ●壁の端子への取り付けはもちろん、 接続器具(分配器 P.27 、分波器 P.26))との接続も しっかり奥まで差し込んでください。
- ●アンテナから端子までの屋内配線や接続器具の**老朽化**も 受信状態を悪くします。
- 特定の放送局の受信状態が悪くなることもあります。
- ※アンテナ設備の点検をしましょう。
 - 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

アンテナを接続 P.24~27 ◆ をして、らくらく設定 P.36~38 ◆ が終わったら、受信レベルの確認 P.153 ◆ をおすすめします。 安定して視聴できるレベルは「22 以上」が目安です。

デジタル放送の受信状態が悪いと、画面にモザイクのようなノイズが出たり、音が途切れたりします。 受信状態があまりよくないと、天候によってもノイズが出たり音が途切れたりすることがあります。

受信状態が良くないときは、販売店や総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターにご相談ください。

デジタル放送を見る(地上·BS·110度CSデジタル)



お知らせ

- ◆本体右側面の主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。
 - マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、 暗証番号入力画面が表示されます。 **P.68**
- ●地上アナログ放送で受信できた放送局が地上デジタル放送では受信可能エリアが異なり受信できないことがあります。 2.167
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。P.153

号 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは 本機や接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た りする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

地上デジタル放送が受信できない、 または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」P.39 をご覧ください。

П

電源を入れる




●電源インジケーターが赤から緑に変わります。(主電源 P.16 が入っているときに使えます。)

2

デジタル放送の種類を選ぶ





- เついますでとにCS1とCS2が切り換わります。
- 視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にすることができます。 P.143
- ●アナログ放送録画中は選べません。

3 チャンネルを選ぶ

- チャンネルボタンに設定する放送チャンネルを変えることができます。 P.148~149
- ●3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ場合は、「メニュー」 →「今すぐできること」→「番号入力」を選んでから数字ボタンで入力して ください。メニュー機能については P.64 をご覧ください。

リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



- ●BS・110度CSデジタル放送の工場出荷時に設定されているチャンネルについては、P.149をご覧ください。
- カバーの中の数字ボタンでも選ぶことができます。

チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネルヘンボタンを押す



4

音量を調節する




- 音量は0から最大60まで変化します。
- 待機状態*のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。いつも安定した音量で楽しめます。

P.45

※電源「切」直後、5秒程度は受け付けません。

音量、選局などの操作以外は、電源「入」後、画面にチャンネルなどの表示が出てから行ってください。

地上アナログ放送やケーブルテレビを見る



1


電源を入れる



●電源インジケーターが赤から緑に変わります。(主電源 P.16 が入っているときに使えます。)

2

地上アナログ放送を選ぶ



- 視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にすることができます。▶ 143
- ●デジタル放送録画中は選べません。

3

チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルと画面に表示されるチャンネル番号を変えることができます。 P.150~151

1~12チャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



● カバーの中の数字ボタンでも選ぶことができます。

チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル ヘンボタンを押す



● 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。P.150~151

お知らせ

MITSUBISHI

- ◆本体右側面の主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。

マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。

電 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは 本機や接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た りする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

4

音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- 待機状態*のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。いつも安定した音量で楽しめます。

P.45

※電源「切」直後、5秒程度は受け付けません。

音量、選局などの操作以外は、電源「入」後、画面にチャンネルなどの表示が出てから行ってください。


データ放送を見る

デジタル放送には、テレビ放送、BSラジオ放送、データ放送の分類があります。

(2009年10月現在、BSラジオ放送は実施されていません。)

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。

データ放送には、連動データ放送と独立データ放送があります。



お知らせ

- ◆本機ではデータ放送を録画することはできません。録画が始まるとデータ放送の画面が消えます。
- ●空いている数字ボタンに、よく使うデータ 放送のチャンネルを設定しておくと便利で す。くわしくは P.149 をご覧ください。

テレビ放送に連動したデータ放送を見る

番組によっては、テレビ放送やBSラジオ放送の内容に合わせた情報をデータ放送で提供されることがあります。

またデータ放送を利用して、視聴者がリモコンを操作して番組に参加できるテレビ放送などもあります。 P.28・154

デジタル放送を見ているときに**ほぞりを押す**

番組に連動しているデータ放送が表示されます。

画面の指示に従って、リモコンで操作する

4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼ ▼ ►ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。

操作方法は番組、内容などによって異なります。画面の指示をご覧ください。

連動データ放送を見ているときに (ロデタ) をもう一度押すと、テレビ放送または BSラジオ放送に戻ります。

お知らせ

- 番組によってはテレビ放送やBSラジオ放送に連動した情報が、自動的に データ放送に切り換わって表示されることがあります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組内容ボタンを押して「番組内容 | 画面を表示し、アイコンなどで確認できます。
- データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービスもあります。 **P.156**

くわしくは放送事業者へお問い合わせください。

- デジタル放送を録画した番組の再生中、番組ポーズした番組の再生中は、 データ放送やラジオ放送を視聴することはできません。
- デジタル放送の録画中のチャンネルは、テレビ放送に連動したデータ放送 を視聴することはできません。

独立データ放送を見る

デジタル放送を見ているときに

チャンネル ヘ ∨ を押して、チャンネルを選ぶ

番組表 P.48 から選局したり、3桁のチャンネル番号を入力して選局 することもできます。


画面の指示に従って、リモコンで操作する

4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼ ◆ ► ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。


操作方法は番組、内容などによって異なります。画面の指示をご覧く ださい。

チャンネル番号などを表示する

現在見ている番組の番組名、放送局名、放送の種類、チャンネル番号、外部入力、現在時刻などを確認できます。



画録 を押す



押すごとに次のように切り換わります。

●「①」は、続けてボタンを押さない場合、数秒で消えます。

番組視聴中

録画中

再生中

お知らせ

● 残量時間はおよその時間です。目安として お使いください。

残量時間は、録画中、停止中の情報に表示 されます。現在本機で選ばれている録画モ ードの残量時間が表示されます。

- 音声 P.55 は、チャンネル切換時に表示されます。種類が同じときなどには表示されません。
- 他機で録画されたディスクでは、正しく表示されないことがあります。
- ●地上アナログ放送やビデオ入力などの4:3 映像を画面サイズ「ノーマル」でご覧になっているときは、4:3の表示範囲の内側に表示が出ます。



- ①…現在時刻、番組の開始時刻と終了時刻、放送局名(地上アナログ放送のみ)、 放送の種類、チャンネル番号、外部入力など
- ②…放送の種類、チャンネル番号、外部入力など
- ③…番組のタイトル(T)の現在番号/総数、 チャプター(C)の現在番号/総数、 再生経過時間/総再生時間(h:時間、m:分、s:秒) 時間やチャプター数などの数字は、とびとびに表示されることがあります。
- ④…本体(ハードディスク)などの動作状態、いろいろな情報 再生中、録画中、停止中によって、表示される情報が変わります。
- ⑤…現在時刻
- 6…動作状態表示

画面に動作状態を表示するかどうかを選ぶことができます。P.145

本体の向きを変える(ォートターン)/「サラウンド」で聞





本体の向きを変える(オートターン)

リモコンでテレビ画面を見やすい方向に調整できます。

^{オートターン} 中央 **を押す**

画面が左右に約30°回転します。



- ▲ を押している間は左へ回転します。
- ★ を押している間は右へ回転します。
- □央 を押すと、中央に戻ります。



♠ 注意 特にお子様にご注意ください。

回転中に、指や物をはさまない。



本機にのったり、重い物を のせて回転させない。



回転範囲には、物を置かない。



帚 お願い!

長時間、連続回転させない。



お知らせ

- ●中央ボタンを押して中央に戻っている途中で回転を止めたいときは、 【◆】「中央】 【◆】のいずれかのボタンを一回押してください。
- お子様のいたずら防止などのため、オートターンを使えなくすることができます。 また、向きを変えたまま電源を切ったとき(主電源は「入」)、自動で中央に戻るように設定することができます。

くわしくは P.143 をご覧ください。

- オートターンを使わずに、手で回転することもできます。
- ●左右で回転音に差が生じることがあります。
- ◆本機が中央位置のときに中央ボタンを押すと、中央位置検出のため、わずかに回転しますが、異常ではありません。また、わずかに中央を過ぎることがあります。電源オフ時に中央に戻る設定となっている場合も同様です。

く/おすすめ音量にする/番組ポーズ機能を使う



サラウンド で聞く

サラウンドを「入」にすると、音声の奥行き感や広がり感が強 調されます。音楽番組やスポーツ中継などに適しています。

別を押す

サラウンド 口入 ☑切

押すごとに 入 ◆ 切 と切り換わります。



で項目を選び、㎞を押しても切り換わります。



2.0ch音源でも包み込むようなサラウンド感覚で 楽しめます。センター定位がしっかりした自然な サラウンド感です。

お知らせ

- サラウンドを「入」に設定すると、音が大きくなるように感じる ことがあります。
- ●モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときには効 果がありません。
- メニューの「今すぐできること」でも設定できます。 「メニュー」→「今すぐできること」から「サラウンド」を選んで、 設定を切り換えることができます。 P.64
- ●ヘッドホン使用時は、この操作はできません。



おすすめ音量にする

CMになったとき、番組が変わったとき、入力を切り換え たとき、映画のシーンが変わったときなど、音量感が大き く変わることをおさえ、音量調節頻度を減らします。

ますすめ 音量を押す



と切り換わります。 ■ナイトモード◆



で項目を選び、を押しても切り換わります。

「標準」…………通常の使用において、聞き取りやすく自然な効果

「ナイトモード」… 補正効果が強くなります。夜間など音量を絞って いるとき向きです。

「切」…… おすすめ音量がオフになります。

お知らせ

- ●静かなシーンが続くときなど、音量を大きくする効果が強くは たらくので雑音が聞こえることがあります。
- ●ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効果に よりダイナミックレンジを圧縮するため迫力感が弱くなります。
- ●「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽DVDなど録音レベルの 大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果により、音が 小さく感じることがあります。
- ●ヘッドホンで聞いているときは、おすすめ音量の効果はありません。

番組ポーズ機能を使う

視聴中のデジタル放送の番組の画面を一時停止しておいて、 あとからその続きを見られる機能です。

急な来客などでテレビの前から離れるときに便利です。

番組ポーズは録画機能を使用しますが、一時的なものです。残し たい番組は一発録画をご利用ください。

※録画モードはDRです。

録画モードについては P.180 をご覧ください。

- 画面に「準備中」と表示されます。その後、「ポーズ中」と 表示され、静止画になります。同時に本体へ録画を開始 します。(この録画は一時的なものです。)
- ●番組が終了すると、自動的に録画が終了します。



番組の続きを視聴するときは

- 静止画が解除され、再生を始めます。
- 番組終了前の場合、録画を始めた位置からの追っかけ再 生になります。追っかけ再生については、 P.101 をご 覧ください。
- ●番組終了後の場合、録画を始めた位置からの通常再生に なります。
- 通常の再生や追っかけ再生と同様に、早送り/早戻しや 一時停止、音声切換などの操作ができます。
- 番組の続きを最後まで視聴すると、
- 一時的に本体に録画されていた番組が消去されます。
- ■番組の続きを視聴中に、『『『』を押すと、
- 画面に「録画ポーズ番組の再生を終了しますか? |と表示 されます。
 - ・終了するときは ◀ ▶ で[はい]を選んで決定ボタン を押してください。一時的に本体に録画されていた番 組が消去されます。
 - ・引き続き視聴するときは ▼ ▶ で「いいえ」を選んで決 定ボタンを押してください。
- 番組の続きを視聴中に、チャンネル切換 や入力切換の操作を行うと、
- 再生が中止され、一時的に録画されていた番組が消去さ れます。

- 番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず 動作ができないことがあります。購入直後などは本機の番組表 が利用できるように番組データを受信してからご使用ください。
- ◆次のような場合は、番組ポーズ機能は使えません。
 - · メニュー表示中 P.64
 - · らくらく設定中 P.36

 - ·「アクトビラ」の動画コンテンツをダウンロード中 P.59
- ●番組ポーズ中(静止画中、再生中)に予約録画が始まると、番組 ポーズは解除されます。
- ●番組ポーズ終了後すぐは録画された番組を消去するため、 見るボタンなどの機能が動かないことがあります。

ECOモニターで省エネ効果を確認する

ECOモニター画面では、ECOメーターで省エネ効果の確認をしたり、ご使用を開始されてからの電力・CO2排出の削減量や電気代の節約量を確認することができます。省エネの目安として参考にしてください。また、リセットできますので、月々の節約量をチェックする、といった使いかたもできます。電力単価、CO2排出原単位はご契約の電力会社に合わせて設定を変更することができます。

お知らせ

- ●電力·CO2排出の削減量や電気代の節約量は目安として表示します。
- ●電気代は消費電力と電気代の単価を元に算出していますが、電気代の単価は電力会社の契約によって異なります。 ご契約の電気代の単価については、電力会社にご確認ください。 本機に設定されている電気代の単価を変更する場合は、手順 5 「電力単価」で変更してください。
- CO2排出量は消費電力とCO2排出原単位を元に算出していますが、CO2排出原単位は電力会社によって異なります。 CO2排出原単位については、ご契約の電力会社にご確認ください。 本機に設定されているCO2排出原単位を変更する場合は、 ■P.47 手順 6「CO2排出原単位」で変更してください。



・を押し、内容を確認する



※32V型の表示例です。

- ●累積値をリセットする場合は、手順2へ進みます。
- ●電力会社との契約内容にあわせて電気代の単価やCO2排 出原単位を変更する場合は、手順4へ進みます。
- そのまま終了する場合は、もう一度ECOモニターボタンを押します。
- ●各累積値が表示されない(「ーーー」になっている)場合は、 ECO画質設定にすると表示されるようになります。 ECO画質設定にするには、 ▼ ▼で「ECO画質設定へ」 を選び、 を押すとECO画質設定画面が表示されます ので設定を変更してください。ECO画質設定について は P.66 をご覧ください。

累積値をリセットする場合

2 ▼で「累積リセット」を選び、 (減)を押す

3 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す


累積値がリセットされ、手順 1 の画面に戻ります。

電力単価やCO2排出原単位を変更する場合

4 ▼で「詳細設定」を選び、寒を押す

5 電気代の単価を変更する


- ① ◀ ▶で「電力単価」を選び、 (※)を押す
- ② ▲ ▼で1時間あたりの電気料金を選び、 (xxx) を 押す
 - ●工場出荷時は「22円/kWh」に設定されています。



次ページへつづく

6 CO2排出原単位を変更する

- ① ◀ ▶で「COe排出原単位」を選び、寒を押す
- ② ▲ ▼でCO2排出原単位を選び、 ※ を押す
 - 工場出荷時は「0.400kg/kWh」に設定されています。



7 ⁵⁰⁰ を押す

お知らせ

■累積電力削減量は、バックライトでの消費電力削減量の累積です。ECOメーターの葉っぱマークが現れている間(省エネ効果のある設定*になっている間)、削減された電力を加算していきます。

バックライトでの消費電力削減量は、工場出荷設定のまま(最もバックライトが明るい状態)のバックライトでの消費電力から、

・省エネ効果のある設定*にする

ことによりバックライトの明るさを抑えたときのバックライト での消費電力を引いたものです。

*:省エネ効果のある設定とは、「明るさセンサー」、「視聴者設定」が「切」以外の設定をいいます。 P.54

省エネ効果のある設定中では、

・「バックライト」 **P.127** を調整する(映像モードを切り換えても「バックライト」の値は変わります)

ことによるバックライトでの消費電力削減量も加算されます。

● ECOモニター表示内容の一例として、省エネ法に定める液晶テレビの年間消費電力量測定における「節電機能による低減消費電力」の測定条件で、1日4.5時間、1年間使用時に「ECO画質設定」 ■P.66 ■を行った場合、ECOモニター表示値は次のようになります。

〈例:32V型の場合〉

[消費電力の削減量 約38 W(=約90 W-約52 W P.66)×4.5 h×365 ≒62 kWh]

累積電力削減量 約62 kWh

累積電気代節約量 約1364円(電力単価=22円/kWh) 累積CO2排出削減量 約24.80 kg(排出原単位=0.4 kg/kWh)

● 累積電力削減量は、バックライトの明るさからの算出値です。

- 実際のテレビ全体の消費電力の差分と数値は異なります。 ● 表示される電気代は、計量法で定められた算出方法とは異なる ため、公的な取引に用いることはできません。
- ●「メニュー」→「お知らせ」→「ECOモニター」でもECOモニターを表示できます。メニューについては、P.64 をご覧ください。

ECOメーターについて

この表示をECOメーターといいます。

※32V型の表示例です。

葉っぱマーク

お部屋の明るさや見る人に合わせて画面の明るさをコントロールする「明るさセンサー」と「視聴者設定」で、省エネ効果がより高い状態になると葉っぱの枚数が増えます。

省エネ効果のある設定でテレビをご覧になるには、メニューから「ECO画質設定」 ■P.66 を行うと簡単に設定することができますが、次のような設定を行った場合もECOメーターが表示されます。

- 「明るさセンサー」を「弱」「中」「強」のいずれかに設 定する。 **P.54**
- 「視聴者設定」を「標準」「ジュニア」「シニア」のいずれかに設定する。 **P.54**

葉っぱの数は、設定により以下のように変わります。

- 1枚は「明るさセンサー」=「弱」で「視聴者設定」=「切」のときまたは「明るさセンサー」=「切」で「視聴者設定」=「切」以外のとき
- 2枚は「明るさセンサー」=「弱」で「視聴者設定」=「切」以外のときまたは「明るさセンサー」=「中」で「視聴者設定」=「切」のとき
- 3枚は「明るさセンサー」=「強」で「視聴者設定」=「切」のときまたは「明るさセンサー」=「中」または「強」で「視聴者設定」=「切」以外のとき
- 「明るさセンサー」を「切」以外に設定すると、
 - …お部屋の明るさをセンサーが検知し、暗くなると画面の明るさを自動的に抑えるので、バックライトでの消費電力が少なくなる省エネ効果があります。
- 「視聴者設定」を「切」以外に設定すると、
 - …画面全体の明るさを検出し、視聴者の目の特性に合わせて明るすぎないように画面の明るさを自動的に抑えるので、バックライトでの消費電力が少なくなる省エネ効果があります。

消費電力値

現在の消費電力の目安をバーグラフで表示します。

お知らせ

消費電力値はテレビ機能のみからの算出値で、使用状況、個体差などの条件により、実際と異なります。

番組表(Gガイド)を見る

番組表を表示して、録画予約(簡単予約・詳細予約) P.77~79 をしたり、見たい番組を選ぶことができます。 番組表は、最大8日分まで表示できます。

現在視聴中の放送の種類の番組だけが表示されます。



番組表(Gガイド)について

お知らせ


●番組表は、お買上げ時にすぐには表示されません。

地上デジタル放送では、放送局でとにその放送局の番組情報のみを送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、◀▶でその放送局を選択し(青色にする)、(**)を押してください。(表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。) BS・110度CS放送では、どの放送局を選局してもすべての放送局の番組情報を受信することができます。 Gカイドによる番組内容情報や番組検索のための番組データを受信するには 【2.152】をご覧ください。

●本機で地上アナログ放送の番組表を利用する場合は、BS・110度CSアンテナの接続が必要です。
本機では、地上アナログ放送の番組データをBSデジタル放送から受信します。(2009年10月現在)
そのため、地上アナログ放送の番組表を利用する場合は、デジタル放送対応のBS・110度CSアンテナの接続が必要です。


番組表 (G ガイド) の見かた

(例) 1画面の表示チャンネル数が、5チャンネル表示のとき



- 番組表から録画予約した番組には「予」が表示されます。 (毎週/毎日録画の番組の場合は、1回目の予約にだけ表示されます。)
- 番組情報のジャンル情報によって、代表的な4つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ)の番組は色分け表示されます。
- 番組表の表示対象は 例2 で、次の中から選べます。 P.49 「設定チャンネル」(チャンネル設定で設定されているPo1 ~ 36チャンネルだけ)、「テレビ」、「ラジオ」、「データ」、「すべて」
- デジタル放送の番組表を表示中にサブメニューの「番組データ取得」から取得することもできます。▶2.50
- 番組表を表示中に ■MM または ^{解 MM} を押すと、選んでいる番組の詳しい情報(番組内容)を見ることができます。▶ 1.51 ▶

- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。この場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。
- 番組表の内容が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- Gガイドのロゴと広告は、表示されないことがあります。



MITSUBISHI

放送中の番組を番組表から選んで見る

(予約)する を押して番組表を表示する

▶で現在放送中の視聴したい番組を選ぶ

● 選ばれた番組は青色で 表示されます。



■ 別の放送の種類の番組表を見るときは

に切り換わります。

- 地上アナログ放送の番組表は、BSデジタル放送を受信できる環境 でのみ表示できます。
- 別の日の番組表を見るときは、
 ですりを押して「日付選択」画面を表示し、 ▲▼で日付を選んで 焼 を押します。(現在放送中以外の番組は、視 聴できません。)
- (**) を押して、番組内容画面を表示する
 - 現在放送中の番組の場合だけ、「番組内容」画面が表示されます。 (現在放送中以外の番組の場合は、簡単予約 P.77 になります。)
- ┫▶で「今すぐ見る」を選び、(ネネタ) を押す
 - その番組の画面に変わ ります。



「今すぐ見る」は、現在放送中の番組の場合にだけ表示されます。

番組表の表示内容を変更するときは

- 番組表を表示中に、ඐココ を押す
 - ●「サブメニュー」画面が表示されます。
- ▲▼で設定を変更したい項目 を選び、◀ ▶で設定を変更 する



「放送切換」・・・・・・・・番組表に表示される放送の種類

「表示チャンネル数」・・・・番組表の1画面に表示されるチャンネル数

「表示対象」・・・・・・・・・番組表に表示される対象(デジタル放送のみ)

「設定チャンネル」(チャンネル設定で設定され ているPo1~36チャンネルだけ)、「テレビ」、

「ラジオ」、「データ」、「すべて」

変更が終わったら

番組表(Gガィド)を見る(つづき)

番組表から見たい番組を検索して選ぶことができます。



見たい番組を検索する

- - 番組表を表示中に、野空を押す
 - ●「サブメニュー」画面が表示されます。
- 「番組表の検索」が選ばれているので、 そのまま 🙊 を押す

サブメニュー			
番組表	番組表の検索		
録画モード	DR		
放送切換	地上D		
表示チャンネル数	5チャンネル表示		
表示対象	すべて		
視聴制限	!一時解除		
番組デー	一夕取得		
項目選択			
決定			
●戻る			

【3】▲▼で検索方法を選び、※ を押す

		_
	シャンル検案	
ΙL	キーワード検索	الـ
	人名検索	
	トピックス	

「ジャンル検索」・・・・・スポーツやドラマなど、ジャンルか

ら検索するとき。

「キーワード検索」… キーワードから検索するとき。 「人名検索」・・・・・・出演者から番組を検索するとき。

「トピックス」……今夜の見どころなど、番組に関する

情報から検索するとき。

▲▼で希望の項目を選び、㈱⇒を押す



● この操作をくり返し、検索したい項目を絞り込みます。

(例) ジャンル検索の場合





● 受信できるすべての放送の検索結果画面が表示されます。

お知らせ

● 本機では、地上デジタル放送以外は検索する番組の情報をBS デジタル放送から受信します。地上アナログ放送の番組やBS・ 110度CSデジタル放送の番組を検索するには、デジタル放送 対応のBS・110度CSアンテナの接続が必要です。(2009年 10月現在)

検索結果が表示されたら

▼で見たい番組を選ぶ

- 決定すると、番組内容画面が表示されます。
- 特定の放送の検索結果だけを見るときは <u>デッタル</u> 1/2 <u>***</u> |**地上** | **BS** (CS | アプリ は上カバー内)を押します。
 - サブメニューから切り換えることもできます。 (全放送の結果に戻すときは、この方法で戻します。)
 - ① ਿ ਿがこ を押し、サブメニュー画面を表示する
 - ▲▼で「放送種別」を選ぶ
 - ◆ ▶で表示したい放送の種類を選ぶ
 - **戻る** を押す
- 検索結果が2ページ以上あるときは
- 別の日の検索結果を見るときは (前の日)、 (次の日)を押します。

幽内容画面を表示する

┫▶で「今すぐ見る」を選び、(ネネル) を押す

- ◆ その番組の画面に変わります。
- 「今すぐ見る」は、現在放送中の番組の場合にだけ表示さ れます。

お知らせ

● 検索結果は、各放送の番組データの受信状況によって異なりま すので、キーワードなどが一致していても検索できない場合が あります。

番組データを取得する

- 番組表を表示中に、峫浬 を押す
 - 「サブメニュー」画面が表示されます。

▲▼で「番組データ取得」を選び、 を押す



● 表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。

番組の詳しい情報(番組内容)を見る

視聴中の番組の内容や、番組表を表示中に選んでいる番組の内容を確認することができます。







番組内容のマーク

"今すぐ見る"は、現在 放送中の番組の場合 にだけ表示されます。

番組を視聴中のとき

圏 を押す

- 視聴中の番組内容画面が表示されます。
- デジタル放送の場合は、番組を視聴中にサブメニュー画面から表示することもできます。 (地上アナログ放送では表示できません。)
 - ① ササンニュー でサブメニュー画面を表示する
- ② ▲▼で「番組内容を表示する」を選び、(減)を押す
- ■番組内容画面を消すときは 番組内容画面を表示中に、もう一度 🌇 を押すか 🦳 を押します。

番組表を表示中のとき

暦組内容 または ^{詳細予約} を押す

- 選んでいる番組の番組内容画面が表示されます。
- 番組の属性(番組の種類、映像、音声、ジャンル、信号情報、視聴制限など)を確認するときは 番組内容画面を表示中に、┌── を押します。 番組内容画面に戻すときは、🗂 を押します。
- 関連情報を確認するときは

番組内容画面を表示中に、 を押します。 番組内容画面に戻すときは、 を押します。

■ 番組内容画面を消すときは 番組内容画面を表示中に、もう一度 **番納** を押すか
の を押します。

お知らせ

● 地上アナログ放送では、番組表が 利用可能(番組データを取得済み) のときにだけ、番組内容画面を表 示することができます。

番組内容画面のマークについて

テレビ テレビ放送の番組

データ放送の番組

テレビ放送と連動した テレビ データ放送がある番組

テレビ放送とは別の テレビ データ放送がある番組

ラジオ放送の番組

+**0** ラジオ放送と連動した **ラジオ** データ放送がある番組 ラジオ放送と連動した

ラジオ放送とは別の ラジオ データ放送がある番組

ステレオ ステレオ音声の番組

モノラル音声の番組

重音声放送で 「主+副」音声の番組

5.1chなどの サラウンド音声の番組

マルチ番組 (映像や音声 などが複数あり、切り換 えできる番組)

デジル [1回だけ録画可能]番組、 「ダビング10」(コピー9回 +ムーブ1回)番組

デグル「録画禁止」番組 (デジタル放送)

アナログ「録画禁止|番組 ▋(地上アナログ放送)

(デジタル放送)

アナログ 映像/S映像/D映像、音声など のアナログ出力端子から映像: 音声が出力されない番組

16:9 番組の映像信号情報 1080i 上:画面の縦横比

下:信号方式

字幕がある番組

視聴制限がある番組

画面だけを消す(消画)/自動的に電源を切る(オフタイマー)





画面だけを消す(消画)

何かをしながらテレビを見るときなど、音声を聞ければいいというときは、消画にすると電力の節約にもなります。

消画を押す

画面だけが消えます。

■ 画面を戻したいときは

電源以外の、何かボタンを押す 消画が解除されますが、押したボタンの動作はしません。 (オートターン (本) (中央) (本) を除く)

お知らせ


- 消画中に予約が開始されると、消画が解除されます。
- ●「メニュー」→「テレビ操作」→「消画」でも設定することができます。メニューについては、 **P.64** をご覧ください。



自動的に電源を切る(ォフタイマー)

かか を押す

ボタンを離したところの時間が設定されます。 押すごとに次のように切り換わります。







で項目を選び、寒を押しても切り換わります。


約3秒後に表示が消え、オフタイマーがスタートします。

- オフタイマーを取消したいときは オフタイマー「切」が選択されるまで (同分配) を押す
- 設定後に電源が切れるまでの時間を確認したいときは
 「欧州を1回押す 2回以上押すとオフタイマーが設定し直されます。
- 電源が切れる1分前になると 「オフタイマー 1分前 | の表示が出ます。

- ●「メニュー」→「テレビ操作」→「オフタイマー」でも設定することができます。 メニューについては、 P.64 をご覧ください。
- ◆オンタイマーについては、P.67 をご覧ください。

他の機器の映像を見る

他の機器との接続方法については、P.31~33 をご覧ください。



| 例:ビデオ1に接続したビデオの映像を見る場合 **■P31**■

本機とビデオの電源を入れる

2 入力が機を押して、「ビデオ1」に切り換える




▲ を押すごとに次のように切り換わります。

▼ を押すごとに次のように切り換わります。

放送 → ビデオ1 → ビデオ2 → 側面端子 → i.LINK ← HDMI3 ← HDMI2 ← HDMI1 →

で項目を選び、鍵を押しても切り換わります。

本体側面の入力切換ボタンでも切り換わります。



● 視聴しない放送波を無効にすることができます。 P.143

3 ビデオの再生をする

お知らせ

- ●「入力スキップ設定」 □ 144 によりすべての入力は、スキップする(飛ばす)ことができます。
- お買い上げ時は、ビデオ1から側面端子までは、ケーブルを接続していない入力を自動でスキップします。ケーブルが接続されていない入力を選択できるようにするには、「入力スキップ設定」 P.144 で「しない」に設定してください。
- HDMI1、HDMI2、HDMI3、i.LINKをスキップするには、「入力スキップ設定」 P.144 で「する」に設定してください。
- デジタル放送録画中は、地上アナログ放送は選べません。
- ●地上アナログ放送録画中は、デジタル放送は選べません。
- ●本機のi.LINK(TS)端子に接続できる機器は、CATVのセットトップボックス1台だけです。デジタルビデオカメラなどのi.LINK(DV)対応機器や、D-VHSビデオなどのi.LINK対応機器とは、接続しても動作しません。

竭 お願い!

ビデオなどの接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。

ECOモードで見る(明るさセンサー/視聴者設定)/映像に合った画質





ECOモードで見る(明るさセンサー/視聴者設定)



これらふたつの設定によりECOメーターの葉っぱマークの葉っぱの枚数が変わり、省エネ状態がチェックできます。 P.47

自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)


本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、お部屋が暗いとき画面がまぶしくないように、自動で画面の明るさをおさえます。消費電力も節約します。

画面の明るさをおさえるには、

(型)サーを押して、お好みで 「強」「中」「弱」のいずれかを選ぶ

押すごとに次のように切り換わります。







で項目を選び、寒を押しても切り換わります。

「強」「中」「弱」 本機までの距離でお選びください。近いときは「強」がおすすめです。「強」では

画面の明るさを強くおさえるので、画面を暗く感じることがあります。 「切」 ……… 明るさセンサーは、はたらきません。画面の明るさは通常のままです。

お知らせ

「メニュー」→「今すぐできること」→「画質設定」の「明るさセンサー」でも設定することができます。メニューについては、**P.64** をご覧ください。


| 視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選ぶことができます。

視聴者を押す

押すごとに次のように切り換わります。







で項目を選び、を押しても切り換わります。

「標準」 …… まぶしさをおさえつつクッキリした画面にします。

「ジュニア」 … テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明るさの変化が大きいときにおすすめします。

「シニア」 …… 画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。

「切」 ……… 視聴者設定は、はたらきません。画面の明るさは通常のままです。

お知らせ

「メニュー」→「今すぐできること」→「画質設定」の「視聴者設定」でも設定することができます。 メニューについては、 P.64 をご覧ください。

の設定を選ぶ(映像モード)/字幕を出す/音声を切り換える



映像に合った画質の設定を選ぶ(映像モード)

5つの映像モードから選ぶことができます。 それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。 P.127~128

映解がを押す



※映像モードを切り換え ても消費電力を抑えた 設定になります。

押すごとに次のように切り換わります。





で項目を選び、を押しても切り換わります。

お知らせ

- ●映像モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶことができます。
- ●「メニュー」→「今すぐできること」→「画質設定」から「映像モード 切換」を選んで、設定を切り換えることもできます。 **P.64**

映像モードの種類

ハイブライト

色調、画質ともにあざやかで、メリハリの効いた画質です。 お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときに おすすめします。

- ●スタンダード
 - 標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。
- ナチュラル

より自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質に なります。

- ●シネマ
 - お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質です。
- ●マイベスト

各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに、お好みに合わせて細かい調整ができます。 P.127~128

字幕を出す

デジタル放送の番組によっては、字幕や文字スーパーが表示できるようになっています。

本機では、字幕や文字スーパーの表示/非表示や言語を設定できます。

字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに

字幕を押す

- 字幕が表示できるかどうかは、次の方法で確認できます。
 - ・
 圏内
 密
 を
 押
 す

字幕表示できる番組では、番組内容画面に 🏧 マークが表示されます。

くり返し押して「日本語」または「英語」を選ぶと字幕が表示されます。

押すごとに次のように切り換わります。





で項目を選び、寒を押しても切り換わります。

「日本語」…… 番組の日本語の字幕を表示します。 「英語」…… 番組の英語の字幕を表示します。 「オフ」…… 字幕や文字スーパーを表示しません。

お知らせ

- 英語の字幕が放送にないときは、「英語」を選択しても字幕は表示されません。
- 一発録画 P.72 中や番組ポーズ P.45 した番組の再生中は、 再生設定によります。 P.136
- ●「メニュー」→「今すぐできること」から「字幕」を選んで、設定を 切り換えることもできます。 **P.64**
- BD/DVDの場合は P.137 もご覧ください。



視聴中の番組の音声を切り換える(音声切換)

複数の音声がある番組を見ているときは、視聴中に音声を 切り換えることができます。

複数の音声がある番組を見ているときに

◎静澱を押す

押すごとに音声が切り換わります。

● サラウンド音声などの場合は「マルチRL」「マルチL」「マルチR」 などと、ステレオ放送の場合は「S RL」「S R」「S L」などと表示されます。

お知らせ

「メニュー」→「今すぐできること」から「音声切換」を選んで、設定を切り換えることもできます。 **P.64** ■

画面サイズを選ぶ

映像に合わせた画面サイズを選べます。

選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なります。



■ 720pのハイビジョン 映像の場合

自動的に「フル」になります。 他の画面サイズは選べません。

画がぶを押す

押すごとに画面サイズが切り換わります。



で項目を選び、寒を押しても切り換わります。

切り換わる画面サイズの種類は、標準映像とハイビジョン映像とで異なります。


地上アナログ放送の番組、ビデオ、DVD などの場合

標準映像(480i、480p)




■対象を押すごとに次のように切り換わります。

各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。




ハイビジョン番組、ブルーレイディスクプレーヤーなどの場合

ハイビジョン映像(1080i、1080p)



■対域を押すごとに次のように切り換わります。

各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。



画面サイズについて

ノーマル

4:3 の画面サイズで 見る

横と縦の比が4:3の映像に切換わります。



ダイナミック

4:3 の映像を ワイド画面で見る

スポーツ番組を見るときなど、 臨場感が増して迫力ある映像を 楽しめます。

画面左右を拡大して、画面いっぱいに表示します。

- ●画面左右の映像が少し横に広がります。
- ●画面上下の映像が少し外にはみ出します。
- 4:3映像で左右の黒帯が気になるときにも使います。

シネマ

劇場サイズの 映画・ビデオを見る

劇場サイズの映像を、画面いっぱいに拡大して見ることができます。

●映像の上下の黒い帯が残るものもあります。



字幕イン

字幕付劇場サイズの 映画・ビデオを見る

字幕の部分を縦方向(上)にずら して画面の中に入れ、画面いっ ぱいに拡大して見ることができ ます。




フル

ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を見る

画面いっぱいに拡大して見ることができます。


●地上アナログ放送など4:3の 映像では、映像全体が横に広がります。



フルピクセル、ドットバイドット

ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像をすべて画 面内に表示して見る

画面からはみ出した部分がなく、映像信号を全て画面内に表示し



ます。ドットバイドットでは、画素変換を行わないので入力信号そのままの映像となります。

●入力信号によっては画面周辺に黒い線などがでることがあります。

この画面サイズでは「垂直位置調整」 P.130 の操作はできますが無効です。

号 お願い!

- ●本機は、各種の画面サイズ切換機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換機能を利用して、 画面の圧縮や引伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意くだ さい。

- S2映像入力端子にS1またはS2対応のビデオなどをつないで映像を見るときは、自動的に次のように切り換わります。
 - ・16:9の映像 「フル」(画面の横と縦の比が16:9の 映像)
 - ・劇場サイズの映像 → 「シネマ」(S2対応のとき)
- ●見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出したり、映像が画面の中央からずれていることがあります。このようなとき、映像を上下に移動させることができます。 ▶130
- デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズにより画面サイズが切り換わることがあります。
- ●番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像以外の輝点などが見えることがあります。
- →メニューの「今すぐできること」でも設定できます。「メニュー」→「今すぐできること」から「画面サイズ」を選んで、 設定を切り換えることができます。₱.64


acTVila(アクトビラ)を利用する

acTVila (アクトビラ) とは?

- 本機をブロードバンド環境に接続して、役立つ情報や映画などの映像をテレビで見ることができます。
- 本機は「アクトビラ ベーシック」 「アクトビラ ビデオ」 「アクトビラ ビデオ・フル」 「アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロード」のコンテンツをお楽しみいただけます。
- ●「アクトビラ」の利用には料金はかかりません(一部有料のサービスもあります)。ただし、回線利用料やプロバイダーとの契約・使用料金は別途必要です。

お知らせ

- ●「アクトビラ」のサービスの内容は、予告なく変更されることがあります。
- 「アクトビラ」の最新情報は、アクトビラ公式情報サイト http://actvila.jp/ をごらんください。(2009年10月現在)
- 「アクトビラ」の利用条件については、アクトビラ公式情報サイトでご確認のうえ、ご利用ください。



「アクトビラ」を利用するために必要な接続と設定

本機で「アクトビラ」を利用するためには、ブロードバンド環境(ADSL、FITH、CATVなど)が必要です。

P.29~30 で本機をネットワークと接続したあと、P.156~157 でネットワークの設定を行ってください。

● 「アクトビラ ビデオ・フル」を利用する場合は、光ファイバー (FTTH)のブロードバンド環境と接続することをおすすめします。

0

放送視聴中に、アックトヒラ]を押す

- 「アクトビラ」のポータルサイト画面が表示されます。
- 初めて利用されるときや、長期間ポータルサイトを利用しなかったときは、「アクトビラ」の案内画面が表示されます。画面の指示に従ってお使いください。(送信される情報には、郵便番号や本機の識別IDが含まれます。)
- 録画中など、本体やディスクの動作中は表示されません。

2 ▲▼◀▶で見たい項目を選び、寒を押す

- この操作をくり返して、見たい情報のホームページを表示させます。
- ネット操作パネルを表示して操作するときは
 - ① ホームページ表示中に、デジニーを押してネット操作パネルを表示する
 - ② ◀▶で希望の操作を選び、決定する

| ◆ 戻る | ◆ 進む | × 中止 | ◆ 更新 | **6** ホーム | ★ お好みページ | 1 つ前のページへ | お好みページを使うとき 1 つ先のページへ | ポータルサイトに戻るとき 読み込みを中止するとき 表示中のページを再度読み込むとき

- ③ ネット操作パネルの表示を消すときは、 デバニーを押す
- 「アクトビラ」のポータルサイト画面に戻るときは もう一度、**炒**炒 を押します。
- | T クトビラ」を終了するときは | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/



気に入ったホームページを登録して、 あとで見る(ぉӄӄҳページ)

お好みページに登録する

ホームページを表示中に

がた」を押す

- ネット操作パネルが表示されます。
- 2 ◀▶で「お好みページ」を選び、寒 を #す
- 3 🔓 を押す
- 4 内容を確認し、寒を押す
 - 表示中のホームページがお好みページに登録されます。 (最大20件まで)

登録したお好みページを見る

- 上記の「お好みページに登録するときは」 の手順 1 、 2 を行い、お好みページを 表示する
- **2** ▲▼で表示したいタイトルを選び、

 を押す
 - 登録したホームページが、提供者の都合で削除されたり、 アドレスが変更された場合には、表示できません。

不要なお好みページを削除する

- 1 上記の「お好みページに登録するときは」 の手順 1 、 2 を行い、お好みページを 表示する
- 2 ▲▼で削除したいタイトルを選ぶ
- 3 🏝 を押す
- 4 ▼で「はい」を選び、寒を押す

「アクトビラ」の動画コンテンツを 本機にダウンロードする

ダウンロードするときは、ネットワークに接続した状態 で行ってください。

「アクトビラ」のページから動画コンテンツを購入し、本機にダウンロードすることができます。

- 「アクトビラ」の動画コンテンツを購入する方法については、それぞれのホームページに従ってください。
- 動画コンテンツ購入の課金方法は、「アクトビラ」のページでご確認ください。

「アクトビラ」から動画コンテンツを購入すると、本機の本体の録画一覧(型)画面にダウンロードする番組が登録され、ダウンロードが自動的に開始されます。

- ◆ 本機の電源が切のときでも、ダウンロードは実行されます。 (本体から動作音がしますが、故障ではありません。)
- ダウンロードの進捗状況は、P.60 の録画一覧(□)画面の番組情報欄で確認することができます。
- 次の操作中は、ダウンロードは実行されません。
 - 録画中
 - ダビング中
 - BDビデオ再生中
 - AVCHDで記録されたディスクの再生中
 - 「アクトビラ」用のホームページを表示中

また、ダウンロード中に上記の操作を開始した場合、ダウンロードを中断します。操作が終了するとダウンロードを再開します。(ダウンロードだけを手動で中断することはできません。)

- ダウンロード後は、**P.60** の録画一覧(□)画面の番組情報欄で視聴/コピー回数や期限などを確認してください。
- ダウンロードを中断中に、ダウンロードを再開 したいときは

 - ② ▲▼で「今すぐダウンロード」を選び、(練) を押す

「アクトビラ」の閲覧制限について

本機には、「アクトビラ」を利用するときにお子さまなどに見せたくないホームページなどの閲覧を制限するための機能が付いています。お子さまなどが本機を使って「アクトビラ」を利用になるご家庭では、「アクトビラ」を利用する際に暗証番号を入力するように設定することをおすすめします。(設定のしかたは、P.160~161)をご覧ください。)

- 「アクトビラ」では、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。パソコン用のホームページなど、「アクトビラ」用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があります。
- ●ダウンロードに失敗したときは、お知らせメールでお知らせします。P.70
- ●アクトビラ利用中に文字入力が必要となった場合は、P.1111 の手順をごらんください。

acTVila(アクトビラ)を利用する(つづき)



ダウンロードした番組を、録画 一覧画面から視聴(再生)する

本体

再生するときは、ネットワークに接続した状態で行って ください。

本機では、ダウンロードした番組を再生するときは、録画一覧(」の)画面から再生します。

見る を押す

- 本体の録画一覧(※)画面が表示されます。
- 該当する番組がない場合は、録画一覧(すべて)画面が表示されます。
- 選択画面が表示されるときは 「録画した番組を見る」が選ばれているので、 (対定) を押します。

2 ◆▶で録画一覧(型)画面に切り換える

選択中の番組の情報欄

- 収録時間、ダウンロードの進捗状況
- 視聴/コピー可能回数や期限、など



☆: 保護されている番組

■: ダウンロード実行中の番組
○: ダウンロード中断中の番組

3 ▲▼で希望の番組を選ぶ

- 前ページ/次ページを表示するときは、P.91
- 一覧の並び順を変えたいときは、P.91
- (フォルダー)がある場合に、その中の一覧を表示したいときは、P.90
- ダウンロードの進捗状況を確認するとき、またはダウンロードした番組の視聴/コピー回数や期限などを確認するときは、確認したい番組を選び、番組情報欄で確認します。

- 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、P.98)をご覧ください。
- ダウンロード中の番組を追っかけ再生 **P.101** することもできます。
- 再生中に、再生速度の変更 P.99、見たいところまでとばす(シーン検索は不可) P.100、音声切換や字幕切換 P.102をすることができます。(番組によっては、操作できない場合があります。)
- 確認メッセージが表示されるときは、 画面に指示に従って、▲▼◀▶で「はい」を選び、 (対定) を押します。
- 暗証番号の入力画面が表示されたら、 画面の指示に従って、①~⑩ で P.1160 で 設定した暗証番号を入力します。

5 再生を停止するときは ■ 停止 **を押す**

● 再生を停止します。(停止位置が記憶されます。)

ダウンロードした番組を 削除する

ダウンロードした番組は保護設定されていますので、削除するときは番組の保護を解除してください。

- 2 💯 を押す
- 3 ▲▼で「保護解除」を選び、 た押す



4 不要な番組を削除する P.108

● 1番組だけの削除と、複数の番組の一括削除ができます。

- ダウンロードした番組が録画一覧(型) 画面に表示されないときは P.188 の「機器設定」画面の「再生設定」 「視聴制限設定」 「ダウンロード番組の視聴可能年齢」が「無制限」以外に設定されている場合は、表示されない番組があります。次の操作を行うと、表示させることができます。
 - ① 録画一覧(上))画面を表示中に、ササンニュー を押してサブメニュー画面を表示する
 - ② ▲▼で「視聴制限一時解除」を選び、決定する
 - ③ 画面に指示に従って、 1 ~ 10% を押して P.160 で設定した暗証番号を入力する



ダウンロードした番組をBD/ DVDにダビングする

本体 → BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) ダビングするときは、ネットワークに接続した状態で 行ってください。

「アクトビラ」からダウンロードした番組には、ディスクにダビングできるものもあります。

本機では、メニュー(または録画一覧画面)からダビングの操作を行います。

- [ダビング]ボタンを押してもダビングはできません。また、手間なしダビングもできません。
- DVD-RW/-Rにダビングする場合は、CPRM対応 P.179 の DVD-RW(VR)/-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)にだけダビン グできます。
- 番組によっては、ダビングできるディスクに制限がある場合や、ダビング(コピー)回数や期限などが設定されている場合があります。番組によってダビングできるディスクに制限がある場合、ダビング(コピー)できるディスクは録画一覧(■))画面の番組情報欄で確認することができます。
- ダビングを途中で中止したり失敗などでキャンセルされたときは、再度ダビングすることができます。ただし、キャンセルされた番組をダビングせずに違う番組をダビングすると、キャンセルされた番組のダビング回数だけが減ってしまいます。

1 ダビングが可能なディスク(録画が可能 で残量があるディスク)を入れる ₽.95

2 「アクトビラ」からダウンロードした番組 のダビング一覧画面を表示する

- ① 火ニー (下カバー内)を押す
- ② ▲▼で「残す(ダビング)」を選び、(※)を押す
- ③ ▲▼で「ダウンロード番組を残す」を選び、決定を押す

3 P.121 ~ 123 の手順 4 ~ 30 を行い、 ダビングを始める

● P.121 の手順 5 のときは、録画一覧(▶))画面の番組だけを選ぶことができます。

■ 録画一覧(🜓)画面から表示するとき

- ① 録画一覧(**□**) 画面を表示中、ダビングしたい番組を選び、厥ニ (上カバー内)を押す
- ② ▲▼で「ディスクにダビング」を選び、(※)を押す
 - 選んだ1番組だけがダビングされます。



「アクトビラ」についての 補足説明

■ 全般

- 録画予約の開始時刻になると、「アクトビラ」は終了し、テレビ 放送の画面に戻ります。
- 回線事業者やプロバイダーが採用している接続方法・契約内容 によっては、「アクトビラ」を利用できない場合があります。
- 災害やシステム障害などにより、「アクトビラ」のサービスを表示できない場合があります。
- ●「アクトビラ」を利用してホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行ってください。

■接続

- お客さまの利用環境や通信環境、接続回線の混雑状況により、「アクトビラ ビデオ」「アクトビラ ビデオ・フル」をご利用の場合は映像が乱れる/途切れる、表示が遅くなる、などの症状が出たり、「アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロード」ではダウンロード途中で通信が途切れたりする場合があります。実行速度12Mbps以上のFTTH(光)での接続をおすすめします。
- 無線LANで「アクトビラ ビデオ」「アクトビラ ビデオ・フル」を ご利用の場合は、設置環境や設定内容により、映像が途切れる、 表示が遅くなる、などの症状が出る場合あります。「アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロード」ではダウンロード途中で通信が途 切れたりする場合があります。LANケーブルでの接続をおすす めします。

■再生、編集

- 視聴期限のある番組は、期限内に再生してください。期限を過ぎると、録画一覧画面から自動的に消去されます。
- 先行ダウンロード番組の場合は、視聴開始日時になるまで再生 できません。
- ダウンロード中の番組を追っかけ再生する場合、ダウンロード が完了していない場面に追いつくと再生を終了します。
- 番組によっては、再生速度の変更や頭出しを禁止している場合 があります。
- 最後に停止した番組が「アクトビラ」からダウンロードした番組の 場合は、「再生」ボタンで直接再生を開始することはできません。録 画一覧画面から再生してください。
- ダウンロードした番組のチャプター追加/削除、部分削除、分割などの編集はできません。

「アクトビラ」に関するお問い合わせは

アクトビラ・カスタマーセンター

TEL 0570-091-017 (IP電話の場合: 03-3513-6740) 受付時間 10:00~19:00 (年末年始を除く) メールアドレス info@desk.actvila.jp

「アクトビラ」の最新情報は

アクトビラ公式情報サイト http://actvila.jp/

(2009年10月現在)

本機の使いかたを画面に表示して

使いかたナビとは?


● 使いかたナビは、操作に困ったときやわからないことがあったときに、テレビ画面に操作方法や対処方法、解説などを表示して確認することができる機能です。


使いかたナビ画面の見かた

使いかたナビには、次の3種類の調べかたがあります。

使いかたメニュー


録画や再生など、機能や目的から知りたい説明を探すとき。





キーワードで探す


キーワードから知りたい説明を探すとき。





困ったときは

困っていることや症状と近い言葉から探すとき。








お知らせ

● 画面の説明項目や内容は一例で、本機の実際の画面と本書では異なることがあります。






- 放送視聴中に、 たかだ を押す
 - ●「使いかたナビ」画面が表示されます。
 - 録画中など、本体やディスクの動作 中は表示されません。

使いかたナビ	09/06/19(金)PM 3:15
使いかたメニュー キーワードで探す 困ったときは	本機の録画や再生などの機能が目的別に分類されています。 項目を選んで知りたい機能を探してください。 各説明文で、ガイドに「実行する」と表示されている場合に 決定キーを押すと、その機能に移動します。

- 2 ▲▼で希望の項目を選び、寒を押す
 - 選んだ項目の大項目画面が表示されます。
- 3 ▲▼で希望の項目を選び、 ※ を押す



■ 「キーワードで探す」のタブの文字(英数字/記号、あ~わ)を選ぶ 場合は



- 2ページ以上ある場合は
 - **** (前ページ)、 (次ページ) を押します。
- **4** 確認したい項目の説明画面が表示されるまで、手順**3** を くり返す
- 6 確認する
 - 2ページ以上ある場合は
 - (前ページ)、 (次ページ)を押します。
 - ◆ ガイド表示(左下)に「決定」実行する」が表示されているときは、
 ★定 を押すと該当画面が表示されます。




6 確認が終わったら


尽 をくり返し押し、通常画面に戻す

メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能を呼び出せます。

メニュー画面





録る(番組表・予約)

番組表の表示、予約の設定と変更や確認などができます。

番組表 ※1	P.48
外部入力予約設定 ※2	
予約変更・確認	
Gコード予約	P.80
※1は、外部入力以外のときに表示	ったれます。

※2は、外部入力のときに表示されます。

見る(再生)

本体やブルーレイなどのディスク、SDカードなどを見るときに操作できます。

P.98
P.98
P.98
P.90
P.105
P.105
P.105

残す(ダビング)

本体に録画やダウンロードした番組を ブルーレイなどのディスクにダビング します。 P.116

本体録画番組を残す ダウンロード番組を残す P.61

取り込む(ダビング)

ブルーレイなどのディスク、SDカード、 USB機器の映像を本体にダビングします。 P.124

BD/DVDからの映像取り込み SDからの映像取り込み USBからの映像取り込み

今すぐできること

●デジタル放送を見ているとき

番組内容を表示する	P.51
音声切換	P.55
字幕	P.55
この番組を録画する	
画面サイズ	P.56
画質設定	P.126
画面設定	P.130
音声設定	P.131
サラウンド	P.45
番号入力	
録画を停止する【地上D 011ch】 ※3	P.88
録画を停止する【ビデオ1】※3	P.88
ダビングを中断する ※4	

●地上アナログ放送を見ているとき

音声切換	P.55
この番組を録画する	
画面サイズ	P.56
画質設定	P.126
画面設定	P.130
音声設定	P.131
サラウンド	P.45
録画を停止する【地上A 2ch】 ※3	P.88
録画を停止する【ビデオ 1】 ※3	P.88
ダビングを中断する ※4	

●外部入力(ビデオ1~2、側面端子)を見ているとき

この番組を録画する	
画面サイズ	P.56
画質設定	P.126
画面設定	P.130
音声設定	P.131
サラウンド	P.45
録画を停止する【地上D 011ch】 ※3	P.88
録画を停止する【ビデオ1】 ※3	P.88
ダビングを中断する ※4	

●外部入力(HDMI1~3)を見ているとき

画面サイズ	P.56
画質設定	P.126
画面設定	P.130
音声設定	P.131
サラウンド	P.45
録画を停止する【地上D 011ch】 ※3	P.88
録画を停止する【ビデオ1】※3	P.88
ダビングを中断する ※4	

図中のチャンネル表示等は一例です。

- ※3は、録画中のみ表示されます。
- ※4は、ダビング中のみ表示されます。

「今すぐできること」は「ガメニーを押して表示させることもできます。

テレビ操作

視聴中に操作できる便利な機能です。

オフタイマー	P.52
オンタイマー	P.67
消画	P.52
デジタル放送メニュー	P.68
操作・報知音	P.69

使いかたナビ

操作方法や困ったときの対応方法を調べることができます。 P.62

お知らせ

本機からのお知らせメールや放送局からの放送メール、ECOモニターなどを表示します。

ECOモニター	P.46
お知らせメール	P.70
放送メール	P.71
困ったときは	P.62

設定・管理

いろいろな機能の設定や確認ができます。

機器設定	P.134
ECO画質設定	P.66
放送関連の設定	P.146
デジタル放送情報の確認	P.163
メディア管理(初期化)	P.164

主なサブメニュー

ササンニューを押して表示させます。

●再生のとき(CD以外)

始めから再生する	
リピート再生設定を行う	P.101
頭だしを行う	P.100
音声切換	P.102
字幕	P.102
アングル切換	P.102
BD再生選択	P.103
画面サイズ	P.56
画質設定	P.126
画面設定	P.130
音声設定	P.131
サラウンド	P.45
この番組をダビングする	P.119

●CD再生のとき

始めから再生する	
リピート再生設定を行う	P.101
頭だしを行う	P.100
画面サイズ	P.56
画質設定	P.126
画面設定	P.130
音声設定	P.131
サラウンド	P.45

●等速ダビングのとき

ダビングを中断する

他の画面でもサブメニューで便利な機能が呼び出せます。

例:番組表、録画一覧

ECO画質設定にする

ECO画質設定にすると、一度に「映像モード」「明るさセンサー」「視聴者設定」を、ご家庭での視聴に適した消費電力の少ない画質の設定に切り換えることができます。

省エネ効果は、ECOモニターで確認できます。 P.46



ECO画質設定を実行すると、次のような設定になります。

- ・映像モード P.55 ……スタンダード
- ・明るさセンサー P.54 …中
- ・視聴者設定 P.54 ……標準
- - 「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼で「設定・管理」を選び、寒を押す
- ▼で「ECO画質設定」を選び、

 ★を押す
- 4 画面表示を確認し、 **◆ ▶** で「はい」を選び、 _{※2}を押す

以下のように設定を変更し、ご家庭での視聴に適した 消費電力の少ないECO画質設定に切り換えます。

・映像モード : スタンダード
・明るさセンサー : 中
・視聴者設定 : 標準
設定を変更してもよろしいですか?

はいいれて、例期設定に戻す

に確認のうえ、ボタンを押してください。

● 工場出荷時の状態に戻すには、● で「初期設定に戻す」を選び、∞ を押してください。

● ◀ ▶ で「はい」を選び、※ を押すと設定を変更しますので、十分

| 検定を押す

以下のように設定を変更しました。

・映像モード : スタンダード
・明るさセンサー : 中
・視聴者設定 : 標準

お知らせ

ECO画質設定により、バックライトでの消費電力を削減します。

例えば32V型の場合、ECO画質設定にすることで、工場出荷設定の状態のままでお使いになる場合と比べ、約42%消費電力が削減されます。

省エネ法に定める液晶テレビの年間消費電力量測定における「節電機能による低減消費電力」の測定条件において、

ECO画質設定を行ったときの消費電力:約52 W 工場出荷状態のときの消費電力:約90 W

⇒ 42% ÷ (1-52/90) × 100

オンタイマーで自動的に電源を入れる

自動的に本機の電源を入れることができます。

また、オンタイマーを使う曜日と時刻や、電源が入ったときに選ばれるチャンネルと音量を設定できます。

●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、

淀を押す

R ▲ ▼で「オンタイマー」を選び、

(決定)を押す

4 ▲ ▼で「入」を選ぶ

 入/切 放送波
 ch
 曜日
 時刻
 音量
 自動電源オフ

 入
 地上D|011
 毎日
 AM 7|00
 20
 30分後
 確定

- チャンネル、曜日、時刻、音量など、オンタイマーの内容を変更する場合は、手順 5 へ進みます。
- ◆オンタイマーの内容に変更がない場合は、手順 10 へ進みます。
- ・オンタイマーを使わない場合は、 ▲ ▼で「切」を選び、手順 10へ進みます。
- ●「切」では手順 5 ~ 9 の内容を変更することができません。

5 放送波とチャンネルを選ぶ

- ① ▶でカーソルを「放送波」へ動かし、
 - ▲ ▼で放送波を選ぶ
 - ◆放送波無効設定 P.143 されている放送波は選べません。
- ② ▶でカーソルを「ch」へ動かし、
 - ▲ ▼でチャンネルを選ぶ

6 オンタイマーを使う曜日を選ぶ

- ▶でカーソルを「曜日」へ動かし、
- ▲ ▼でオンタイマーを使う曜日を選ぶ
- 丁場出荷時は「毎日」が選ばれています。

7 電源「入」にする時刻を選ぶ

- ▶でカーソルを「時刻」へ動かし、
- ▲▼▶で時刻を選ぶ
- 工場出荷時は「AM7時00分」が選ばれています。

8 音量を選ぶ

- ▶でカーソルを「音量」へ動かし、
- ▲ ▼で音量を選ぶ
- 工場出荷時は、オンタイマー画面を表示したときの 音量が選ばれています。

● 自動で電源「切」にするまでの時間を選ぶ

オンタイマーで電源「入」になったあとは、安全のため、自動でオフタイマー P.52 が設定された状態になります。電源「入」になってから何分後に自動で電源「切」にするかを設定してください。

- ▶ でカーソルを「自動電源オフ」へ動かし、
- ▲ ▼で自動で電源「切」にするまでの時間を選ぶ
- ●工場出荷時は「30分後」が選ばれています。

〈オンタイマーで電源「入」になったあとの「自動電源オフ」 の解除のしかた〉

オフタイマーを使います。

- ① 初州 (上カバー内)を押す
- ② わかったをくり返し押して「切」を選ぶ

または、▲▼で「切」を選び、練を押す

| 10 | ▶で「確定」を選び、歳を押す

	入/切	放送波	ch	曜日	時刻	音量	自動電源オフ	
ſ	入	地上D	011	毎日	AM 7:00	20	30 分後 確定	

- ●地上アナログ放送のみの受信の場合、オンタイマーを利用するためには、あらかじめ時刻設定が必要です。時刻設定のしかたについては、P.145 をご覧ください。時刻情報をデジタル放送から取得しますので、アナログ放送のみの受信で時刻設定されていない状態では、オンタイマーを利用することはできません。
- ●オンタイマーを設定後は、主電源(本体右側面)を切らないでください。電源を切るときは電源ボタン(リモコンまたは本体左側面)を押してください。
- オンタイマーで電源が入ったあとは、手順 **9** で設定された時間 を経過すると、自動的に電源が切れます。
- オンタイマーを利用されるときは、主電源を「入」にしてください。
- ●予約録画が同じ時刻に2番組あるとき、その2分以内にオンタイマーの開始時刻が設定されていると録画が優先されます。3分以上あけて設定してください。
- 2番組録画中は、録画中のチャンネルが表示されます。

番組視聴中の便利な機能(デジタル放送メニュー/操





マルチ番組の映像、音声などを切り換える(信号切換)

デジタル放送のマルチ番組を見ているときに メニュー (上カバー内)を押す

●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、

淀を押す

3 ▲ ▼で「デジタル放送メニュー」を選び、

た押す

▲▼で「信号切換」を選び、

淀を押す



5 ▲ ▼で項目を選び、 ◆ ▶ で設定をする

- ●番組によって、選べる項目が変わります。
- ●「マルチビュー」は、映像、音声、字幕などの組み合わせが複数ある番組で、この項目を切り換えることでそれぞれの項目が一度に切り換わります。

信号切換		,	
マルチビュー ◆	主番	組	
映像	映像1		
音声	日本語		
二重音声	主		
	デ ー タ1		
[- 9		ツー	
字幕	オン	オフ	
字幕	オン日本語	オフ	
字幕言語 項目選択	オン日本語	<u>オフ</u> 英語	

6

設定が終わったら、

^{戻る} を押す



暗証番号を入力する(視聴制限の一時解除)

視聴可能年齢 P.160 で設定した年齢以上の制限がかかった番組を見たいときは、暗証番号を入力する必要があります。

P.160 で設定した暗証番号を 1 ~ 10% で入力し、

|||を押す

- メニュー画面から視聴制限を一時解除することもできます。
 - ① メニュー (上カバー内)を押す
 - ② ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、(**)を押す
 - ③ ▲ ▼で「デジタル放送メニュー」を選び、 ぬ を押す
 - ④ ▲ ▼で「視聴制限―時解除」を選び、 (※)を押す



枝番で選局できる放送局を確認/変更する(枝番選局)

地上デジタル放送で、隣接地域の同一チャンネル番号の放送も受信できる場合、3桁のチャンネル番号の後に番号を 追加して区別します。この番号を枝番といいます。

地上デジタル放送を見ているときに

メニュー (上カバー内)を押す

●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。

▲ ▼で「テレビ操作」を選び、 ※定を押す


3 ▲ ▼で「デジタル放送メニュー」を 選び、歳 を押す

▲ ▼で「枝番選局」を 選び、減を押す



選局するとき

5 ▲ ▼で選局する 放送局を選び、 ^(対)を押す



選んだ放送局の画面に切り換わります。

主選局の放送局を変更するとき

6 ▲ ▼で主選局にする放送局を選び、

፟፟た押す

7 設定が終わったら、 戻る を押す



連動データ放送からテレビ放送に戻す(データ放送表示オフ)

連動データ放送 P.42 を視聴中に、 『データを押してもテレビ放送に戻らないときは、以下の操作でテレビ放送に戻すことができます。

- ① メニュー (上カバー内)を押す
- ② ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、 定を押す
- ③ ▲ ▼で「デジタル放送メニュー」を選び、 寒 を押す
- ④ ▲ ▼で「データ放送表示オフ」を選び、(※)を押す

操作音などの報知音の設定をする

デジタル放送のときに報知音を鳴らすことができます。

- 1 火ニュー (上カバー内)を押す
 - ●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。
- **2** ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、 [∞]を押す
- **3** ▲ ▼で「操作・報知音」を選び、 ∞を押す
- 4 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す

☑入□切

「入」… 報知音が鳴ります。 「切」… 報知音が鳴りません。

5 メニュー (上カバー内)を押す

メール(お知らせメール/放送メール)を読む




お知らせ

- お知らせメールは
 - ・32通まで表示できます。
 - ・最大表示数を越えると、日付の古いメールから 削除されます。
 - ・お知らせメールは、予約が失敗したときなどに 送られてくる重要な情報です。お知らせメール の内容は、必ずご確認ください。
- ●放送メールは
 - ・31通まで表示できます。
 - ・最大表示数を越えると、日付の古いメールから 削除されます。放送メールは、ほとんどの場合 お客さまご自身で削除することはできません。
- お知らせメールや放送メールの送信や返信はできません。

お知らせメールを読む


お知らせメールには、予約重なりや停電などで録画予約の録画、初期化、ファイナライズができなかったときなどに、本機から送られるメッセージが表示されます。

- - ●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼で「お知らせ」を選び、∞を押す
- 3 ▲ ▼で「お知らせメール」を選び、寒を押す



未読メールがあるときに **☆** が表示されます。

4 メールの内容を確認する



- 別のページを表示するときは
 - (前ページ)、 (((次ページ) を押す
- 5 読み終わったら、 戻る を押す

お知らせメールをすべて削除するとき

- 】 上の手順 4 の画面のとき、^浩または [♣]を押す
- **2** 確認メッセージの「はい」を選び、®を押す
 - すべてのお知らせメールが削除されます。
 - ●メールごとの手動削除はできません。



放送メールを読む

放送局からのメールを確認する


放送メールには、デジタル放送の放送局から送られてくる お知らせと、本機の機能向上のためのダウンロード更新情 報が表示されます。

メニュー (上カバー内)を押す

●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。

2 ▲ ▼で「お知らせ」を選び、寒を押す

3 ▲ ▼で「放送メール」を選び、 定を押す



未読メールがあるときに ☆ が表示されます。

- - (決定)を押す
 - メール画面の続きがあるときは
 - **▲** ▼ でスクロールする
- | 内容を確認する
 - メール本文の続きがあるときは
 - **▲** ▼ でスクロールする
 - 他のメールを読みたいときは 戻る ○ を押す
- 読み終わったら、

通常画面に戻るまで 🔘 を何回か押す

ダウンロード更新情報が届いたとき

ダウンロード設定 P.162 でダウンロード予約を「オフ」に 設定している場合は、ダウンロード更新情報が届いたとき に「放送メール」画面下部に「ダウンロード予約」が表示され ます。ダウンロード更新の予約をしてください。

(ダウンロード予約を「オン」に設定している場合は、自動的にダウンロード更新されますので、この操作は不要です。)

「放送メール」画面下部に「ダウンロード予約」が表示されているときに


▲ ▼で「ダウンロード予約」を選んでから、 ▼ 下「する」を選び、 定を押す

- 予約が終わったら、
 - 通常画面に戻るまで 〇 を何回か押す
- 3 メールに記載されているダウンロード 開始時刻の約5分前には、本機の電源を 「切」にしておく

主電源は「入」のままにしておいてください。

テレビ番組を今すぐ録る(一発録画)

視聴中の番組を、今すぐ録画できます。



MITSUBISHI

一発録画をする

デジタル放送、地上アナログ放送、 外部入力 (「ビデオ1」「ビデオ2」「側面端子」「i.LiNiK)」入力)

本体

̄ ̄^{−発録画} を押す

- 本体が録画可能な状態のときは、録画が始まります。
- ◆ 本機で現在選ばれている録画モードで録画されます。(一発録画する前に録画モードを変更するときは、P.140) をご覧ください。)

デジタル放送では、

- 番組を録画中に、放送やチャンネルを切り換えて別の番組を見ることができます。(2番組同時録画中を除く。)
- 番組を録画中に、別の番組(または同じ番組)に切り換えてもう一度押すと一発録画の2番組同時録画になります。

番組を録画中にもう一度押すと、同じ番組の一発録画の2番組同時録画になります。

(2番組同時録画できる組み合わせがありますので、P.74) のご注意もご覧ください。)

● 番組が終了すると、自動的に録画を停止します。

デジタル放送以外では、

- 録画中は、一部番組の切り換えなどができません。くわしくは、P.75 をご覧ください。
- 番組終了時に自動で録画停止できませんので、● 停止 で録画を停止してください。

そのまま録画を続けると8時間後に録画停止します。

録画を一時停止するときは

┉──時別を押す

- もう一度押すと、再び録画が始まります。
- 2番組同時録画中は、録画を一時停止したい番組を選局してから実行 してください。

→ 録画中に録画を停止するときは

■ 停止 を押す

- 確認メッセージが表示されますので、◆ で「はい」を選んで 定 を 押します。
- 2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中 に録画を停止するときは ■283 をご覧ください。

電 お願い!

●録画中は、必ず主電源(本体右側 PNG)を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できなくなります。

録画中はデジタルインジケーター P.16 が赤色でゆっくり点滅します。

- 番組情報が取得できていない番組については、一発録画できません。
- 停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。
- 現在録画中の番組の放送、チャンネル、録画モードを確認したいときは、 ■ (上カバー内)を押して画面表示を表示すると確認できます。
- 外部入力のHDMI1 ~ 3入力からは録画できません。

録画予約の前に

電 お願い!

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 PNB)を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

●本機でできる録画予約について

本機では、最大64番組まで録画予約できます。おすすめ自動録画 **P.82** は最大32番組まで予約でき、ユーザー予約 (自分で予約)は64番組からおすすめ自動録画の予約数を除いた番組数まで予約できます。

自分で予約する

番組表(Gガイド)から簡単に予約する (簡単予約) P.77

デジタル放送、地上アナログ放送

こんな ときに 番組表から簡単に番組を 予約したいとき 番組表から予約したい番組を選ぶだけで、8日先までの番組を簡単に予約できます。 (本体への予約のみ)

番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する(詳細予約) P.78

デジタル放送、地上アナログ放送

こんな ときに 番組表から好みの設定で 番組を予約したいとき 番組表から予約したい番組を選んで、8日先までの番組を好みの設定で予約できます。 また、ジャンル検索やディスクへの予約、毎週/毎日録画の設定などもできます。

Gコード番号を入力して予約する (Gコード[®]予約) P.80

地上アナログ放送

てんな 番組表は利用できないが、 Gコード番号が付いている 番組を予約したいとき

新聞や雑誌などのテレビ番組欄に載っているGコード番号を入力して、約1カ月先までの番組を予約できます。

予約内容を手動で入力して予約する (時刻指定予約) P.81

デジタル放送、地上アナログ放送、外部入力

こんなときに

番組表もGコード番号も 利用できない番組を予約 したいとき

自分でチャンネル、予約日、開始/終了時刻などを入力して、約1カ月先までの番組を予 約できます。

自動予約

過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画) 1282

デジタル放送

こんなときに

本機におまかせで 自動予約したいとき 自分で予約をする必要はありません。過去の録画履歴などをもとに、番組表の8日先までの番組を1日最大4番組まで自動予約できます。(本体への予約のみ)

●録画予約をしたときの本機の動き

希望の時刻に録画するには、デジタル放送を受信するか、地上アナログ放送のみを受信している場合は定期的な時刻合わせが必要です。

■予約があるときは

● 本体のデジタルインジケーターが橙に点灯します。

■ 予約開始時刻の直前になると

- 本機の電源が入のときでも、予約の録画は実行されます。
- ◆ 本機の電源が切のときは、予約開始時刻の約3分前に 一部電源が入ります。画面は映りません。

■予約の録画中は

◆ 本体のデジタルインジケーター P.16 が赤色でゆっく り点滅します。

■ 予約終了時刻になると

- 自動的に録画が終わります。
- 録画中に残量がなくなったときは、録画が自動的に停止します。

ブルーレイ(BD-RE/BD-R)に録画予約した 録画が実行できない場合(代理録画)

- ◆ 次のような場合は本体に録画し、メールでお知らせします。(本体が録画可能な場合のみ)
 - 録画不可のディスク(ソフトなど)が入っていると きや、ディスクが入っていないとき。
 - ブルーレイ(BD-RE/BD-R)の残量時間が不足しているとき。

外部入力録画や等速ダビングと、予約の録画が 重なった場合


● 外部入力録画や等速ダビングが優先して録画されます。予約は取り消され、録画されません。

●2番組を同時に録画する場合(2番組同時録画)


本機で可能な2番組同時録画の組み合わせ

本機では、デジタル放送を2番組、またはデジタル放送と外部入力の各1番組を同時に録画することができます。

【2番組とも本体に録画するとき】



【本体 と BD-RE BD-R に 1番組ずつ録画(またはダビングで録画)するとき】



本機では、録画予約の2番組、一発録画の2番組、一発録画と録画予約の2番組を同時録画をすることができます。

● デジタル放送の1つの番組(同じ番組)を2回予約して、同じ番組の2番組同時録画をすることもできます。

2番組同時録画をする場合のご注意

- ●デジタル放送の1番組は、録画モードDRで録画してください。
- ●2番組とも録画モードDR以外で録画する場合、同時録画はできません。 この場合、2番組の録画が重なった部分は後の番組が優先して録画されます。前の番組は、後の番組と重なる部分の 手前1分ほどから先が録画されません。
- ●BDビデオの再生中は、2番組ともデジタル放送で録画モードをDRにして本体に録画する場合だけ、同時に録画できます。
- 次の場合、2番組の同時録画はできません。
 - デジタル放送の番組と地上アナログ放送の番組
 - 地上アナログ放送の番組と他の機器から入力した番組(映像・音声)
 - 地上アナログ放送の2番組
 - i.LINK(TS)入力から録画するとき
 - 本機のi.LINK(TS)端子に接続したケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスなどから録画するとき
- 本体→ブルーレイ(BD-RE/-R)、本体→DVD-RW(AVC)/-R(AVC)/-RW(VR)/-R(VR)への高速ダビング中は、ダビング中の番組のほかに本機に1番組同時に録画することができます。(等速ダビング中は、他の番組を録画することはできません。)

録画中のチャンネルや入力の切り換え

■ 2番組同時録画中は

● 録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。

■ デジタル放送の録画中は

- 地上アナログ放送に切り換えることはできません。
- i.LINK(TS)入力に切り換えることはできません。
- ●「ビデオ1」、「ビデオ2」、「側面端子」入力との2番組同時録画中は、 他のデジタル放送やチャンネルに切り換えることはできません。

■ 地上アナログ放送の録画中は

- デジタル放送に切り換えることはできません。
- 地上アナログ放送の他のチャンネルに切り換えることはできません。
- ●「ビデオ1」、「ビデオ2」、「側面端子」入力に切り換えることはできません。
- デジタル放送の録画が始まると、デジタル放送に切り換わります。
- i.LINK(TS)入力に切り換えることはできません。

■ 他の機器からの映像・音声を録画中は

- ●「ビデオ1」、「ビデオ2」、「側面端子」入力から録画中は、地上アナログ放送や他の入力に切り換えることはできません。
- ●「ビデオ1」、「ビデオ2」、「側面端子」入力に切り換えることはできません。
- i.LINK(TS)入力視聴中にデジタル放送の録画が始まると、デジタル放送に切り換わります。

お知らせ

● 外部入力のHDMI1 ~ 3入力からは録画できません。

●予約が重なった場合

予約が重なっている場合は、「予約一覧」画面で重なっている予約に「□」「□」が表示されます。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合を除く) **P.87**

- ☑…その番組の全部または一部が録画されません。
- ■・・・・その番組の全部が録画されます。


3 つ以上の予約が重なった場合

■ ユーザー予約が重なった場合

● 全部または一部が重なった場合は、録画開始時刻が遅い方の予 約が優先的に録画されます。



● 開始時刻が同じ場合は、「予約一覧」画面で順番が上の方の予約 が優先的に録画されます。




● 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合



■ ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

● ユーザー予約が優先的に録画されます。



■ 予約が重なる手前の図の部分について

• 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほど (図部分)は録画されません。

2番組同時録画ができない条件(PFZ)で、2つ以上の予約が重なった場合

■ ユーザー予約が重なった場合

- 録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。
- 開始時刻が同じ場合は、「予約一覧」画面で順番が上の方の予約 が優先的に録画されます。
- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは録画 されません。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ 場合を含む)

■ ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

● ユーザー予約が優先的に録画されます。

●i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合

- i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、 P.135 の「機器 設定」画面の「省電力設定」 「高速起動」の設定を「入」にしておいてください。
- i.LINK(TS)入力から録画中に、本機の操作を行うと録画が中断することがあります。

また、次のような場合、本機の状態によってはi.LINK(TS)入力からの録画予約が開始されない場合があります。

- 本機を操作中
- 本機の他の動作(録画、ダビング、アクトビラ、各種 設定など)を実行中
- 本機の電源が入ってから操作可能になるまで
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が 操作可能になるまでに時間がかかり、i.LINK(TS)入力からの 録画予約が開始されない場合があります。

i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。

- i.LINK(TS)入力から録画中に、本機の電源を切らないでください。
- i.LINK(TS)入力から録画する番組は、2番組同時録画できません。
- ◆ 本機からケーブルテレビのセットトップボックスを操作したり、 セットトップボックスから本機を操作したりすることはできま せん。
- ケーブルテレビのセットトップボックスによっては、i.LINK (TS)端子からは録画できない場合があります。
- ケーブルテレビの専用チャンネル(地上デジタル/アナログ、BSデジタル、110度CSデジタル以外)の番組をi.LINK(TS)入力から録画予約して本機に録画した場合、その番組に対して次の再生はできません。
 - 番組部分/CM部分再生
 - 見どころ再生
 - シーン検索

■ 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なった場合

● 録画開始時刻が早い方の予約が優先的に録画されます。

	が同時がはられていていません。		
(例)	予約	本機 Lilnk(TS)	
	実際の録画		
(例)	予約	i.LINK(TS) 本機	
	実際の録画		

前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、後の予約が取り消されて録画されません。

_	シュールカルスファーCisc国 Citte Cive			
(例)	予約	本機 Lilink(TS)		
	実際の録画			
(例)	予約	i.LINK(TS) 本機		
	実際の録画			

●停電があった場合

■ 全般

- 停電から復帰すると、自動的に停電の前の状態に戻ります。
- 停電によって録画が中断したときは、「お知らせメール」でお知らせします。P.70

■ 録画の種類別では

録画中に停電したとき

● 録画は停電したところで終了します。

録画予約の録画開始前に停電したとき

- 停電復帰後に、時刻が自動修正される(または時刻を合わせ直 す)と予約内容が復活します。
- 地上アナログ放送の予約内容は、復活できないことがあります。

録画予約の録画実行中に停電したとき

- 録画は停電したところで中断します。
- 録画終了時刻(時間)前に復帰したときは、録画終了時刻(時間) まで録画されます。
- 録画終了時刻後に復帰したときは、録画は停電したところで終 了します。

■ 本体・ディスク別では

本体


- 停電前後の番組が分割して録画一覧画面に登録されます。
- 停電直前の10分程度が録画されていないことがあります。
- 停電発生のタイミングによっては、停電前に録画された内容が 削除されることがあります。
- 停電発生の状況によっては、初期化が必要となることがありま オ

ブルーレイ(BD-RE/BD-R)

- 停電前に録画された録画内容は録画一覧画面に登録されないため、再生することができません。また、録画された分だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電復帰後にディスクの認識に時間がかかる場合(番組数が多い場合など)は、本体に代理録画されることがあります。本体に代理録画された場合は、本体の録画一覧画面に登録されます。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなる ことがあります。

番組を録画予約する

番組表から予約したい番組を選ぶだけで、簡単に予約できます。






番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約)

デジタル放送、地上アナログ放送 本体

ೄ約48 を押す

- 番組表が表示されます。(番組表の見かたは P.48) をご覧ください。)

2 ▲▼◀▶で予約したい日の番組を選ぶ



- 別の日の番組表を見るときは
 - を押して「日付選択」画面を表示し、▲▼で日付を選んで (元)を押します。

3 淀 を押す

- 予約が確定し、選んだ番組に「予」が表示されます。
- 予約が重なっているときは、確認メッセージが表示されます。 「はい」のままで (深定) を押すと、「予約一覧」画面が表示され、重なっている予約に「 □ 」または「 □ 」が表示されます。 ■P.87
 - ◆ ▼で「いいえ」を選んで (※) を押すと、「予約一覧」画面は表示されず、確認メッセージが消えます。
- 毎週この番組を予約するときは ** を押します。
- 他の番組を続けて予約するときは このあと、手順2、3をくり返します。

体右側 (P.16)を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

お知らせ

号 お願い!

● 簡単予約するときの録画モードは、その番組を 予約したときに画面下の[決定]のガイドに表示 されていた録画モードで予約されます。録画 モードを変更して簡単予約するときは、手順 2のときに、次の操作を行います。

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本


- ① 厥症 を押してサブメニュー画面を表示する
- ② ▲▼で「録画モード」に移動し、◀▶で希望の録画モードを選ぶ
- ③ 変更後、 を押して、サブメニュー画面を 消す

4

予約の設定が終わったら

戻る を押し、通常画面に戻す

番組表から予約したい番組を選んで、好みの設定で予約できます。





番組表(Gガイド)から好みの設定で予約 する(詳細予約)

デジタル放送、地上アナログ放送 本体 BD-RE BD-R

準備)

ブルーレイ(BD-RE/-R)に録画するときは、初期化されていて録画が可能で残量があるディスクを入れておくP.116

● ディスクの再生が始まる場合は、停止しておきます。

予約する を押す

- 番組表が表示されます。(番組表の見かたは P.48) をご覧ください。)

●「番組内容」画面が表示 されます。



- 別の日の番組表を見るときは
 - を押して「日付選択」画面を表示し、▲▼で日付を選んで (元)を押します。
- ジャンル、キーワード、人名などから予約する番組 を探すときは P.50

3 「番組予約へ」が選ばれているので、 寒 を押す

● 「予約設定」画面が表示されます。



竭 お願い!

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 [2.16])を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

次ページへつづく

予約内容を確認する



予約内容を変更するときは

5 →約四谷で変更することで → で希望の項目に移動し、▲▼で 内容を変更する

- 放送局(チャンネル)の枝番を切り換えるときは [ch]項目に移動し、希望の枝番がついたチャン ネルに変更します。
- 毎週/毎日録画をするときは 「予約日」項目に移動し、希望の表示(毎週土、 毎日、月-土、月-金など)に変更します。
 - ▼を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く 表示することができます。
 - 毎週録画は手順 7 で簡単に設定することもできます。
- ブルーレイ(BD-RE/-R)に予約するときは 「③」項目に移動し、「BD」に変更します。
- 録画モードを変更するときは 「モード」項目に移動し、希望の録画モードに変 更します。(録画モードについては P.180)
- ユーザーを設定するときは(本体のみ) 「凰」項目に移動し、希望のユーザーマークに変 更します。(「録画一覧」画面 P.90 でユーザー別の録 画一覧が利用できるようになります。)

映像・音声が複数ある番組(マルチ番組)を録画モー

◀ ▶ で希望の項目(番組、映像、音声) に移動し、▲▼で内容を変更したあと、

(淀) を押す

デジタル放送のマルチ番組を録画モードDR以外で 予約するときは、番組、映像、音声を選んで予約 する必要があります。

変更したい項目(番組、映像、音声)に移動し、予 約したい内容を選んで決定します。

- 予約が確定して番組表に戻り、録画予約した番組に 「 予 」が表示されます。
- 予約が重なっているときは「予約一覧」画面が表示され、 重なっている予約に「□」または「□」が表示されます。 P.87
- 毎週録画をするときは 「毎週予約」に移動し、寒を押します。 (または ┌ ̄ を押します。)
 - た押すと毎日録画になります。
- 他の番組を続けて予約するときは このあと、手順2~7をくり返します。

お知らせ

● チャンネルを変更して予約を行った場合は、番組表に「予」」が 表示されません。

デジタル放送の番組を番組表から予約した場合の自動追跡について(本体のみ)

次のようなときに自動的に録画開始/終了時刻が変更されて録画されます。

- (例) ・ 毎週録画をしているドラマの最終回だけ、放送時間が延長されているとき。
 - 特別番組のため、今回放送分だけ、放送時間が遅くなるとき。
 - 予約していたスポーツ番組が延長されたとき。
 - 予約番組の前に放送されているスポーツ番組が延長されて、予約番組の放送時間が遅くなるとき。

自動追跡対象の番組は、「予約一覧」画面の簡易情報に「追跡」、「□」欄に「✔」が表示されます。

自動的に録画開始/終了時刻が変更される時間は、1回だけの録画の場合は3時間後まで、毎週/毎日録画の場合は前後各3時間までとなります。

イベントリレー録画(本体のみ)

P.141 の「機器設定」画面の「録画予約設定」 - 「イベントリレー録画」の設定を「する」にすると、野球中継などで延長部分が他のチャン ネルに引き継がれて放送される場合に、番組データの延長情報に従って自動的にチャンネルと録画終了時刻が変更されて録画されます。 (例) 昼の時間帯に「NHK総合」で放送されている高校野球を番組表から予約して録画中、夕方から放送されるチャンネルが「NHK教 育」に引き継がれた場合でも、録画チャンネルが切り換わってそのまま高校野球の録画が継続されます。

- 自動追跡やイベントリレーによって予約が重なったときは、P.75 の「予約が重なった場合」の例に従って録画されます。
- 自動追跡は、デジタル放送の番組を番組表から予約した場合だけ有効となります。

新聞や雑誌などのテレビ番組欄に載っているGコード番号を入力して予約できます。




Gコード番号を入力して予約する (Gコード®予約)

地上アナログ放送 本体 BD-RE BD-R

準備

予約をする前に、新聞などの番組欄から予約したい番組のGコード番号を確認しておく

(新聞の番組欄の例)



ブルーレイ(BD-RE/-R)に録画するときは、 初期化されていて録画が可能で残量がある ディスクを入れておく P.116

● ディスクの再生が始まる場合は、停止しておきます。

Gコードを押す

● 「Gコード予約」画面が表示されます。

2

□~⑩でGコード番号を入力し、 を押す



- ●「予約一覧」画面が表示されます。
- 毎週/毎日録画をするときは、
- 予約終了時刻を延長するときは、

| 予約内容を確認する



- ◆ 特に、CH(チャンネル)が「----」になっていたり、 違う番号になっていないか、確認してください。
- Gコード予約した番組は、「G」が表示されます。
- 予約が重なっているときは、重なっている予約に「 」」または「 」が表示されます。 P.87
- ■ブルーレイ(BD-RE/-R)に予約する、録画 モードを変更する、ユーザーを設定する、 など予約内容を変更するときは
 - 手順3のときに を押して、今回予約したGコード予約の「予約設定」画面を表示する
 - ② **◆** ► で変更する項目に移動し、 **▲** ▼ で内容を変更する
 - BD-RE/-Rに予約するときは、 「⑤」に移動し、「BD」を表示します。
 - 録画モードを変更するときは、 「モード」に移動し、希望の録画モード (XP~EP)を表示します。
 - ユーザーを設定するとき(本体のみ)は、 「 ② 」に移動し、希望のユーザーアイコン を表示します。(「録画一覧」画面 **P.90** でユー ザー別の録画一覧が利用できるようになります。)
 - ③ ◀▶で「予約確定」に移動し、æ を押す (または [†] を押す)
 - 予約が確定し、「予約一覧」画面に戻ります。

4 **確認**

確認が終わったら

- 🙈 を押し、通常画面に戻す
- 他の番組を続けて予約するときは このあと、手順 1 ~ 4 をくり返します。

帰 お願い!

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 P.116) を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

お知らせ

● Gコード予約は、システムの規格上、予約開始・終了時刻が実際よりも多少長めに設定されることがあり、他の予約と重なることがあります。また、急な番組変更や開始/終了時刻の自動延長などには対応していません。

自分でチャンネルや予約日、開始/終了時刻などを入力して予約できます。



予約内容を手動で入力して予約 する_(時刻指定予約)

デジタル放送、地上アナログ放送、 外部入力 (「ビデオ1」 「ビデオ2」 「側面端子」入力) 本体 BD-RE BD-R

準備

ブルーレイ(BD-RE/-R)に録画するときは、 初期化されていて録画が可能で残量がある ディスクを入れておく P.116

● ディスクの再生が始まる場合は、停止しておきます。

● 他の機器からの映像・音声を録画予約するときは、入力を切り換えます。▶2.53

●「予約一覧」画面が表示されます。

	予約-	-覧	09/	06/19(金)	PM :	3:15 🔇	BEUDDE
(映像)	番組名放送局						
地上D 011ch							
本体残量 74m12s(SP))					ペーシ	71/8
スキップ 撃あ 🙎	ch	予約日	開始時刻	終了時刻	0	モード 恒)
-		(-)	:	:	本体	SP	
-		(-)	:	:	本体	SP	
-		(-)	:	:	本体	SP	٦H
_		(-)	:	:	本体	SP	ПΠ

予約未設定の段が選ばれているので、 ※ を押す

● 「予約設定」画面が表示されます。

▲ ▼で予約内容を設定し、**■** ▶で項目を移動する

	予約設定	09/06/19(金)PM	3:15 GRUDE
(映像)	番組名 放送局名 03	31	
地上D 011ch			
皇 ch 予約	日 開始時刻 約	除了時刻 ⊘ モード	
地上0031 19(会	E) PM 5: 00 PI	M 6]: 00 本体 DR 予約	確定 毎週予約

ch(チャンネル)、予約日、開始時刻(時、分)、終了時刻(時、分)、録画先(②)、録画 モードを合わせます。

- 昼の12時は「PMO:00」に、夜の12時は「AMO:00」に 合わせます。
- チャンネルは、手順● で選んだ放送だけが選べます。

■ 放送局(チャンネル)の枝番を切り換える ときは

[ch]項目に移動し、希望の枝番がついたチャンネルに変更します。

■ 毎週/毎日録画をするときは

毎日録画をするときは、「予約日」項目に移動し、 希望の表示(毎日、月-土、月-金など)に変更 します。

▼を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く表示することができます。

毎週録画をするときは、項目をすべて設定したあと を押す(または「毎週予約」に移動して を押す)と、「予約日」で設定した日からの毎週録画で確定します。(この場合は、手順回の操作は不要です。)

- ■ブルーレイ(BD-RE/-R)に予約するときは 「②」項目に移動し、「BD」に変更します。
- 録画モードを変更するときは 「モード」項目に移動し、希望の録画モードに変 更します。
- ユーザーを設定するときは(本体のみ)
 「②」項目に移動し、希望のユーザーマークに変
 更します。(「録画一覧」画面 P.90 でユーザー別の録
 画一覧が利用できるようになります。)

- 予約が確定し、「予約一覧」画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは、重なっている予約に「 」」 または「 □ 」が表示されます。 P.87
- 他の番組を続けて予約するときはこのあと、▲▼で予約未設定の段を選んで決定し、手順4、「すをくり返します。
- **6** 確認が終わったら ^ス を押し、通常画面に戻す

竭 お願い!

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 PH6) を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

お知らせ

 外部入力のi.LINK(TS)入力、HDMI1 ~ 3入力からは時刻指定 予約できません。 過去の録画履歴などをもとに、条件に合った番組を番組表から抽出して自動予約できます。



過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画)

デジタル放送 本体

工場出荷時は、自動予約・録画されない設定になっていますので、自動予約・録画をしたいときは設定を変更してください。

おすすめ自動録画の設定を変更するとき

- 🎵 圧ュー を押す
- 2 ▲▼で「設定・管理」を選び、を押す
- 3 ▲▼で「機器設定」を選び、寒 を押す
- **4** ▲▼で「録画予約設定」を選び、‱ を 押す
- **5** ▲▼で「おすすめ自動録画」を選び、戀
- 6 「設定」が選ばれているので、∞ を押す
 - 「おすすめ自動録画情報」画面が表示されます。



___は工場出荷時の設定です。

番組の抽出方法の設定

「入(安心型+発掘型)」

··· 安心型と発掘型の両方から抽出された番組を自動予 約・録画するとき。

「入(発掘型のみ)」

… 過去の録画履歴や再生履歴などをもとに、ユーザー の嗜好(しこう)に合った番組を番組表から抽出して 自動予約・録画するとき。

「入(安心型のみ)」

- ··· 過去の録画履歴があるのに予約されていない番組を 番組表から抽出して自動予約・録画するとき。
- 「切」 … 自動予約・録画をしないとき。

録画モード(自動予約・録画するときの録画モード) 「DR」「<u>AF</u>」「AN」「AE」

録画数(1日の最大自動予約・録画番組数)

「4番組」「<u>2番組</u>」「1番組」

😝 🕸 を押し、変更を確定する

- ●「入(安心型+発掘型)」の場合は、まず「安心型」の番組を抽出し、 予約数に余裕があれば「発掘型」の番組の抽出します。同一番組 が両方で抽出された場合は、「安心型」で画面に表示されます。
- おすすめ自動録画の履歴は、おすすめ自動録画の「設定」を「切」 にしていても蓄積されていきます。
- おすすめ自動録画の履歴は、消去することができます。

 - ② ▲▼で「履歴クリア」を選び、深定を押す
 - ③ ▲ ▶ で確認メッセージの「はい」を選び、(映定) を押す

おすすめ自動録画の予約状況を確認するとき

| 予約一覧 (下カバー内)を押す

●「予約一覧」画面が表示されます。



2 例2: (上カバー内)を押す

3 ▲▼で「絞込み表示」を選び、 定を押す

【4】▲▼で「自動予約」を選び、 を押す



5 予約を確認する

■ 別のページを表示するときは (前ページ)、 (前ページ)を押します。

- 内容を変更したい予約があるときは P.87
- 不要な予約を削除するときは 12.87

確認が終わったら

№ を押し、通常画面に戻す

岩願い!

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 PN6) を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

お知らせ

- 自動予約数が32番組になった場合や、総予約数が64になった場合、それ以上は予約されません。
- 本体(HDD)の残量(1週間先までの録画予約分の容量を含む)が 10%未満になった場合は、自動予約されません。また、本体 の残量がなくなった場合、おすすめ自動録画は実行されません。
- 毎週放送の連続ドラマなどの場合、毎回自動予約されるとは限りませんので、確実に録画したいときはユーザー予約で毎週録画してください。
- 不要な予約が自動予約によって予約一覧に登録されている場合は、その予約を手動で削除してください。削除すると、以降はその番組は自動予約されません。

おすすめ自動録画の番組抽出タイミング

1日1回、番組表(Gガイド)の番組データを受信終了後に抽出されます。

おすすめ自動録画で録画された番組の自動削除

- ●本体(HDD)の残量が10%未満になった場合、本体(HDD)の残量が10%以上になるように、次のすべての条件を満たす番組が録画日付の古い順に自動削除されます。
 - おすすめ自動録画された番組。
 - 録画後見ないまま8日以上経過した番組。
- ●保護されている番組は、自動削除されません。 自動削除されたくない番組は、番組を保護してお いてください。 P.109
- 自動削除は、おすすめ自動録画の番組抽出と同時に実行されます。
- 一度も再生していない番組でも、再生の有無にかかわらず 削除されます。
- ◆ 本体の残量が10%以上ある場合、自動削除は実行されません。
- おすすめ自動録画の抽出方法を「切」に設定しているときは、 自動削除は実行されません。

- 毎日、月〜金、月〜土の同じ時間に放送されている番組を録画 した場合は、最初に録画された曜日の番組だけが自動予約の対 象となります。
 - (例) 月〜土曜日に放送の朝の連続ドラマを予約・録画した場合は、次週の同じ曜日の番組だけが自動予約の対象となります。翌日など、録画した曜日とは違う曜日は、自動予約の対象となりません。

毎日録画をする場合は、ユーザー予約してください。

◆ おすすめ自動録画機能は、当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

予約の便利な機能




番組部分/CM部分再生用の情報を盛り込んで録画する(番組部分/CM部分設定)

本体

不要な部分を自動的にカットして再生するための情報を盛り込んで録画することができます。 (番組部分/CM部分再生のしかたは、P.91) をご覧ください。)

設定によって、このように再生されます

工場出荷時は、「番組部分用」の情報が盛り込まれる設定になっていますので、通常は設定を変更する必要はありません。



「番組部分/CM部分設定」の設定

番組部分 /CM 部分設定を変更するときは

- 2 ▲▼で「設定・管理」を選び、∞ を押す
- 【】▲▼で「機器設定」を選び、※ を押す
- 【 ▲▼で「録画予約設定」を選び、※ を押す
- 「番組部分/CM部分設定」が選ばれているので、∞を押す
- 6 ▲▼で設定を選び、寒を押す

- 予約ごとに番組部分/CM部分設定を切り換えることはできません。
- 放送によっては、番組部分/CM部分再生用の情報が盛り込まれないことがあります。
- 放送によっては、番組/CMの不要な部分を自動カットできなかったり、必要な部分がカットされたりすることがあります。
- 番組部分/CM部分設定で録画した番組は、CM開始/終了部分に自動的にチャプターマーク P.179 が記録されます。



見どころ再生(スポーツ)/見どころ再生(音楽)用の情報を盛り込んで録画する(見どころ再生情報)

本体

見どころ再生(スポーツ)のハイライト部分または見どころ再生(音楽)の楽曲部分の情報を盛り込んで録画することができます。(見どころ再生のしかたについては、P.93~94》をご覧ください。)

本機の番組表 (G ガイド) を使って予約するとき

通常は、設定を変更する必要はありません。

工場出荷時の設定は、

- ジャンルが「スポーツ」の番組の場合は、見どころ再生(スポーツ)のハイライト部分の情報が盛り込まれて録画されます。
- ジャンルが「音楽」の番組の場合は、見どころ再生(音楽)の楽曲 部分の情報が盛り込まれて録画されます。

設定を変更するときは

- 2 ▲▼で「設定・管理」を選び、寒 を押す
- 3 ▲▼で「機器設定」を選び、≫ を押す
- 4 ▲▼で「録画予約設定」を選び、‱ を 押す
- **5** ▲▼で「見どころ再生情報」を選び、 ∞ を押す
- **6** ▲▼で「見どころ再生情報」の設定を変更し、寒 を押す

見どころ再生
全ての項目を設定後、逐駆を押してください。
見どころ再生情報 外部入力からの生成
生成する する(スポーツ)

「生成する」・・・・・ 見どころ再生の情報を盛り込むとき。 「生成しない」・・・・ 見どころ再生の情報を盛り込まないとき。

他の機器から外部入力で予約するとき [289]

(ケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスや、 スカパー! e2のチューナーなど

HDMI入力からは録画できません。

工場出荷時の設定は、見どころ再生(スポーツ)のハイライト部分の情報が盛り込まれて録画されます。

見どころ再生(音楽)の楽曲部分の情報を盛り込んで録画 したいときは、設定を変更してください。

設定を変更するときは

- 1 左の手順 1 ~ 5 を行い、「見どころ再 生」の設定画面を表示する
- 2 ◆▶で「外部入力からの生成」に移動する
- 3 ▲▼で設定を変更し、寒 を押す

見どころ再生
全ての項目を設定後、[速型] を押してください。
見どころ再生情報 外部入力からの生成
生成する する(スポーツ)

「する(スポーツ)」・・・ ハイライト部分の情報を盛り込む とき。

とさ。


「する(音楽)」・・・・・・楽曲部分の情報を盛り込むとき。 「しない」・・・・・・・・情報を盛り込まないとき。

2 変更が終わったら

^{反 で}くり返し押し、通常画面に戻す

- 予約ごとに見どころ再生情報の設定を切り換えることはできません。
- 外部入力で予約する場合、ハイライト部分と楽曲部分の情報を両方盛り込んで録画することはできません。
- 番組や録画状況によっては、見どころ再生用の情報が盛り込まれないことがあります。▶22

予約の確認・変更・削除をする



設定済みの予約を確認する(「予約一

●「予約一覧」画面が表示されます。



スキップ

ユーザー予約 自動予約

すべて

- 一覧(すべて、ユーザー予約だけ、おすすめ自動録画だけ)を 絞り込みたいときは
 - ① 野生 を押して、サブメニュー画面を表示する
 - ② ▲▼で「絞込み表示」を選び、(※)を押す
 - ③ ▲▼で表示方法を選び、 旋 を押す
- ■別のページを表示するときは
 - (前ページ)、 (次ページ)を押します。
- 確認が終わったら
 - № を押し、通常画面に戻す
 - 次回に「予約一覧」画面を表示するときは、上の一覧の切り換えは保持されず、「すべて」の予約の一覧が表示されます。

一時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ)

祝日などでその週/日の番組の放送がない場合、予約をそのまま残して録画だけ 実行されないようにすることができます。

- 上記の手順 で「予約一覧」画面を表示したあと
 - ▲▼で一時的に毎週/毎日録画をやめたい予約を選ぶ
- 2 野ニ を押す
- 3 「スキップ」が選ばれているので、 寒 を押す

予約スキップを設定した予約には、 「予約一覧」画面の「スキップ」に「✔」 が表示されます。



4 設定の変更が終わったら № を押し、通常画面に戻す

予約スキップを解除するときは

予約スキップは自動解除されません。スキップする必要がなくなったら、予約 スキップの設定を解除してください。

予約スキップを解除する予約を選び、手順3で「スキップ解除」のまま (減) を押すと、「予約一覧」画面の「スキップ」に表示されていた「↓」が消えます。



設定済みの予約の内容を変更する

録画実行中の予約は変更できません。

1 P.86 の手順 1 で「予約一覧」画面を表示したあと▲ ▼で変更したい予約を選び、 定 押す



- **3** ▼ ▶で「予約確定」に移動し、∞ を押す
 - 予約が確定し、予約一覧画面に戻ります。
 - 予約が重なっているときは、重なっている予約に「□」 または「□」が表示されます。
 - 自動予約の内容を変更したときは、安心や発掘マーク が消え、ユーザー予約に変わります。
- 4 設定の変更が終わったら ○ を押し、通常画面に戻す

不要な予約を取り消す

予約の取り消しは1予約ずつのみとなります。 録画実行中の予約の取り消しはできません。録画を停止 させると取り消されます。1288

番組表から予約を取り消す

番組表を表示中に


「予」が表示されている番組で、予約を取り消したい番組を選ぶ P.77

- 2 🕸 を押して、「 🔂 」を消す
- **3** 予約の取り消しが終わったら [№] を押し、通常画面に戻す


「予約一覧」画面から予約を取り消す

- **1 2.86** の手順**1**で「予約一覧」画面を表示したあと
 - ┗ ▲▼で取り消したい予約を選ぶ
- 🙎 🖔 または ݨ を押す
- **3** ▼ ▶で確認メッセージの「はい」を選び、 [※] を押す
- 予約の取り消しが終わったら応 を押し、通常画面に戻す

「予約一覧」画面の見かた



録画実行中の予約の録画を停止する



録画の停止のしかた

1番組だけ録画して、再生していない場合

- 停止 を押す
- 2 ◀▶で確認メッセージの「はい」を選び、寒を押す

2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中の場合

- 追っかけ再生/同時録画再生をしているときは● 停止 を押して、再生を停止する
 - 録画一覧画面が表示される場合は、 を押して通常画面に戻します。
- 2 📆 を押す
 - ●「サブメニュー」画面が表示されます。
- 録画中のもう一方の番組も録画を停止する場合は ■ 停止 **を押す**
 - 確認メッセージが表示されますので、 ◀ ▶ で「はい」を選び、(減) を押します。

- 録画を停止すると、その番組の予約が取り消されます。
- 停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。

他の機器の映像を録画する



外部入力(「ビデオ1」「ビデオ2」「側面端子」「i.LINK)」入力)

事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。

- 本機とケーブルテレビのアンテナやホームターミナル/セットトップボックスの接続 P.27・33
- 「機器設定」画面の「録画設定」-「外部音声選択」の設定 P.140》 (工場出荷時の設定: ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、「機器設定」画面の「録画設定」-「二重音声選択」、「外部音声選択」の設定 P.140
- i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合は、P.76 の「i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合」もご覧ください。
- i.LINK(TS)入力から録画予約をするときは、必ず「高速起動」 P.135 を「入」にしてください。「切」にすると録画できません。

「ビデオ1」「ビデオ2」「側面端子」入力から 録画・録画予約するとき

本体 BD-RE BD-R

デジタル放送のハイビジョン映像は、標準画質で録画されます。

録画するときの例

ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス 録画するチャンネルに合わせる

本 機

入力を切り換える P.53

● ホームターミナル/セットトップボックスを接続してい る入力(「ビデオ1」、「ビデオ2」、または「側面端子」)に切 り換えます。

本 機

-発録画する P.72

● 自動で録画は停止しません。 ■ 停止 で停止してください。

録画予約するときの例



ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス

録画するチャンネルに合わせる

本 機

時刻指定予約をする P.81

- [ch]にホームターミナル/セットトップボックスを接 続している入力(「ビデオ1」、「ビデオ2」、または「側面端 子」)を表示させます。
- ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス 予約開始時刻に、電源が入っているよう にしておく
 - ●電源が入っていないと、録画できません。

過 お願い!

● 録画中や録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 [P.16] を「入」にしておいてください。「切」にすると録 画できません。

録画中は、デジタルインジケーター P.16 が赤色でゆっくり 点滅します。

「i.LINK」入力からの録画・録画の予約をする とき

デジタル放送のハイビジョン映像を、ハイビジョン画質のままで 録画できます。

録画するときの例

ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス

録画するチャンネルに合わせる

本 機

入力を「i.LINK Iに切り換える P.53

本 機

-発録画する P.72

● 自動で録画は停止しません。■ 停止 で停止してください。

録画の予約をするときの例

本 機

入力を切り換える P.53

● セットトップボックスを接続している入力(「i.LINK 以外) に切り換えます。

ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス

i.LINKの設定をする

- ケーブルテレビ側で、本機がi.LINK機器として認識され ていることを確認してください。
- ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス 録画予約の設定をする
 - 録画機器を「D-VHS」に、録画モードを「自動」に設定し てください。(本機には録画モードDRで録画されます。)

雷源を切る

本 機

- 録画予約の開始時刻になると、本機の電源が自動的に入 り、録画が始まります。
- 録画予約の終了時刻になると、録画が自動的に停止します。


- i.LINK(TS)入力からの録画を予約するときは、番組の最初の部 分が録画されない場合があるため、録画開始時刻を多少早めに 設定しておくことをおすすめします。
- 外部入力のHDMI1 ~3入力からは録画できません。

本体に録画した番組を見る

本機で録画した番組を見るときは、画面に録画一覧画面を表示させて、見たい番組を選んで再生します。



録画した番組の一覧について(録画―覧画面)



- 一覧の並び順は、番組名順、日付順、未再生順の3通りから選べます。(未再生順は、本体の一覧のみ)
- 日付順、未再生順の番組は、録画日付の新しい順に並びます。
- 番組名順で最初の5文字が同じ名前の番組は、 (̄ ̄ (フォルダー)でまとめて表示されます。 (連続ドラマー括機能) [(フォルダー)内の一覧を表示したいときは、▲▼で [の付いた番組名を選んで決定すると、フォルダー内の一覧が表示さ れます。フォルダー内から元の一覧に戻るには、
 の を押します。
- 番組名をGガイドから引用しているときは、番組名の左に「GG」が表示されます。(本体の一覧のみ)
- 現在の本機の録画モードがDRの場合、残量時間はBSデジタル放送(HD放送)の場合の時間で表示されます。


- 本体にダビングした番組や、「ビデオ1」、「ビデオ2」、「側面端子」 入力から録画した番組は、録画一覧(すべて)/(ユーザー)画面 にだけ表示されます。
- 番組を部分削除、分割したときは録画一覧(※)/(⑩)/(♪)画 面には表示されなくなり、番組部分/CM部分再生や見どころ再 生ができなくなります。部分削除、分割後の番組を再生すると きは、録画一覧(すべて)/(ユーザー)画面から選んでください。
- ダビングした番組は、チャンネル番号が「--ch」になることが あります。
- 番組の消去・編集をするときは、P.108~113 をご覧くだ さい。
- ファイナライズ中や初期化中は、再生できません。

- 再生開始時に、映像や音声が出るまで時間がかかることがあり ます。
- 録画モードをDRで録画した番組を再生しているときは、番組 の変わり目で画面が一瞬静止画になったりブロックノイズが見 えたりすることがあります。
- 録画一覧画面から番組を再生したときは、その番組の再生が終 わると自動的に停止し、録画一覧画面に戻ります。
- ◆ 本体再生中にSDカードを入れたりUSB機器を接続すると再生 が停止し、SDカードやUSB機器の内容を見るための画面が表 示されます。
- 二重音声放送の番組を番組部分/CM部分再生したときは、自動 カットされた直後の部分だけ主/副音声が混ざって再生されま す。




不要な部分を自動カットして見る(番組部分/CM部分再生)

録画した番組全部を見る(本体の通常再生)



を押す 見る

- 本体の録画一覧() 画面が表示されます。
- 該当する番組がない場合は、録画一覧(すべて)画面が表示されます。
- 選択画面が表示されるときは
 - ◀ ▶ で「録画した番組を見る」を選び、(※定) を押す



- 録画一覧(※)画面から番組名に「図」の付いた番組を選んだときは、番組部分 (またはCM部分)だけの再生になります。(番組部分/CM部分再生)
- 別のページを表示するときは (前ページ)、 (前ページ) を押します。
- 一覧画面に表示する並び順を変えたいときは
 - ① 豚メニュー を押して、サブメニュー画面を表示する
 - ② ▲▼で「並べ替え」を選び、歳 を押す
 - ③ ▲▼で希望の並び順を選び、(※) を押す



番組全部を再生(通常再生)するとき 録画一覧(光)画面に表示されない番組を再生するとき

◀ ▶で録画一覧(すべて) 画面に切り換え、▲▼で 見たい番組を選ぶ



すべてる

▶ または 寒 を押して、再生を始める

● 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、P.98 をご覧ください。

再生を停止するときは ■ ^{停止}を押す

● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

- ●番組部分/CM部分再生は、番組部分/CM部分設定で録 画した部分(番組本編またはCM)だけが再生できます。 P.84
- 番組部分/CM部分再生は、番組の映像・音声の内容からCM部 分を検出しているため、番組の内容などによっては正しくカッ トされなかったり、カット部分が多少ずれたりすることがあり ます。この場合は、通常再生してください。
- 番組部分/CM部分再生が可能な番組は、録画一覧(すべて)画面 から再生することもできます。
 - ① 番組名に「📶」が付いた番組を選び、減 または 📆 を押 して、サブメニュー画面を表示する

 - ③ ▲▼で再生が始まる位置(始めから、続きから)を選び、(練) を押す



本体に録画した番組を見る(つづき)



録画したスポーツ/音楽番組のハイライト/楽曲部分を見る(見どころ再生)

本機の見どころ再生には、見どころ再生(スポーツ)と見どころ再生(音楽)の2種類の再生があります。

見どころ再生とは? —

■ 見どころ再生(スポーツ)は

- 本機の番組表(Gガイド)を使ってジャンルが「スポーツ」になっている番組を予約すると、番組の実況アナウンサーの声や観衆の歓声、拍手などをもとに、スポーツ番組のハイライト部分だけを再生するための情報が盛り込まれて録画されます。
- 再生時には、見どころ再生(スポーツ)でハイライト部分だけを再生することができます。
- 見どころ再生(スポーツ)中に、ハイライト部分の再生レベルを変更することができます。

■ 見どころ再生(音楽)は

- 本機の番組表(Gガイド)を使ってジャンルが「音楽」になっている番組を予約すると、番組の音声(LR)の拡がりや場面の切り換わりなどをもとに、音楽番組の楽曲部分(歌の部分など)だけを再生するための情報が盛り込まれて録画されます。
- 再生時には、見どころ再生(音楽)で楽曲部分だけを再生することができます。

■ ケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスやスカパー! e2のチューナーなど、他の機器から外部入力で予約したときは

- 他の機器から外部入力で予約した番組に対して、スポーツ番組のハイライト部分の情報または音楽番組の楽曲部分の情報のどちらか一方が盛り込まれて録画されます。
- 「機器設定」画面の「録画予約設定」 「見どころ再生情報」の「外部入力からの生成」で、ハイライト部分/楽曲部分のどちらの情報を盛り込んで録画するかを設定する必要があります。 ■P.85
- 再生時には、見どころ再生(スポーツ)または見どころ再生(音楽)でハイライト部分または楽曲部分だけを再生することができます。

こんなことができます

● 画面にハイライト部分/楽曲部分の情報を表示させて、盛り上がり具合を確認しながらハイライト部分/楽曲部分を検索したり、ハイライト部分/楽曲部分だけを連続して再生したりすることができます。

- 見どころ再生のハイライト部分/楽曲部分の情報は録画した番組の音声などをもとに検出しているため、次のような場合は見どころ再生が正しくできないことがあります。
 - 番組の構成上、ハイライト部分/楽曲部分の情報が検出しづらいとき。(クラシック音楽番組など)
 - 音楽番組でも、番組表のジャンルが「音楽」になっていないと
 - 野球中継などで副音声を選択して録画したとき。
 - 受信状態の悪い番組を録画したとき。(特に音声ノイズが大きいような場合)
 - 他の機器から外部入力で録画時の音量レベルが低いまたは高いとき。
- 録画予約後に、手動で予約のチャンネル、日付(予約日)、開始/終了時刻を変更すると、その番組のハイライト部分/楽曲部分の情報は盛り込まれません。

- 録画予約後に、予約した番組の番組データが変更された場合、 その番組のハイライト部分/楽曲部分の情報は盛り込まれません。予約当日に、番組表で予約した番組の番組データが変更されていないかどうか確認することをおすすめします。
- 本体へ代理録画された場合は、ハイライト部分/楽曲部分の情報は盛り込まれません。
- 「機器設定」画面の「録画予約設定」ー「見どころ再生情報」で見ど ころ再生のハイライト部分/楽曲部分の情報を盛り込んで録画 するかどうかを設定することができます。 **P.85**
- 見どころ再生中(見どころ再生の通常再生中を含む)は、サブメニューから操作する次の機能は利用できません。
 - リピート再生
 - 頭だし
 - 音声/字幕/アングルの切り換え(「音声切換」、「字幕」の切り 換えは、それぞれのボタンでも切り換えできます。


●スポーツ番組の見どころ再生をするときは

本体

₩ 6 た押す

- 本体の録画一覧()))画面が表示されます。
- 該当する番組がない場合は、本体の録画一覧(すべて)画 面が表示されます。
- 本体の録画一覧())画面は、本体の他ラベルの録画一覧画面を表示中に
 でラベルを切り換えて表示することもできます。

2 ▲▼で見たい番組を選ぶ



3 ▶ または 寒 を押して、再生を始める

● 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 ▶.98 をご覧ください。


見どころ再生をやめるときは 「● 停止」を押す

- 見どころ再生が停止し、録画一覧画面に戻ります。
- 見どころ再生の場合、停止位置は記憶されません。

お知らせ

- 見どころ再生(スポーツ)が可能な番組は、本体の録画一覧(すべて)画面から再生することもできます。
 - ① 番組名の右に「⑩」が付いた希望の番組を選ぶ
 - ② 寒 または デバコ (上カバー内)を押して、サブメニュー画面を表示する
 - ③ ▲▼で「再生」を選び、 (無) を押す
 - ④ ▲▼で「見どころ再生-スポーツ」を選び、 定 を押す

見どころ再生(スポーツ)中の画面と操作



■ ハイライト部分の情報の表示/非表示を切り換えるとき

■鍼 (上カバー内)を押すたびに、表示/非表示が切り換わります。

■ 再生方式を切り換えるとき

▼ ▼で見どころ再生と通常再生が切り換わります。(左上の表示が切り換わります。)

見どころ再生のときは

再生レベルから上の部分だけが再生されます。

通常再生のときは

全部分が再生されます。

 再生中に、再生速度の切り換え、スキップ、30秒スキップ、チョット戻し、音声の切り換えができます。 見どころ再生のときは、スキップをすると次または前のハイライト部分までとばされます。

■ 再生レベルを切り換えるとき

▲▼で再生レベルの位置を上下させ、再生される 部分を調整できます。(10段階)

本体に録画した番組を見る(つづき)


●音楽番組の見どころ再生をするときは

本体

- 本体の録画一覧())画面が表示されます。
- 該当する番組がない場合は、本体の録画一覧(すべて)画面が表示されます。

2 ◀▶で録画一覧(♪)画面に切り換える

3 ▲▼で見たい番組を選ぶ



4 上 または 寒 を押して、再生を始める

● 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 ▶98 をご覧ください。

見どころ再生をやめるときは


■ 停止 を押す

- 見どころ再生が停止し、録画一覧画面に戻ります。
- 見どころ再生の場合、停止位置は記憶されません。

お知らせ

- 見どころ再生(音楽)が可能な番組は、本体の録画一覧(すべて) 画面から再生することもできます。
 - ① 番組名の右に「」」が付いた希望の番組を選ぶ
 - ② 寒 または デバニ (上カバー内)を押して、サブメニュー画面を表示する
 - ③ ▲▼で「再生」を選び、 (対)を押す
 - ④ ▲▼で「見どころ再生-音楽」を選び、(※) を押す

見どころ再生(音楽)中の画面と操作



■ 楽曲部分の情報の表示/非表示を切り換える とき

甌 (上カバー内)を押すたびに、表示/非表示が切り換わります。

■ 再生方式を切り換えるとき

▼ ▼で見どころ再生と通常再生が切り換わります。(左上の表示が切り換わります。)

見どころ再生のときは


楽曲部分だけが再生されます。

通常再生のときは

全部分が再生されます。

再生中に、再生速度の切り換え、スキップ、30秒スキップ、チョット戻し、音声の切り換えができます。
 見どころ再生のときは、スキップをすると次または前のハイライト部分までとばされます。

ディスクを見る



再生可能なディスクの出し入れ

BD-RE BD-R BDビデオ -RW -R DVDビデオ RAM 音楽用CD

- | または (スタンドにあります) を押し、ディスクトレイを開く
 - ディスクトレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。
- **2** 本機で再生可能なディスクを、光った面を下にしてディスクトレイの上に置く
 - 両面ディスクを再生するときは 再生する面を下にしてください。
- - ディスクの認識と読み込みを行うため、ディスクが使用可能になるまでしばらく時間がかかります。
 - 自動的に再生が始まります。ディスクによっては、自動的に再生が始まらないもの もあります。

掲 お願い!

● 新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)画面が表示されますので、ディスクを初期化(フォーマット)してからお使いください。 P.117 初期化(フォーマット)しないと、録画・ダビングができません。

カバーを開ける



●ディスクの読み込み中や初期化(フォーマット)中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。

ディスクの破損や本体が故障する原因となります。

ディスクの持ちかた

ディスクの端または中央を持ち、記録・再生面(光っている面)には手を触れないでください。






指紋が付いたり汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふいたあと、からぶき してください。

布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいてください。 市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないで ください。







ディスクに録画した番組を見る(ディスクの再生)

BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) RAM

- | 再生したいBD/DVDを入れる P.95
 - 自動的に再生が始まります。
- **2** 再生を停止するときは ■ 停止 または (晶) (スタンドにあります) **を押す**
 - 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)
 - 通常画面に戻ります。
 - 続きを見るときは ▶ 病生 を押します。
 - 続けて同じBD/DVDを見ないときは

または (スタンドにあります) を押して、BD/DVDを取り出しておきましょう。

● 本体に録画した番組を見るときなどに便利です。

同じ BD/DVD の他の番組を見るときは

- 見るを押す
- - BD/DVDの録画一覧画面が表示されます。
- 【 ▲▼で見たい番組を選ぶ



- ■別のページを表示するときは
 - (前ページ)、 (次ページ) を押します。
- 一覧画面に表示する並び順を変えたいときは
 - ① ササンニュー を押して、サブメニュー画面を表示する
 - ② ▲▼で「並べ替え」を選び、 (対)を押す
 - ③ ▲▼で希望の並び順を選び、(※定)を押す



- 4 🌬 または 🕸 を押して再生を始める
 - 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、P.98 をご覧ください。

お知らせ

● DVD-RW(Video)/-R(Video)をファイナライズ P.115 したディスクは、録画一覧画面を表示して再生することができません。

P.97 でディスクメニューから再生してください。



市販のソフトを見る・聞く(ソフトの再生)

BDビデオ DVDビデオ 音楽用CD

■■ 再生したいディスクを入れる ₽95

- 自動的に再生が始まります。
- ディスクを入れるとディスクのメニュー 画面が表示される場合は 画面の指示に従って操作してください。
- 自動的に再生が始まらない場合は ▶ ○ または (金) (スタンドにあります) を押して、再生を始める
 - 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 ▶.98 をご覧ください。
- **1** 再生を停止するときは ■ 停止 または (♣) (スタンドにあります) を押す
 - 再生が停止します。(BDビデオ/DVDビデオの場合は、 停止位置が記憶されます。)
- 4 または (スタンドにあります) を押して、ディスクを取り出す
 - 続けて見ないときは、BD/DVDを取り出しておくと、 本体に録画した番組を見るときなどに便利です。

お知らせ

- ●BD/DVDの2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が一瞬止まることがあります。
- 市販のソフトの再生中は、テレビ放送と比べて音量が小さく感じられます。おすすめ音量 P.45 を「通常」にしておくと、音量操作が自動的に行われ便利です。
- ディスクの再生が終わると、最後の場面で一時停止となったり ディスクメニューが表示されたりすることがあります。
 この状態が長く続くと、テレビ画面が焼き付けを起こすことが ありますので、お気を付けください。

ディスクのメニューやトップメニュー、ポップ アップメニューから操作するときは

(メニューやポップアップメニューがある場合のみ) BDビデオ DVDビデオ ディスクのメニューを表示して、いろいろな操作ができます。

また、BDビデオの場合はポップアップメニューを表示して、再生を止めずにいろいろな操作ができます。

ディスクによってメニューやポップアップメニューの内容が異なりますので、操作のしかたはディスクの説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例を示します。

デスク ・・・・ディスクのメニュー選択画面を表示します。

> ▲▼で表示したいメニューを選び、 押します。

> > BDビデオ の場合



DVDビデオ の場合





・・・希望のタイトルや項目を選び、決定します。

いろいろな見かた



停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)

通常再生または番組部分/CM部分再生を停止すると、つづき再生の停止状態になり、停止位置が記憶されます。停止位置は電源を切っても記憶しています。

本体 / ディスク別では

■本体の場合は

番組ごとに停止位置が記憶されます。

- 見どころ再生の停止位置は記憶されません。
- BD/DVD、AVDHDの場合は

停止位置が記憶されます。

- BDビデオ/DVDビデオでは、停止位置が記憶されないものがあります。
- 音楽用CD、JPEGの場合は

停止位置は記憶されません。

次のような場合は、記憶した停止位置が解除されます

- 停止中に、 停止 を押したとき。 (本体の場合は、直前に見ていた番組の停止位置が解除 されます。)
- 番組の削除や、番組/ディスクの編集をしたとき。 (この場合、削除や編集をしていない番組の停止位置 も解除されます。)
- 初期化をしたとき。

以下は、ディスクのみ

- ディスクトレイを開けたとき。
- ディスクのメニューを表示したとき。
- ファイナライズをしたとき。など。

再生が始まる位置について

操作のしかたによって、再生が始まる位置(始めから、 続きから)が変わります。

- ■『再生を押して、すぐに再生を始めるときは
- ■本体の録画一覧(※)画面から (※) を押して、 すぐに再生を始めるときは

停止位置を記憶しているとき

● 記憶している停止位置(続き)から再生が始まります。


停止位置を記憶していないとき

- 番組の始めから再生が始まります。
- 本体の録画一覧(すべて)画面から (または 野型) を押して、サブメニューから再生を始めるときは
- BD/DVDの録画一覧画面から (または 野ュー)を押して、サブメニューから再生を始めるときは

再生を始める位置(始めから、続きから)を選んで再生します。

- ①録画一覧画面を表示中に、(xxx) または (数元) を押して、 サブメニュー画面を表示する
- ② ▲ ▼で「番組部分/CM部分再生」または「再生」を選び、定 を押す
- ③記憶している停止位置(続き) から再生するとき
 - ▲▼で「続きから再生」を選び、(減)を押す


始めから再生するとき 「始めから再生」のまま、凝



お知らせ

を押す

- つづき再生が始まる位置は、停止位置によって多少ずれること があります。
- ディスクによっては、つづき再生ができないことがあります。





再生速度を変えて見る・聞く

一部を除き、音声は出ません。

早く見る/聞く(早送り/早戻し)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM 音楽用CD

再生中に、「糵」、「賤」を押す

- 押すたびに、再生速度が5段階で切り換わります。
- 音楽用CDの再生速度の切り換えはできません。 音楽用CDの早送り/早戻し中は、およその再生位置が確認できる程度の音声が断続的に出ます。
- p*再生 を押すと通常の速さに戻ります。

音声付きで早く見る(早見再生)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM

再生中に、瞬かを1回押す

- 音声付きの約1.3倍速の早送りになります。
- 両生 を押すと通常の速さに戻ります。

再生を一時的に止める(再生一時停止)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM 音楽用CD

再生中に、一瞬止を押す

- 再生が一時停止します。
- par を押すと通常の再生に戻ります。

ゆっくり見る (スロー/逆スロー再生)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM

再生一時停止中に、「「「」、「」」、「」を押す

- 押すたびに、再生速度が2段階で切り換わります。
- ▶ 再生 を押すと通常の再生に、 □-時止 を押すと再生一時停止に戻ります。

コマを進める / 戻す (コマ送り / コマ戻し)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM

再生一時停止中に、 🗓 、 🖔 を押す

● 押すたびに、コマが進み/戻ります。

- 次の番組や映像の逆スロー再生、コマ戻しはできません。
 - 録画モードAF~AEで録画された番組
 - MPEG-4 AVC/H.264で記録されたBDビデオやVC-1規格で記録された映像
- コマ戻し中は、番組のつなぎ目部分でコマ飛びして再生されないことがあります。
- ディスクによっては、再生速度の変更ができないことがあります。

いろいろな見かた(つづき)



見たい番組や場面までとばす

見たい/聞きたいところまでとばす(スキップ)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW (\R\) -RW (\AVC) -R (\R\)
-R (\AVC) DVDビデオ RAM 音楽用CD

再生中に、🗓 🌋 (下カバー内)を押す

● 押すたびに(連続10回まで)、チャプターやトラックがとばされます。

30 秒単位で先にとばす (30 秒スキップ) 15 秒単位で前に戻す (チョット戻し)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW (\R) -RW (\AVC) -R (\R) -R(\R) -

再生中に、 関外 (下カバー内)を押す

- **30秒スキップ**は、押すたびに(連続10回まで)、約30秒ずつ 最大5分先の場面までとばされます。
- チョット戻しは、押すたびに(連続10回まで)、約15秒ずつ 最大2分30秒前の場面まで戻ります。

番号や時間を指定してとばす(頭だし)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) DVDビデオ RAM 音楽用CD

那生中または再生一時停止中に、 ※※※:(上カバー内)を押す

2 ▲▼で「頭だしを行う」 を選び、∞ を押す

サブメニュー
始めから再生する
リピート再生設定を行う
頭だしを行う
音声切換
字幕
アングル切換

2 ▼で希望の頭だしを選ぶ

- 押すたびに、頭だしの種類が切り換わります。
- 再生中の本体やディスクの種類によって、選べる頭だしの種類が異なります。

本体・・・・・・・チャプター、タイム(時間)

BD、DVD ···· チャプター、頭だし、タイム(時間)

音楽用CD·・・・頭だし、タイム(時間)



頭だしする時間/総時間 (h∶時間、m∶分、s∶秒)

4 ①~⑩で番号または時間を入力し、 ※ を押す

- 指定した番号または時間までとばされます。


見たい場面を選んでとばす(シーン検索)

本体

再生中に、 青 を押す

 ● 画面下部に、場面(シーン)が切り換わるところ、本編と CMが切り換わるところ、チャプターマークが記録され ているところ、などの場面(シーン)が7画面まで表示されます。

(例)番組全部を再生(通常再生)しているとき



● 番組部分/CM部分再生時のCMに切り換わる位置は、緑 線で表示されます。

(その他の切り換え位置は、黒線で表示されます。)

2 ◀▶で希望の場面を選んで、☆を押す

- 選んだ場面までとばされます。
- 現在表示されている場面よりも前/先の場面があるときは、
 は、
 を押していくと前/次の画面が表示されます。
 (最大99画面まで)
- 番組の構成によっては、シーン検索の場面(シーン)が表示されないことがあります。
- シーン検索で選んだ場面と実際の場面の切り換わり位置は、ずれることがあります。
- ₱.140 の「自動チャプターマーク」を「おすすめ自動」
 以外に設定しているときは、録画予約で録画した番組だけがシーン検索できます。
- シーン検索の場面の代わりに、「番組」と表示されることがあります。
- 部分削除や分割した番組は、シーン検索できません

検索が終わったら

[™] を押し、シーン検索画面を消す

- とびこすチャプターやトラック、時間がないときは、見たい番 組や場面までとばすことができません。
- ディスクによっては、見たい番組や場面までとばすことができ ないことがあります。



くり返して見る(リピート再生)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(/R) -RW(AVC) -R(/R) -R(/R) -R(AVC) DVDビデオ RAM 音楽用CD

再生中に、熨造 (上カバー内)を押す

▲▼で「リピート再生 設定を行う」を選び、※ を押す

44-0-7
サブメニュー
始めから再生する
リピート再生設定を行う
頭だしを行う
音声切換
字幕
アングル切換

【 ▼で希望のリピート再生を選ぶ

● 再生中の本体やディスクの種類によって、選べるリピート再生の種類が異なります。

本体、BD、DVD ·· チャプター、番組 音楽用CD ······ ディスク、トラック

● リピート再生が始まります。

4 リピート再生をやめるときは 手順3のときに、「オフ」を選ぶ

■ リピート再生をやめて、再生も停止する ときは

■ 健康を押します。

お知らせ

- リピート再生中に録画一覧画面を表示すると、リピート再生が 解除されます。
- ディスクによっては、リピート再生ができないことがあります。



他の機器で作成したプレイリスト <u>を再生する(プレイリスト再生)</u>

BD-RE BD-R -RW(VR) -R(VR) RAM

録画一覧画面表示中に、 を押すとプレイリストの一覧画面が表示されますので、再生したいプレイリストを選んでください。

本機では、プレイリストの作成や編集はできません。



録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)

本体

予約した番組の録画中に帰宅したときなど、録画を続けながら(停止させずに)番組の最初から見ることができます。

録画中に、



を押す

2 選択画面が表示されるときは ストラスト

▼で「録画した番組を見る」を選び、

寒 を押す

● 本体の録画一覧画面が表示されます。

【】 ▲▼で録画中の番組(釜)を選ぶ

⊿ ▶ を押して、追っかけ再生を始める


追っかけ再生をやめるときは

■ 停止 を押す

- 再生が停止します。(録画は続きます。)
- このあと、録画も停止させるときは▶ 833 をご覧ください。

- 録画開始直後の15秒程度は、追っかけ再生ができません。
- 追っかけ再生中に早送りなどを行って、再生が録画に追いつい た場合は、自動的に再生が停止します。(録画は続きます。)
- 追っかけ再生中に頭出しを行って再生が録画に追いつくときは、 その操作は実行できません。
- 追っかけ再生中は、通常再生になります。(番組部分/CM部分 再生や見どころ再生はできません。)

再生中の切り換え





音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを切り換える

音声(言語)を切り換える

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM

再生中の番組に複数の音声(主音声/副音声など)や音声言語が記録または収録されているときは、再生したい音声を選ぶことができます。

再生中に、ြ 静水を押す

- 押すたびに、音声(主音声、副音声など)や音声言語が切り換わります。
- BDビデオでは、連続しての切り換え操作はできません。

字幕(言語)を切り換える

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM

再生中の番組に複数の字幕言語が記録または収録されているときは、字幕の言語を選んだり、字幕表示の入/切を選んだりすることができます。

(本機で録画した番組の場合は、録画モードDRで録画した番組だけ切り換えできます。)

再生中に、揺りを押す

- 押すたびに、字幕言語が切り換わります、または字幕が入/切します。(字幕がない場合は、何も表示されません。)
- ボタンを押してから表示が切りかわるまで時間がかかることがあります。

- 再生中の音声(言語)と字幕(言語)は、サブメニュー画面から切り換えることもできます。
 - ① 再生中に、デバニーを押して、サブメニュー画面を表示する
 - ② ▲▼で「音声切換」または「字幕切換」を選び、 (対)を押す
 - ③ ▼で音声または字幕を切り換え、(※)を押す
- BD/DVDビデオソフトの場合、音声/字幕の内容はディスクによって異なりますので、 ディスクの説明書もご覧ください。
- ディスクによっては、本機では音声言語や字幕言語の切り換えができないことがあります。
- BD/DVDビデオソフトによっては、ディスクメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。字幕、音声切換で「◯」が出る場合はディスクメニューで行なってください。
- 音声言語を切り換えると、一瞬映像が止まったり黒画面になったりすることがあります。
- 本機の電源を切ったりディスクトレイを開けたりすると、音声の設定が P.186 の「機器設定」画面の「再生設定」「一音声言語設定」の設定に戻ります。(BD/DVDビデオによっては、そのディスクで決められている言語になります。)
- P.139 の「機器設定」画面の「音声出力設定」で「Dolby Digital」を「ビットストリーム」に 設定して二重音声をデジタル音声出力端子から出力しているときは、再生時に本機で音声 を切り換えることはできません。
 - この場合は、設定を「PCM」にするか、アンプ側で切り換えてください。
- 字幕設定を変更したときは、切り換わるまで多少時間がかかることがあります。
- いろいろな速度での再生中は、字幕は表示されません。

カメラアングル(見る角度)や映像を切り換える

本体 BD-RE BD-R BDビデオ DVDビデオ

再生中の番組に複数のカメラアングルや映像が記録また は収録されているときは、映像を選んだり、見る角度を 選ぶことができます。

再生中に、「豚ューを押す

2 ▲▼で「アングル切換」 を選び、※ を押す

サブメニュー
始めから再生する
リピート再生設定を行う
頭だしを行う
音声切換
字幕
アングル切換
BD再生選択
画面サイズ

▼で希望の映像やカメラアングルに切り換える

お知らせ

- BD/DVDビデオソフトの場合、カメラアングルの内容はディスクによって異なりますので、ディスクの説明書もご覧ください。
- ディスクによっては、本機ではカメラアングルの切り換えができないことがあります。
- ◆ 本機の電源を切ったときやディスクトレイを開けたときは、「アングル切換」の設定が「1」に戻ります。
- カメラアングルが選べる場面では、画面に「☆」が表示されます。
 (▶.136)の「機器設定」画面の「再生設定」 「アングルアイコン」で表示されないように設定することもできます。)



BDビデオの子画面の映像・音声や字幕のスタイルを切り換える

(ピクチャー・イン・ピクチャー対応のみ) BDビデオ (字幕スタイル切換対応のみ) BDビデオ

子画面(ピクチャー・イン・ピクチャー)対応のBDビデオ ソフトでは、再生する子画面の設定を選ぶことができます。 また、字幕スタイル対応のBDビデオソフトでは、字幕の スタイルを選ぶことができます。

● 子画面の再生のしかたは、BDビデオソフトの取扱説明書をご覧ください。

BDビデオの再生中に、 「数コーを押す

2 ▲▼で「BD再生選択」を選び、®を押す

● 子画面の設定は、親画面/子画面の同時再生中にだけ設定できます。

3 ▲▼で希望の項目を選び、寒を押す

「Secondaryビデオ切換」

・・・ 子画面の映像を切り換えるとき。

「Secondaryオーディオ切換」

・・・・子画面の音声を切り換えるとき。

「字幕スタイル切換」

· · · 字幕のスタイルを切り換えるとき。

4 ▲▼で希望の設定に切り換える

Secondaryビデオ切換で子画面の映像を切り換えたときは、映像が切り換わるまでしばらく時間がかかります。

<u>PINコードの入力画面が表</u>示されたときは

BD-RE BD-R -RW (AVC) -R (AVC)

他社のBDレコーダーなどでディスクにPINコードが設定されているときは、本機で使用するときにPINコードの入力画面が表示されます。

1 ~ 10% で設定されたPINコードを入力し、 cp を押してください。

● 本機では、PINコードの設定や変更はできません。

SDカードやUSBの写真を見る

パソコンやデジタルカメラなどでJPEG形式の写真を記録したCD-RW/-RやSDカードを本機で再生することができます。 また、JPEG形式の写真を記録したUSB機器と本機をUSBケーブルで接続すると、本機で再生することができます。





- SDカードやUSB機器の認識中・読み込み中は、次のことを行わないでください。 SDカード、USB機器や本体の故障、記録されているデータの破損の原因となります。
 - ・本機の電源を切ったり、主電源を切る
 - ・SDカードやUSBケーブルを抜く



SDカードの出し入れ

SD





SDカードの角がカットされた側を上にし、金属端子面を手前にして、奥まで(止まるまで)まっすぐ差し込む

取り出すときは


SDカードの中央部分を押してロックをはずし、まっすぐに引き出す

SD カードについて

- ◆ 本機は、SD規格に準拠したFAT32形式でフォーマットされたSDHCカードと、FAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDカードに対応しています。
- 4GB以上のSDカードは、SDHCカードのみ使用できます。
- miniSDカード、microSDカードを使用するときは、必ず 専用のアダプターを装着してご使用ください。
- パソコンでフォーマットされたSDカードは、本機では使用できないことがあります。

USB機器との接続

USB



接続するときは

「USBケーブルを本機とUSB機器に接 続する

● 接続した機器に設定画面が表示されることがあります。 その場合は、パソコンを接続するモードに設定してくだ さい。(くわしくは、接続するUSB機器の取扱説明書を ご覧ください。)

接続を解除するときは

USBケーブルを本機からはずす

USB 機器について

- 本機で利用できるUSB機器は、USBマスストレージク ラス(大容量データ記憶装置の1つに分類されるUSBの機 器タイプ)に対応し、JPEG対応のデジタルカメラまたは AVCHD対応のデジタルビデオカメラだけです。
- 上記以外のUSB機器は接続しないでください。USB機器 や本体の故障、記録されているデータの破損の原因となり ます。

また、本機とUSB機器をUSBハブ経由やUSB延長ケーブルで接続した場合の動作は、保障しておりません。

● 本機のUSB端子を使用して、携帯電話やポータブルオーディオプレーヤーなどの充電は行わないでください。本体の故障の原因となります。



写真を連続して再生する(スライドショー)

CD (JPEG) SD (JPEG) USB (JPEG)

JPEGの録画一覧画面を表示する

CD の場合

- ①再生したいディスクを入れる P.95
- ② 圧ューを押す
- ③ ▲▼で「見る(再生)」を選び、 (対) を押す
- ④ ▲▼で「CD写真/静止画一覧」を選び、 定 を押す

SD カードの場合

- ①再生したいSDカードを入れる P.104
- ②選択画面が表示されるときは、**◆** ▶で「写真静止画一覧」を選び、
 を押す

USB 機器の場合

- 再生したいUSB機器を接続する P.104
- ②選択画面が表示されるときは、**◆** ▶で「写真静止画一覧」を選び、**※** を押す

2 ▲▼で見たい写真 **△** (ファイル)を選ぶ



- (フォルダー)内の一覧を表示するときは
 - ▲▼で 🗀 の付いた番組を選び、瘫 を押します。
- 別のページを表示するときは
 - (前ページ)、 (次ページ) を押します。

【 実 または ▶ 毎生 を押し、再生を始める

- 選んだ写真(ファイル)と、それ以降に収録されているファイルが連続再生されます。
- 1つあたりのファイルの再生時間(表示間隔)は5秒です。 **P.136** の「機器設定」画面の「再生設定」-「JPEGスライドショー」で、10秒に変 更することもできます。
- 再生中の写真を回転させたいときは

 - 回転させた情報は記憶されません。
- ガイド表示の表示/非表示を切り換えるときは 再生中に、 または
 ■ を押すたびに、表示/非表示が切り換わります。

次ページへつづく

号 お願い!

● SDカードに記録するデジタル カメラ/デジタルビデオカメラ の場合、USB接続で認識・読み 込みができないときは、SDカー ドを使用してJPEG再生や映像 取り込み(ダビング)を行ってく ださい。

SDカードやUSBの写真を見る(つづき)

4

再生を一時停止するときは

□−勝止を押す

- 再生が一時停止します。
- <u>▶ 再生</u> を押すと、再生に戻ります。

5

再生を停止するときは

売 または ■ 停止 を押す

- 再生が停止し、録画一覧画面に戻ります。停止したファイルが選ばれています。
- 最後のファイルまで再生されると、自動的に停止して録 画一覧画面に戻ります。
- JPEG再生の場合、停止位置は記憶されません。

お知らせ

- 再生できないファイルには、「○」が表示されます。
- JPEGの録画一覧画面には、JPEG形式のファイルだけが表示 されます。
- 写真や絵の縦横比によっては、上下左右に黒帯が表示されることがあります。
- JPEG再生中に録画予約の録画が始まると、JPEG再生は自動的に停止します。
- 録画中やダビング中は、JPEG再生はできません。
- JPEG形式以外のファイルは再生できません。
- 記録状態などによっては、一覧に表示されるファイルでも再生 できないことがあります。
- JPEG再生中に再生できないファイルがあった場合は、再生を中止して録画一覧画面に戻ります。
- USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、「USB機器接続に異常が発生しました。USB機器を外してください。」というメッセージが表示されたときは、本機の操作ができなくなります。


その場合は、USBケーブルの接続をはずしてください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。

本機で再生できる JPEG 形式について

- 拡張子に「jpg(JPG)」、「jpeg(JPEG)」が付いた、Exif 2.1 準拠のJPEG圧縮データだけが再生できます。 ただし、上記の拡張子が付いたファイルでも、JPEG形式で記録されていないものは、再生するとノイズが出ることがあります。
- 最大255フォルダー、999ファイルまで対応しています。
- 画素数は、34×34 ~ 8192×8192まで対応しています。 画素数の小さなファイルを再生した場合は、拡大して表示 されます。
- 一覧のフォルダー /ファイル名は、半角で8文字まで表示 されます。
- 使用できるディスクは、ISO9660でフォーマットされているCD-RW/-Rだけです。
- 記録状態によっては、正常に再生できないことがあります。
- プログレッシブ形式のJPEGファイルは再生できません。
- Motion JPEGには対応していません。

デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画を見る

ハイビジョン対応デジタルビデオカメラなどでディスクに撮影されたAVCHDのハイビジョン画質の動画を、本機で再生することができます。(録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけが再生可能です。) また、本機の本体にダビングしたAVCHDのハイビジョン画質の動画を再生することができます。



● ディスクに撮影されたAVCHDのハイビジョン画質の動画を再生する

DISC(AVCHD)

再生したいディスクを入れる P.95

2 | 昨 を押す

■ ディスクを入れるとディスクのメニュー画面が表示されるときは

ディスクによってメニューの内容が異なりますので、操作の しかたはディスクを録画した機器の説明書をお読みください。 ここでは、一般的な操作の例を示します。



希望のタイトルや項目を選び、決定します。

3 再生を停止するときは **事 停止 を押す**

● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

▲本体にダビングしたAVCHDのハイビジョン画質の動画を再生する

本体

見る を押す

- 本体の録画一覧(※)画面が表示されます。
- 該当する番組がない場合は、録画一覧(すべて)画面が表示されます。
- 選択画面が表示されるときは 「録画した番組を見る」が選ばれているので、 (株) を押す

2 ◀▶で録画一覧(晉)画面に切り換える

● 録画一覧(合)画面は、本体にダビングしたAVCHDの動画がない場合は表示されません。

3 ▲▼で見たい番組を選ぶ

4 『 または 寒 を押して、再生を始める

● 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 P.98 をご覧 ください。

5 再生を停止するときは **「■ 停止」を押す**

● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

AVCHDで記録された動画の再生中に、 次の再生が利用できます。IP.99~102)

- 通常再生
- 早送り/早戻し
- 早見再生
- 再生一時停止
- スロー再生スキップ
- コマ送り30秒スキップ
- ・チョット戻し
- 頭だし
- リピート再生
- ・ うとート母主・ 音声切換
- 字幕切換

(逆スロー再生、コマ戻しはできません。)

- AVCHD準拠でない動画は、再生できません。
- SDカードやUSB機器に記録されたAVCHDの 動画は、本機で直接再生することはできません が、本体に取り込む(ダビングする)ことができ ます。
 P.124

番組を消去する



|●削除(消去)された番組は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

不要な番組を1番組だけ削除する

本体 BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- **→ 録画一覧画面を表示し、不要な番組を選ぶ P.91・96**
- 2 浩 を押す
- **3** ◆ ▶ で確認メッセージの「はい」を選び、 ^{★記} を押す
 - 番組が削除されます。
- 削除が終わったらた押し、通常画面に戻す

複数の不要な番組を一括削除する

本体 BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- **1** 録画一覧画面を表示し、不要な番組 (1番組目)を選ぶ P.91・96
- **2** 例 (上カバー内) **を押す**
- 3 ▲ ▼で「複数番組削除」を 選び、※ を押す
 - 録画一覧上で一括削除する番組(1番組目)の左に「◆」が表示されます。



- 【 ▲▼で削除する番組(2番組目)を選ぶ
 - 別のページを表示するときは (前ページ)、 (次ページ) を押します。
 - ラベル P.90 の切り換えはできません。
- **万** 淀 を押す
 - 録画一覧上で一括削除する番組(2番組目)の左に「✔」が表示されます。
- **6** 手順**4**、**5**をくり返し、一括削除する 番組に「**√**」を表示させる
 - 最大20番組まで一度に削除できます。
 - 削除を取り消すときは 「✔」の番組を選んで決定し、「✔」を消します。
- - 確定せずにやめるときは、○ を押します。
- **8 ◆**▶で確認メッセージの「はい」を選び、 ^(対) を押す
 - 番組が一括削除されます。
- り 削除が終わったら○ を押し、通常画面に戻す

番組を削除したときの残量時間について

本体 BD-RE -RW(VR) ······ 番組を削除すると、残量時間が増えます。

BD-R -R(VR) -RW(AVC) -R(AVC) ·····番組を削除しても、残量時間は増えません。

DVD-RW(AVC)は番組を削除しても残量時間を増やすことはできません。初期化(再フォーマット) P.164 による録画内容の全消去のみになります。

番組を編集する

ユーザーを変更する

本体

- **1** 録画一覧画面を表示し、ユーザーを変更する番組を選ぶ P.91
- 2 (上カバー内) を押す
- 3 ▲▼で「編集」を選び、∞ を押す
- 4 ▲▼で「ユーザー変更」を選び、∞ を 押す
- **5** ▲▼で希望のユーザーアイコンを選び、
 [∞] を押す
 - ユーザーは2人まで選べます。

番組部分/CM部分再生		
再生		
ディスクにダビング	部分削除	
編集	分割	
番組の削除	番組名変更	なし
複数番組削除	ユーザー変更♪	•
並べ替え	保護設定	v

- 確認メッセージが表示されるときは▼▶で「はい」を選び、定 を押します。
- **6** 変更が終わったら ^図を押し、通常画面に戻す

お知らせ

● ユーザーのアイコンは、ユーザー 1、2に対し12種類の中から選ぶことができます。(アイコンの重複はできません。) P.136 番組を保護する・保護を解除する

本体 BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- **2** 例 (上カバー内) を押す
- **3** ▲▼で「編集」を選び、※ を押す
- 4 番組を保護するときは
 ▲▼で「保護設定」を
 選び、減を押す

番組部分/CM部分再生)
再生	
ディスクにダビング	部分削除
編集 ▷	分割
番組の削除	番組名変更
複数番組削除	ユーザー変更
並べ替え	保護設定

- 確認メッセージが表示されるときは▼▶で「はい」を選び、(対) を押します。
- | 保護されている番組の保護を解除するときは

▲ ▼で「保護解除」を 選び、糜 を押す

番組部分/CM部分再生	
再生	
ディスクにダビング	部分削除
編集	分割
番組の削除	番組名変更
複数番組削除	ユーザー変更
並べ替え	保護解除

- 確認メッセージが表示されるときは◆▶で「はい」を選び、(対) を押します。
- 変更が終わったら □ を押し、通常画面に戻す

お知らせ

●番組やディスクが保護されているときは、番組の消去や他の編集はできません。

番組名を変更する

本体 BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- 録画一覧画面を表示し、番組名を変更する番組を選ぶ P.91・96
- **2** 例2 (上カバー内) を押す
- **3** ▲▼で「編集」を選び、∞ を押す
- 4 ▲▼で「番組名変更」 を選び、※ を押す

番組部分/CM部分再生	
再生 ディスクにダビング	部分削除
ディスクにタヒノク 編集	分割
番組の削除	番組名変更
複数番組削除	ユーザー変更
並べ替え	保護設定

- 確認メッセージが表示されるときは▼ ▶で「はい」を選び、(※) を押します。
- **録画一覧画面上で番組名を変更する** (文字の入力のしかたは、右を参照)
- 6 すべての文字入力が終わったら 定 を押して文字入力を終了する
- **7** 変更が終わったら ^図 を押し、通常画面に戻す

文字入力のしかた

入力可能な最大文字数について

番組名、ディスク名

全角で31文字分(半角で62文字分)まで表示されます。

- 表示される画面や表示によって最大表示可能数が異なり、後半 部分が表示されないことがありますので、お気を付けください。
- 未確定のまま入力できる文字数は、全角12文字までです。

一覧などで表示可能な最大文字数について

録画一覧画面の番組名

全角23文字分(半角46文字分)まで表示されます。

画面表示を表示させたときの番組名

全角18文字分(半角36文字分)まで表示されます。

DVD-RW(Video)/-R(Video)のファイナライズ後に表示されるDVDメニューの番組名

全角12文字分(半角24文字分)まで表示されます。

DVD-RW(Video)/-R(Video)のファイナライズ後に表示されるDVDメニューのディスク名

全角24文字分(半角48文字分)まで表示されます。

お知らせ

- 入力または表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水 準のみです。
- ◆ 本機でBD-RE/BD-Rの番組名やディスク名を変更した場合、 本体→BD-RE/BD-Rにダビングした場合、または他の機器で 録画されたBD-RE/BD-Rの場合は、本機では一部の文字が以下のように表示されます。
 - カナ(半角)文字は、全角カタカナで表示されます。
 - ①~⑩、I~Xなどの文字は、空白(全角スペース)で表示されます。

入力できる文字の種類

ボタン	文字の種類			
	漢字 (全角かな)	カナ (半角)	英字 (半角)	数字 (半角)
1 8	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ		1
2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C	2
3 g	さしすせそ	サシスセソ	defDEF	3
4 t	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI	4
5 🛣	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL	5
6 MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O	6
7 # PORS	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS	7
8 *v	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV	8
9.5 WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ	9
11 bē/v	わをん ゎ -(長音) 記号 ※2	ワ ヲ ン -(長音)	記号 ※3	
10 ∕₀³	(濁音/半濁音の切換) ※1	4 0		0

- %1 押すたびに、濁音($\mathring{}$)、半濁音($\mathring{}$)が切り換わります。 (例) か \rightarrow が \rightarrow か \rightarrow … 、は \rightarrow ば \rightarrow ぱ \rightarrow は \rightarrow …
- ※2 全角記号一覧が表示され、次の全角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。

※3 半角記号一覧が表示され、次の半角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。

!#\$%&'()*+, -, /:;<=>?@[¥]__{{}}~·(スペース)

文字入力に使うボタン



● 押すたびに、次のように文字の種類が切り 換わります。

> →漢字(全角かな) → カナ(半角) 〜 数字(半角) ← 英字(半角) ←

切り換えた状態は、画面下側のガイド表示に表示されます。

(赤) [漢字]

● 漢字、全角カタカナは、「漢字」で入力した あとに変換します。

1 b ~ 1156h

● 押すたびに入力文字が切り換わります。 (文字の割り当ては左下表を参照。)



- 「漢字」で入力中(未確定状態のとき)は、押すたびに前/次候補を表示します。
- 「英字」、「数字」で入力中は、押すたびに半 角/全角が切り換わります。



- カーソルを左右に移動します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときに▶を押すと、スペースが入ります。



- 入力中の文字やカーソルで選んでいる文字 を削除します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときは、 左横の文字にカーソルが移動します。



- 「漢字」で入力中(未確定状態のとき)は、変 換中の文字を確定します。
- それ以外のときは、すべての文字を確定させて、文字入力を終了します。

戻る


● 文字入力を途中でやめます。

漢字に変換するときは

例:「かよう」と入力後に「火曜」と漢字変換するとき

■ を押して、漢字入力モードに切り 換える

[2] 「かよう」を入力後に、「火曜」に変換する



次の文字が同じボタン上にあるときは

- ▶を押すと、カーソルが1文字右へ移動します。そのあと、同じボタンを押して入力を続けてください。
- 数字の場合(同じ番号を続けて入力する場合)は、この操作は不要です。

記号を入力するときは

記号一覧が表示されるまで、III会 を何回 か押す

2 ▲▼ ◆ ▶ で希望の記号を選び、 ∞ を 押す

- 入力しないで記号一覧を消すときは * または * を押します。
- データ放送を表示中や「アクトビラ」を利用中に文字入力する場合は、次のボタンで入力してください。
- 文字の種類(かな、カナ、英数、数字)を切り換えるときは、 で切り換え、 で決定します。 漢字を入力するときは、「かな」を選びます。
- 文字を入力するときは、 1 * ~ [2 * で入力し、 ※ で決定します。(「数字」で入力中は、 ※ で決定する必要はありません。)
 - ・ 漢字に変換するときは、「かな」で文字を入力後に ▲▼で変換候補を選び、(※)で決定します。
 - 濁音/半濁音を入力するときは、文字に続けて 1000 を押します。
 - 同じボタンで続けて入力するときは、▶を押してカーソルを1文字右へ移動します。
 - かな、カナの記号は、"かな" "カナ"のときに $\boxed{0_6}$ で入力します。(または、「きごう」と入力後に $extbf{\left}$ で変換候補を選び、 $extbf{\mu}$ で決定します。)
 - 英数の記号は、「英数」のときに 1 または 10/5 で入力します。(1 き と 10/6 で入力できる記号が異なります。)
 "#"、"*"は、「数字」のときに 1120 に 2 を押します。

番組を編集する(つづき)



●削除された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。



番組の不要な部分を削除する(部分削除)

本体

録画一覧画面を表示し、部分削除する 番組を選ぶ P.91▶

2 500 (上カバー内) を押す

3 ▲▼で「編集」を選び、 を押す


4 「部分削除」が選ばれて いるので、※ を押す

番組部分/CM部分再生	
再生	部分削除
ディスクにダビング	分割
編集	番組名変更
番組の削除	ユーザー変更
複数番組削除	保護設定
並べ替え	

確認メッセージが表示されるときは▼▶で「はい」を選び、定期します。


「IN側の映像を見ながら、不要な部分の開始位置を探し、決定する

には回じばれる、人人とする 「再生」
・ 探す※
・ 練



同様に操作して OUT側の映像を見ながら、不要な部分 の終了位置を探し、決定する

▶『再生 → 探す ※ → 決定



● 選択メニューが表示されます。

削除結果を確認する

8 左の手順**5**、**6**をくり返す

不要な部分の選択が終わったら

▲▼で選択メニューの「削除結果を確認する」を選び、 (歳) を押す

● OUT側で、削除結果が連続再生(※) されます。 続けて編集する 削除を実行する 削除結果を確認する

確認が終わったら

■ 停止 を押す

削除結果を確認する

12 ◀▶で確認メッセージの「はい」を選び、 ^(対) を押す

● 不要な部分が削除されされ、通常画面に戻ります。

※ 部分削除の開始/終了位置の検索や、削除結果の確認再生をするときは、次の再生が利用できます。

P.99 · 100

- 再生
- ・早送り/早戻し
- 再生一時停止
- スロー /逆スロー再生
- スキップ (再生一時停止中からでもできます)
- 30秒スキップ
- チョット戻し
- コマ送り/コマ戻しをするときは、再生一時停止中に(コマ送り)、 (コマ戻し)を押します。
- 再生一時停止中に 停止 を押すと、番組の先頭に移動させることができます。(開始/終了位置の検索時のみ)

お知らせ

- 番組を部分削除したときは、その番組の番組部分/CM部分再生や見どころ再生ができなくなり、録画一覧(★)/(⑩)/(♪)画面には表示されなくなります。部分削除後の番組を再生するときは、録画一覧(すべて)/(ユーザー)画面から選んでください。
- 部分削除で指定した開始/終了位置と実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。
- 部分削除の終了位置を設定する場合、チャプターマーク位置から先の数秒間は終了位置を設定できないことがあります。 この部分を部分削除の終了位置に設定したい場合は、次の操作を行って該当のチャプターマークを削除してください。

(確認メッセージが表示される場合は、◀ ▶で「はい」を選び、 (練)を押します。)

- ② 該当のチャプターマークを削除する P.185
- ③ もう一度、部分削除の操作を行う



●分割された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。




番組を分割する


本体

- **→ 録画一覧画面を表示し、分割する番組を選ぶ P.91**
- **3** ▲▼で「編集」を選び、[∞]を押す
- **4** ▲▼で「分割」を選び、 [∞] を押す

番組部分/CM部分再生	
再生	部分削除
ディスクにダビング	分割
編集	番組名変更
番組の削除	ユーザー変更
複数番組削除	保護設定
並べ替え	

- 確認メッセージが表示されるときは▼▶で「はい」を選び、を押します。
- **5** 映像を見ながら、分割位置を探し、決定する





6 ◆▶で確認メッセージの「はい」を選び、 ^(対) を押す

● 番組が分割され、通常画面に戻ります。

- ※ 分割位置の検索をするときは、次の再生が利用できます。 P.99・100
 - 再生
- ・早送り/早戻し
- 再生一時停止
- ・スロー/逆スロー再生
- スキップ (再生一時停止中からでもできます)
- 30秒スキップ
- チョット戻し
- コマ送り/コマ戻しをするときは、再生一時停止中に(コマ送り)、 (コマ戻し)を押します。
- 再生一時停止中に 停止 を押すと、番組の先頭に移動させることができます。(開始/終了位置の検索時のみ)

お知らせ

- 番組を分割したときは、その番組の番組部分/CM部分再生や見どころ再生ができなくなり、録画一覧(る)/(@)/(♪)画面には表示されなくなります。分割後の番組を再生するときは、録画一覧(すべて)/(ユーザー)画面から選んでください。
- 分割で指定した分割位置と実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。
- 分割位置を設定する場合、チャプターマーク位置の手前の数秒間および先の数秒間は分割位置を設定できないことがあります。 この部分を分割位置に設定したい場合は、次の操作を行って該 当のチャプターマークを削除してください。

(確認メッセージが表示される場合は、**◆**▶で「はい」を選び、 (雑)を押します。)

- ② 該当のチャプターマークを削除する(下記を参照)
- ③ もう一度、分割の操作を行う

チャプターマークの追加・削除について

番組部分/CM部分再生時や見どころ再生時の場合は、チャプターマークの手動追加・削除はできません。

通常再生(番組全部の再生)時に行ってください。

- チャプターマークを手動で追加するときは 通常再生中、通常再生の一時停止中に追加できます。
 - ① チャプターマークを追加したい場面が映ったら、

 ・ あまれる
 - チャプターマークが追加されます。

追加できるチャプター数については、P.185 をご覧ください。

- チャプターマークを手動で削除するときは 通常再生の一時停止中に削除できます。
 - ① 通常再生中に(下カバー内)を押し、スキップで削除したいチャプターまでとばす
 - ② 一瞬止を押して、再生を一時停止する
 - ③ 満 を押す
 - チャプターマークが削除されます。

お知らせ

- チャプターマークは、録画した番組の始めに自動的に追加されます。録画一時停止中から自動で録画が始まった場合は追加されません。
- ◆ 本体の場合は、録画中に自動でチャプターマークを追加することもできます。P.140
- 番組の始めに記録されているチャプターマークは削除できません。

ディスクを編集する

ディスク名を変更する

BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- (上カバー内) **を押す**
- 2 ▲▼で「設定・管理」を選び、∞を押す
- 4 ▲▼で「ディスク設定」を選び、® を 押す
- **5** ▲▼で「ディスク名変更」を選び、⊯ を 押す

- **アイスク名を変更する** (文字の入力のしかたは、P.110~111) をご覧ください。)
- 8 すべての文字を確定したら (対) を押して文字入力を終了する

ディスクを保護する・保護を解除する

BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- **1** 左の手順**1** ~ **3** を行って、「メディア管理」画面を表示する
- **2** ▲▼で「ディスク設定」を選び、∞ を押す
- 3 ディスクを保護するときは
 ▲▼で「ディスク保
 護」を選び、 定 を押
 す

メディア管理	
BD初期化	
DVD初期化	ファイナライズ
ディスク設定▷	ディスク名変更
本体初期化	ディスク保護
SDカード	

保護されているディスクの保護を解除するときは
▲ ▼で「ディスク保
護解除」を選び、※
でプライスク保
でプライスク保
でプライスクス
でプライス
でプライスクス
でプライスクス
でプライス
でアライス

護解除」を選び、 を押す

BD初期化	
DVD初期化	ファイナライズ
ディスク設定▷	ディスク名変更
本体初期化	ディスク保護解除
SDカード	

- **「」** で確認メッセージの「はい」を選び、 を押す
- **を押し、通常画面に戻す**

お知らせ

●ディスクが保護されているときは、再生のみ可能です。

他のDVDビデオプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ)

本機で録画したディスクをファイナライズすると、その録画方式に対応した他のBD/DVDプレーヤーやレコーダー、パソコンなどで再生することができます。

気を付けて

- ●ファイナライズ後は、録画や編集ができなくなります。(DVD-RW(VR)以外は解除もできません。) 録画内容をよく確認してからファイナライズしてください。
- ●ファイナライズは数分から数十分かかります。(録画時間が短い場合や録画した番組数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。)
- ●ファイナライズ中は、途中で中止できません。
- ●ファイナライズ中/ファイナライズ解除中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 ディスクの破損や本体が故障する原因となります。

● 本機で録画したディスクをファイナライズするときは

BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) のときは

- P.114 「ディスク名を変更する」の手順一るを行って、「メディア管理」画面を表示する
- **2** ▲▼で「ディスク設定」を選び、∞ を 押す
- 3 「ファイナライズ」が選ばれているので、 定 を押す

4 ▼で確認メッセージの「はい」を選び、 を押す

- ファイナライズが始まり、ファイナライズの進捗表示が表示されます。
- 進捗表示は目安です。ディスクによっては、90%以降の表示の進捗がかなり遅くなることがあります。
- ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後 に通常画面に戻ります。

-RW(Video) -R(Video) のときは

ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。 手動でファイナライズすることはできません。

- ファイナライズ後は、録画一覧画面が利用できなくなります。
- ファイナライズ後は、ディスクメニューが作成されますので、再 生するときはディスクメニューから希望の番組を選んでくださ い。 **P.97**

◆ 本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除するときは

-RW (VR)

本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)の場合だけ、 本機でファイナライズを解除することができます。 解除すると、再び録画や編集をすることができます。

左の手順3のときに、「ファイナライズ解除」 が選ばれているので、 ® を押す


品 お願い!

●他機で録画・ファイナライズされたディスクは、本機 でファイナライズやファイナライズの解除ができない ことがあります。

お知らせ

- ファイナライズ中やファイナライズ解除中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされます。
- チャプターマークの情報は、ファイナライズ後も引き継がれます。
- DVDプレーヤー /レコーダーやパソコンなどによっては、ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- ファイナライズ中/解除中に停電したときは
 - DVD-RWは、初期化が必要になることがあります。(初期化をすると、録画内容が消去されます。)
 - BD-R/DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることがあります。
- BD-REは、ファイナライズをしなくても他のDVDプレーヤー / レコーダーやパソコンで再生できます。(機器によっては、再生 できない場合もあります。)
- DVD-RWは、ファイナライズ後も録画内容を全て消去する初期 化(再フォーマット)を行えば、録画可能となります。

ダビングの前に



録画可能なディスクの出し入れ

BD-RE BD-R -RW -R

- | または (スタンドにあります)を押し、ディスクトレイを開く
 - ディスクトレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。
- **2** 本機で録画可能なディスク **P.176** を、光った面を下にしてトレイの上に置く
- 3 性 または (スタンドにあります)を押し、ディスクトレイを閉じる
 - ディスクの認識と読み込みを行うため、ディスクが使用可能になるまでしばら く時間がかかります。
 - ディスクによっては、このあと自動的に再生が始まるものがあります。 その場合は、 ● 停止 を押して停止させてください。

帚 お願い!

●新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)画面が表示されますので、ディスクを初期化(フォーマット)してからお使いください。 P.117

初期化(フォーマット)しないと、録画・ダビングができません。

気を付けて

●ディスクの読み込み中や初期化(フォーマット)中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。

ディスクの破損や本体が故障する原因となります。

ディスクの持ちかた

ディスクの端または中央を持ち、記録·再生面(光っている面)には手を触れないでください。





指紋が付いたり汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふいたあと、からぶき してください。

布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいてください。 市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないで ください。







新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット)

BD-RE BD-R の場合

お買上げ時には初期化されていません。使用前に初期化してください。

お知らせ

●BD-Rは、一度初期化すると初期化し直すことはできません。

BD-REは、あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は消去されます。 P.164)

】 ◀ ▶で「フォーマットする」を選び、 [∞] を押す

- 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示した あと、通常画面に戻ります。
- 初期化をせずに取り出すときは 「取り出す」を選び、決定します。

-RW -R の場合

DVD-RW

お買上げ時には初期化されていません。使用前に録画方式を選んで初期化してください。

DVD-R

お買上げ時には初期化されていないかVideo方式で初期化されています。使用前に一度だけ録画方式を選ぶまたは変更して初期化することができます。

お知らせ

●DVD-Rは、一度初期化すると初期化し直すことはできません。

DVD-RWは、あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は消去されます。 P.164)

- 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示した あと、通常画面に戻ります。
- デジタル放送をダビングするときは CPRM対応ディスクを使って、VRまたは AVCREC方式で初期化してください。
- 本機で2層ディスク(DVD-R DL)を使う場合は AVCREC方式でのみ、初期化できます。
- 初期化をせずに取り出すときは 「取り出す」を選び、決定します。

DVD-RW/DVD-R の録画方式 (VR、AVCREC、Video) について

DVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類あり、それぞれ次のような特徴があります。 ディスクを初めて使うときに、録画方式(VR、AVCREC、Video)を選んでから使用します。

VR方式 (DVDビデオレコーディング規格) -RW(VR) -R(VR) DVD-RW(VR)/-R(VR)	 ● DVDレコーダーの基本記録方式です。 ● CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組の録画(ダビングのみ)ができます。 ● ファイナライズ後はVR方式対応のプレーヤー/レコーダーで再生できます。
AVCREC方式 -RW(AVC) -R(AVC) DVD-RW(AVC)/-R(AVC)	 デジタル放送をハイビジョン画質で記録できる方式です。 CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組の録画(ダビングのみ)ができます。 ファイナライズ後はAVCREC方式対応のプレーヤー/レコーダーで再生できます。

Video方式 (DVDビデオ規格)

-RW (Video) -R (Video)
DVD-RW (Video) /-R (Video)

- 市販のDVDビデオソフトと同じ記録方式で、他の機器との再生互換性が高い方式です。
- 「制限なしに録画可能」番組だけ録画(ダビングのみ)でき、ダビング終了後に自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなり、一般のDVD機器で再生できます。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組の録画はできません。

ダビングの前に(つづき)



「コピー」と「ムーブ(移動)」/「高速ダビング」と「等速ダビング」について

「コピー」と「ムーブ (移動)」について

PAISS の「番組の録画制限、ダビング制限」をご覧ください。

「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組をダビングする場合は、ダビング後にダビング元の録画内容の扱い(コピーの場合:ダビング元の録画内容が残る、ムーブ(移動)の場合:ダビング元の録画内容が残らない)が変わります。

● ディスク→本体へダビングする場合、「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組はダビングできませんが、 ダビング不可までの判定に時間がかかります。

ディスクを再生しないと上記の番組かどうかを本機が認識できないため、ダビングの最後まで再生後にダビング可能/不可の判定がされます。そのため、ダビングできない場合でもダビングできた場合と同じだけ時間がかかることがあります。

「高速ダビング」と「等速ダビング」について

ダビング中にできる同時操作については、IP1182 の「同時操作について」をご覧ください。

高速ダビング	 高速記録対応のディスクを使ってダビングすると、ダビングする番組の記録時間よりも短い時間でダビングされます。(高速ダビング中は、本機の動作音が通常よりも大きくなります。) ダビング元と同じ画質(録画モード)でダビングされます。 高速ダビング中は、放送の画面に切り換わります。 本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)へ高速ダビング中は、本機のチャンネルを切り換えたり、録画一覧画面/番組表などを表示したりすることはできません。
等速ダビング (1倍速ダビング)	 ダビング元の番組の記録時間と同じ時間(またはそれ以上の時間)をかけてダビングされます。 画質(録画モード)を変えてダビング(レート変換ダビング)した場合は、等速ダビングになります。(ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。) 等速ダビング中は、ダビング中の再生画面になります。(再生中、映像のつなぎ目で一瞬黒画面になりますが、録画される内容には影響されません。) また、ダビング中の音声の切り換えはできません。

二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕のダビングについて

PAISID の「二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画」をご覧ください。

● 手間なしダビング P.119 で等速ダビングするときは、ダビング再生中の音声が記録されます。

お知らせ

- ●本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされ、それ以上ダビングできなくなります。DVD-RWは初期化すると録画できます。(ダビングした内容は消えます。)複数の番組をダビングするときは、ダビング一覧からダビングしてください。
 - 本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングする映像の縦横比によって、「機器設定」画面の「録画設定」ー
 「Videoアスペクト」の設定を変更してダビングしてください。
 違う設定でダビングした場合は、再生時に縦長や横長の映像になります。(テレビ側で画面サイズを変更できます。)
- ●本機でディスク→本体にダビングする場合は、「制限なしに録画可能」番組のダビングだけが可能です。デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組、ほとんどの市販のソフトはダビングできません。
- ダビングするときは、チャプターマークもいっしょにダビングされます。
- ダビング先のチャプターマークは、多少ずれる場合があります。
- 他の機器のAVCREC方式で録画されたディスクを本機へダビングする場合は、ダビングできないことがあります。
- 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。
- 高速ダビングの所要時間は、高速記録対応ディスクによって異なり、ディスク記載の倍速よりも遅い速度でダビングされる(ダビング 時間がかかる)ことがあります。
- Video方式でファイナライズ済みのディスクを本体へダビングするときは、P.125 の方法でダビングしてください。
- 本体は録画内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおすすめします。
- ビデオカメラやパソコンなどで作成された静止画を含んでいる番組は、ダビングできません。
- 市販のソフトやレンタルディスク·テープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。

番組をダビングする

ダビングする前に、「ダビングするときの録画モードとダビング速度」IP.184 を必ずお読みください。



● DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。



再生中の番組をダビングする ^(手間なしダビング)

本体 → BD-RE BD-R -RW -R BD-RE BD-R -RW -R → 本体

- ディスクヘダビングする場合、残量のある 録画可能なディスクを入れる P.116
 - 新品の(初期化 P.117) をしていない)ディスクでは、 初期化が始まります。
- 2 P.91、96 を参照し、ダビング元の番組/プレイリストの、再生を始める
 - 通常再生、本編部分/CM部分再生、見どころ再生から 手間なしダビングすることができます。
- **3** 再生中に、(下カバー内)を押す
 - 再生中にサブメニュー画面から操作する こともできます。

通常再生中、番組部分/CM部分再生中のとき

- ① 再生中に<u>断た</u> (上カバー内)を押して、サブ メニュー画面を表示する
- ② ▲▼で「この番組をダビングする」を選び、※ を押す

見どころ再生中のとき

- ① 再生中にデジニー (上カバー内)を押して、サブ メニュー画面を表示する
- ② ▲▼で「ディスクにダビング」を選び、を押す

4 確認メッセージに従って、**◆**▶で「はい」 を選び、[®]を押す

● 手間なしダビングが始まります。

DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングした場合のみダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。ファイナライズ中は、途中で中止できません。ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

番組部分 /CM 部分再生中や見どころ再生中の番組を手間なしダビングするときは

番組部分/CM部分再生中の番組を手間なしダビングすると、不要な部分(CMなど)を自動カットしてダビングされます。また、見どころ再生中の番組を手間なしダビングすると、スポーツ番組のハイライト部分/音楽番組の楽曲部分だけがダビングされます。

- ●本体→ディスクにだけダビングできます。
- ●「ムーブ(移動)」になる番組をダビングする場合は、 ダビング元の番組でダビングされなかった部分 (CMまたは番組部分、見どころ以外の部分)はダ ビング後に消去されます。

番組全体をダビングしたい場合は、通常再生中の番組をダビングしてください。

●番組部分/CM部分再生と見どころ再生の両方が可能な番組の場合は、番組部分/CM部分再生か見どころ再生のうち、再生している方だけがダビングされます。

ダビング実行中に途中で中止するときは



- ダビング実行中に途中で中止したときは
 - 再生側・・・内容がそのまま残ります。
 - 録画側

本体、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合

···ダビングされません。

BD-R、DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)の場合

…ダビングを中止したところまで録画され、ダビング された分だけディスクの残量時間が減ります。(ダ ビングされた内容を再生することはできません。)

DVD-RW(Video)の場合

・・・初期化が必要となります。

DVD-R(Video)の場合

・・・・ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは 使用できなくなります。

ダビング中に、(下カバー内)を 約4秒間押し続ける

 DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ、 このあと確認メッセージが表示されますので、
 「はい」を選び、(対定)を押します。

2 中止完了メッセージが表示されたら、 ^対 を押す

番組をダビングする(つづき)

ダビングする前に、「ダビングするときの録画モードとダビング速度」P184 を必ずお読みください。



● DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。




番組をダビング一覧に登録してダビングする(ダビング一覧からダビング)

次の順序でダビングします。

- 1. ダビング一覧画面を表示する
- 2. ダビング一覧の番組を追加する/削除する/変更する
- 3. ダビングを開始する

本体 → BD-RE BD-R -RW -R BD-RE BD-R -RW -R → 本体

ダビング一覧画面の見かた 選択中の番組の再生画面



ダビング登録―覧 ・から順に、登録された全番網

●一覧の上から順に、登録された全番組がダビング されます。(一部の番組だけを選んでダビングする ことはできません。)

ダビング順は、P.122 で変更することができます。

● 一覧には、以前のダビングで登録した番組が表示されることがあります。

P.122 で全番組または一部番組を削除することができます。

●「ディスク名設定」は、本体→DVD-RW(Video)/-R(Video) にダビングするときのみ選択できます。

番組部分 /CM 部分再生の番組をダビング 一覧からダビングするときは

不要な部分(CMなど)を自動カットしてダビングされます。 また、見どころ再生中の番組を手間なしダビングすると、スポーツ番組のハイライト部分/音楽番組の楽曲部分だけがダビングされます。

- ●本体→ディスクにだけダビングできます。
- ●「ムーブ(移動)」になる番組をダビングする場合は、 ダビング元の番組でダビングされなかった部分(CM または番組部分)はダビング後に消去されます。 番組全体をダビングしたい場合は、通常再生中の番組をダ ビングしてください。

1. ダビング一覧画面を表示する

- Tィスクヘダビングする場合、残量のある 録画可能なディスクを入れる P.116
 - 新品の(初期化 P.117) をしていない)ディスクでは、 初期化が始まります。
- 2 ダビング元(本体またはディスク)にダビングしたい番組があることを確認する
 - ①(乳)を押して、選択画面を表示する
 - ②本体→ディスクにダビングする場合 「録画した番組を見る」で、そのまま (素) を押す ディスク→本体にダビングする場合
 - ▲▶で「ブルーレイ/DVD」を選び、(練)を押す
 - 選んだ方の録画一覧画面が表示されます。
 - ③ 録画一覧にダビングしたい番組があることを確認する
 - ④ を押して、録画一覧画面を消す
- 再生中でないことを確認し ダビング (下カバー内)を押す
 - ダビング元のダビング一覧画面が表示されます。

次ページへつづく

2. ダビング一覧の番組を追加する / 削除する / 変更する

次のようなことができます。

- 番組の追加全番組の削除
- 一部の番組の削除
- ダビング順の変更
- ダビングする番組名の変更

ディスク名の設定(本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)のときのみ)


番組を追加するときは

4 「番組の追加」が選ばれているので、 そのまま、 (全) を押す

●「番組の追加」が選ばれていないときは、 **◀**で「番組の追加」を選び、 (未定) を押します。

	ダビングする番組	ŧ-ド
番組の追加	カウントダウンボップス 09/06/07	DR 🚖
- A NIMEA	カウントダウンポップス 09/05/31	DR
全削除	カウントダウンポップス 09/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 09/05/17	DR
7 INTURKE		

● ダビング元の番組一覧画面が表示されます。



■別のページを表示するときは

(前ページ)、 (次ページ) を押します。

- ■一覧画面に表示する並び順を変えたいときは
 - ① ff/x_1 (上カバー内)を押して、サブメニュー画面を表示する
 - ② ▲▼で「並べ替え」を選び、※を押す
 - ③ ▲▼で希望の並び順を選び、(xxx) を押す
- ラベル(すべて、ユーザー別)を切り換えるときは▲ ▶ で切り換えます。
 - 本体の録画一覧画面のラベル(※)(♪)(⑩)一覧は表示されません。
- ダビング一覧に戻るには ^{反る} を押します。

6 淀 を押す

● サブメニューが表示されます。

登録 番組部分/CM部分ダビング登録 並べ替え

7 番組全体をダビングするときのみ 「登録」で、そのまま ☞ を押す

「豆」で、このなな 🧽 を149

番組部分/CM部分だけをダビングするときのみ

▲▼で「番組部分/CM部分ダビング登録」 を選び、※定を押す

- ダビング登録一覧に番組が追加されます。 (最大18番組まで)
- ◆ 続けて別の番組を追加するときは、手順 4 ~ 6 をくり返します。
- 確認メッセージが表示される場合は 確認メッセージに従って、◀▶で「はい」 を選び、※を押す

次ページへつづく

お知らせ

- ダビング一覧に登録された番組の総時間が約8時間を越えるときは、全番組をダビングすることができません。登録する番組の総時間は、8時間までにしてください。
- 録画モードDR・AF~AEの番組と録画モードXP~EPの番組を、 混在させて登録することはできません。
- 番組全体のダビングと番組部分/CM部分だけのダビングを、混在させて登録することはできません。
- ダビング登録一覧の全番組の削除/一部番組の削除/番組名の変更をした場合でも、オリジナルの番組はそのまま残ります。
- オリジナルの番組を消去すると、ダビング登録一覧の番組も削除されます。

番組をダビングする(つづき)

全番組を削除するときは

9

◀、▼の順で押して「全削除」を選び、

淀 を押す

	ダビングする番組	Ŧ-K
番組の追加	カウントダウンポップス 09/06/07	DR 🚖
A Main	カウントダウンポップス 09/05/31	DR
至則际	カウントダウンポップス 09/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 09/05/17	DR
T TO ELECTE		

ID ◀▶で確認メッセージの「はい」を選び、 [∞] を押す

● ダビング登録一覧の全番組が削除されます。

-部の番組を削除するときは

	ダビングする番組	₹-ド
番組の追加	カウントダウンポップス 09/06/07	DR 👚
A Mains	カウントダウンポップス 09/05/31	DR
主則际	カウントダウンポップス 09/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 09/05/17	DR
F ITTE MINOR		

■別のページを表示するときは

(前ページ)、	ページ) を押します
---------	------------

- 【3 ▲▼で「登録番組の削除」を 選び、※ を押す



14 ▼ で確認メッセージの「はい」を選び、
※ を押す

● 選んだ番組が削除されます。

ダビング順を変更するときは

▲▼で希望の番組を選ぶ

	ダビングする番組	モード
番組の追加	カウントダウンポップス 09/06/07	DR 🚖
A Million	カウントダウンポップス 09/05/31	DR
全削除	カウントダウンポップス 09/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 09/05/17	DR
7 1777 LIBAL		

■別のページを表示するときは

(前ページ)、()	次ページ) を押します
------------	-------------

| 16 | 150km (上カバー内)または (寒) を押す



中止するときは、○ を押します。

| | ▲▼で順番を移動する位置を選び、

徳 を押す

ダビングする番組	モード
カウントダウンポップス 09/06/07	DR 👚
カウントダウンポップス 09/05/31	DR
カウントダウンポップス /9/05/24	DR
カウントダウンボップフ~29/05/17	DR
	カウントダウンボップス 09/06/07 カウントダウンボップス 09/05/31 カウントダウンボップス 29/05/24

● ダビングの順番が変更されます。

番組名を変更するときは

19 ▲▼で希望の番組を選ぶ

'n			
-		ダビングする番組	モード
-	番組の追加	カウントダウンポップス 09/06/07	DR 📤
-	A VINITA	カウントダウンポップス 09/05/31	DR
-	全削除	カウントダウンポップス 09/05/24	DR
-	ディスク名設定	カウントダウンポップス 09/05/17	DR
-	7 TAY DIRAC		

■別のページを表示するときは

禄	(前ページ)、	黄	(次ページ)	を押します
	(111) く ンハ		(), ()	(C)#() (A)

- 20 野江 (上カバー内)または 寒 を押す
- 2] ▲▼で「登録番組名変更」を 選び、※ を押す



申止するときは、○ を押します。

- 22 名前を変更する P.110~111
- 23 定 を押して、文字入力を終了する
 - 選んだ番組の名前が変更されます。

ディスク名を設定するときは

(本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)のときのみ)

24 ◀、▼の順で押して「ディスク名変更」
を選び、
を押す

l		
	ダビングする番組	モード
番組の追加	カウントダウンポップス 09/06/07	DR 🚖
A VINIBA	カウントダウンポップス 09/05/31	DR
	カウントダウンポップス 09/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 09/05/17	DR
,, LIKAL		

- 25 名前を変更する P.110~111
 - 中止するときは、
 を押します。
- 26 瘫 を押して、文字入力を終了する
 - ディスクの名前が設定されます。

次ページへつづく

3. ダビングを開始する



番組の追加/削除/変更が終わったら

ै または 彎 を押して、録画モード選 択画面を表示する

(決定)を押したときは、サブメニューが 表示されます。「ダビングの開始」で、そ のまま (決定) を押して決定します。



● 中止するときは、
○ を押します。

▼でダビング先の録画モードを選ぶ

録画モードを選択してください。

AF 開始

指定レートでダビングします。 ダビングする番組の容量 ダビング先ディスクの残り容量

4169MF

- ダビング先のメディアや録画方式、ダビング元の録画モー ドなどによって、選べる録画モードは異なります。
- 「高速」以外のモードを選んだときは、等速ダビングにな ります。
- AUTO(ジャストレコーディング)について ディスクの残量に合わせて録画モードが自動調整されま す。次のダビング方向のときにだけ選べます。
 - 本体→DVD-RW(VR)/-R(VR)
 - 本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)
- ディスクに傷があったり残量が著しく少ないときは、 ジャストレコーディングをしても最後までダビングでき ないことがあります。
- 番組の最初から録画モードEPでダビングしても残量が 足りないときは、ジャストレコーディングをしても最後 までダビングできません。
- ダビングする番組の内容やディスクの状況によっては、 ジャストレコーディング後に残量が残ることがあります。

【▶で「開始」を選び、



録画モードを選択してください。 AF 開始

指定レートでダビングします。

ダビングする番組の容量

ダビング先ディスクの残り容量

4169MB

● 中止するときは、
○ を押します。

┫▶で確認メッセージの「はい」を選び、 瘫 を押す

ダビングが始まります。

DVD-RW(Video)/-R(Video) ヘダビングした場合のみ ダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。

ファイナライズ中は、途中で中止できません。

ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画 面に戻ります。

ダビング実行中に途中で中止するときは



- ダビング実行中に途中で中止したときは
 - 再生側…内容がそのまま残ります。
 - 録画側

本体、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合

···ダビングされません。

BD-R、DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)の場合

・・・・ダビングを中止したところまで録画され、ダビング された分だけディスクの残量時間が減ります。(ダ ビングされた内容を再生することはできません。)

DVD-RW(Video)の場合

・・・初期化が必要となります。

DVD-R(Video)の場合

・・・ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは 使用できなくなります。

ダビング中に、 (下カバー内)を 約4秒間押し続ける

● DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ、 このあと確認メッセージが表示されますので、◀▶で 「はい」を選び、(決定)を押します。

中止完了メッセージが表示されたら、 蜒 を押す

ダビング中に停電があったときは

■全般

- ダビングを中止します。
- ■再生側は
- 再生側の内容は、そのまま残ります。
- ■録画側は

本体/BD-RE/DVD-RW(VR)

- ダビングされません。
- 停電発生の状況によっては、ディスクの初期化が必要となっ たり、そのディスクが使用できなくなることがあります。

DVD-RW(Video)

- ダビングされず、初期化が必要となります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなく なることがあります。

BD-R/DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)


- ダビングが中止されたところまで録画されますが、ダビン グされた内容は再生できません。また、ダビングされた分 だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなく なることがあります。

DVD-R(Video)

● ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用で きなくなります。

デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画をダビングする

ダビングする前に、「ダビングするときの録画モードとダビング速度」P■184→を必ずお読みください。



■ AVCHDのハイビジョン画質で記録された動画を本体にダビングする

DISC(AVCHD) SD (AVCHD) USB(AVCHD) → 本体

デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD)の動画を本体にダビングできます。

- ディスクの場合は、録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけがダビング可能です。
- ダビング元で記録された録画モードで、高速ダビングされます。本機で録画モードを変更してダビングすることはできません。
- ダビング後、本体の録画一覧(凸)画面から再生することができます。
- 編集したい場合は、ダビング後に本体で行ってください。
- ディスクにダビングしたい場合は、一度本体にダビングしてから、本体→ディスクにダビングしてください。

▋ ダビング元のダビング一覧画面を表示する

ディスクの場合

- ① ダビングしたいディスクを入れる P.95
- ③ デング を押して、ダビング一覧画面を表示する

SD カードの場合

- ① ダビングしたいSDカードを入れる P.104
- ② (を押す
- ③ ダビング を押して、ダビング一覧画面を表示する
- ④ 選択画面が表示されるときは、▶で「映像取り込み」を選び、(※)を押す

USB 機器の場合

- ① ダビングしたいUSB機器を接続する P.104 (ダビングー覧画面が表示されます。)
- ② 選択画面が表示されるときは、▶で「映像取り込み」を選び、(※)を押す

P.121~123 の手順4~30を行い、ダビングを始める

● ダビング先(本体)の録画モードは、「高速」だけが選べます。

ダビング実行中に途中で中止するときは

- ダビング中に、 を約4秒間押し続ける
- 2 中止完了メッセージが表示されたら、寒 を押す

お知らせ

- ダビング実行中に途中で中止したときは
 - 再生側 ………内容がそのまま残ります。
 - 録画側(本体)・・・・・ダビングされません。
- AVCHD準拠でない動画は、ダビングできません。
- ダビング後の番組名は、撮影日となります。
- デジタルビデオカメラの撮影状態によって、同じ日に撮影された 場面(シーン)でも別々の番組になることがあります。くわしくは、 デジタルビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 1つの番組に99シーンを超えて記録されている場合は、99シーンでとに分けて取り込まれます。
- USB機器から映像取り込み(ダビング)中に、「USB機器接続に 異常が発生しました。USB機器を外してください。」というメッ セージが表示されたときは、本機の操作ができなくなります。 その場合は、USBケーブルの接続をはずしてください。メッ セージが消え、本機が操作できるようになります。

ビデオやビデオカメラから本機にダビングする

ダビングする前に、「ダビングするときの録画モードとダビング速度」PNB4を必ずお読みください。

●ビデオやビデオカメラ→本機へのダビングのしかた

他の機器 → 本体

ビデオテープなどを、他の機器から本機の本体にダビングすることができます。

● ビデオテープをディスクにダビングしたい場合は、ビデオテープを本体にダビングしてから、本体→ディスクにダビングしてください。

事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。

- ◆ 本機と他の機器(ビデオ/ビデオカメラなど)との接続▶ 1▶ 2▶ 2▶ 3▶ 3▶ 4▶ 5▶ 6▶ 6▶ 7▶ 7▶ 7▶ 8▶ 8▶ 9</li
- 「機器設定」画面の「録画設定」ー「外部音声選択」の設定 ▶1140 (工場出荷時の設定:ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、「機器設定」画面の「録画設定」-「二重音声選択」、「外部音声選択」の設定 P.140

ダビングのしかた

他の機器の操作については、その機器の取扱説明書をお 読みください。

本 機

入力を切り換える P.53

● 他の機器をつないでいる入力(「ビデオ 1 」、「ビデオ2」、 または「側面端子」)に切り換えます。

他の機器

再生を始める

3 本 機

一発録画を始める P.72

▲ 本機

----録画を一時停止するときは

□───── を押す

● 録画が一時停止します。(本体のみ) もう一度押すと、再び録画が始まります。

5 本機

録画を停止するときは

「■ 停止 | を押す

- 録画が停止します。(停止後に次の操作ができるまでしばらく時間がかかることがあります。)
 停止した位置までが、1番組(番組)となります。
- 2番組同時録画中/追っかけ再生/同時録画再生中に録画 を停止するときは、P.88 をご覧ください。

お知らせ

- ●市販のソフトやレンタルディスク・テープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。
- ●他の機器からBD/DVDにダビングしたい場合は、一度本体にダビングし、本体からBD/DVDにダビングしてください。
- ●本体の録画モード(XP~EP)を切り換えてからダビングしたい場合は、「機器設定」画面の「録画設定」-「録画モード」の「アナログ」 P.140 の設定を切り換えてください。

画質設定をする

画質の設定をお好みにしたいときに調整できます。





「画質設定」画面の表示のしかた

- メニュー (上カバー内)を押す
 - 「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。
- ▲ ▼で「今すぐできること」を選び、(※)を押す
- **▼で「画質設定」を選び、(※2)を押す**

サブメ	= _	
番組内管	容を表示する ^色	
字幕	~	
11	組を録画する	
画面サ		
画質設		
画面設定 音声設定		
<u>日戸設</u> サラウ		
番号入:	b .	

「画質設定」画面について

画質設定

映像モード切換 画質調整

プロ調整

画質設定の初期化

明るさセンサー

視聴者設定 倍速ピクチャー ※

なめらかピクチャー※

※「倍速ピクチャー」と「なめ

らかピクチャー」は、 LCD-37BHR300のみ表 示されます。

映像モード切換 P.127

映像に合った画質設定を、5つの モードの中から選ぶことができ ます。

画質調整 P.127

現在選ばれている映像モードを お好みの画質に調整することが できます。

プロ調整 P.128

画質設定をさらに細かく調整で きます。

画質設定の初期化 P1129

現在選ばれている映像モードの 画質設定を工場出荷時の状態に 戻します。

明るさセンサー P.54·129

お部屋の明るさに応じて、バッ クライトの明るさを自動で調整 します。

視聴者設定 P.54·129

視聴者の視覚特性に応じて、バッ クライトの明るさと色温度を自動 で調整します。

倍速ピクチャー P.129 (LCD-37BHR300のみ) 動画の残像感を軽減します。

なめらかピクチャー P.129 (LCD-37BHR300のみ) 映画ソフトでの動きをなめらか にします。



映像モードを切り換える

映像モードはリモコンの映像モードボタンで簡単に切り換えられますが、メニューでも切り換えることができます。 映像モードの種類については P.55 をご覧ください。

- | 画質設定」画面を表示するPH26
- **3** ▲ ▼で設定を選び、 [®] を押す

☑ ハイブライト
□ スタンダード
□ ナチュラル
□ シネマ
□ マイベスト(地デジ)

4 「画質設定」画面が消えるまで ^{戻る} ○ をくり返して押す

より美しい映像で見るために

- ◆ お部屋の明るさに応じて 「バックライト」または「明るさセンサー」で画面 の明るさを調整してください。
- **テレビに近づいて見るときは**「バックライト」で画面をやや暗めに、
 「シャープネス」で少しやわらかめに調整してく
 ださい。
- 暗い映画などで、黒がつぶれぎみのときは 「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調整し てください。
- ノイズの多いビデオなどを再生するときは 「色の濃さ」で色を淡く調整してください。

画質調整をする

映像モード **P.55** は、それぞれお好みの画質に調整することができます。

- 2 ▲ ▼で「画質調整」を選び、寒を押す
- 3 ▲ ▼で調整項目を選び、∞を押す
- イ バックライト、コントラスト、黒レベル、 色の濃さ、色あい、シャープネスの場合
 - **▼ で調整し、**| を押す


色の濃さ +0 -30 +30

色温度の場合

▲ ▼で設定を選び、※◎を押す

□中□低

5 「画質設定」画面が消えるまで ^{戻る} ○ をくり返して押す







「プロ調整」では、さらに細かく画質を調整することができます。

- 2 ▲ ▼で「プロ調整」を選び、練を押す
- 3 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す
- 4 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す




「画質設定」画面が消えるまで □ をくり返して押す

お知らせ

「プロ調整」は画質の変化が大きいため、一度に複数項目の変更をせず、1項目変更するごとに通常の「画質調整」 P.1127 を変更して確認しながら設定していくと、比較的早くお好みの最良画質にすることができます。

「プロ調整」項目を変更した場合は、通常の「画質調整」の変更で、更に画質が向上する場合があります。

プロ調整の調整項目 ガンマ特性を入力信号に合わせて調整し、コントラスト感の ある画質に仕上げます。 ☑ 強 … … 暗部のコントラスト感が強調されます。 ガンマ補正 口中… ……標準の設定状態です。 □弱 … 明部のコントラスト感が強調されます。 □切 自然に見えるように色あいを補正します。 ☑ モード1 …… モード2よりも自然さと落ちつき を重視した設定です。 色補正 □ モード2 原色を鮮やかに補正します。自然 の風景などを見る場合におすすめ します。 □切 ☑ 強 画面全体が暗い映像において、コントラス 口中 コントラスト ト感を改善して、鮮明な映像にします。 □弱 □切 「入」で、画面全般が暗い映像において、バッ ☑ 入 バックライト クライトの輝度をおさえて、黒の締まりを改 口切 補正





画質設定を初期化する

選んでいる映像モードの画質調整 P.127 とプロ調整 P.128 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。 映像モードごとに初期化できます。



「画質設定 |画面を表示する P1126)

▼で「画質設定の初期化」を選び、

決定を押す

▶で「はい」を選び、

画質設定を初期化します。 よろしいですか

は い いいえ



自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、 お部屋が暗いとき画面がまぶしくないように、自動で画面 の明るさをおさえます。消費電力も節約します。

「画質設定 |画面を表示する 🖼 🗃

▼で「明るさセンサー」を選び、

(決定)を押す

▲ ▼ で設定を選び、寒を押す



● 明るさセンサーについてくわしくは P.54 をご覧ください。

「画質設定」画面が消えるまで

^{戻る} ○ をくり返して押す



視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選 ぶことができます。



|画質設定||画面を表示する P1126|

、▼で「視聴者設定」を選び、㈱⇒を押す



▲ ▼ で設定を選び、㈱ を押す



● 視聴者設定についてくわしくは P.54 をご覧ください。

「画質設定」画面が消えるまで

፝∼をくり返して押す



倍速ピクチャーの設定をする

[LCD-37BHR300のみ]

動きの早い画像の残像感を軽減します。

「画質設定 |画面を表示する 🖼 🗃

▲ ▼で「倍速ピクチャー」を選び、

淀を押す

、▼で「入」を選び、(※)を押す

☑ 入 □ 切

「画質設定」画面が消えるまで

^{戻る} ○ をくり返して押す

お知らせ

倍速ピクチャーは映像により効果が低いことがあります。画像が 乱れる場合は「切」にしてください。



なめらかピクチャーの設定をする

[LCD-37BHR300のみ]

フィルム映像の動きをなめらかにします。

「画質設定」画面を表示する 🖼 🗃

▲ ▼ で「なめらかピクチャー」を選び、

(決定)を押す

13

▲ ▼ で設定を選び、

☑ フィルム □ なめらか□ 切

(決定)を押す

「フィルム」… フィルム映像の動きを忠実に再現します。 「なめらか」… フィルム映像の動きをスムーズに表示します。

「切」…… なめらかピクチャーがオフになります。

「画質設定」画面が消えるまで

^{戻る} をくり返して押す

お知らせ

なめらかピクチャーは映像により効果が低いことがあります。画 像が乱れる場合は「切」にしてください。

画面設定をする

画面の調整ができます。



画面の調整をする



メニュー (上カバー内)を押す

●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。

▲ ▼ で「今すぐできること」を選び、

淀を押す

▲ ▼ で「画面設定」を選び、 (※)を押す

▼で調整項目を選び、寒を押す

画面設定 垂直位置調整

「垂直位置調整」…映像を上下に移動させてお好みの位置にし

て見ることができます。

「水平幅調整」……画面サイズが「ノーマル」または「ダイナミ

ック」で、画面の左右が切れたり黒い帯が 出たりするときに設定を変えてください。

垂直位置調整の場合







水平幅調整の場合

▲ ▼ で設定を選び、㈱⇒を押す






「画面設定」画面が消えるまで

^{戻る} ○ をくり返して押す

お知らせ

- 「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。 ただし、1080i、1080pのフルピクセルまたはドットバイド ット時は、操作はできますが無効です。
- 画面サイズについては P.56~57 をご覧ください。
- 「水平幅設定」は、480i、480pのノーマル、ダイナミック時に のみ有効です。



音声設定をする

音声の設定をお好みにしたいときに調整できます。





「音声設定」画面の表示のしかた

- - ●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼で「今すぐできること」を選び、歳を押す
- 3 ▲ ▼で「音声設定」を選び、歳を押す

サブメニュ ー	
番組内容を表示する	
音声切換	
字幕	
この番組を録画する 画面サイズ	
画質設定	
画面設定	
音声設定	
サラウンド	
番号入力	

「音声設定」画面について

音声設定	
	`
音声モード切換	
高音	
低音	
左右バランス	
重低音	
ヘッドホン設定	
サラウンド	
音質設定の初期化	
おすすめ音量	
声ハッキリ	J
	•

音声モード切換 [2][32]

映像に合った音質設定を、3つの モードの中から選ぶことができ ます。

高音 P.132

スピーカーの高音を調整します。

低音 P.132

スピーカーの低音を調整します。

左右バランス P.132

スピーカーの左右バランスを調整します。

重低音 P.132

スピーカーの重低音レベルを調整します。

ヘッドホン設定 P.133

ヘッドホンの音質を調整します。

サラウンド P.45・133

音の広がり感を切り換えます。

音質設定の初期化 P.133

現在選ばれている音声モードの 音質設定を工場出荷時の状態に 戻します。

おすすめ音量 P.45・133

番組内容やシーン、入力内容で 異なる音量を、自動で補正します。

声ハッキリ P.133

お年寄りに聞きやすい音にします。

音声設定をする(つづき)



- ドを切り換える

映像に合った音質の設定を3つのモードの中から選ぶこと ができます。それぞれの設定は、お好みに合わせて調整で きます。調整方法については、下段の「音質調整をする」を ご覧ください。



「音声設定 | 画面を表示する PMSI

▲ ▼で「音声モード切換」を選び、

淀を押す

▼で設定を選び、

淀を押す

☑ 標準 音楽 田映画

「音声設定」画面が消えるまで

ດ をくり返して押す

お知らせ

音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶ ことができます。

音声モードの種類

● 標進

標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。

● 音楽

低音、高音を強調した設定になっています。 音楽番組や音楽ソフトを聞くときにおすすめします。

● 映画

聞きとりやすい音質になっています。 映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。

音質調整をする

音声モードは、それぞれお好みの音質に調整することがで きます。

「音声設定」画面を表示する 🖼🗈

▲ ▼で調整項目を選び、 寒を押す

高音、低音、左右バランスの場合

◀ ▶ で調整し、※ を押す




重低音の場合

▲ ▼ で設定を選び、(※)を押す



「音声設定」画面が消えるまで ^{戻る} ○ をくり返して押す






ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定)

スピーカーとは別に高音、低音、バランスを調整できます。

- 「音声設定」画面を表示する PM31
- **2** ▲ ▼で「ヘッドホン設定」を選び、 ^(対)を押す
- 3 ▲ ▼で調整項目を選び、※ を押す
- **4** ► で調整し、 c を押す

5 「音声設定」画面が消えるまで ○ をくり返して押す



声

声ハッキリの設定をする

高音を強調して人の声をより聞きやすくします。ニュース 番組などに有効です。

- 2 ▲ ▼で「声ハッキリ」を選び、寒を押す
- 3 ▲ ▼で「入」を選び、歳を押す □込

「入」… アナウンサーや人の会話がより聞きやすくなります。 「切」… 声ハッキリがオフになります。

4 「音声設定」画面が消えるまで □ をくり返して押す

お知らせ

ーーー 雑音が気になるときは、「切」に設定してください。

サラウンドで聞く

サラウンドを「入」にすると、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。音楽番組やスポーツ中継などに適しています。

- 「音声設定」画面を表示する PM31
- 2 ▲ ▼で「サラウンド」を選び、寒を押す
- - サラウンドについてくわしくは P.45 をご覧ください。
- 4 「音声設定」画面が消えるまで ^{戻る} ○ をくり返して押す


音質設定を初期化する

選んでいる音声モードの音質調整 P.132 とサラウンド P.45 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。 音声モードごとに初期化できます。

ヘッドホン挿入時は、ヘッドホン設定 P.133 が初期化されます。

- **2** ▲ ▼で「音質設定の初期化」を選び、
 [∞] を押す
- 3 ◆ ▶で「はい」を選び、

決定を押す





おすすめ音量にする

CMになったとき、番組が変わったとき、入力を切り換えたとき、映画のシーンが変わったときなど、音量感が大きく変わることをおさえ、音量調節頻度を減らします。

- 2 ▲ ▼で「おすすめ音量」を選び、歳を押す
- 3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す
 - おすすめ音量についてくわしくは P.45 をご覧ください。
- 4 「音声設定」画面が消えるまで □ をくり返して押す





「機器設定」画面の表示のしかた

- メニュー (上カバー内)を押す
 - ●「メニュー機能の使いかた」 P.64 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼で「設定・管理」を選び、歳を押す
- 3 ▲ ▼で「機器設定」を選び、寒を押す

設定・管理 機器設定 ECO画質設定 放送関連の設定 デジタル放送情報の確認 メディア管理 (初期化)

「機器設定」画面について

省電力設定
ユーザーアイコン設定
再生設定
音声出力設定
録画設定
録画予約設定
機能設定
ユーザー設定リセット
システム・バージョンアップ

省電力設定 P.135

いろいろな省電力機能の設定ができます。

ユーザーアイコン設定 P.136

予約画面や録画一覧画面に表示されるユーザー1、2のマークを設定します。(全12種類)

再生設定 P.136

市販ソフトの再生時に便利な設定ができます。

音声出力設定 P.139

本機とアンプを光デジタルケーブルで接続している場合にだけ設定が必要です。接続機器に合わせて正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。

録画設定 P.140

いろいろな録画の設定ができます。

録画予約設定 P.141

いろいろな録画予約の設定ができます。

機能設定 P.142


リモコンやオートターンなどの設定、アナログ放送の予約のための 時刻設定や動作状態の表示/非表示の設定ができます。

ユーザー設定リセット P.165


設定項目や個人情報を工場出荷時の状態に戻します。

システム・バージョンアップ

サービスマン用です。サービスマンが本機のシステムをバージョンアップするときに使用します。




省電力設定の項目





省電力設定をする

いろいろな省電力機能の設定ができます。



▲ ▼で「省電力設定」を選び、

8 ▲ ▼で項目を選び、寒を押す

4 ▲ ▼で「入」を選び、※2を押す



5 「機器設定」画面が消えるまで ○ をくり返して押す

お知らせ

無操作節電「入」では、

●電源が切れる1分前から「無操作節電 1分前」と表示されます。 引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてく ださい。

無信号節電「入」では、

- ●電源が切れる1分前から「無信号節電 1分前」と表示されます。
- ●地上アナログ放送以外で、画面全体が青色になっている(ブルーバック)ときは、はたらきません。

センサー節電「入」では、

- テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるようにすると、電源 がオフされることがあります。
- お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされません。

高速起動

• i.LINK(TS)予約録画 ■2.89 をご利用になる場合は必ず「入」に 設定してください。録画を始められません。

「入」では内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときと比較して、待機時消費電力(リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」にしたときの消費電力)が増えます。

HDD待機モード「入」では、

●一旦停止状態に入ると次の操作のときに動き始めるための時間がかかります。一発録画 P.72-89 では、録画が始まるまでが長くなります。

特に、i.LINK(TS)予約録画 P.89 をご利用になる場合は、録画開始が遅れますので「切」をおすすめします。



ユーザーアイコン設定をする

予約画面や録画一覧画面に表示されるユーザー 1、2のアイコンを設定します。(全12種類)

- 「機器設定」画面を表示する P.134
- 3 ▲▼で「ユーザー 1」または「ユーザー 2」を選び、2 を選び、
- 4 ▲▼ ◀ ▶ で希望のアイコンを選び、 ∞ を押す
 - 「ユーザー1」と「ユーザー2」で同じアイコンは選べません。
- **5** 「機器設定」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

お知らせ

● 録画一覧画面の番組のユーザーを変更するときは、**P.109** を で覧ください。

お知らせ

- 言語設定はBD/DVDビデオ側の設定が優先され、本機の設定と は異なる言語になることがあります。
- ●BD/DVDビデオによっては、ディスクメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。この場合の操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧ください。
- ●BD/DVDビデオによっては、言語の設定を切り換えられないことがあります。
- ●再生中に音声/字幕言語を切り換えるときは、**P.102** をご覧ください。

再生設定をする

市販ソフトの再生時に便利な設定ができます。

- | 「機器設定」画面を表示する | P.134
- 2 ▲▼で「再生設定」を選び、寒を押す
- 3 ▲▼で設定項目を選び、※ を押す
- 4 ▲▼で設定を選び、寒を押す

再生設定の項目 再生時の音声言語を設定します。 ☑ オリジナル □日本語 音声言語設定 □ 英語 「言語コード一覧表」 P.137 から選んだ言語の音声にします。 再生時の字幕言語を設定します。 □オート ☑ 日本語 字幕言語設定 □英語 「言語コード一覧表」 P.1137 から選んだ言語の音声にします。 再生時のBD/DVDメニューの言語を設定します。 □オート ディスク ☑ 日本語 □英語 言語設定 「言語コード一覧表」 P.137 から選んだ言語の音声にします。 **再生一時停止中の映像の設定をします。** ☑ オート 通常は、この設定にします。 スチルモード □ フィールド・ 画像のブレを抑えます。 □ フレーム 小さな文字や細かい絵柄を見やすく BDビデオソフト、DVDビデオソフトの視聴制限年齢やレベ ルを設定します。 P.138 ※ 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限 視聴制限設定 の設定変更ができなくなります。 デジタル放送の視聴制限の設定をするときは、 P.160 を ご覧ください。 「入」で、再生中にカメラアングルが切り アングル 換え可能な場面になると、画面にアングル ☑切 アイコン「◯ 」が表示されます。 アイコン JPEGファイルの表示間隔を設定します。 ☑ 5秒 JPEG スライドショー □ 10秒 「再生設定」の設定内容をお買上げ時の設定に戻します。

再生設定初期化

P.139

●音声、字幕、ディスクメニューの言語を言語コード一覧から選ぶ

BDディスク、DVDディスクの再生時の音声、字幕、ディスクメニューの言語をそれぞれ設定できます。 「日本語」と「英語」はメニューから直接選べます。その他の言語は、このページの「言語コード一覧」から4桁の「言語コード」を入力して設定します。

- | 「機器設定」画面を表示する P.134
- 2 ▲▼で「再生設定」を選び、※ を押す
- **3** ▲ ▼で言語を変更したい項目を選び、 ^(対) を押す
- **4** ▲▼で「----」(または数字)を選び、 ^対を押す
- 右記の「言語コード一覧」を参考に、 □ ~ ⑩。で言語コード(4桁)を入力し、 ∞ を押す
 - 入力を間違えたときは、
 高または = を押します。
- **6** 「機器設定」画面が消えるまで をくり返して押す

言語コード一覧

	76	
言語名	画面上の	言語
	表示	コード
A 6 = =		
Afar	aa	4747 4748
Abkhazian	ab	4/48
Afrikaans	af	4752
Amharic	am	4/59
Arabic	ar	4764
Assamese	as	4765
Aymara	ay	4771
Azerbaijani	az	4772
Bashkir	ba	4847
		4851
Byelorussian	be	
Bulgarian	bg	4853
Bihari	bh	4854
Bislama	bi	4855
Bengali;Bangla	bn	4860
Tibetan	bo	4861
Breton	br	4864
Catalan	ca	4947
Corsican	CO	4961
Czech	cs	4965
Welsh	CV	4971
		5047
Danish	da L ZVÆ∓	5047
German	ドイツ語	5051
Bhutani	dz	5072
Greek	el	5158
English	英語	5160
Esperanto	eo	5161
Spanish	スペイン語	5165
Estonian	et	5166
Basque	eu	5167
Persian	fa	5167 5247
Finnish	fi	5255
Fiji	fj	5256
Faroese	fo	5261
French	フランス語	5264
Frisian	fy	5271
Irish	ga	5347
Scots Gaelic	gd	5350
Galician	gl	5358
		5350
Guarani	gn	5360 5367
Gujarati	gu	
Hausa	ha !	5447
Hindi	hi	0 100
Croatian	hr	5464
Hungarian	hu	5467
Armenian	hy	5471
Interlingua	ia	5547
Interlingue	ie	5551
Inupiak	ik	5557
Indonesian	in	5560
Icelandic	is	5565
Italian	イタリア語	5566
Hebrew	he	5569
Japanese	日本語	5647
Yiddish	ii	5655
Javanese	iw	5669
Georgian	ka	5747
Kazakh	kk	5757
Greenlandic	kl	5758
Cambodian	km	5759
		5760
Kannada	kn	
Korean	韓国語	5761
Kashmiri	ks	5765
Kurdish	ku	5767
Kirghiz	ky	5771
lLatin	la	5847 5860
Lingala	In	
Laothian	lo	5861
Lithuanian	lt	5866
Ertification		

言語名	画面上の 表示	言語
Latvian;Lettish	lv	5868
Malagasy	mg	5953
Maori	mi	5955
Macedonian	mk	5957 5958
Malayalam Mongolian	ml mn	5960
Moldavian	mo	5961
Marathi	mr	5964
Malay	MAY	5965
Maltese	mt	5966
Burmese Nauru	my	5971 6047
Nepali	na ne	6051
Dutch	オランダ語	6058
Norwegian	no	6061
Occitan	OC	6149
(Afan)Oromo	om	6159
Oriya Panjabi	or pa	6164 6247
Polish	pl	6258
Pashto;Pushto	ps	6265
Portuguese	pt	6266
Quechua	qu	6367
Rhaeto-Romance	rm	6459
Kirundi Romanian	rn ro	6460 6461
Russian	ru	6467
Kinyarwanda	rw	6469
Sanskrit	sa	6547 6550
Sindhi	sd	6550
Sangho	sg	6553
Serbo-Croatian Singhalese	sh si	6554 6555
Slovak	sk	6557
Slovenian	sl	6558
Samoan	sm	6559
Shona	sn	6560
Somali Albanian	SO SO	6561 6563
Serbian	sq sr	6564
Siswat	SS	6565
Sesotho	st	6566
Sundanese	su	6567
Swedish	SV	6568
Swahili Tamil	sw ta	6569
Telugu	te	6652
Tajik	tg	6653
Thai	th	6654
Tigrinya	ti	6655
Turkmen Tagalog	tk tl	6657 6658
Setswana	tn	6660
Tonga	to	6661
Turkish	tr	6664
Tsonga	ts	6665
Tatar	tt	6666
Twi Ukrainian	tw uk	6669 6757
Urdu	ur	6764
Uzbek	UZ	6772
Vietnamese	vi	6855
Volapuk	VO	6861
Wolof	wo	6961
Xhosa Yoruba	xh yo	7054 7161
Chinese	中国語	7254
Zulu	ZU	7267
·		

●再生時の視聴制限設定をする

BDビデオやDVDビデオ、「アクトビラ」のダウンロード番組の視聴制限を設定できます。制限のあるBDビデオやDVDビデオ、「アクトビラ」のダウンロード番組を視聴するときは、暗証番号(4桁のパスワード)を入力します。

お知らせ

- ここで設定する暗証番号(パスワード)は、デジタル放送の視聴制限を解除する暗証番号 P.160》と共通です。デジタル放送の方で暗 証番号を設定していなくても、ここでパスワードを入力すると暗証番号が設定されたことになり、デジタル放送の視聴制限番組を見る ときに暗証番号の入力が必要になります。
- 「機器設定」画面を表示する P.134
- 2 ▲▼で「再生設定」を選び、∞ を押す
- る ▼で「視聴制限設定」を選び、定 を 押す
 - 「視聴制限設定」画面が表示されます。

視聴制限設定 ゲウルート・番組の /(スケード (4桁数字) DVDのレベル BDの視聴可能年齢 視聴可能年齢 ■ なし 無制限 無制限 無制限

4 ①~⑩ で暗証番号(4桁のパスワード) を入力し、※ を押す

- 暗証番号は P. 160 で登録した番号を入力します。
- 入力した数字は、「*」で表示されます。
- 暗証番号が未登録の場合は、ここで入力した番号が暗証 番号として登録されます。
- 「パスワードが間違っています」メッセー ジが表示されたときは

間違った暗証番号を入力しています。 を押したあと、正しい暗証番号を入力し直してください。

5 ◆ ▶ で変更したい項目を選び、▲ ▼ で設定内容を変更し、 を押す

は工場出荷時の設定です。

DVDのレベル

「なし」・・・・・ 制限なし

「レベル8」・・・弱(ほとんどのDVDが再生可能)

「レベル1」・・・強(子供用のDVDだけが再生可能)

● DVDのレベルの制限を超えるDVDを再生するときは、 暗証番号の入力が必要となります。

BDの視聴可能年齢

「無制限」、「0歳」~「254歳」(1歳単位)

● 視聴可能年齢の制限を超えるBDを再生するときは、暗 証番号の入力が必要となります。

ダウンロード番組の視聴可能年齢

「無制限」、「4歳」~「19歳」(1歳単位)

● 視聴可能年齢の制限を超えるダウンロード番組を再生するときは、暗証番号の入力が必要となります。

6 「機器設定」画面が消えるまで ○ たくり返して押す

●再生設定を工場出荷時の設定に戻す

「再生設定」を工場出荷時の状態に戻します。

気を付けて

- ●再生設定初期化の実行中は、本機の電源を切ったり 主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 本機の故障の原因となります。
- 「機器設定」画面を表示する P.134
- 2 ▲▼で「再生設定」を選び、寒を押す
- 3 ▲▼で「再生設定初期化」を選び、寒 を押す
- 4 ▼で「はい」を選び、寒を押す
 - ●「再生設定」の設定内容が、工場出荷時の設定に戻ります。
- **5** 「機器設定」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

お知らせ

再生設定を初期化した場合でも、視聴制限の設定はそのまま残ります。


音声出力設定をする

本機とアンプを光デジタルケーブルで接続している場合にだけ設定が必要です。

接続機器に合わせて正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。

- | 「機器設定」画面を表示する | P.134
- ② ▲▼で「音声出力設定」を選び、® を押す
- 3 ▲▼で設定項目を選び、寒を押す
- 4 ▲▼で設定を選び、寒を押す
- **5** 「機器設定」画面が消えるまで をくり返して押す







録画設定をする

いろいろな録画の設定ができます。

- 「機器設定」画面を表示する P.134)
- ▲▼で「録画設定」を選び、㈱)を押す
- ▼で設定項目を選び、㈱)を押す
- ▼で設定を選び、㈱)を押す
- 「機器設定」画面が消えるまで をくり返して押す

録画設定の項目

録画中に、チャプターマーク P.179 が自動的に記録される ※ 本体に録画する場合のみ

自動 チャプタ- 🗹 おすすめ自動 □ 5分 □ 10分 □ 15分 □切

録画中に、場面が切り換わるところ や本編とCMの変わり目で、チャプ -クが自動的に記録されます。 (おすすめ自動チャプター)

チャプターマークを記録しません。

- 設定を「切」にしても、番組部分/CM部分再生のチャプター -クは記録されます
- チャプターマーク数の記録上限を超えるときは、それ以上 追加することはできません。
- チャプターマークの最大登録可能数は、 P.185 をご覧

二重音声(二カ国語)を録画するときの音声を設定します。 設定によって記録される音声については、P.181 をご覧く

二重音声選択

☑ 主音声 … □ 副音声・

… 主音声で録画します。

… 副音声で録画します。

地上アナログ放送/外部入力を本体→DVD-RW(Video)/

音声だけが記録されます。

Video 高速ダビング ☑切

DVD-R(Video)へ高速ダビングするかどうかを設定します。 設定によって、二重音声の記録のしかたが変わります。 · 高速ダビングになります。 重音声は、「二重音声選択」で設定されている

> 二重音声を一部でも含む番組は、等速ダビング になります。 等速ダビングの場合、二重音声は主/副音声の

両方が記録されます。

DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)に録画するときの画面の 縦横比を設定します。

Video アスペクト **☑** 4:3 ·· ☐ 16:9.

.. 4:3で録画します。 ・・ 16:9で録画します。

ードEPの場合は、この設定にかかわらず4:3で録画

外部入力(「ビデオ1」、「ビデオ2」、「側面入力」)から録画する ときの音声を設定します 設定によって記録される音声については、P.181をご覧く

外部音声選択

☑ ステ<u>レオ</u> □ 二重音声

・通常は、この設定でお使いください。 外部入力で二重音声放送を録画すると きに設定します。 二重音声は、「二重音声選択」で設定され

ている音声だけが記録されます。

●録画設定を初期化する

「録画設定」を工場出荷時の状態に戻します。




- ▶録画設定初期化の実行中は、本機の電源を切ったり 主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 本機の故障の原因となります。
- 「機器設定」画面を表示する P.134)
- ▲▼で「録画設定」を選び、㈱⇒を押す
- で「録画設定初期化」を選び、)を 押す



▼で「はい」を選び、(※)を押す

「録画設定」の設定内容が、工場出荷時の設定に戻ります。

「機器設定」画面が消えるまで ፟፟፟尽 をくり返して押す







録画予約設定をする

いろいろな録画予約の設定ができます。

- | 「機器設定」画面を表示する | P.134
- **2** ▲▼で「録画予約設定」を選び、‱ を 押す
- 3 ▲▼で設定項目を選び、寒を押す
- 4 ▲▼で設定を選び、※ を押す
 - 設定項目が横に並んでいる場合は✓ ▶ で項目を選び、 ▲ ▼ で設定します。
- **5** 「機器設定」画面が消えるまで をくり返して押す








リモコンコードを切り換える

本機の近くに他の当社製テレビやレコーダーを設置している場合は、リモコンコードを切り換えるとリモコンの誤動作を防げます。 工場出荷時は「リモコン1」に設定されています。

例: リモコン1からリモコン2に切り換えるとき

- | 「機器設定」画面を表示するP.164
- 2 ▲ ▼で「機能設定」を選び、∞を押す
- 3 ▲ ▼で「リモコン設定」を選び、 ∞を押す



▲ ▼で「リモコン2」を選び、 [|]
| を押す



- ●本体側がリモコン2に設定されます。
- りモコン側もチャンネル√と®を 同時に押してリモコン2に設定する
 - リモコン側のコード切換方法は、リモコン背面にも記載しています。
- **6** 「機器設定」画面が消えるまで をくり返して押す

お知らせ

本体側とリモコン側でリモコン1/2が一致していないと、リモコンでの操作はできません。



本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック)

「制限設定」

本体側面のボタン操作を無効にし、小さなお子様のいたず らを防ぎます。

- 「機器設定」画面を表示する P1134
- ▲ ▼で「機能設定」を選び、(※)を押す
- ▼で「制限設定」を選び、 (決定)を押す
- ▲ ▼で「本体操作部ロック」 を選び、緑を押す

本体操作部ロック ▷ 放送波無効設定

- ▲ ▼で「入」を選び、※※を押す
- 「機器設定」画面が消えるまで ^{戻る} ○ をくり返して押す



放送波無効設定をする

「制限設定」

特定の放送波を無効にすることができます。 「無効にする」に設定された放送波の放送切換ボタンは、効 かなくなります。

- 「機器設定」画面を表示する P1134
- ▼で「機能設定」を選び、 (決定)を押す
- 【 ▼ で「制限設定」を選び、 (決定)を押す
- ▼で「放送波無効設定」 を選び、寒を押す

本体操作部ロック 放送波無効設定

- ▲ ▼ で無効にしたい放送波を選び、 念を押す
- ▲ ▼で「無効にする」を 選び、寒を押す



「機器設定」画面が消えるまで 冷∼をくり返して押す

- トターンの設定をする

オートターン P.44 を無効にするための設定ができます。 小さなお子様のいたずらを防げます。

また、オートターンで本機の向きを変えたまま電源を切っ たときに、自動で中央に戻すかどうかの設定ができます。

- 「機器設定 | 画面を表示する P.134)
- ▲ ▼で「機能設定」を選び、寒を押す
- ▲ ▼ で「オートターン設定」を選び、 (決定)を押す
- ▲ ▼で設定項目を選び、 (淀)を押す

オートターン 電源オフ時中央


- ▲ ▼ で設定を選び、㈱ を押す
- 「機器設定」画面が消えるまで ^{戻る}をくり返して押す

お知らせ

電源オフ時中央「入」では、

●中央に戻るまで回転が止まりません。電源をオフにする際には 本機の回りに障害物がないか、よくお確かめください。









外部入力のスキップ設定をする

HDMI入力やi.LINKに外部機器を接続していない場合は、以下の手順でスキップ「する」に設定してください。入力切換操作のときにスキップ(飛び越し)します。

- 2 ▲ ▼で「機能設定」を選び、凝を押す
- **3** ▲ ▼で「入力スキップ設定」を選び、 [∞] を押す
- ▲ ▼でスキップしたい入力を選び、
- ⇒ を押す **ファ**フ・ナス・トラスド

▲ ▼で「する」を選び、 ^(xx)を押す

☑ する □ しない

▲ ▼を押すごとに次のように切り換わります。

ビデオ1/2、側面端子のとき

オート 🔷 しない

HDMI1/2/3、i.LINKのとき

する <table-cell-rows> しない

お知らせ

ビデオ入力の場合、「オート」に設定しておくと、外部機器を接続していない 入力だけを飛び越します。

6 「機器設定」画面が消えるまで ○ をくり返して押す



時刻設定をする

デジタル放送を受信できるときは、自動で時刻が設定・修 正されますので、この設定は不要です。

- 「機器設定」画面を表示する 2184
- - ▲ ▼で「機能設定」を選び、を押す

- ▲ ▼で「時刻設定」を選び、
 - (決定)を押す

「時刻設定」画面が表示されます。

▼ ■ 下時刻を合わせる



(移動)



日時を設定します。

2009年 6月19日(金) PM 3: 15

選択・入力できたら、決定を押してください。

- ●午前は「AM」に、午後は「PM」に合わせます。
- ●昼の12時は「PMO:00」に、夜の12時は「AMO:00」に 合わせます。
- 念を押す

時刻が確定されます。

「機器設定」画面が消えるまで

^{戻る} ○ をくり返して押す

お知らせ

- ●録画予約の設定があるときに時計を変更すると、正しく録画で きないことがあります。
- ◆本機には、地上アナログ放送だけ受信している場合の時計の自 動修正機能(ジャストクロック)はありません。



動作画面表示の設定をする

画面に動作状態 P.43 を表示するかどうかを選ぶことが できます。

- 「機器設定」画面を表示する 2184
- ▲ ▼で「機能設定」を選び、 ※ を押す

- ▲ ▼ で「動作画面表示」を選び、
- 焼を押す
- ▲ ▼ で設定を選び、㈱ を押す



「入」… 動作状態を表示します。 「切」… 動作状態を表示しません。

- 「機器設定」画面が消えるまで
- ^{戻る}をくり返して押す

放送関連の設定をする

[らくらく設定]



放送関連の設定について



) (上カバー内) **を押す**

▲▼で「設定・管理」を選び、 ㈱ を押す



▲▼で「放送関連の設定」を選び、 押す

放送関連の設定の項目

らくらく設定	らくらく設定を行って、地上デジタル/地上アナログ放送のチャンネルの自動設定、BS・110度CSデジタル放送のアンテナの設定などを行います。 P.146
放送設置	らくらく設定を使わずに、個別に地上デジタル/地上アナログ放送、BS・110度CSデジタル放送のチャンネルなどを設定・変更します。また、電話回線やネットワークを利用する場合の設定などを行います。 P.147~158
デジタル放送・再生	番組の字幕や、視聴年齢制限の設定をします。 チャンネルボタンで選局できるチャンネルの設定をします。 P.159~161
ダウンロード 設定	本機の機能向上のためのダウンロード更新を自動で行うか手動で行うかの設定をします。 P.162



らくらく設定をやり直す

地上デジタル/地上アナログ放送のチャンネルの自動設 定、BS·110度CSデジタル放送のアンテナの設定など を行います。

引っ越しなどでお住まいの地域が変わったときに、「らく らく設定」をやり直します。

▼で「設定・管理」を選び、



▲▼で「放送関連の設定」を選び、 押す



▲▼で[らくらく設定]を選び、 押す

P.36 からの手順 3~18 を行い、らく らく設定をする

> ● 手順6のあとで、地上アナログチャンネル設定の変更 確認画面が表示されます。

▼で「はい」を選んで(※)を押し、次の手順に進ん

● 手順 gのときに、地上デジタルチャンネル設定の変更 確認画面が表示されます。

▼で「はい」を選んで(※定)を押し、次の手順に進ん でください。

らくらく設定後、必要に応じて各種設 定を変更する

- お好みの番号にお好みの放送を割り当てる には
 - 地上デジタル放送の場合は「地上デジタル放送のチャ ンネル設定を手動修正する(マニュアル)」 P.148 をご覧ください。
 - 地上アナログ放送やケーブルテレビの場合は「地上ア ナログ放送のチャンネル設定を手動修正する(マニュ アル)」P.150~151 をご覧ください。



放送設置の設定をする

らくらく設定を使わずに、個別に地上デジタル/地上アナログ放送、BS・110度CSデジタル放送のチャンネルなどを設定・変更します。

また、電話回線やネットワークを利用する場合の設定などを行います。

●「放送設置」画面の表示のしかた

- 2 ▲▼で「設定・管理」を選び、寒を押す
- 3 ▲▼で「放送関連の設定」を選び、(を押す
- 4 ▲▼で「放送設置」を選び、寒を押す

お知らせ

- 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。
 本機を譲渡または廃棄される場合には、ユーザー設定リセットを行うことをおすすめします。

 P.165
- 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

「放送設置」画面について



チャンネル設定 P.148~151

地上デジタル/BS・110度CSデジタル/地上アナログ放送の チャンネルを設定/変更します。

番組表設定 P.1152

番組表 (Gガイド) の設定変更や番組データの受信スケジュールの確認をします。

地域設定 P.152

データ放送を受信するための県域設定や郵便番号の設定を変 更/消去します。

受信設定 P.153


アンテナレベルの表示、地上デジタル放送用のアッテネーター(受信の強弱)の切り換え、BSアンテナのアンテナ電源の設定などをします。

電話設定 P.154~155

電話回線のテストや各種設定の変更をします。

B-CASカードテスト P1155

B-CASカードのテストをします。



ネットワーク設定 P.156~157♪ ブラウザ設定 P.158♪

ネットワークの接続テストや各種設定の変更、ブラウザの設 定をします。

●デジタル放送のチャンネル設定を変更する

デジタル放送のチャンネル設定を自動または手動で変更することができます。

引っ越しなどで地上デジタル放送の受信地域が変わり、設定をやり直すとき(初期スキャン)

- **2** 「チャンネル設定」で、そのまま 瘫 を 押す

放送設置 1/2				
チャンス	ネル設定 ニューニー			
番組	表設定			
地域設定				
受信設定				
電話設定				
B-CASカードテスト				

- 3 ▲▼で「地上デジタル」を選び、<定 を 押す
- 【
 す
 「初期スキャン」が選ばれているので、
 そのまま ∞ を押す

酸定方法選択

・ 放電 ・ 関定を行う前に、地上波アンテナが接続されているが確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ アンテナが地上デジタルがはしていない

・ 対住まいの地域で地上デジタルが送が開局していない

初期スキャン

・ 対はまいの地域で地上デジタルが送が開局していない

・ 対はまいの地域で地上デジタルが送が開局していない

・ 対していない

・ 対している。
・ マニュアル

・ 対している。
・ マニュアル

- **5** 「らくらく設定」 **P.37** の手順 **□** ~ **11** を行い、チャンネルを自動設定する
 - チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルが自動的に設定されます。

設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで、10分程度かかることがあります。)

6 「放送設置」画面が消えるまで [™] をくり返して押す

地上デジタル放送の放送局が追加されたとき (再スキャン)

- 上記の手順4のとき、▶で「再スキャン」を選び、※ を押す
 - チャンネルスキャンが始まり、新たに受信できた放送局 が自動的に追加されます。

設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで、10分程度かかることがあります。)

2 「放送設置」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

地上デジタル放送のチャンネル設定を手動修正 する(マニュアル)

地上デジタル放送のチャンネル割り当てを使いやすく変更 したいときに行います。

●「地上デジタルチャンネル設定」画面が表示されます。

地上デジ	タルチャン	/ネル設定		
Po	CH	チャンネル名	種類	
1	011	NHK総合・東京	テレビ	
2	021	NHK教育・東京	テレビ	
3				
4	041	日本テレビ	テレビ	
5	051	テレビ朝日	テレビ	
6	061	TBS	テレビ]
7	071	テレビ東京	テレビ	
8	081	フジテレビジョン	テレビ	1
9	091	東京MXテレビ	テレビ	
10				
11				
12	121	放送大学	テレビ]_
青	赤	緑入換	黄	
項目選択	_		_	
	決定			
450	戻る(終了)			

▲▼で修正したいPoを選び、 塚 を押す

Po (チャンネルポジション)(リモコンの番号ボタン)

- ・・・選局するときの番号です。変更できません。1~12は、選局するときに (1)~(12) で直接選局することができる番号です。
- 選んだPoの「Po番号設定」画面が表示されます。

★でCHのチャンネル番号を修正する



「CH」(表示チャンネル)

- …チャンネルを選局すると、画面に表示される番号です。
- 「----」または「---」のチャンネルは未設定です。
- 未設定のチャンネルを、 で選局時に飛び越し(チャンネルスキップ)することはできません。

次ページへつづく

- 4 修正が終わったら、◎ を押す
 - チャンネルの順番を入れ換えたいときは
 - ① 手順 2 のときに 🥌 を押す
 - ② ▲▼で入れ換えをしたいPoを選び、歳 を押す
 - ③ ▲▼で入れ換え先のPoを選び、(練)を押す
 - ④入れ換えが終わったら、 を押す
- 5 2つ以上のPo(チャンネルポジション)の 設定を修正する場合は、手順2 ~ 4 をくり返す
- **6** 「放送設置」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル 設定を手動修正する (マニュアル)

BS・110度CSデジタル放送のチャンネル割り当てを使いやすく変更したいときに行います。

- **2** 「チャンネル設定」で、そのまま ® を 押す
- - 「BSチャンネル設定」画面、「CS1チャンネル設定」画面 または「CS2チャンネル設定」画面が表示されます。
- 4 P.148 の「地上デジタル放送のチャンネル設定を手動修正する(マニュアル)」の手順 2 ~ 6 を行う

工場出荷時に設定されているチャンネル(2009年10月現在)

工~///	工物田門時に設定されているプレンイル(2003年10月現在)							
B	S BS	デジタル放送	1/2 CS CS1(110度デジタル放送)		1/ C	S CS	2(110度デジタル放送)	
	101	NHK BS1		001	放送休止中 (2009年10月現在)		100	e2プロモ
2	102	NHK BS2	2			2	110	ワンテンポータル
3	103	NHK h	3			3		
4	141	BS日テレ	4			4	300	日テレプラス
⊙ 5	151	BS朝日 1	5	055	ショップチャンネル	⊙ 5	253	JスポーツPlusH
6	161	BS-TBS	6			6	160	C-TBSウエルカム
7	171	BSジャパン	7			7		
8	181	BSフジ・181	8			8		
9	191	wowow	9			9	194	インターローカルTV
(10/6)	200	スター・チャンネル	10/0			(10/6)		
	211	BS11						
(12)	222	TwellV(トゥエルビ)	(12)			(12)		

お問い合わせ先

- 「WOWOW」カスタマーセンター TEL:フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 09:00~20:00(年中無休) http://www.wowow.co.jp/
- ■「スター・チャンネル」総合案内窓口 TEL:0570-013-111 TEL:045-339-0399(PHS、IP電話) 受付時間 10:00~18:00(年中無休) http://www.star-ch.co.ip/
- ■「スカパー!e2」カスタマーセンター TEL:0570-08-1212 TEL:045-276-7777(PHS、IP電話) 受付時間 10:00~20:00(年中無休) http://www.e2sptv.ip/

●地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する

地上アナログ放送のチャンネル設定を自動(オート)または手動(マニュアル)で変更することができます。

地上アナログ放送のチャンネル設定を全部やり 直す(オート)

地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直したいとき に行います。

「放送設置 1/2」画面を表示する P.147


「チャンネル設定」で、そのまま(※)

放送設置 1/2				
チャンネ	トル設定			
番組表	設定			
地域設定				
受信設定				
電話	設定			
B-CASカードテスト				

▲▼で「地上アナログ」を選び、寒を 押す



▶で[オート]を選び、 寒を押す



● チャンネルスキャンが始まり、P.152 の「地域設定」 で設定されている地域で受信できる地上アナログ放送の チャンネルが自動的に設定されます。

設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が 終わるまで、10分程度かかることがあります。)

「放送設置」画面が消えるまで № をくり返して押す

お知らせ

● アンテナが接続されていない状態で地上アナログ放送のチャン ネル設定を「オート」で行った場合は、P.170~171 「地上 アナログ放送のチャンネル設定一覧」で設定されているチャン ネルに設定されます。チャンネル設定を修正したいときは、手 動修正を行ってください。

地上アナログ放送のチャンネル設定を手動修正 する (マニュアル)

この設定は、次のような場合に行います。

- 最寄りの都市で自動設定したため、お住まいの場所のチャンネ ルに変更したいとき
- ケーブルテレビ(CATV)で受信しているチャンネルと合わせた いとき
- 放送があるのに選べないチャンネルを追加したいとき
- 不要なチャンネルを映らないように飛び越し(スキップ)したい とき
- 映りが悪いチャンネルを微調整したいとき

地上アナログ放送のチャンネル設定を手動修正する前に、 選局して映るチャンネルの放送局を下のような表に書き 出し、変更が必要なチャンネルがないか確認しておくと、 修正作業がスムーズに進みます。

確認用の表の例

PO	CH	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合
3	32	32	○○放送
6	6	6	○○テレビ
10	10	10	NHK教育

次ページへつづく

P.150 の手順 1~3を行う

2 「マニュアル」が選ばれているので、そのまま ^(余) を押す

● 地上アナログ放送のチャンネル設定の一覧画面が表示されます。

地上アプ	トログチ	ャンネル			
Po	CH	表示	放送局名	ガイド	
1	1	1	NHK総合東京	80	
2	14	14	MXテレビ	14	
3	3	3	NHK教育東京	90	
4	4	4	日本テレビ	4	
5	16	16	放送大学	16	
6	6	6	TBSテレビ	6	
7	42	42	tvk	42	
8	8	8	フジテレビ	8]
9	46	46	チバテレビ	46	
10	10	10	テレビ朝日	10	
11	38	38	テレ玉	38	
12	12	12	テレビ東京	12	_
曺	赤		緑	微調整(3	秒)
(4 <u>0</u> b)	決定 戻る(終了	")			

▲▼で修正したいPoを選び、 徳 を押す

Po (チャンネルポジション)(リモコンの番号ボタン)

- ・・・選局するときの番号です。変更できません。1~12は、選局するときに (1)~(12) で直接選局することができる番号です。
- 選んだPoの設定画面が表示されます。

4 ▲▼で修正したい項目を選び、**▲**▶ で修正する



CH(受信チャンネル)

- ···新聞のテレビ欄などのチャンネルと同じ番号です。
- ●「CH」を変更した場合は、「表示」、「放送局名」、「ガイド」 も変更してください。

表示(表示チャンネル)

- ・・・チャンネルを選局すると、画面に表示される番号です。
- 「---」のチャンネルは未設定です。
- 「----」(未設定)にすると、 で選局時に飛び越し (チャンネルスキップ)ができます。

放送局名

···番組表(Gガイド)に表示される放送局名です。 正しく設定されていない場合は、修正が必要です。

ガイド(Gコード予約用のガイドチャンネル)

- ···Gコード予約に必要な番号です。
 - 「----」の場合や正しく設定されていない場合は、Gコード予約ができません。
- ●「ガイド」は、**P.170~171**)「地上アナログ放送の チャンネル設定一覧」を参考に、CHに対応したガイド チャンネルを選んでください。

修正が終わったら、○ を押す

- 映りが悪いチャンネルの受信状態を微調整するときは
 - 手順3のときに、微調整したいPoを選び、
 た3秒以上押す
 - ② ▼ で映像が見やすくなるように調整し、※ を押す(-128~+127)
 - 微調整を解除するときは、値を「O」にします。
- 6 2つ以上のPo(チャンネルポジション)の 設定を修正する場合は、手順3~5 をくり返す
- **7** 「放送設置」画面が消えるまで をくり返して押す

お知らせ

- ●「放送局名」は、 P.174) 「地上アナログ放送局コード一覧」の 番号を入力して修正することもできます。
 - ① 手順4のときに、「放送局名」を選び、(深)を押す

 - ③ 修正が終わったら、○ を押す
- 地上アナログ放送のチャンネル設定の放送局数は、最大20局までです。

●番組表設定をする

番組データの受信時刻を確認する

- 2 ▲▼で「番組表設定」を選び、∞ を押す
 - 「番組表設定」画面が表示されます。

3 ▲▼で「Gガイド受信確認」を選び、寒 を押す

- ●「番組データ受信テスト中」が表示され、テスト終了後に次回の受信スケジュールが表示されます。 (表示されるまで、最大で約6分かかります。)
- 受信スケジュールは、放送の種類によって異なります。

【 「放送設置」画面が消えるまで○ をくり返して押す

お知らせ

本機では、番組データの受信時刻の情報をBSデジタル放送から受信しますので、番組データの受信時刻の確認をするためにはデジタル放送対応のBS・110度CSアンテナの接続が必要です。(2009年10月現在)

番組表設定画面の設定内容を確認する

- 2 ▲▼で「番組表設定」を選び、∞ を押す
 - ●「番組表設定」画面が表示されます。
- 3 「Gガイド地域設定」がお住まいの地域 に設定されているか確認する
 - ₱.172~173 でどの地域にあてはまるか確認して おきましょう。

4 正しく設定されていない場合は、◀▶ で設定を変更する

- 「Gガイド地域設定」は、らくらく設定を行うと自動的に 設定されます。
- 設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることが あります。表示されなくなった場合は、らくらく設定を 最初からやり直してください。P.146
- **5** 「放送設置」画面が消えるまで たくり返して押す

●地域設定をする

データ放送が正しく受信できない場合に、地域設定を変更します。

- 2 ▲▼で「地域設定」を選び、∞ を押す
 - 「地域設定」画面が表示されます。
- 3 「県域設定」で、お住まいの都道府県を ■ 下選ぶ
 - 伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選びます。
 - 南西諸島鹿児島県地域は、「鹿児島県島部」を選びます。
- 4 ▲▼で「郵便番号」に移動し、寒 を押す
 - 郵便番号入力画面が表示されます。
- **1 1**
 - 確認画面が表示されます。
 - ◆ 入力を間違えたときは、
 または
 □ を押します。
- 6 ◀▶で「はい」を選び、寒 を押す
- **7** 「放送設置」画面が消えるまで
 [№] をくり返して押す
 - 地域設定を工場出荷時の設定に戻すときは
 - ① 「地域設定」画面を表示したあと、▲▼で「地域 設定削除」を選び、寒 を押す
 - ②確認画面が表示されたら、▼で「はい」を選び、を押す

●受信設定をする

地上デジタル放送で映りが悪いチャンネルは、「受信設定」画面の「アッテネーター」(受信の強弱)の設定を変更すると、状況が改善されることがあります。

また、「受信設定」画面(BS・110度CSデジタル放送放送用)でアンテナレベルを確認しながら、アンテナの向きを調整することができます。(マンションなどの共用アンテナやCATV(ケーブルテレビ)をご利用の場合は、この調整は不要です。)

電 お願い!

● BS・110度CSアンテナのアンテナ線がショートすると、「アンテナ電源」の設定が自動的に「オフ」に切り換わります。アンテナ線を確認してから、このページの「BS・110度CSアンテナのアンテナレベルを調整する」の手順 4 でアンテナ電源を「オン」にしてください。

地上デジタル放送の映りが悪いチャンネルを映りやすくする

- 1 地上デジタル放送の映りが悪いチャンネルを選局する P.40
- 2 「放送設置 1/2」画面を表示する P.147
- 3 ▲▼で「受信設定」を選び、戀 を押す
 - 「受信設定」画面が表示されます。

放送設置 1/2				
チャンネル設定				
番組表設定				
地域設定				
受信設定				
電話設定				
B-CASカードテスト				

- 4 「地上デジタル」が選ばれているので、 そのまま (深) を押す
- **5** ▲▼で「アッテネーター」を選び、 **⋖**で「オン」を選ぶ
 - 受信の強弱が変更されます。(「オン」にすると弱くなり、 状況が改善されることがあります。)
 - 地上デジタル放送はUHF放送の電波を使って送信されています。物理チャンネルとは、地上デジタル放送を実際に受信しているUHF放送のチャンネル(13~62CH)のことです。
 - 地上デジタル放送のアンテナレベルを確認 するときは


この画面でアンテナレベルを確認しながら、UHF アンテナの向きを調整することができます。

● アンテナレベルは「22」以上が目安です。

6 「放送設置」画面が消えるまで ○ たくり返して押す

BS・110度CSアンテナのアンテナレベルを調整する

- 2 ▲▼で「受信設定」を選び、∞ を押す
- 3 ▲▼で「衛星」を選び、寒を押す
- 4 「アンテナ電源」が「オフ」になっている ときは、 **◀**で「オン」を選び、 [∞] を押す
 - 本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給します。
 - ●「トランスポンダ選択」、「衛星周波数」は放送局からの案内がない限り変更しないでください。変更すると、視聴できなくなることがあります。
- 5 「現在」の数値が「最大」の数値に近づくように、アンテナの向きを調整する



● アンテナレベルは「22」以上が目安です。

6 「放送設置」画面が消えるまで
[№] をくり返して押す

お知らせ

- ●「アンテナ電源」を「オン」に設定した場合は、主電源 (本体右側)を「切」にしないでください。
- アンテナレベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値や受信状況を確認するための目安で、チャンネルによって異なります。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表しています。数値は、天候などの影響を受けて増減することがあります。また、地上デジタル放送では放送局や環境によって大きく変わることがあります。
- 1台のBS・110度CSアンテナを複数の機器で共用しているときは、アンテナ(ケーブル)を最初に接続している機器からBSアンテナ電源を供給してください。

●電話設定をする

本機を電話回線に接続していると、デジタル放送の有料放送を見たり、視聴者参加番組に参加したりすることができます。

帚 お願い!

- ●電話機やFAXなどが使われていないことを確認したあと、電話回線のテストや設定を行ってください。
- 電話回線に接続したあとや「電話設定」の各設定を変更したあとは、必ず電話テストを行ってください。
- 電話回線のテストを実行すると、回線使用料がかかります。

電話回線を手動設定する(回線設定、トーン検出)

| | | 「放送設置 1/2」画面を表示する | P.147

2 ▲▼で「電話設定」を選び、∞ を押す

●「電話設定 1/2」画面が表示されます。



▼▼で「回線設定」の回線の種類を選ぶ

「自動」・・・・・・・ 電話テストで自動的に選ぶとき。 「プッシュ」・・・・・ プッシュ回線を使用しているとき。 「ダイヤル20」・・・ 20ppsの回線を使用しているとき。 「ダイヤル10」・・・ 10ppsの回線を使用しているとき。

回線を「自動」にしなかったときのみ

▲▼で「トーン検出」を選び、◀▶で 設定する

「する」・・・・・・・ 通常のご使用のとき。

「しない」・・・・・・ 受話器を上げても無音で「ツー」音が聞こ

えないとき。

5 「放送設置」画面が消えるまで

[№] をくり返して押す

外線使用時にO発信などが必要な電話のときは(内線設定)

- | | | 「放送設置 1/2」画面を表示する | P.147
- **2** ▲▼で「電話設定」を選び、 定 を押す 「電話設定 1/2」画面が表示されます。
- 3 ▲▼で「内線設定」を選び、寒を押す
- 4 (0、9など)を入力し、(*) で発信番号 (0、9など)を入力し、(*) を押す
- **⑤ ◆**▶で「はい」を選び、 [∞] を押す
- **6** 「放送設置」画面が消えるまで
 [№] をくり返して押す

電話回線の状態を確認する(電話テスト)

- 2 ▲▼で「電話設定」を選び、∞ を押す
 - ●「電話設定 1/2」画面が表示されます。
- ▼で「電話テスト」を選び、歳を押す
 - 電話テストが始まります。(終わるまで、最大で約3分かかります。)
 - 電話テスト終了後、「OK Iが表示されます。
 - ■電話テスト終了後、「NG」が表示されたときは RS ○ を押してメッセージを消し、接続確認後に、画面の 指示に従って必要な設定(回線設定や内線設定など)を 行ってください。
- **4** 「放送設置」画面が消えるまで たくり返して押す

発信者番号通知の設定をする

相手先に電話番号を通知するかどうかを設定します。

- | | 「放送設置 1/2」画面を表示する | P.147
- 2 ▲▼で「電話設定」を選び、※ を押す
 - ●「電話設定 1/2」画面が表示されます。
- 3 ▲▼で、「電話設定 2/2」画面の「発信者番号通知」を選ぶ

電話設定 2/2	
発信者番号通知	4 指定なし ▶
電話会社設定	
マイラインプラス	解除する解除しない

✓ ▼ ▼で通知方法を選ぶ

「指定なし」・・・・・電話会社の契約に従うとき。 「通知する」・・・・・相手先に常に通知するとき。 「通知しない」・・・・相手先に常に通知しないとき。

5 「放送設置」画面が消えるまで [™] をくり返して押す

電話会社を切り換える(電話会社設定、マイラインプラス)

本機で電話回線を使用するときのみ有効です。

- | | | 「放送設置 1/2」画面を表示する | P.147
- 2 ▲▼で「電話設定」を選び、∞ を押す
 - ●「電話設定 1/2」画面が表示されます。
- 3 ▲▼で、「電話設定 2/2」画面の「電話会 社設定」を選び、 ※ を押す
- 4 (*) で電話会社 の電話番号を入力し、 (*) を押す
- 5 ◀▶で「はい」を選び、寒を押す
- **6** ▲▼で「マイラインプラス」に移動し、 ▲▶で設定する

「解除する」・・・・・マイラインプラスを契約しているとき。 「解除しない」・・・マイラインプラスを契約していないとき。

7 「放送設置」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

- ●B-CASカードテストをする
- - B-CASカードのテストが始まります。
 - テスト終了後、「OK」が表示されます。
 - ■テスト終了後、「NG」が表示されたときは
 - ① 本機の電源を切り、主電源(本体右側)を「切」にする
 - ② B-CASカードを入れ直す P.23
- **3** 「放送設置」画面が消えるまで たくり返して押す

●ネットワーク設定をする

本機にLANケーブルを接続して、データ放送の双方向通信や「アクトビラ」などを、ブロードバンド経由で利用することができます。

電 お願い!

- プロバイダーとの契約時に提供された資料や接続する機器の取扱説明書を参考に、設定してください。
- ●LAN端子に接続したあとや、「ネットワーク設定」、「ブラウザ設定」の各設定を変更したあとは、必ず接続テストを行ってください。

ネットワークの接続状態を確認する(接続テスト)

- 2 ▲▼で「放送設置 2/2」画面の「ネットワーク設定」を選び、歳 を押す



- ●「ネットワーク設定 1/2」画面が表示されます。
- 「接続テスト」が選ばれているので、 そのまま ∞ を押す

ネットワーク設定 1/2	
接続テスト	
IPアドレス自動取得	する しない
IPアドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイアドレス	
DNS-IP自動取得	する しない
プライマリDNS	
セカンダリDNS	

- 接続テストが始まります。(終わるまで、最大で約3分かかります。)
- 接続テスト終了後、「OK」が表示されます。
- **4** 「放送設置」画面が消えるまで
 [№] をくり返して押す

IPアドレスを取得する

通常は、「IPアドレス自動取得」を「する」に設定してお使いください。

- 2 ▲▼で「放送設置 2/2」画面の「ネットワーク設定」を選び、※ を押す
 - ●「ネットワーク設定 1/2」画面が表示されます。
- る ▼で[IPアドレス自動取得]を選び、 ▼で[する]を選ぶ
 - 手動で設定する必要があるときは ルーターにDHCPサーバー機能がない場合や、 ルーターのDHCPサーバー機能を使わないとき は、次の設定を行ってください。
 - ① 上の手順3で「しない」を選ぶ
 - ② ▲▼で「IPアドレス」に移動し、
 を押す
 - ③ 1 ~ 10% でIPアドレスの数値を入力し、練を押す
 - ●「IPアドレス」は、パソコンと違った数値で設定 してください。
 - 入力を間違えたときは、○ または を押します。
 - ④ ◀▶で「はい」を選び、寒を押す
 - ⑤ 手順②~④をくり返し、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定する
 - 「サブネットマスク」と「ゲートウェイアドレス」 は、パソコンと同じ数値で設定してください。
- **4** 「放送設置」画面が消えるまで
 [№] をくり返して押す

DNSのIPアドレスを取得する

通常は、「DNS-IP自動取得」を「する」に設定してお使いください。

- 「放送設置 1/2」画面を表示する P1147
- **2** ▲▼で「放送設置 2/2」画面の「ネットワーク設定」を選び、 を押す
 - ●「ネットワーク設定 1/2」画面が表示されます。
- ▲▼で「DNS-IP自動取得」を選び、
 ▼で「する」を選ぶ
 - 手動で設定する必要があるときは プライマリDNS、セカンダリDNSを手動で設 定する必要がある場合のみ、次の設定を行って ください。
 - ① 上の手順3で「しない」を選ぶ
 - ② ▲▼で「プライマリDNS」に移動し、練を押す
 - ③ 1 ~ 10 でプライマリDNSの数値を入力し、※定 を押す
 - 「プライマリDNS」は、パソコンの優先DNS サーバーと同じ数値で設定してください。
 - ④ ◀▶で「はい」を選び、(※)を押す
 - ⑤ 手順②~④をくり返し、「セカンダリDNS」」を設定する
 - ●「セカンダリDNS」は、パソコンの代替DNS サーバーと同じ数値で設定してください。
- **4** 「放送設置」画面が消えるまで をくり返して押す

接続速度を手動で設定する

通常は、「接続速度自動設定」を「オン」に設定してお使い ください。

IPアドレス設定、DNS-IPアドレス設定のあと、接続テストを行って「NG」が表示されたときは、次の設定を行ってください。

- 「放送設置 1/2」画面を表示する P.147
- **2** ▲▼で「放送設置 2/2」画面の「ネットワーク設定」を選び、 定 を押す
 - 「ネットワーク設定 1/2」画面が表示されます。

ネットワーク設定 2/2		
接続速度自動設定	オン	オフト
接続速度設定	_	_
MACアドレス	00-00-00	0-00-00

- 4 ▶で「オフ」を選ぶ
 - 5 設定内容を確認したあと ▲▼で「接続速度設定」に移動し、
 - ◀ ▶で速度を設定する
 - 速度は、「10BASE半二重」、「10BASE全二重」、 「100BASE半二重」、「100BASE全二重」から選ぶことができます。接続するネットワークの環境に合わせて 選んでください。
- **6** 「放送設置」画面が消えるまで
 [∞] をくり返して押す

気を付けて

●接続速度の設定を変更すると、機器によってはネットワークに接続できなくなることがあります。

お知らせ

- 本機のMacアドレスを確認したいときは
 - ① 「放送設置 1/2」画面を表示する P.147
 - ② ▲▼で「放送設置 2/2」画面の「ネットワーク設定」を選び、 (決定) を押す
 - 「ネットワーク設定 1/2」画面が表示されます。
 - ③ ▲▼で「ネットワーク設定 2/2」画面を表示する

④ 「Macアドレス」を確認する

ネットワーク設定 2/2			
接続速度自動設定	オン	オフ	
接続速度設定	_	-	
MACアドレス	00-00-00	-00-00-0	00

⑤「放送設置」画面が消えるまで、○ をくり返して押す

●ブラウザ設定をする

本機をブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときは、次の設定を行ってください。 デジタル放送では、ブロードバンドを利用して番組以外のいろいろな情報(情報コンテンツ)を配信するサービスが一 部開始されており、これらのサービスを利用する際に情報コンテンツを正しく表示させるための設定です。

1. プロキシアドレスを設定する

プロキシアドレスとは?

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレスです。プロバイダーから指定されるアドレスを入力します。(例:proxy_server.ne.jp)

П

「放送設置 1/2」画面を表示する P.147

2 ▲▼で「放送設置 2/2」画面の「ブラウザ 設定」を選び、 [®] を押す

> 放送設置 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定

「ブラウザ設定」画面が表示されます。

3 ▲▼で「プロキシアドレス」を選び、 ^焼 を押す

ブラウザ設定	
標準は	こ戻す
プロキシアドレス	
プロキシポート番号	0
ホームアドレス	http://portal.actvila.tv/

- 4 1 ~ 1 でプロキシアドレスの文字 (英字または数字)を入力し、 定 を押す
 - ◆ 文字の種類(英数、数字)を切り換えるときは、 で切り換え、 を押します。
 - 英字を入力するときは、「英数」のときに 22
 入力し、
 を押します。
 - 数字を入力するときは、「数字」のときに 1 ¹ ~ 106 で 入力します。
 - 同じボタンで続けて入力するときは、▶でカーソルを 1文字右へ移動します。
 - 記号は、「英数」のときに 1 * または 10.6* で入力します。(1 * と 10.6*) で入力できる記号が異なります。)
 「#」、「*」は、「数字」のときに 112mm 、12 * を押します。
 - カーソルを左右に移動するときは、大事します。
- **5** 確認画面が表示されたら、

 ▼ 下「はい」を選び、※ を押す

●「ブラウザ設定」画面に戻ります。

2. プロキシポート番号を設定する

プロキシポート番号とは?

プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号です。 (例:8000)

- - ●「プロキシポート番号設定」画面が表示されます。
- - 確認画面が表示されます。
- 8 ◆▶で「はい」を選び、寒を押す
 - 「ブラウザ設定」画面に戻ります。
- **9** 「放送設置」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

「ブラウザ設定」を工場出荷時の設定に戻すときは

- 2 ◀▶で「はい」を選び、寒を押す
 - 「ブラウザ設定」画面に戻ります。
- **3** 「放送設置」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

気を付けて



デジタル放送・再生の設定をする

番組の字幕や、視聴年齢制限の設定をします。また、チャンネルボタンで選局できるチャンネルの設定をします。

- ●「デジタル放送・再生」画面の表示のしかた
- 🎵 圧ュー を押す
- 2 ▲▼で「設定・管理」を選び、寒を押
- **3** ▲▼で「放送関連の設定」を選び、
- **4** ▲▼で「デジタル放送・再生」を選び、 ^対を押す



●字幕の設定をする

- | 「デジタル放送・再生」画面を表示する | P.159
- **2** 「字幕の設定」が選ばれているので、 (対象) を押す



【 ▲▼で変更したい項目を選ぶ

字幕の設定			
字幕 ◆	オン	オフ	
字幕言語	日本語	英語	\square
文字スーパー	オン	オフ	\square
文字スーパー言語	日本語	英語	\square
項目選択			
設定変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

字幕

・・・ 字幕の表示(オン)/非表示(オフ)を切り換えるとき。

字幕言語

・・・・字幕の言語(日本語/英語)を切り換えるとき。

文字スーパー

··· 文字スーパーの表示(オン)/非表示(オフ)を切り換える とき。

文字スーパー言語

- ・・・・ 文字スーパーの言語(日本語/英語)を切り換えるとき。
- 工場出荷時の設定は、「オフ」および「日本語」です。
- 4 ◆▶で設定内容を変更する
- 「デジタル放送・再生」画面が消えるまで ○ をくり返して押す

お知らせ

◆ 放送に字幕や文字スーパーの情報が含まれていないときや、番組(強制的に字幕や文字スーパーが表示される、など)によっては、上記の設定どおりに表示されないことがあります。

● 視聴時の制限項目設定をする

視聴制限を解除するための暗証番号を設定すると、デジタル放送の有料放送で視聴可能年齢の制限を超える番組を視聴するときや、「アクトビラ」を利用するときに、暗証番号の入力が必要となります。 ▶▶1138 ▶

お知らせ

- ここで設定する暗証番号は、次のようなときの共通の番号になります。
 - デジタル放送の視聴制限の解除 「アクトビラ」の利用 市販ソフトの視聴制限の解除

初めて設定するとき(暗証番号が未設定のとき)

- | 「デジタル放送・再生」画面を表示する| P.159
- **2** ▲▼で「制限項目設定」を選び、鍵を押す
 - ●「暗証番号登録」画面が表示されます。



- 【 □~⑩ で暗証番号(4桁)を入力する
 - ◆ 入力した数字は、「*」 で表示されます。



- ◆ 入力を間違えたときは、満 または ^株 を押します。
- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。
- 4 再入力画面が表示されたら
 (1)~(10/2) で暗証番号(4桁)を再入力する
- **5** 暗証番号の登録が終わったら、^{反 を押}す
 - 「制限項目設定」画面が表示されます。
- 6 ◀▶で視聴可能年齢を選ぶ
 - 無制限、4才~19才 (1才単位)が選べます。
 - 工場出荷時の設定は、 「無制限」です。



7 「デジタル放送・再生」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

設定を変更するとき (暗証番号が設定済みのとき)

- [アジタル放送・再生]画面を表示する [P.159]
- **2** ▲▼で「制限項目設定」を選び、∞ を 押す
 - 「暗証番号入力」画面が表示されます。
- 【 □~ ⑩ で暗証番号(4桁)を入力する
 - ◆ 入力した数字は、「*」 で表示されます。



- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、「制限項目設定」画面が表示されます。
- 間違った暗証番号を入力した場合は、「制限項目設定」画面は表示されません。正しい番号を入力し直してください。 3回連続で間違った番号を入力した場合は、それ以上入力できません。 戻る を押して、元の画面に戻してください。
- **4** ▼ で視聴可能 年齢を変更する

制限項目設定	
視聴可能年齢	無制限 ▶
ブラウザ制限	する しない
暗証	番号変更
暗証	番号削除 一

「デジタル放送・再生」画面が消えるまで [№] をくり返して押す

気を付けて

- 暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。
- 暗証番号を忘れたときは、有料放送を視聴するために契約 されている各委託放送事業者にお問い合わせください。
- 有料放送の契約をされていない場合は、P.165 「個人情報 リセット」を行って本機をお買上げ時の状態に戻す必要があ ります(本体の録画内容も消去されます)ので、暗証番号を 忘れないようにしてください。

暗証番号を変更するとき

- 1 P.160 の「設定を変更するとき」の手順 1 ~ 3 を行って、「制限項目設定」画面 を表示する
- 2 ▲▼で「暗証番号変更」を選び、® を 押す
 - 「暗証番号変更」画面が表示されます。

制限項目設定			
視聴可能年齢	無	制限	
ブラウザ制限	する	しない	
暗証番	号変更		
暗証番	号削除		
1			_

- □ ~ ⑩ で新しい暗証番号(4桁)を入力する
 - 入力した数字は、「*」で表示されます。

 - 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
 - 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。
- 4 再入力画面が表示されたら (1)~(1)/20/20/20 で新しい暗証番号(4桁)を再 入力する
- **5** 「デジタル放送・再生」画面が消えるまで たくり返して押す

暗証番号を取り消すとき

- 1 P.160 の「設定を変更するとき」の手順 1 ~ 3 を行って、「制限項目設定」画面 を表示する
- 2 ▲▼で「暗証番号削除」を選び、
 申す
 - ●「暗証番号削除」確認画面 が表示されます。

ſ	制限項目設定			
	視聴可能年齢	無	制限	
	ブラウザ制限	する	しない	
	暗証番	号変更		
	暗証番	号削除		

- 3 ◀▶で「はい」を選び、寒を押す
- 4 「デジタル放送・再生」画面が消えるまで ○ をくり返して押す

「アクトビラ」を利用するときに暗証番号を 入力するように変更するとき

- 1 P.160 の「設定を変更するとき」の手順 1 ~ 3 を行って、「制限項目設定」画面 を表示する
- 2 ▲▼で「ブラウザ制限」を選ぶ

制限項目設定	
視聴可能年齢	無制限
ブラウザ制限 ∢	する しない
暗証番	号変更
暗証番	号削除

- ◆ ▶で設定内容を変更する
 - 「する」・・・・・「アクトビラ」を利用するときに、暗証番号 の入力を必要とするとき。

「しない」・・・・・「アクトビラ」を利用するときに、暗証番号 の入力を不要とするとき。

- 工場出荷時の設定は、「しない」です。
- 4 「デジタル放送・再生」画面が消えるまで ○ をくり返して押す
 - 利用するときに入力する暗証番号は、P.160で設定した番号を使用します。

●選局対象の設定をする

「チャンネル」ボタンで選局できるデジタル放送のチャンネルを変更します。

- | | 「デジタル放送・再生」画面を表示する | P.159 |
- **2** ▲▼で「選局対象」 を選ぶ

デジタル放送・再生	Ė	
字幕の	D設定	
制限項	目設定	
選局対象	すべて	
1		

■
■
▼ご設定内容を変更する

「**すべて**」・・・・・・・・受信できるすべてのチャンネルを選 局するとき。

「設定チャンネル」… チャンネル設定で設定されている Po1 ~ 36チャンネルだけを選局す

るとき。

「テレビ」・・・・・・・テレビ放送だけを選局するとき。 「ラジオ」・・・・・・・ラジオ放送だけを選局するとき。 「データ」・・・・・・・データ放送だけを選局するとき。

● 工場出荷時の設定は、「すべて」です。

4 「デジタル放送・再生」画面が消えるまで [№] をくり返して押す



ダウンロード設定をする

本機の更新情報を手動でダウンロード更新するように設定できます。

手動更新する場合は、「ダウンロード設定」画面でダウンロードの設定を変更してください。

通常は、自動更新されることをおすすめします。 (工場出荷時は自動更新されるように設定されています。)

- | ፲፰፰- (上カバー内)**を押す**
- 3 ▲▼で「放送関連の設定」を選び、(を押す
- **4** ▲▼で「ダウンロード設定」を選び、® を押す
- 5 手動で更新する場合は、◆ ▶ で「ダウンロード予約」の「オフ」を選ぶ
 - 自動で更新するように設定を戻すときは 「オン|を選びます。

設定を「オフ」にしたときは、更新情報が届くと放送メールでお知らせします。

P.71 をご覧になり、ダウンロード更新してください。

ダウンロード更新 (オンエアーダウンロード) は、 いつ行われるの?

自動で更新する場合は、本機の電源が切のときに、 デジタル放送電波を使って本機の追加機能や機能向 上などの情報がダウンロードされ、自動的に本機の 制御プログラムが最新のものに書き換えられます。

- ●手動で更新する設定にしている場合でも、必ずダウンロード更新してください。
- ダウンロード後は、本書と本機で画面や文言が一致しなく なることがあります。
- CATV(ケーブルテレビ)でもダウンロードは行われます。 同様にお使いください。

気を付けて

● ダウンロード更新中は、主電源(本体右側)を「切」に しないでください。

本機の故障の原因となります。

電 お願い!

- ダウンロード更新中は、本機の操作はできません。
- ダウンロード更新中に予約の録画が始まったときは、ダウンロードは中止されます。
- 次のような場合には、自動でダウンロード更新する設定になっていても、実行されません。
 - 主電源(本体右側)が「切」になっているとき。
 - 悪天候などのために受信状態が悪いとき。
 - 本機の電源が入のとき。

デジタル放送情報の確認

双方向通信一覧の情報を確認する

- 【】 区ュー (上カバー内)**を押す**
- 3 ▲▼で「デジタル放送情報の確認」を選び、 (※定) を押す
- ▲▼で「双方向通信一覧」を選び、 を押す
 - データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認します。
- **5** 確認が終わったら ^{反 反 で} を押し、通常画面に戻す
- B-CASカードの情報を確認する
- 【】 圧ュー を押す
- る ▼で「デジタル放送情報の確認」を選び、 ※ を押す
- ▲▼で「B-CASカード」を選び、歳 を 押す
 - 契約されている各委託放送事業者への問い合わせなどで 必要な、B-CASカードの番号を確認します。
- 確認が終わったら ○ を押し、通常画面に戻す

- 110度CSデジタル放送の情報 (ボード)を確認する
- 2 ▲▼で「ボード」を選び、寒を押す
- る ▼で「CS1ボード」または 「CS2ボード」を選び、 ⁽定)を押す


本体・ディスクを初期化する

気を付けて

- 初期化を行って消去された録画内容は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから初期化してください。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 ディスク・カードの破損や本体が故障する原因となります。

本体の録画内容を全部または一部消去する

本体



2 ▲▼で「設定・管理」を選び、∞ を押す

▲▼で「メディア管理(初期化)」を選び、※定 を押す

4 ▲▼で「本体初期化」を選び、※ を押す

5 ▲▼で希望の消去方法を選び、‱ を 押す

> 「全消去」・・・・・すべて消去するとき。 「部分消去」・・・保護された番組以外を消去するとき。

- **6 ◆**▶で確認メッセージの「はい」を選び、 ^(対) を押す
 - 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
 - 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

0

BD-REを初期化(フォーマット)する

BD-RE

- **2** 「BD初期化」が選ばれているので、® を押す
- 3 「BDAV方式」が選ばれているので、 を押す
- 4 ▼で確認メッセージの「はい」を選び、 ※ を押す
 - ◆ 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
 - 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

DVD-RWを初期化(フォーマット)する

-RW

- 2 ▲▼で「DVD初期化」を選び、®を押す
- 3 ▲▼で希望の録画方式を選び、練を押す
 - 録画方式については、P.117 をご覧ください。
- **4** ► で確認メッセージの「はい」を選び、 ^(ж) を押す
 - ◆ 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
 - 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

SDカードを初期化(フォーマット)する

SD

- **2** ▲▼で「SDカード」を選び、∞ を押す
- 3 ▲▼で「SDカード初期化」を選び、® を押す
- 4 ► で確認メッセージの「はい」を選び、 ^(x) を押す
 - 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
 - ◆ 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

お知らせ

- 新品(未使用)のBD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-Rを初期化 (フォーマット)するときは、P.117 をご覧ください。
- 初期化中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約が キャンセルされます。
- 他の機器でファイナライズされたディスクは、本機で初期化できないことがあります。

本機の設定を初期化する



本機を工場出荷時の設定に戻す

各種設定内容を工場出荷時の状態に戻します。



●ユーザー設定リセットの実行中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 本体の故障の原因となります。

●設定項目リセットをする

次の設定内容を工場出荷時の状態に戻します。

- 「受信設定」(衛星のみ) P.153
- 「電話設定」 P.154~ 155
- **│** 「機器設定」画面を表示する P.134
- 3 「設定項目リセット」が選ばれているで、 そのまま ∞ を押す
 - 「設定項目リセット」画面が表示されます。
- 4 ◆ ▶で「はい」を選び、寒を押す
 - 上記の設定内容が、工場出荷時の設定に戻ります。
- **5** 「機器設定」画面が消えるまで
 [∞] をくり返して押す

お知らせ

- 次の設定内容を工場出荷時の設定に戻したいときは
 - 「画質設定」画面の設定内容… P.129
 - 「音質設定」画面の設定内容… P.133
 - 「再生設定」画面の設定内容… P.139
 - 「録画設定」画面の設定内容… P.140

●個人情報リセットをする

本機のすべて設定内容を工場出荷時の設定に戻します。



- ●本体の録画内容も消去されるため、本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は実行しないでください。
- | 「機器設定」画面を表示する | P.134
- **2** ▲▼で「ユーザー設定リセット」を選び、
 [★] を押す
- 【】 ▲▼で「個人情報リセット」を選ぶ
- 4 淀 を3秒以上押す
 - 「個人情報リセット」画面が表示されます。
- 「 で「はい」を選び、 定 を押す
 - ◆ 本機のすべて設定内容(録画内容も含む)が工場出荷時の 設定に戻ります。
 - スタンバイ(主電源が「入」の待機状態)になります。

お知らせ

●本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

B-CASカードについて

地上・BS・110度CSデジタル放送を視聴するためには、B-CASカードを必ず本機に挿入しておく必要があります。

- ●2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用することになりました。B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を受信できません。
- ●2004年4月から、デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付いています。
- 2008年7月から「ダビング10」の運用が開始されましたが、運用開始後も全ての番組が「ダビング10」になるものではありません。

●限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは


限定受信システム(CÁŚ)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタル放送ではスクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用されます。

●(株)B-CASとは

デジタル放送の限定受信システム(ČÁŚ)を管理するため設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CÁŚカードの発行・管理をしています。

■双方向サービスとは

データ放送で行われるサービスの1つで、電話回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取りができます。たとえばテレビ画面を見ながらのショッピングやチケットの予約、クイズへの解答など楽しいサービスが考えられています。双方向サービスを利用するためには必ずB-CASカードを挿入し、電話回線を接続してください。



Ĕ‐ギャス
B‐CASカードに個人情報が書き込まれることはありません。

付属のB-CASカード台紙に記載の内容をよくお読みください。

■ B-CASカードについてのお問い合わせは(2009年10月現在)

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250 (IP電話からの場合は045-680-2868)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.b-cas.co.jp/

デジタル放送について

本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載しています。

UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を本機に接続すると、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送を受信することができます。

● デジタル放送全般については、社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) http://www.dpa.or.jp/ をご覧ください。

地上デジタル放送

● 受信可能エリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談・お問合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(IP電話:03-4334-1111)へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

- ●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。
- 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。現在お使いのUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- ●地上デジタル放送は、ケーブルテレビ(CATV)でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 デジタル放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 送会社によっては、放送方式が異なります。

本機はすべての周波数(VHF帯、MID帯、SHB帯、UHF帯)に対応する【CATVパススルー対応】の受信機です。

携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信できません。

BSデジタル放送

- ◆放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って放送されるハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。
 - ■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スター・チャンネル」総合案内窓口

TEL: 0570-013-111

045-339-0399 (PHS、IP電話) 受付時間 10:00~18:00 (年中無休)

http://www.star-ch.co.ip/

110度CSデジタル放送

- ●BSデジタル放送と同じ東経110度の方角にある通信衛星(Communication Satellite)を使って放送されるニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあるのが特長です。 ほとんどの放送が有料です。
- 110度CSデジタル放送を視聴するには、「スカパー!e2」への加入申し込みと契約が必要です。110度CS デジタル放送には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあり、その中に多くの放送局があります。
 - ■「スカパー!e2」カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212


045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/

地上デジタル放送のチャンネル設定

- らくらく設定 P.36~38 で選択された地域の放送局とチャンネルポジション(リモコンの 1 ~12)の組み合わせは、下表のようになります。 (2009年10月現在)
- 他の地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域によって異なります。 また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に 小さな出力で放送されるので、受信エリアが限定されます。



お住まいの地域	北海道(札幌) 北海道(函館)		Дŀ	北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)		比海道(北見)	北海道(室蘭)			
	3	NHK 総合・札幌	3	NHK 総合・函館	3	NHK 総合・旭川	3	NHK 総合・帯広	3	NHK 総合・釧路	3	NHK 総合・北見	3	NHK 総合・室蘭
	2	NHK 教育·札幌	2	NHK 教育·函館	2	NHK 教育·旭川	2	NHK 教育·帯広	2	NHK 教育·釧路	2	NHK 教育·北見	2	NHK 教育・室蘭
エレンブル	1	HBC 札幌	1	HBC 函館	1	HBC 旭川	1	HBC 帯広	1	HBC 釧路	1	HBC 北見	1	HBC 室蘭
チャンネル	5	STV 札幌	5	STV 函館	5	STV 旭川	5	STV 帯広	5	STV 釧路	5	STV 北見	5	STV 室蘭
1	6	HTB 札幌	6	HTB 函館	6	HTB 旭川	6	HTB 帯広	6	HTB 釧路	6	HTB 北見	6	HTB 室蘭
	8	UHB 札幌	8	UHB 函館	8	UHB 旭川	8	UHB 帯広	8	UHB 釧路	8	UHB 北見	8	UHB 室蘭
	7	TVH 札幌	7	TVH 函館	7	TVH 旭川	7	TVH 帯広	7	TVH 釧路	7	TVH 北見	7	TVH 室蘭

お住まいの地域		宮城 秋田 山形 岩手			岩手	福島			青森	東京				
	3	NHK 総合・仙台	1	NHK 総合・秋田	1	NHK 総合・山形	1	NHK 総合・盛岡	1	NHK 総合・福島	3	NHK 総合・青森	1	NHK 総合・東京
		NHK 教育·仙台	2	NHK 教育·秋田	2	NHK 教育·山形	2	NHK 教育·盛岡	2	NHK 教育・福島	2	NHK 教育·青森	2	NHK 教育·東京
	1	TBC テレビ	4	ABS 秋田放送	4	YBC 山形放送		IBC テレビ	8	福島テレビ	1	RAB 青森放送		日本テレビ
ナルン・ウリ		仙台放送	8	AKT 秋田テレビ	5	YTS 山形テレビ		テレビ岩手	4	福島中央テレビ	6	ATV 青森テレビ	6	TBS
チャンネル	4	ミヤギテレビ	5	AAB 秋田朝日放送	6	テレビユー山形	8	めんこいテレビ	5	KFB 福島放送	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン
1	5	KHB 東日本放送			8	さくらんぼテレビ	5	岩手朝日テレビ	6	テレビユー福島			5	テレビ朝日
													7	テレビ東京
			·								·		9	TOKYO MX
			l										12	放送大学

お住まいの地域		神奈川		群馬		茨城		千葉		栃木		埼玉	長野	
	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・水戸	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・長野
	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育·東京	2	NHK 教育·長野								
	4	日本テレビ	4			日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	テレビ信州
エレンブル	6	TBS	5	abn										
チャンネル	8	フジテレビジョン	6	SBC 信越放送										
10	5	テレビ朝日	8	NBS 長野放送										
	7	テレビ東京												
	3	tvk	3	群馬テレビ	12	放送大学	3	チバテレビ	3	とちぎテレビ	3	テレ玉		
	12	放送大学	12	放送大学			12	放送大学	12	放送大学	12	放送大学		

お住まいの地域		新潟 山梨		新潟		山梨 大阪		大阪	京都		兵庫		和歌山		奈良	
	1	NHK 総合・新潟	1	NHK 総合・甲府	1	NHK 総合・大阪	1	NHK 総合・京都	1	NHK 総合・神戸	1	NHK 総合·和歌山	1	NHK 総合・奈良		
	2	NHK 教育·新潟	2	NHK 教育·甲府	2	NHK 教育·大阪	2	NHK 教育·大阪								
エレンラル	6	BSN	4	YBS 山梨放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送								
チャンネル	8	NST	6	UTY	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ								
1	4	TeNY テレビ新潟			8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ		
		新潟テレビ 21			10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ		
					7	テレビ大阪	5	KBS 京都	3	サンテレビ	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ		

お住まいの地域		滋賀 広島		岡山		香川		島根			鳥取	山口		
	1	NHK 総合・大津	1	NHK 総合・広島	1	NHK 総合・岡山	1	NHK 総合・高松	3	NHK 総合・松江	3	NHK 総合・鳥取	1	NHK 総合・山口
	2	NHK 教育·大阪	2	NHK 教育·広島	2	NHK 教育·岡山	2	NHK 教育·高松	2	NHK 教育·松江	2	NHK 教育·鳥取	2	NHK 教育·山口
エレンブル		MBS 毎日放送	3	RCC テレビ	4	RNC 西日本テレビ	4	RNC 西日本テレビ	8	山陰中央テレビ	8	山陰中央テレビ	4	KRY 山口放送
チャンネル	6	ABC テレビ	4	広島テレビ	5	KSB 瀬戸内海放送	5	KSB 瀬戸内海放送	6	BSS テレビ	6	BSS テレビ	3	TYS テレビ山口
ā		関西テレビ	5	広島ホームテレビ	6	RSK テレビ	6	RSK テレビ	1	日本海テレビ	1	日本海テレビ	5	YAB 山口朝日
	10	読売テレビ	8	TSS	7	テレビせとうち	7	テレビせとうち					l	
	3	BBC びわ湖放送			8	OHK テレビ	8	OHK テレビ						

一覧 (地域名を用いた設定)

地上デジタルテレビ放送の受信に関する相談・お問い合わせは総務省まで 総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター TEL 0570 (07) 0101

お住まいの地域		愛知		三重		岐阜		石川		静岡		福井		富山
	3	NHK 総合・名古屋	3	NHK 総合・津	3	NHK 総合・岐阜	1	NHK 総合・金沢	1	NHK 総合・静岡	1	NHK 総合・福井	3	NHK 総合・富山
	2	NHK 教育·名古屋	2	NHK 教育·名古屋	2	NHK 教育·名古屋	2	NHK 教育·金沢	2	NHK 教育·静岡	2	NHK 教育・福井	2	NHK 教育·富山
エレンブル	1	東海テレビ	1	東海テレビ	1	東海テレビ	4	テレビ金沢	6	SBS	7	FBC テレビ	1	KNB 北日本放送
チャンネル 々	5	CBC	5	CBC	5	CBC	5	北陸朝日放送	8	テレビ静岡	8	福井テレビ	8	BBT 富山テレビ
1	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	MRO	4	だいいちテレビ			6	チューリップテレビ
	4	中京テレビ	4	中京テレビ	4	中京テレビ	8	石川テレビ	5	静岡朝日テレビ				
	10	テレビ愛知	7	三重テレビ	8	岐阜テレビ								

お住まいの地域		愛媛		徳島		高知		福岡		熊本		長崎		鹿児島
	1	NHK 総合・松山	3	NHK 総合・徳島	1	NHK 総合・高知	3	NHK 総合・福岡	1	NHK 総合・熊本	1	NHK 総合・長崎	3	NHK 総合・鹿児島
	2	NHK 教育・松山	2	NHK 教育・徳島	2	NHK 教育·高知	3	NHK 総合・北九州	2	NHK 教育・熊本	2	NHK 教育·長崎	2	NHK 教育・鹿児島
	4	南海放送	1	四国放送	4	高知放送	2	NHK 教育·福岡	3	RKK 熊本放送	3	NBC 長崎放送	1	MBC 南日本放送
エレンブル	5	愛媛朝日			6	テレビ高知	2	NHK 教育·北九州	8	TKU テレビ熊本	8	KTN テレビ長崎	8	KTS 鹿児島テレビ
チャンネル	6	あいテレビ			8	さんさんテレビ	1	KBC 九州朝日放送	4	KKT くまもと県民	5	NCC 長崎文化放送	5	KKB 鹿児島放送
1	8	テレビ愛媛					4	RKB 毎日放送	5	KAB 熊本朝日放送	4	NIB 長崎国際テレビ	4	KYT 鹿児島讀賣 TV
							5	FBS 福岡放送						
							7	TVQ 九州放送						
							8	TNC テレビ西日本						

お住まいの地域	宮崎	大分		佐賀		沖縄	
	1 NHK 総合·宮崎	1	NHK 総合・大分	1	NHK 総合・佐賀	1	NHK 総合・那覇
エルン・カリ	2 NHK 教育・宮崎	2	NHK 教育·大分	2	NHK 教育·佐賀	2	NHK 教育·那覇
チャンネル	6 MRT 宮崎放送	3	OBS 大分放送	3	STS サガテレビ	3	RBC テレビ
白	3 UMK テレビ宮崎	4	TOS テレビ大分			5	QAB 琉球朝日放送
		5	OAB 大分朝日放送			8	沖縄テレビ (OTV)

● この表の放送局名と画面に表示される放送局名は、一致しない場合があります。

地上アナログ放送のチャンネル設定

- らくらく設定 P.36~38 で入力された市外局番は、自動的に下表の66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。(2009年10月現在)
 - (例) 東京都八王子市(042)を入力すると、一覧表の「東京(03)」の内容が自動的に設定されます。 大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の「大阪(06)」の内容が自動的に設定されます。
 - 一部の地域は自動変換されない場合があります。
- 市外局番が自動的に変換されない地域や、地上デジタル放送の導入にともない地上アナログ放送局のチャンネルが変更になった地域にお住まいの方は、らくらく設定を行ったあとチャンネル設定の手動変更が必要になります。 P.150 ~ 151

			Po(チャンネルポミ	ブション)/ 放	送局名・CH(受信チャンネ	ル)・表示(ま	示チャンネル	レ)・ガイド(;	ガイドチャン	ネル)
都道府県	都市名	市外局番	Po		Po		Po			4	Po	
אלנות	BAILS ET	13717-01	放送局名	CH 表示 ガイド	放送局名	CH 表示 がド		CH 表示 がド		CH 表示 がド	放送局名	CH 表示 ガイド
	札幌	011	HBC	1 1 1	וואבוים ב	O11 300 211	NHK 総合	3 3 80	TVH	17 17 17	STV	5 5 5
	旭川	0166	1180		NHK 教育	2 2 90	THITCHEL	0 0 00	TVH	33 33 17	011	
	北見	0157			NHK 教育	2 2 90				00 00 17		
北海道	帯広	0155	НТВ	34 34 35	1111113213				NHK 総合	4 4 80		
70	釧路	0154			NHK 教育	2 2 90			TVH	29 29 17		
	室蘭	0143			NHK 教育	2 2 90			TVH	29 29 17		
	函館	0138	TVH	21 21 17	UHB	27 27 27	HTB	35 35 35	NHK 総合	4 4 80		
	青森	017	青森放送	1 1 1			NHK 総合	3 3 80			NHK 教育	5 5 90
青森	八戸	0178							青森朝日	31 31 34		
岩手	盛岡	019	TBC	1 1 1	めんこい	33 33 33	テレビ 岩手	35 35 35	NHK 総合	4 4 80	IAT	31 31 20
宮城	仙台	022	TBC	1 1 1			NHK 総合	3 3 80			NHK 教育	5 5 90
T-lumm	秋田	018			NHK 教育	2 2 90					秋田朝日	31 31 31
秋田	大館	0186	青森放送	1 1 1					NHK 総合	4 4 80	秋田朝日	59 59 31
. =4	山形	023							NHK 教育	4 4 90	SAY	30 30 30
山形	鶴岡	0235	山形放送	1 1 10			NHK 総合	3 3 80			SAY	24 24 30
	福島	024	TBC	1 1 1	NHK 教育	2 2 90			TUF	31 31 31		
福島	会津若松	0242	NHK 総合	1 1 80			NHK 教育	3 3 90	TUF	47 47 31		
	いわき	0246			TUF	32 32 31			NHK 総合	4 4 80		
茨城	水戸	029	NHK 総合	44 1 80	MXTV	14 14 14	NHK 教育	46 3 90	日本テレビ	42 4 4	放送大学	16 16 16
栃木	宇都宮	028	NHK 総合	51 1 80	MXTV	14 14 14	NHK 教育	49 3 90	日本テレビ	53 4 4	とちぎTV	31 31 23
群馬	前橋	027	NHK 総合	52 1 80	MXTV	14 14 14	NHK 教育	50 3 90	日本テレビ	54 4 4	群馬テレビ	48 48 48
埼玉	さいたま	048	NHK 総合	1 1 80	MXTV	14 14 14	NHK 教育	3 3 90	日本テレビ	4 4 4	放送大学	16 16 16
<u> </u>	千葉	043	NHK 総合	1 1 80	MXTV	14 14 14	NHK 教育	3 3 90	日本テレビ	4 4 4	放送大学	16 16 16
 東京	東京	03	NHK 総合	1 1 80	MXTV	14 14 14	NHK 教育	3 3 90	日本テレビ	4 4 4	放送大学	16 16 16
神奈川	横浜	045	NHK 総合	1 1 80	MXTV	14 14 14	NHK 教育	3 3 90	日本テレビ	4 4 4	放送大学	16 16 16
新潟	新潟	025					テレビ21	21 21 21	テレビ新潟	29 29 29	BSN	5 5 5
富山	富山	0764	北日本放送	1 1 1	北陸放送	6 6 6	NHK 総合	3 3 80	石川テレビ	37 37 37	20.1	
石川	金沢	076	北日本放送	1 1 1	HOILING		富山テレビ	34 34 34	NHK 総合	4 4 80		
<u></u>	福井	0776	40L1+0AR				NHK 教育	3 3 90		1 1 00		
山梨	甲府	055	NHK 総合	1 1 80			NHK 教育	3 3 90	日本テレビ	4 4 4	山梨放送	5 5 5
	長野	026	TWING AND ED	1 1 00	NHK 総合	2 2 80	I WILLY TAKES	0 0 00	長野朝日	20 20 20	四水灰色	+ 0 0 0
長野	飯田	0265	長野朝日	44 44 20	THE STATE OF THE S		NHK 教育	3 3 90	NHK 総合	4 4 80		
岐阜	岐阜	058	東海テレビ	1 1 1			NHK 総合	39 3 80	141 II C MODE	1 1 00	CBC	5 5 5
	静岡	054	水海ブレこ		NHK 教育	2 2 90	TALLICHEL	00 0 00	だいいち	31 31 31	020	
静岡	浜松	053	東海テレビ	1 1 1	だいいち	30 30 31			NHK 総合	4 4 80	CBC	5 5 5
愛知	名古屋	052	東海テレビ	1 1 1	7,01013	00 00 01	NHK 総合	3 3 80	TAT II C NO LL	1 1 00	CBC	5 5 5
三重	津	059	東海テレビ	1 1 1	テレビ愛知	25 25 25	NHK 総合	31 3 80	毎日放送	4 4 4	CBC	5 5 5
滋賀	大津	077	木海ブレこ		NHK 総合	28 28 80	I NI II NI NI II	01 0 00	毎日放送	36 4 4	000	0 0 0
京都	京都	075			NHK 総合	32 2 80	テレビ大阪	19 19 19	毎日放送	4 4 4		
大阪	大阪	06			NHK 総合	2 2 80	テレビ大阪	19 19 19	毎日放送	4 4 4		
	神戸	078			NHK 総合	28 2 80	サンテレビ	36 36 36	毎日放送	31 4 4	テレビ大阪	19 19 19
奈良	奈良	0742			NHK 総合	2 2 80	テレビ大阪	19 19 19	毎日放送	4 4 4	NHK 総合	51 51 80
和歌山	和歌山	073			NHK 総合	32 2 80) D L NHX	10 10 10	毎日放送	42 4 4	TV和歌山	30 30 30
鳥取	鳥取	0857	日本海TV	1 1 1	I NI II NO LI	JL 2 00	NHK 総合	3 3 80	NHK 教育	4 4 90	I VIHRALII	30 00 00
	松江	0852	日本海TV	30 30 1			INI IIN TIOLE	0 0 00	INI IIN XX月	4 4 50		++++
島根	浜田	0855	山木/円 I V	JU JU I	NHK 総合	2 2 80	日本海TV	54 54 1			BSS	5 5 10
岡山	岡山	086	OHK	35 35 35		23 23 23	NHK 教育	3 3 90			NHK 総合	5 5 80
1111	広島	082	TSS	31 31 31	110000	20 20 20	NHK 総合	3 3 80	RCC	4 4 4	1 41 II V WOLL	0 0 00
広島	福山	084	TSS	54 54 31			NHK 教育	3 3 90	1100	7 7 7	NHK 総合	5 5 80
山口	山口	083	NHK 教育	1 1 90	KBC	2 2 1	TVQ	23 23 19	山口朝日	28 28 28	OBS	5 5 5
	徳島	088	四国放送	1 1 1	テレビ大阪	19 19 19	NHK 総合	3 3 80	毎日放送	4 4 4	TV和歌山	55 55 30
香川	高松	087	TVせとうち	19 19 23	, v L/NX	10 10 10	NHK 教育	39 39 90	毎日放送	4 4 4	NHK 総合	37 37 80
	松山	089	TVせとうち	23 23 23	NHK 教育	2 2 90	広島テレビ	12 12 12	広島ホーム	35 35 35	TSS	31 31 31
愛媛	新居浜	0897		23 23 23	NHK 総合	2 2 80	広島テレビ	12 12 12	NHK 教育	4 4 90	TSS	31 31 31
 高知	高知	0888	1146673	20 20 20	I NI II NOLL	2 2 00	仏画ノレビ	16 16 16	NHK 総合	4 4 80	100	31 01 01
미새	同 <u>邓</u> 福岡	092	KBC	1 1 1	STS	36 36 36	NHK 総合	3 3 80	RKB 毎日	4 4 4	TVQ	19 19 19
福岡	北九州	092	KDO		KBC	2 2 1	FBS	35 35 37	STS	36 36 36	TVQ	23 23 19
	佐賀	0952	KBC	57 57 1	NHK 教育	40 40 90	FBS	52 52 37	STS	36 36 36	TVQ	14 14 19
	長崎	0952	NHK 教育	1 1 90	KBC	57 57 1	NHK 総合		RKB 毎日	4 4 4	NBC	5 5 5
		095	-					3 3 80		22 22 22		
熊本 大分	熊本	096	KBC KBC	1 1 1	NHK 教育	2 2 90	熊本朝日	16 16 16	KKT RKB 毎日		NBC	5 5 5
人刀	大分	097	MBC	1 1 1			NHK 総合	3 3 80 35 35 35	NND 坩I	4 4 4	OBS	5 5 5
宮崎	宮崎	0985	IVIBU	1 1 1	NIUV 掛本	2 2 90	テレビ宮崎	30 35 35	NILL WY	1 1 00		+
	延岡		1400	1 1 1	NHK 教育		NII IV WA	3 3 80	NHK 総合 テレビ宮崎	4 4 80 35 35 35	NHK 教育	5 5 90
	施坦克	1 000										
鹿児島	鹿児島 阿久根	099 0996	MBC 鹿児島読売	1 1 1 17 17 30	TKU TKU	34 34 34 34 34 34	NHK 総合	0 0 00	鹿児島放送	23 23 32	NIIN教用	3 3 90

- 美 (市外局番を用いた設定)


- お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)と一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市 外局番を入力してください。
- ケーブルテレビ(CATV)のホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、ケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 一覧表の「Po 1」~「Po 12」の放送局は、リモコンの (1)~(12) を押すだけで選ぶことができます。
- ●「ガイド」(ガイドチャンネル)はGコード予約に必要な番号で、Gガイドとは関係ありません。 NHK総合のガイドチャンネルは「80」、NHK教育は「90」になっています。

		Po(チャンネルポミ	ジション)/ 放	送局名・CH(受信チャンネ	ル)・表示(表	長示チャンネノ	レ)・ガイド (:	ガイドチャン	ネル)		
Po	6	Po	7	Po	8	Po	9	Po	10	Po	11	Po	12
放送局名	CH 表示 ガイド	放送局名	CH 表示 ガバ	放送局名	CH 表示 ガイド	放送局名	CH 表示 ガバ	放送局名	CH 表示 ガイド	放送局名	CH 表示 がド	放送局名	CH 表示 ガイド
				UHB	27 27 27			HTB	35 35 35				12 12 90
		STV	7 7 5	UHB	37 37 27	NHK 総合	9 9 80	HTB	39 39 35	HBC	11 11 1		
		STV	7 7 5	UHB	59 59 27	NHK 総合	9 9 80	HTB	61 61 35	HBC	53 53 1		
HBC	6 6 1			UHB	32 32 27			STV	10 10 5			NHK 教育	12 12 90
		STV	7 7 5	UHB	41 41 27	NHK 総合	9 9 80	HTB	39 39 35	HBC	11 11 1		
		STV	7 7 5	UHB	37 37 27	NHK 総合	9 9 80	HTB	39 39 35	HBC	11 11 1		
HBC	6 6 1							NHK 教育	10 10 90			STV	12 12 5
				UHB	27 27 27			青森朝日	34 34 34	HTB	35 35 35	青森テレビ	38 38 38
		NHK 教育	7 7 90			NHK 総合	9 9 80			青森放送	11 11 1	青森テレビ	33 33 38
IBC	6 6 6	宮城テレビ	34 34 34	NHK 教育	8 8 90			東日本放送	32 32 32			仙台放送	12 12 12
		東日本放送	32 32 32				34 34 34						12 12 12
						NHK 総合	9 9 80			秋田放送	11 11 11	秋田テレビ	37 37 37
秋田放送	6 6 11			NHK 教育	8 8 90			1 7/1/ 27/	10 10 10			秋田テレビ	57 57 37
TUY	36 36 36				8 8 80			山形放送	10 10 10			山形テレビ	38 38 38
NHK 教育	6 6 90	±□±#**	00 00 00	TUY	22 22 36	A II II Z WAA	0 0 00	石中长米	05 05 05	福西三112	11 11 11	山形テレビ	39 39 38
福島中央TV 福島テレビ	33 33 33 6 6 11	東日本放送 東日本放送	32 32 32	宮城テレビ	34 34 34 37 37 33	NHK 総合 宮城テレビ	9 9 80 34 34 34	福島放送福島放送	41 41 35	福島テレビ	11 11 11	仙台放送 仙台放送	12 12 12 12 12 12
	34 34 33	宋口华瓜达	32 32 32	福島中央TV 福島テレビ	8 8 11	呂城ノレし	34 34 34	MHK 教育	10 10 90			福島放送	36 36 35
TBS	40 6 6			フジテレビ	38 8 8	ちばテレビ	39 46 46	テレビ朝日	36 10 10			一個島瓜区 テレビ東京	32 12 12
TBS	55 6 6			フジテレビ	57 8 8	ンロンレレ	30 40 40	テレビ朝日	41 10 10			テレビ東京	44 12 12
TBS	56 6 6	放送大学	40 16 16	フジテレビ	58 8 8	テレビ埼玉	38 38 38	テレビ朝日	60 10 10			テレビ東京	62 12 12
TBS	6 6 6		38 38 38	フジテレビ	8 8 8	ちばテレビ	46 46 46	テレビ朝日	10 10 10	群馬テレビ	48 48 48		12 12 12
TBS	6 6 6	TVK	42 42 42	フジテレビ	8 8 8	ちばテレビ	46 46 46	テレビ朝日	10 10 10	テレビ埼玉	38 38 38	テレビ東京	12 12 12
TBS	6 6 6	TVK	42 42 42	フジテレビ	8 8 8	ちばテレビ	46 46 46	テレビ朝日	10 10 10		38 38 38	テレビ東京	12 12 12
TBS	6 6 6	TVK	42 42 42	フジテレビ	8 8 8			テレビ朝日	10 10 10			テレビ東京	12 12 12
				NHK 総合	8 8 80			新潟総合TV	35 35 35			NHK 教育	12 12 90
チュリップ	32 32 32							NHK 教育	10 10 90			富山テレビ	34 34 34
北陸放送	6 6 6	北陸朝日	25 25 25	NHK 教育	8 8 90			テレビ金沢	33 33 33			石川テレビ	37 37 37
北陸放送	6 6 6					NHK 総合	9 9 80			福井放送	11 11 11	福井テレビ	39 39 39
UTY	37 37 37	TBS	6 6 6	フジテレビ	8 8 8			テレビ朝日	10 10 10			テレビ東京	12 12 12
テレビ信州	30 30 30					NHK 教育	9 9 90	長野放送	38 38 38	SBC	11 11 11		
SBC	6 6 11	Advertised SAV		テレビ信州	42 42 30			長野放送	40 40 38				
	25 25 25	岐阜放送	37 37 37	三重テレビ	33 33 33	NHK 教育	9 9 90			メ〜テレ	11 11 11	中京テレビ	35 35 35
朝日テレビ	33 33 33	= 1 1 7 m/ 40	05 05 05	A 11 117 #6-#-	0 0 00	NHK 総合	9 9 80		00 00 00	静岡放送	11 11 11	テレビ静岡	35 35 35
静岡放送	6 6 11	テレビ愛知	25 25 25	NHK 教育	8 8 90	NII II/ 拗吞	0 0 00	朝日テレビ	28 28 33	y =1.	11 11 11	テレビ静岡	34 34 35
岐阜放送	37 37 37	中京テレビ	35 35 35 33 33 33	三重テレビ 関西テレビ	33 33 33 8 8 8	NHK 教育 NHK 教育	9 9 90	注きニレビ	10 10 10	メ〜テレ メ〜テレ	11 11 11	テレビ愛知	25 25 25 35 35 35
朝日放送朝日放送	6 6 6 38 6 6	三重テレビ 京都テレビ	34 34 34	関西テレビ	40 8 8	びわ湖放送	30 30 30	読売テレビ 読売テレビ	10 10 10 42 10 10	X~) D	11:11:11	中京テレビ NHK 教育	46 46 90
朝日放送	6 6 6	京都テレビ	34 34 34	関西テレビ	8 8 8	サンテレビ	36 36 36	読売テレビ	10 10 10			NHK 教育	12 12 90
朝日放送	6 6 6	京都テレビ	34 34 34	関西テレビ	8 8 8	サンテレビ	36 36 36	読売テレビ	10 10 10			NHK 教育	12 12 90
朝日放送	41 6 6	ハかノレこ	010101	関西テレビ	43 8 8	77700	00.00.00	読売テレビ	47 10 10			NHK 教育	45 12 90
朝日放送	6 6 6	京都テレビ	34 34 34	関西テレビ	8 8 8	サンテレビ	36 36 36	読売テレビ	10 10 10	奈良テレビ	55 55 55	NHK 教育	12 12 90
朝日放送	44 6 6			関西テレビ	46 8 8			読売テレビ	48 10 10			NHK 教育	25 12 90
								BSS	22 22 10			山陰中央	24 24 34
NHK 総合	6 6 80			山陰中央	34 34 34			BSS	10 10 10			NHK 教育	12 12 90
				山陰中央	58 58 34		9 9 90						
		KSB	25 25 33				9 9 9			RSK	11 11 11		
			7 7 90			広島ホーム	35 35 35					広島テレビ	12 12 12
		RCC	7 7 4	B.//B.4-		広島ホーム	57 57 35				11 11 12	===	05.5
+0=+1		テレビ山口	38 38 38		8 8 4	NHK 総合	9 9 80	TNC	10 10 9	山口放送	11 11 11	FBS	35 35 37
朝日放送	6 6 6	サンテレビ	36 36 36		8 8 8	≖□+* ***	0 0 0	読売テレビ	10 10 10	DOL	20 20 11	NHK 教育	38 12 90
朝日放送	6 6 6	KSB	33 33 33	関西テレビ	8 8 8 29 29 29	西日本放送	9 9 9	読売テレビ	10 10 10	RSK	29 29 11 11 11 11	OHK テレビ器候	31 31 35
NHK 総合 南海放送	6 6 80 6 6 10	愛媛朝日 KSB	25 25 25 33 33 33	あいテレビ あいテレビ	29 29 29 29	西日本放送西日本放送	9 9 9	南海放送愛媛朝日	10 10 10 14 14 25	RSK RSK	11 11 11	テレビ愛媛 テレビ愛媛	37 37 37 36 36 37
NHK 教育	6 6 90	KOD	33 33 33	高知放送	8 8 8	四口平以区	0 0 0	変級新口 KUTV	38 38 38	KSS	40 40 40	ノレビ変滅	30 30 37
	6 6 90			I-J AHAKA	0 0	TNC	9 9 9	IXU I V	, 55 55 55	熊本放送	11 11 11	FBS	37 37 37
	6 6 80			RKB 毎日	8 8 4	0	0 0 0	TNC	10 10 9	熊本放送	11 11 11		12 12 90
TKU	34 34 34	NBC	5 5 5	RKB 毎日	48 48 4	NHK 総合	38 38 80	TNC	60 60 9	熊本放送	11 11 11		37 37 37
TKU	34 34 34	長崎国際	25 25 25	TNC	9 9 9	長崎文化	27 27 27	熊本放送	11 11 11	テレビ長崎	37 37 37	KKT	22 22 22
TKU	34 34 34		37 37 37	STS	36 36 36		9 9 80	TVQ	19 19 19	熊本放送	11 11 11	RKB 毎日	4 4 4
南海放送	10 10 10	TOS	36 36 36	FBS	37 37 37	OAB	24 24 24	TVQ	19 19 19	TNC	9 9 9	NHK 教育	12 12 90
		鹿児島放送	32 32 32	NHK 総合	8 8 80	KTS	38 38 38	宮崎放送	10 10 10			NHK 教育	12 12 90
宮崎放送	6 6 10			テレビ宮崎	39 39 35								
宮崎放送	10 10 10	鹿児島放送	32 32 32	KKT	22 22 22	KTS	38 38 38	熊本朝日	16 16 16	鹿児島読売	30 30 30		
KTS	35 35 38	KKT	22 22 22	NHK 総合	8 8 80	熊本朝日	16 16 16	MBC	10 10 1	熊本放送	11 11 11		12 12 90
				OTV	8 8 8			RBC	10 10 10			NHK 教育	12 12 90

● この表の放送局名と画面に表示される放送局名は、一致しない場合があります。

Gガイド地域一覧

- らくらく設定 P.36~38 で設定される地域で、地上アナログ放送の番組表(Gガイド)に表示される放送局は、下表のとおり決められています。(2009年10月現在)
- 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表(Gガイド)に表示されません。
- 放送局の都合により、変更になる場合があります。



G ガイド 地域		帯広、網走、 北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、 二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、 大曲		福島、いわき、 会津若松	水戸、日立
	HBC	UHB	青森放送	NHK 総合	TBC	NHK 教育	NHK 教育	NHK 教育	NHK 総合
	NHK 総合	NHK 総合	NHK 総合	IBC	NHK 総合	秋田朝日	TUY	TUF	NHK 教育
	STV	HBC	青森朝日	NHK 教育	NHK 教育	NHK 総合	NHK 総合	福島中央TV	日本テレビ
対応	UHB	HTB	NHK 教育	テレビ岩手	東日本放送	秋田放送	山形放送	NHK 総合	TBS
	HTB	STV	青森テレビ	IAT	宮城テレビ	秋田テレビ	SAY	福島放送	フジテレビ
放送局	TVH (TVh)	NHK 教育		めんこい	仙台放送		山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日
	NHK 教育								テレビ東京
									MXTV ちばテレビ(チバテレヒ
G ガイド 地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子		横浜、平塚、 秦野、小田原	甲府
	NHK 総合	NHK 総合	NHK 総合	NHK 総合	NHK 総合	NHK 総合	NHK 総合	NHK 総合	NHK 総合
	NHK 教育	NHK 教育	MXTV	NHK 教育	MXTV	NHK 教育	MXTV	NHK 教育	NHK 教育
	日本テレビ	日本テレビ	NHK 教育	日本テレビ	NHK 教育	日本テレビ	NHK 教育	<u> </u>	 山梨放送
	TBS	TBS	日本テレビ	TBS	日本テレビ	TBS	日本テレビ	TBS	UTY
	フジテレビ	フジテレビ	TBS	フジテレビ	TBS	フジテレビ	TBS	フジテレビ	
対応	 アレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉(テレ玉)		
放送局	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉(テレ玉)		ちばテレビ(チバテレビ)	フジテレビ	TVK(tvk)	
	とちぎTV	テレビ東京	テレビ埼玉(テレ玉)		ラ レ こ 新 ロ ちばテレビ(チバテレビ)		TVK(tvk)	- VN((VN) テレビ東京	
				ノレに来ぶ					
	MXTV	MXTV	テレビ東京		テレビ東京	TVK(tvk)	テレビ朝日	MXTV	
	l	テレビ埼玉(テレ玉)			TVK(tvk)		ちばテレビ(チバテレビ)		l
		1							ļ
							テレビ東京		
G ガイド 地域	長野、松本、 飯田、岡谷、 諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、 名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、 富士、三島、	津、伊勢、 名張	大津、彦根
	飯田、岡谷、	新潟、上越 テレビ21	富山、高岡北日本放送	金沢、七尾 石川テレビ	福井、敦賀 NHK 教育	中津川、 名古屋、	静岡、浜松、富士、三島、沼津、島田、		大津、彦根 NHK 総合
	飯田、岡谷、 諏訪					中津川、 名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝	名張	
	飯田、岡谷、 諏訪 NHK 総合	テレビ21	北日本放送	石川テレビ	NHK 教育	中津川、名古屋、豊橋、豊田東海テレビ	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育	名張 東海テレビ	NHK 総合
地域	飯田、岡谷、 諏訪 NHK 総合 長野朝日(abn)	テレビ21 テレビ新潟	北日本放送 NHK 総合	石川テレビ NHK 総合	NHK 教育 NHK 総合	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち	名張 東海テレビ NHK 総合	NHK 総合 毎日放送
地域 対応	飯田、岡谷、 諏訪 NHK 総合 長野朝日(abn) テレビ信州	テレビ21 テレビ新潟 BSN	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ	石川テレビ NHK 総合 北陸放送	NHK 教育 NHK 総合 福井放送	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC	NHK 総合 毎日放送 朝日放送
地域	飯田、岡谷、 諏訪 NHK 総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢	NHK 教育 NHK 総合 福井放送	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育	NHK 総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ
地域 対応	飯田、岡谷、諏訪NHK 総合長野朝日(abn)テレビ信州長野放送NHK 教育	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育	NHK 教育 NHK 総合 福井放送	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ
地域 	飯田、岡谷、諏訪NHK 総合長野朝日(abn)テレビ信州長野放送NHK 教育	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢	NHK 教育 NHK 総合 福井放送	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メ〜テレ	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送
地域 	飯田、岡谷、諏訪NHK 総合長野朝日(abn)テレビ信州長野放送NHK 教育	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢	NHK 教育 NHK 総合 福井放送	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ
地域対応放送局	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV NHK 教育	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日	NHK 教育 NHK 総合 福井放送	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送
対応放送局	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV NHK 教育	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 OBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ デレビ 要知	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK教育
対応放送局	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV NHK 教育 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日 和歌山、 海南、田辺	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ 鳥取	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 OBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メーテレビ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 TSS	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京郡 アレビ 関西テレビ びわ湖放送 NHK教育
対応放送局	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV NHK 教育 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合 サンテレビ	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ 奈良、五條 NHK 総合 奈良テレビ	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日 和歌山、 海南、田辺 NHK 総合 TV和歌山	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ 鳥取 日本海TV NHK 総合	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 OBO 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メーンビ愛知 三重テレビ 松江、浜田	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 TSS NHK 総合	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ びわ湖放送 NHK教育
対応放送局	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV NHK 教育 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合 サンテレビ 毎日放送	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ 奈良、五條 NHK 総合 奈良テレビ 毎日放送	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日 和歌山、 海南、田辺 NHK 総合 TV和歌山 毎日放送	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ 島取 日本海TV NHK 総合 NHK 教育	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メーテレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 TSS NHK 総合 RCC	NHK 総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育 山口、下関、 宇部、岩国
地域対応方法局が対域	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC 京都、舞鶴、 福知山、 大阪 NHK総合 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新湯総合TV NHK 教育 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合 サンテレビ 毎日放送 朝日放送	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ 奈良、五條 NHK 総合 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日 和歌山、 海南、田辺 NHK 総合 TV和歌山 毎日放送 朝日放送	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ 島取 日本海TV NHK 総合 NHK 教育 山陰中央	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海TV NHK 総合 NHK 教育 山陰中央	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送 TVせとうち NHK 総合 NHK 教育 KSB	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メーテレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 TSS NHK 総合 RCC NHK 教育	NHK 総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育 山口、下関、宇部、岩国 NHK 教育 山口朝日 テレビ山口 NHK 総合
地域対応応局が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC 京都、舞鶴、 福知山、 大阪 NHK総合 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 朝日放送	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新湯総合TV NHK 教育 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合 サンテレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ 奈良、五條 NHK 総合 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 朝日放送	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日 和歌山、 海南、田辺 NHK 総合 TV和歌山 毎日放送 朝日放送 朝日放送 関西テレビ	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ 島取 日本海TV NHK 総合 NHK 教育	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送 プロ山、津山、 笠岡 TVせとうち NHK 総合 NHK 終育 KSB OHK	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 TSS NHK 総合 RCC NHK 教育 広島ホーム	NHK 総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育 山口、下関、宇部、岩国
地域対応方法局が対域	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC SBC NHK教育 SBC NHK教育 マロロの マロロの マロの マロの マロの マロの マロの マロの マロの マ	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV NHK 教育 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合 サンテレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ 奈良、五條 NHK 総合 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 朝日放送 関西テレビ	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日 和歌山、 海南、田辺 NHK 総合 TV和歌山 毎日放送 朝日放送 朝日放送 朝日な送 関西テレビ 読売テレビ	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ 島取 日本海TV NHK 総合 NHK 教育 山陰中央	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海TV NHK 総合 NHK 教育 山陰中央	静岡、浜松、富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送 プレビをうち NHK 総合 NHK 総合 NHK 終合 NHK 教育 KSB OHK	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メーテレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 TSS NHK 総合 RCC NHK 教育	NHK 総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育 山口、下関、宇部、岩国 NHK 教育 山口朝日 テレビ山口 NHK 総合
地域対応応局が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が	飯田、岡谷、 諏訪 NHK 総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK 教育 SBC SBC RAN山、 大阪 NHK 総合 京都 いし、 京都 いしど 京都 いしど 京都 いしど 京都 に対して、 京都 に対して 京と に対して、 京都 に対して 京 に対して に対し に対して に対し に対し に対し に対し に対し に対し に対し に対し	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV NHK 教育 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合 サンテレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ 奈良、五條 NHK 総合 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 朝日放送 関西テレビ サンテレビ サンテレビ	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日 和歌山、 海南、田辺 NHK 総合 TV和歌山 毎日放送 朝日放送 朝日放送 関西テレビ	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ 島取 日本海TV NHK 総合 NHK 教育 山陰中央	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海TV NHK 総合 NHK 教育 山陰中央	静岡、浜松、 富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送 プロ山、津山、 笠岡 TVせとうち NHK 総合 NHK 終育 KSB OHK	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 TSS NHK 総合 RCC NHK 教育 広島ホーム	NHK 総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育 山口、下関、宇部、岩国 NHK 教育 山口朝日 テレビ山口 NHK 総合
地域対応応用が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が	飯田、岡谷、 諏訪 NHK総合 長野朝日(abn) テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC SBC NHK教育 SBC NHK教育 マロロの マロロの マロの マロの マロの マロの マロの マロの マロの マ	テレビ21 テレビ新潟 BSN NHK 総合 新潟総合TV NHK 教育 神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石 NHK 総合 サンテレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ	北日本放送 NHK 総合 富山テレビ NHK 教育 チュリップ 奈良、五條 NHK 総合 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 朝日放送 関西テレビ	石川テレビ NHK 総合 北陸放送 NHK 教育 テレビ金沢 北陸朝日 和歌山、 海南、田辺 NHK 総合 TV和歌山 毎日放送 朝日放送 朝日放送 朝日な送 関西テレビ 読売テレビ	NHK 教育 NHK 総合 福井放送 福井テレビ 島取 日本海TV NHK 総合 NHK 教育 山陰中央	中津川、 名古屋、 豊橋、豊田 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ 松江、浜田 日本海TV NHK 総合 NHK 教育 山陰中央	静岡、浜松、富士、三島、 沼津、島田、 藤枝 NHK 教育 だいいち 朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合 静岡放送 プレビをうち NHK 総合 NHK 総合 NHK 終合 NHK 教育 KSB OHK	名張 東海テレビ NHK 総合 CBC 中京テレビ NHK 教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知 広島、福山、 尾道、呉 TSS NHK 総合 RCC NHK 教育 広島ホーム	NHK 総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育 山口、下関、宇部、岩国 NHK 教育 山口朝日 テレビ山口 NHK 総合

G ガイド 地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、 今治、宇和島	高知	福岡、久留米、 大牟田、 北九州、行橋	佐賀 1	佐賀 2	長崎、佐世保、 諫早	熊本
	四国放送	TVせとうち	NHK 教育	NHK 総合	KBC	NHK 教育	NHK 教育	NHK 教育	NHK 教育
	NHK 総合	NHK 教育	あいテレビ	NHK 教育	NHK 総合	KBC	KBC	NHK 総合	熊本朝日
対応	毎日放送	NHK 総合	NHK 総合	高知放送	RKB 毎日	RKB 毎日	TVQ	NBC	KKT
放送局	朝日放送	KSB	テレビ愛媛	KUTV	NHK 教育	TVQ	STS	長崎国際	TKU
拟达同	関西テレビ	OHK	愛媛朝日	KSS	TNC	STS	NHK 総合	長崎文化	NHK 総合
	NHK 教育	西日本放送	南海放送		TVQ	NHK 総合	FBS	テレビ長崎	熊本放送
		RSK			FBS	FBS	熊本放送		

G ガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、 阿久根、 鹿屋	沖縄
	NHK 総合	テレビ宮崎	MBC	NHK 総合
	OBS	NHK 総合	NHK 総合	QAB
対応	TOS	宮崎放送	NHK 教育	OTV
放送局	OAB	NHK 教育	鹿児島放送	RBC
	NHK 教育		KTS	NHK 教育
			鹿児島読売	

● この表の放送局名と画面に表示される放送局名は、一致しない場合があります。

地上アナログ放送局コードー

● 地上アナログ放送のチャンネル設定の手動変更で「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード(4桁の数字)を入力して変更する こともできます。 P.150~151 (2009年10月現在)

地区	放送局名	放送局コード
	NHK 総合	0336
		0346
	NHK 教育 HBC	0257
北海	STV	0261
道		
	UHB	0283
	HTB	0291
	TVH(TVh)	0273
	NHK 総合	0592
	NHK 教育	0602
青森	青森放送	0513
	青森テレビ	0294
	青森朝日	4386
	NHK 総合	1360
	NHK 教育	1370
秋田	秋田放送	0267
	秋田テレビ	0293
	秋田朝日	4383
	NHK 総合	0848
	NHK 教育	0858
ш-	IAT	0276
岩手	テレビ岩手	0547
	IBC	0262
	めんこい	4385
	NHK 総合	1616
	NHK 教育	1626
	山形放送	0266
山形	SAY	0286
	TUY	0292
	山形テレビ	0550
	NHK 総合	1104
	NHK 教育	1114
	TBC	0769
宮城		
	仙台放送	0268
	宮城テレビ	0546
	東日本放送	0288
	NHK 総合	1872
	NHK 教育	1882
福島	福島放送	0803
ішш	福島中央TV	4641
	TUF	0543
	福島テレビ	0523

地区	放送局名	放送局コード
	NHK 総合	2128
		2138
	NHK 教育	
	日本テレビ	0260
	TBS	0518
	フジテレビ	0264
	フジテレビ テレビ朝日	0522
関東	テレビ東京	0524
人不	MXTV	0270
	テレビ埼玉(テレ玉)	0806
	ちばテレビ(チバテレビ)	0302
	TVK(tvk)	4394
	群馬テレビ	0304
	とちぎTV	4631
	NHK 総合	2384
	NHK 教育	2394
立 に 2F3	BSN	0517
新潟	新潟総合TV	5155
	テレビ新潟	0285
	テレビ21	0533
	NHK 総合	2640
	NHK 教育	2650
= #7	長野放送	1062
長野	長野朝日(abn)	4628
	テレビ信州	0542
		0779
	SBC	
	NHK 総合	2896
山梨	NHK 教育	2906
川栄	山梨放送	0773
	UTY	0549
	NHK 総合	3920
	INI IN 松口	
	NHK 教育	3930
静岡	静岡放送	1291
計判判	テレビ静岡	1315
	朝日テレビ	5153
	だいいち	4895
	NHK 総合	4176
	NHK 教育	4186
	東海テレビ	1281
	[CBC	1029
	メ〜テレ	5643
中部		
	中京テレビ テレビ愛知	1571
		0537
	岐阜放送	1061
	三重テレビ	1313

地区	放送局名	放送局コード
富山	NHK 総合 NHK 教育 チュリップ 北日本放送 富山テレビ	3152 3162 4640 1025 0802
石川	NHK 総合 NHK 教育 石川テレビ テレビ金沢 北陸朝日 北陸放送	3408 3418 0805 0801 4377 0774
福井	NHK 総合 NHK 教育 福井放送 福井テレビ	3664 3674 1035 0295
関西	NHK 総合 NHK 教育 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 京都テレビ サシテレビ TV和歌山 びわ湖放送	4432 4442 0516 1030 0520 0778 0275 1058 0548 0311 5150 0798
岡山	NHK 総合 NHK 教育 RSK OHK TVせとうち	5200 5210 1803 1827 4375
広島	NHK 総合 NHK 教育 RCC 広島テレビ TSS 広島ホーム	5456 5466 0772 0780 5151 2083

地区	放送局名	放送局コード
	NHK 総合	4688
鳥取	NHK 教育	4698
71.5-17	日本海TV	5633
	BSS	1034
	NHK 総合	4944
島根	NHK 教育	4954
	山陰中央	5410
	NHK 総合	5712
	NHK 教育	5722
山口	山口放送	2059
	テレビ山口	1318
	山口朝日	4380
	NHK 総合	6224
香川	NHK 教育	6234
百川	西日本放送	0265
	KSB	1569
	NHK 総合	5968
徳島	NHK 教育	5978
	四国放送	1793
	NHK 総合	6480
	NHK 教育	6490
273.400Z	南海放送	1290
愛媛	テレビ愛媛	1317
	あいテレビ	0541
	愛媛朝日	4889
	NHK 総合	6736
	NHK 教育	6746
高知	KSS	0296
1-37-14	KUTV	1574
	高知放送	0776
	NHK 総合	6992
	NHK 教育	7002
	KBC	2049
福岡	RKB毎日	1028
тшш	TNC	0521
	FBS	1573
	TVQ	0531
	NHK 総合	7760
佐智	NHK 教育	7770
佐貝	NHK 教育 STS	0804
	010	บซบ4

地区	放送局名	放送局コード
	NHK 総合	8528
	NHK 教育	8538
鹿児	MBC	2305
島	KTS	1830
100	鹿児島放送	0800
	鹿児島読売	1310
	NHK 総合	8272
	NHK 教育	8282
宮崎	宮崎放送	1546
	テレビ宮崎	2339
	NHK 総合	8016
	NHK 教育	8026
大分	TOS	1060
	OAB	0280
	OBS	1541
	NHK 総合	7504
	NHK 教育	7514
	熊本放送	2315
熊本	熊本朝日	
		4624
	KKT	0278
	TKU NHK 総合	1570 7248
	NHK 教育	7258
長崎	長崎国際	5145
	長崎文化	4635
	テレビ長崎	1829
	NBC	1285
	NHK 総合	8784
	NHK 教育	8794
沖縄	RBC	1802
	QAB	0540
	OTV	1032
	La un un competent de	
	NHK衛星 1	0074
	NHK衛星2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272

	NHK衛星 1	0074
	NHK衛星2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272
	Hiビジョン	0075

● この表の放送局名と画面に表示される放送局名は、一致しない場合があります。

覧

番組表(Gガイド)について

番組表(Gガイド)とは?

- 放送局から送信されるテレビ番組の番組データを、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。
- 番組表を利用すれば、番組表の一覧から番組を選ぶことによって、視聴・録画・録画予約をすることができます。

番組表の受信 / 表示について

番組表の表示について

- お買上げ後、すぐには番組表を表示できません。 らくらく設定(チャンネル設定)を済ませていないと番組データ が受信できないため、番組表を表示できません。
- 番組データの受信時刻は放送ごとに異なるため、一度にすべて の放送の番組表が表示されないことがあります。
- 本機は、番組表の表示機能にGガイドを採用しています。 なお、当社はGガイドを利用した番組表のサービス内容につい ては、関与しておりません。

番組表の受信について

●番組データは、番組データの受信時刻に本機の電源が 切のときだけ受信できます。

電源コードは抜かずに主電源(本体右側)を「入」にして、通電状態にしておいてください。

新しい番組データを受信すると、自動的に番組表の一覧の内容が更新されます。(更新できなかったところは、空欄になるか前回の内容が残ります。)

受信時刻を確認したいときは、P.152》をご覧ください。

- ●番組データが受信できないことがありますので、主電源を入にすることをおすすめします。▶ 12.16
- 受信は、通常は数十分で完了します。 ただし、設置直後は数時間かかることがあります。 また、本機を設置した時間帯によっては、番組表が利用できる までに1日程度かかることがあります。
- ダウンロード更新(オンエアーダウンロード)と番組データの受信が重なったときは、ダウンロード更新が優先されます。
- 番組データの受信中は、動作音が大きくなることがありますが、 故障ではありません。

デジタル放送の番組表について

●地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の番組表は、それぞれの放送を受信できる環境であれば、それぞれの放送の番組表を表示することができます。

地上アナログ放送の番組表について

●本機で地上アナログ放送の番組表を利用する場合は、 BS・110度CSアンテナの接続が必要です。

本機では、地上アナログ放送の番組データをBSデジタル放送から受信してしますので、地上アナログ放送の番組表を利用する場合はデジタル放送対応のBS・110度CSアンテナの接続が必要です。(2009年10月現在)

- 地上アナログ放送の番組表は、「番組表設定」画面の「Gガイド地域設定」で設定されている地域の放送局だけ表示できます。(Gガイド地域設定を確認するときは、P.152 をご覧ください。)
- P.172~173 の「Gガイド地域一覧」で該当地域に載っていない放送局は、放送が受信できる場合でも番組表は表示されません。
- ◆ 地上アナログ放送で「Gガイド地域一覧表」の該当地域に載っている放送局が表示されないときは、チャンネル設定を変更してください。
 P.150~151

CATV(ケーブルテレビ)について

●CATV(ケーブルテレビ)は、放送や伝送方式により、 本機で番組表を受信できないことがあります。

その場合は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。

お知らせ

- ◆ 次のようなときは、番組データを受信できず、番組表が空欄になるか前回の内容が残ります。
 - 本機の電源が入のとき。
 - 停電したとき。
 - 主電源が「切」のとき。
- 受信状態が良くないときは、番組データを受信できないことが あります。
- 次のようなときは番組データを新たに受信するまでは番組表が 利用できなくなります。
 - チャンネル設定をやり直したとき。
 - 約1週間以上本機の主電源が「切」の状態で使用していなかったとき。
- 放送局側の都合により、実際の放送の内容が変更され、番組表の内容と異なることがあります。

■ 1日たっても番組データを受信できないときは

次のような原因が考えられます。

- データの受信時刻に電源が切(待機状態)になっていなかった。
- •「番組表設定」画面の内容が正しく設定されていない。 受信時刻や「番組表設定」画面の設定内容を確認したいときは、 P.152 をご覧ください。

本機で使えるメディア(ディスク・カード)

本機で使えるメディアは、下の表に載っているメディアだけです。

本機で録画・再生ができるのは…

○:できる ×: できない BD ブルー レイディスク メディアの種類 本体 BD-RE (@) BD-R ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、 (HDD) 6 本機では使えないことがあります。 Blu-rau Disc Blu-rau Disc 内蔵ハードディスク BD-RE SL (1層) BD-R SL (1層) BD-RE DL (2層) BD-R DL (2層) Ver 1.1、1.2、1.3 高速記録6倍速ディスクまで Ver 2.1 高速記録2倍速ディスクまで %5 %5 録画 (メディアに直接) ダビング デジタル放送の[1回だけ録画可能]番組 X **%**1 デジタル放送の「ダビング10」番組 地上アナログ放送の番組、外部入力 くり返し録画 X 再生 録画一覧からの再生 追っかけ再生、番組部分/CM部分再生、見どころ再生

メディアの種類		DVD デジタルビデオディスク					
	プノイノ Vグイ宝大只 ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、		-RW			-R	
	本機では使えないことがあります。		DVD RW			DVD RAZ	
DVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類 (VR、AVCREC、Video)あります。 P.117		DVD-RW			DVD-R (1層) DVD-R DL (2層) ※2		
		Ver 1.1、1.2 高速記録6倍速ディスクまで		Ver 2.0、2.1 Ver 3.0 高速記録16倍速 高速記録8倍速 ディスクまで ディスクまで			
		-RW (VR)	-RW (AVC)	-RW (Video)	-R (VR)	-R (AVC)	-R (Video)
録画 (メディブ	ア(こ直接)	×	×	×	×	×	×
ダビング ※1	デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組 デジタル放送の「ダビング10」番組	(標準画質)	0	×	(標準画質)	0	×
	地上アナログ放送の番組、外部入力	\bigcirc	×	○ *3		×	○ *3
くり返し録画			\circ	0 *4	×	×	×
再生			0	○ *3		0	○ *3
録画一覧から		0	X *3	0	0	X *3	
追っかけ再生	×	×	×	×	×	×	
※1 デジタル放送の「ダビング10」番組 地上アナログ放送の番組、外部入力 くり返し録画		(標準画質) (標準画質)	x 0	X	(標準画質)	× × O	X

- ※ 1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、「P.183)をご覧ください。
 - ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デジタル放送の番組の場合と同様となります。
- ※2 DVD-Rの2層ディスクの場合、本機ではDVD-R(AVC)にだけダビングできます。
- ※3 DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)にダビングしたときは、ダビングを終了後、自動的にファイナライズが行われます。

本書では、ファイナライズされたDVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は次ページの DVDビデオ として扱います。

- ※4 ファイナライズされたDVD-RW(AVC)/-RW(Video)に録画できるようにする場合は、初期化(再フォーマット) P.164 を行ってください。(ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。)
- ※5 一発録画 P.72 は本体(HDD)への録画のみです。
- ◆ +RW/+Rについては、本機では対応していません。

デジタル放送をDVD-RW/-Rに ダビングする場合は **CPRM対応** のディスクをお使いください。

本機で再生だけができるのは…

○:できる ×:できない BDビデオ DVDビデオ (の) メディアの種類 RAMI (0) ディスクのバージョン(Ver)が DVD 4.7/9.4GB BD-Video 違う場合、本機では使えない Ver 2.0, 2.1, 2.2 ことがあります。 リージョンコードに 他社のDVDレコーダーの リージョンコードに[2]や 「A」が含まれるディスク 「ALL」が含まれるディスク VR方式で録画されて、 カートリッジからディスク を取り出せるもの 再生 X X 録画一覧からの再生

メディアの種類	音楽用CD	CD (JPEG)	DISC(AVCHD)
ディスクのバージョン(Ver)が 違う場合、本機では使えない ことがあります。	 音楽用CD(CD-DA) 音楽用CD形式で記録 され、ファイナライズ 済みのCD-RW/CD-F 	JPEGファイル(デジタルカメラ で撮影された写真など)が記録 された、CD-RW/CD-R	AVCHD(デジタルビデオカメ ラで撮影されたハイビジョン 画質の動画)が記録され、 ファイナライズ済みの DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM (2層ディスクを含む)
再生	0		○ *6
録画一覧からの再生	×	○ (JPEG専用)	X *6

本機で利用できるSDカード/USB

メディアの種類	SD (JPEG) USB (JPEG)	SD (AVCHD) USB(AVCHD)	
バージョン(Ver)が違う場合、 本機では使えないことがあり ます。	JPEGファイル(デジタルカメラで撮影された写真など)が記録された、 • SDHC (4GB~32GB) • USB機器 • SD (8MB~2GB)	AVCHD(デジタルビデオカメラで撮影された ハイビジョン画質の動画)が記録された、 • SDHC (4GB~32GB) • USB機器 • SD (8MB~2GB)	
再生	\bigcirc	X *6	
録画一覧からの再生	○ (JPEG専用)	* ***********************************	

※6 本機に取り込んで(ダビングして)、本機の録画一覧(○つ)画面から再生することができます。
AVCHDの動画が記録されたディスクの場合は、ディスクから直接再生することもできます。

推奨ディスクについて

本機の性能を充分に発揮するため、次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。(2009年10月現在) ただし、推奨メーカー製のディスクであっても、動作を保証するものではありません。

● BD-RE······ SL(1層): TDK、パナソニック、三菱化学 DL(2層): TDK、パナソニック

● BD-R ······SL(1層): TDK、パナソニック、三菱化学 DL(2層): TDK

● DVD-RW · · · · 2倍速: 三菱化学、JVC(日本ビクター) 4倍速: JVC(日本ビクター) 6倍速: JVC(日本ビクター)

● DVD-R · · · · · · 8倍速(1層):三菱化学、ソニー、太陽誘電 8倍速(2層):三菱化学、太陽誘電

16倍速(1層):ソニー、太陽誘電

本機で使えるメディア(ディスク・カード)(つづき)



本体(内蔵HDD)について



■ HDD[ハードディスク(ドライブ)]とは?

大容量データ記録装置の1つで、大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。本機は、このHDDを内蔵しています。

- 本機では、HDDを「本体」と表現しています。
- 次のようなことは行わないでください!
- ●本機に振動や衝撃を与えないでください。特に本機の 電源が入っているときは、お気を付けください。
- ●本機の電源が入っている状態で、主電源を切ったり、 電源コードを抜かないでください。
- ●本機の電源が入っている状態や電源を切った直後は、 本機を持ち上げたり動かしたりしないでください。 (電源を切ったあと、2分以上経過してから行ってください。)
- ●本機が結露した状態で使わないでください。
- HDDは、振動や衝撃、周囲の環境(温度など)の変化に影響され やすい精密な機器です。場合によっては、録画(録音)内容が失 われたり、正常に動作しなくなる恐れがあります。
- HDDが故障すると、HDDの録画(録音)内容が失われることが あります。
- HDDは、録画(録音)内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。
- ◆ 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおす すめします。
- HDDは、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となり、録画(録音)内容が再生できなくなることがあります。
- HDDに異常が発生した場合、HDDの録画(録音)内容は失われ ます。
- 部分的または全体的に次のような症状が頻繁に発生するようになった場合、HDDが寿命近くになっています。
 - 再生できない、再生一時停止をくり返す
 - ブロックノイズ(モザイク状のノイズ)が発生する
 - 映像が乱れる

■ その他

- 本機を長時間使用しないときは、電源を切っておいてください。
- HDDは、お買上げ時には何も録画されていません。あらかじめ番組などを録画してから、再生をお楽しみください。

ディスクについて

BD/DVD/CD 全般

- 次のような場合は、正常に録画・再生できません。
- 記録状態が悪い、ディスクの特性、傷、汚れ、本機の録画/ 再生用レンズの汚れ、結露などがあるとき。
- ◆本機で録画したディスクを、パソコン、カーナビゲーション、カーオーディオ、ゲーム機などで再生するとき。
- ●パソコンなどで作成されたディスクを本機で再生するとき。
- PAL方式(海外のテレビ方式)など、NTSC方式(日本のテレビ方式)以外で記録されたDVDディスク。
- 無許諾(海賊版など)のディスク。
- クローズド・キャプション(Closed Caption)(コピー防止機能) の録画・再生。

■ ディスクの持ちかた

● ディスクの端または中央を持ち、記録·再生面(光っている面) には手を触れないでください。





● 指紋が付いたり汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふいたあと、からぶきしてください。

 布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいてくだされる。

布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいてください。





- 市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコール などでふかないでください。
- 次のようなディスクは使わないでください!
- ディスク自体の破損や本体の故障の原因となります。
 - 傷が付いているディスク
 - ラベルやシールが貼られているディスク
 - ラベルがはがれているディスク
 - のりがはみ出しているディスク
 - ひび割れ、変形、接着剤などで補修したディスク
 - 六角形など、特殊な形状のディスク

■ 8cm盤のディスクを使用するときは

- 本機では再生だけができます。録画や編集はできません。
- 8cmアダプターなしで使用できます。

気を付けて

●内蔵のHDDやディスクドライブをはずして、お客さま自身で交換することはできません。

正常に動作しません。また、保証が無効となります。故障のときは、お買上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

- 次のような場合、実際に録画できる時間は短くなります。
 - ディスクに傷や汚れなどによって録画できない部分があるとき。
 - 映りの悪い(電波状態が悪い、弱い)番組など、画質が良くない映像を録画したとき。
- 高速記録対応のディスクを使用して高速ダビングをしていると きは、本機の動作音が通常よりも大きくなりますが、故障では ありません。



ブルーレイ (BD-RE/BD-R)

- ●他の機器で録画してファイナライズ P.115 していないBD-Rは、本機で正常に再生・録画・編集ができなかったり、ディスクの録画内容が失われたりすることがあります。
- BD-RE/BD-Rは、お買上げ時には初期化(フォーマット)されていません。
 使用する前に初期化 P.1117 してください。
- BD-RE Ver1.0(カートリッジタイプ)は、本機では使用できません。

DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM

- ●他の機器で録画してファイナライズしていないディス クは、本機で正常に再生・録画・編集ができなかったり、 ディスクの録画内容が失われたりすることがあります。
- DVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)は、AVCREC方式に対応した レコーダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-RW(VR)は、**RW** S示の付いたVR方式対応のレコー ダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-R(VR)は、DVD-RのVR方式に対応したレコーダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- CPRM対応のディスクは、CPRM対応のレコーダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は、ダビング終了後に自動 的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機 ではDVDビデオと同様の扱いとなります。
- 1倍速ディスクを使用する場合は、ディスクの取り出しに時間 がかかることがあります。

BD ビデオ、DVD ビデオ(レンタルや市販の映画などすでに内容が入っているもの)

● ディスクによっては、ソフト制作者の意図により本書の記載どおりに動作しないことがあります。くわしくは、ディスクの説明書をご覧ください。

音楽用 CD

- CD規格外の音楽用CD(コピーコントロール付きCDなど)や MP3ファイル形式で録音されたディスクは、まったく再生できないか、正常に再生できません。

CPRM (シーピーアールエム) について


CPRMとは、「1回だけ録画可能」番組やや「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組に対する著作権保護技術です。 デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組をDVDに記録するときは、CPRM対応のディスクを使います。

ディスクの構成の区分について

本体 /BD/DVD

「番組(タイトル)」という大きな区切りと、「チャプター」という小さな区切りで構成されます。





本体/BD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-R

- 1回の録画が1番組(タイトル)となります。
- チャプターは、チャプターマークを追加することによって、さらに細かく区切ることができます。

BDビデオ/DVDビデオ

● 一般的には1つの映画が1番組(タイトル)になっており、番組 (タイトル)ごとに複数のチャプターで構成されています。

音楽用 CD

一般的には、曲ごとに「トラック」という区切りが付けられています。

(例) トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5

本機で利用できるSDカード、USB機器に ついては、P.177 をご覧ください。

◆ 本機で再生できるJPEG形式については、P.106 を で覧ください。

録画モードとおよその録画時間(目安)

録画モードは、「機器設定|画面の「録画設定|-「録画モード| P.140 で設定します。

本体(HDD)

	録画モード	本体 (320GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送) BSデジタル(SD放送)	40時間 29時間 58時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	放送そのままの 画質 (ハイビジョン画質)	高画質画質優先
AF AN AE	4倍モード 5.5倍モード	52時間 80時間 120時間 160時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	放送のデータを 圧縮変換した ハイビジョン画質	時間優先
XP SP LP EP	6時間モード 8時間モード	71時間 142時間 284時間 426時間 566時間	デジタル放送 地上アナログ放送 ビデオ1・2、側面端子入力 i.LINK(TS)入力	標準画質 (従来の画質)	画質優先 従来の 画質 時間優先

BD-RE BD-R

0	録画モード	1層 (25GB)	片面2層 (50GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送) BSデジタル(SD放送)	3時間 2時間10分 4時間20分	6時間 4時間20分 8時間40分	デジタル放送	放送そのままの 画質 (ハイビジョン画質)	高画質画質優先
AF AN AE	4倍モード 5.5倍モード	4時間 6時間 9時間 12時間	8時間 12時間 18時間 24時間	デジタル放送	放送のデータを 圧縮変換した ハイビジョン画質	時間優先
XP SP LP EP	6時間モード 8時間モード	5時間15分 10時間30分 21時間 31時間30分 42時間	10時間30分 21時間 42時間 63時間 84時間	デジタル放送 地上アナログ放送 ビデオ1・2、側面端子入力	標準画質 (従来の画質)	画質優先 従来の 画質 時間優先

-RW -R (ダビングのみ可能) -R(AVC) -R(AVC) -R-(AVC) -R-

0	録画モード	1層 (4.7GB)	片面2層 (8.5GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
AF		42分	1時間20分		放送のデータを	高画質画質優先
AN		1時間5分	2時間	デジタル放送	圧縮変換した	
AE	4倍モード	1時間40分	3時間		ハイビジョン画質	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AE	5.5倍モード	2時間10分	4時間10分		<u></u>	時間優先
XP		1時間	_	-"-" - 11 12		画質優先
SP		2時間	-	デジタル放送標準画質		
LP		4時間		地上アナログ放送	伝字四頁 (従来の画質)	
EP	6時間モード	6時間		ビデオ1・2、側面端子入力	(派水の凹貝)	従来の時間原生
	8時間モード	8時間	_			時間優先

- ●録画時間はおよその目安です。また、録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間は異なります。
- BSデジタルのSD放送は、DR、AF~AEで録画しても標準画質で録画されます。
- BD-RE/BD-Rに地上デジタル放送をDRで予約して録画する場合は、最大録画時間がBSデジタル(HD放送)の時間(2時間10分、4時間20分)までとなります。
- 110度CSデジタル放送は、番組ごとに時間当たりの情報量が異なるため、番組ごとに録画可能時間(残量)が変わります。
- AE、EPは、「機器設定」画面の「録画設定」-「AEモード」、「EPモード」の設定によって録画できる時間が変わります。 P.140)
- スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をAEで録画すると、ブロックノイズなどが目立つことがあります。
- i.LINK(TS)入力から録画予約で本機に録画する場合は、DRで録画されます。
- ディスクに管理情報が含まれるなどの理由によって、実際にディスクに記録される時間がダビングする番組の合計時間よりも多くなり、ダビングできないことがあります。また、残量時間が不足していない場合でも、チャプター数や管理情報がいっぱいになり、ダビングできないことがあります。
- 本機は、効率よく録画を行うために時間当たりの情報量を可変して録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。
- 1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。(連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。)

二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画

録画モードや「機器設定」画面の「録画設定」、「録画予約設定」 P.140 ~ 141 の設定によって、記録される映像や音声が異なります。録画前に、設定を確認してから録画してください。

デジタル放送の二重音声、マルチ番組の映像や音声、サラウンド音声、字幕を録画するとき

録画先 ()はダビングのみ 録画モード	本体 BD-RE BD-R DR	本体 BD-RE BD-R (-RW (AVC) -R (AVC)) AF~AE	本体 BD-RE BD-R (-RW(\rangle R) -R(\rangle R)) XP~EP		
二重音声	主音声/副音声の両方が記録 ● 再生時に、音声切換で音		主音声/副音声の両方が記録されます。※ 1 ● 再生時に、音声切換で音声が選べます。		
マルチ番組の映像・音声	● 再生時に、カメラアン グル切換や音声切換で 映像・音声が選べます。		でるとき、手間なしダビングするとき 声が記録されます。 予約で録画するとき 映像・音声が記録されます。 :き、ダビングリストからダビングするとき ます。		
サラウンド 音声	放送そのままの放送の音声方式を変換したサラウンド音声でサラウンド音声で記録されます。記録されます。※5		ステレオ音声で記録されます。		
字幕	字幕の情報が記録され ます。※2 ● 再生時に、字幕切換で 字幕表示の入/切が できます。	「録画予約設定」「「字幕焼きこみ」を「あり」に設定して録画予約したときだけ、映像といっしょに字幕が記録されます。※3 記録される字幕言語は、「録画予約設定」「「字幕焼きこみ言語」で設定された言語(日本語または英語)だけになります。 ● 再生時に、字幕表示の入/切はできません。			

- ※1 「録画設定」-「XP記録音声」の設定を「LPCM」にして録画モードXPで録画するときは、「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※2 ダビングするときは、録画時に字幕が記録された番組を高速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。
- ※3 ダビングするときは、映像といっしょに字幕が記録されている場合は字幕もダビングされます。
 - 「録画予約設定」-「字幕焼き込み」の設定を「あり」にしているときは、他の番組を視聴するために放送やチャンネルを切り換えると字幕が自動的に表示されることがあります。視聴中の番組の字幕を表示させたくない場合は、**▶.55** の「字幕を出す」の手順で「字幕」を「オフ」に変更してください。
- ※5 i.LINK(TS)入力から録画するときは、放送の音声方式を変換したステレオ音声(ダウンミックス2チャンネル)で記録されます。
- ※6 i.LINK(TS)入力の音声方式がAAC以外の二重音声放送の場合、次のようなときには「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
 - •録画モードAF \sim AEで録画するとき •本体に録画モードDRで録画した番組を、ディスクに録画モードAF \sim AEでダビングするとき

地上アナログ放送、外部入力の二重音声を録画するとき

録画先 ()はダビングのみ	本体 BD-RE BD-R	(-RW (VR) -R (VR))	(-RW (Video) -R (Video))
録画モード	XP~EP	XP~EP	XP~EP
二重音声	「Video高速ダビング」の設定が「切」のとき ・・・主音声/副音声の両方が記録されます。 ※ 1 ● 再生時に音声切換で音声が選べます。 「Video高速ダビング」の設定が「入」のとき ・・・「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。※4	主音声/副音声の両方が 記録されます。 ※ 1 ● 再生時に音声切換で 音声が選べます。	「二重音声選択」で設定している 音声(主音声または副音声)だけ が記録されます。※4

- ※1 「録画設定」-「XP記録音声」の設定を「LPCM」にして録画モードXPで録画するときは、「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※4 外部入力の二重音声のどちらか一方だけを記録する場合は、必ず「録画設定」-「外部音声選択」の設定を「二重音声」にしてください。 設定が「ステレオ」になっていると、再生時に主音声と副音声が重なって再生されます。

同時操作について

再生中、録画中、ダビング中によって、同時にできる操作が異なります。

再生中に、録画予約の録画が開始するかどうか

		録画予約	りの録画	i.LINK(TS) 入力からの
		本体	BD-RE BD-R	録画予約の録画
	本体	\circ	0	\triangle
再	BD-RE BD-R	0	(代)	\triangle
177	-RW -R	0	(代)	\triangle
生	BDビデオ	△*	(代)	\triangle
ー	DVDビデオ RAM 音楽用CD	0	(代)	\triangle
中	CD (JPEG)	\triangle	×	\triangle
+-	SD (JPEG) USB (JPEG)	\triangle	\triangle	\triangle
	DISC(AVCHD)	\triangle	×	\triangle
「ア	クトビラ」のホームページ表示中	△**	△**	×
「ア	クトビラ」のダウンロード中	△**	△**	△**

開始する (再生も続きます) 開始する (再生は停止します)

△* : 開始する

• 録画モードDRで録画する場合のみ、 再生も続きます(DR以外で録画する 場合、再生は停止します)

△**: 開始する

「アクトビラ」の表示は終了し、 ダウンロードは中断します

(代): 本体が録画可能な状態の場合のみ、

本体に代理録画される

× : 開始しない

番組の録画中にできる操作

				再生							i.LINK(TS)
録	録画中の メディア	サード 録画	本体	BD-RE BD-R	-RW -R	BDビデオ	DVDビデオ RAM 音楽用CD	CD (JPEG) SD (JPEG) USB (JPEG)	DISC(AVCHD)		入力からの 録画予約の 録画
画		DR	0	0	0	0	0	×	0		
	本体	AF~AE		0		×		×	×	×	×
中		XP~EP	0			×		×	×		
·	BD-RE BD-R		0	×	×	×	×	×	×	×	×
	NIK (TO) 1 ±	DR	0	0	0	0	\triangle	×	0		
	NK(TS)入力 の録画中	AF~AE	0			×		×	×	×	×
13.5	アン紫色中	XP~EP	©			×		×	×		

◎:できる(追っかけ再生も可能) ○:できる(追っかけ再生は不可) ×:できない △:DVDビデオ、DVD-RAMの再生だけできる(音楽用CDの再生はできない)

番組のダビング中にできる操作

				Ī	再 生			録画予約	りの録画	i.LINK(TS)
ダ	ダビングの方向	ダビングの速度	本体	BD-RE BD-R -RW -R	BDビデオ DVDビデオ RAM 音楽用CD	CD (JPEG) SD (JPEG) USB (JPEG)	DISC(AVCHD)	本体	BD-RE BD-R	入力からの 録画予約の 録画
ビ	本体 → BD-RE BD-R	高速 等速(1倍)	<u>×</u>					X		
ン	本体 → -RW (VR) -R (VR) -R (AVC)	高速 等速(1倍)	<u>×</u>	×	×	×	×	×	×	×
グ	本体 → -RW (Video) -R (Video)	高速 等速(1倍)	×					× ×		
中	BD-RE BD-R → 本体 -RW (VR) -R (VR) -RW (AVC) -R (AVC) → 本体	高速 	0	×	×	×	×	×	×	×
	DISC(AVCHD) USB(AVCHD) → 本体	等速(1倍)	×							

○:できる ×:できない

番組の録画制限、ダビング制限

番組によっては、著作権保護のため録画が禁止・制限されています。

番組の録画制限	本体(HDD)	BD-RE BD-R	-RW (VR) -R (VR)	-RW (AVC) -R (AVC)	-RW (Video) -R (Video)
制限なしに録画可能	0	0			
1回だけ録画可能	0	0	×	×	×
ダビング10			^	^	
録画禁止	×	×			

○: できる×: できない

ダビング制限	BD DVD ↓ 本体(HDD)	本体 ↓ BD-RE BD-R	本体 ↓ -RW (VR) -R (VR)	本体 ↓ -RW (AVC) -R (AVC)	本体 ↓ -RW (Video) -R (Video)
制限なしに録画可能					
1回だけ録画可能	×				×
ダビング10・・・9回目まで	×	0	0		×
ダビング10…10回目	×	Ó	Ó	Ó	×

○: 「コピー」になる○: 「ムーブ(移動)」になる

×:できない

デジタル放送をDVD-RW/-Rに ダビングする場合は **CPRM対応** のディスクをお使いください。


■ 「制限なしに録画可能」番組について

ダビングする場合は「コピー」となり、ダビング後も本体の元の番組はそのまま残ります。 デジタル放送の場合は、一部の番組を除き、ほとんどの番組が「1回だけ録画可能」番組または「ダビング10」番組となります。 地上アナログ放送には録画制限はありません。


- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組について ダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後に本体の元の 番組が削除されます。
- デジタル放送の「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回) 番組について

ダビングする場合、9回目までは「コピー」となり、ダビング後も本体の元の番組はそのまま残ります。

10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後に本体の元の番組が削除されます。



- ●ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デジタル放送の番組の場合と同様となります。
- ●本機にケーブルテレビの(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、ビデオ1、ビデオ2、側面端子でコピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、BD-RE/BD-Rに直接録画したりDVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)にダビングしたりすることはできません。 この場合は、本体に直接録画するかCPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)にダビングすることをおすすめします。
- ●「ダビング10(コピー)」「制限なしにコピー可能」になる番組と、「1回だけ録画可能」「ダビング10(ムーブ)」番組を続けて1回で録画すると、録画の開始から停止までが1番組(タイトル)となるため、ダビングする場合はすべての部分が「ムーブ(移動)」となります。



- デジタル放送のデータ放送、ラジオ放送は、録画できません。
- デジタル放送の4:3の映像を録画したときや、地上アナログ放送/外部入力のワイド映像(16:9)を「機器設定」画面の「録画設定」ー「Video高速ダビング」 P.140 の設定を「入」にして録画したときは、4:3の映像に左右に黒帯が付いた状態で録画されます。
- 録画中に「録画禁止」番組や視聴年齢制限のある番組になったときは、録画を一時停止します。 録画が可能な状態になると、再び録画が始まります。
- 録画モードや音声、字幕による録画の制限は、P.180・181 をご覧ください。

ダビングをするときの録画モードとダビング速度

ダビングする前に、必ずお読みください!

● 録画モードについては、P.180 の「録画モードとおよその録画時間(目安)」をご覧ください。

手間なしダビングをするとき

ダビング元			ダビング先					
メディア	録画モード		メディア	ダビング速度	(ダビング時の録画モード(選択不可))			
			BD-RE BD-R	高速	(ダビング元と同じ)			
本体	DR		-RW (AVC) -R (AVC)	等速 (1倍速)	(AUTO: AF~AEの間)			
		_	-RW (VR) -R (VR)	等速 (1倍速)	(AUTO: XP~EPの間)			
			BD-RE BD-R	高速	(ダビング元と同じ)			
本体	AF~AE	\Rightarrow	-RW (AVC) -R (AVC)	高速	(ダビング元と同じ)			
		_	-RW (VR) -R (VR)	等速 (1倍速)	(AUTO:XP~EPの間)			
	VP		BD-RE BD-R	等速 (1倍速)	(ダビング元と同じ)			
本体		_	-RW (VR) -R (VR)	高速	(ダビング元と同じ)			
本体	XP~EP		DIM (Video) D (Video)	高速	(ダビング元と同じ) ※1			
			-RW (Video) -R (Video)	等速 (1倍速)	(AUTO: XP~EPの間) ※2			
	DR		本体	ダビングできません				
BD-RE BD-R	AF~AE,XP~EP		本体	等速 (1倍速)	(ダビング元と同じ)			
-RW (AVC) -R (AVC)	AF~AE	\Rightarrow	本体	等速 (1倍速)	(ダビング元と同じ)			
-RW (VR) -R (VR)	XP~EP	\Rightarrow	本体	高速	(ダビング元と同じ)			
-RW (Video) -R (Video)	XP~EP	\Rightarrow	本体	ダビングできません				

- ※1 P.140 「機器設定」画面の「録画設定」-「Video高速ダビング」を「入」にして録画された番組をダビングするとき。
- ※2 P.140 「機器設定」画面の「録画設定」-「Video高速ダビング」を「切」にして録画された番組をダビングするとき。
- 録画モード AUTO ··· ディスクの残量時間に合わせて、録画モードが自動的に調整されます。

ダビング一覧からダビングするとき

ダビング元			ダビング先				
メディア	録画モード		メディア	選べ	る録画モード:ダビング速度		
			BD-RE BD-R	高速:高速、	AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)		
本体	DR	\Rightarrow	-RW (AVC) -R (AVC)	_	AF~AE:等速 (1倍速)		
			-RW (VR) -R (VR)	_	XP~EP、AUTO:等速(1倍速)		
			BD-RE BD-R	高速:高速、	AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)	_	
本体	AF~AE	\Rightarrow	-RW (AVC) -R (AVC)	高速:高速、	AF~AE:等速 (1倍速)		
			-RW (VR) -R (VR)	_	XP~EP、AUTO:等速(1倍速)		
			BD-RE BD-R	_	XP~EP: 等速 (1倍速)		
本体	XP~EP	\Rightarrow	-RW (VR)	高速:高速、	XP~EP、AUTO:等速(1倍速)		
			-RW (Video) -R (Video)	高速:高速、	XP~EP、AUTO:等速(1倍速)	% 3	
BD-RE BD-R	DR.AF~AE.XP~EP	\Rightarrow	本体	_	AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)	*4	
-RW (AVC) -R (AVC)	AF~AE	\Rightarrow	本体	_	AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)		
-RW (VR)	XP~EP	\Rightarrow	本体	高速:高速のる	b		
-RW (Video) -R (Video)	XP~EP	\Rightarrow	本体	ダビングできる	ません		

- ※3 P.140 「機器設定」画面の「録画設定」ー「Video高速ダビング」の設定を「入」にして録画された番組をダビングするときにだけ、 「高速」が選択できます。
- ※4 録画モードDRは選べません。
- 録画モード 高速 ・・・・・ ダビング元と同じ録画モードでダビングされます。
- 録画モード AUTO · · · ディスクの残量時間に合わせて、録画モードがXP ~ EPの間で自動的に調整されます。

編集の制限

ダビングすると「ムーブ (移動)」になる部分を含んでいる番組の編集について

- ●「ムーブ(移動)」になる部分を一部でも含んでいる番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)」でダビングされます。
- 本体に録画された番組で、「ムーブ(移動)」になる部分だけを部分削除した場合や、「ムーブ(移動)」になる部分と「コピー」になる部分を 分割した場合でも、部分削除・分割後の番組は「ムーブ(移動)」になります。(「コピー」にはなりません。)

録画中にできる編集について

● 本体の録画中は、次の編集ができます。

録画中の番組 :編集できません

• BD-RE/-R · · · · · · 番組名の変更、番組の保護/保護解除、再生中のチャプターマークの追加・削除

• DVD-RW/-R · · · · · 番組名の変更、番組の保護/保護解除、再生中のチャプターマークの追加・削除

● BD-RE/-Rの録画中は、次の編集ができます。

• 本体 ・・・・・・・・・ 番組の部分削除、番組の分割、番組名の変更、ユーザーの変更、番組の保護/保護解除、

再生中のチャプターマークの追加·削除

• BD-RE/-R····・・
録画済みの番組:番組名の変更、番組の保護/保護解除

録画中の番組 :編集できません

お知らせ

- 一部のBD-Rでは、本機で編集できない場合があります。
- ●「アクトビラ」でダウンロードした番組のチャプター追加/削除、部分削除、分割などの編集はできません。

最大録画可能数/登録数について

上限を超える場合は、メッセージが表示されます。

最大録画可能数/登録数は、ディスクの傷や汚れ、停電などにより、下記の数値より少なくなることがあります。

本体		DVD-RW(VR)/-R(VR)		
● 番組数	460	● 番組数	99	
● 1番組あたりのチャプター数	999	● ディスク全体のチャプター数	999	
BD-RE/-R		DVD-RW(AVC)/-R(AVC)		
● 番組数	200	● 番組数	200	
● 1番組あたりのチャプター数	100	● 1番組あたりのチャプター数	100	
● ディスク全体のチャプター数	999	● ディスク全体のチャプター数	999	

仕様

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

形名	LCD-32BHR300	LCD-37BHR300				
	液晶カラーテレビ					
電源	AC100 V 50/60 Hz					
	120 W	173 W				
消 費 電 力	本体主電源「切」時 O W・リモコン待機時 O.3 W (高速起					
	90 kWh/年* ² [標準* ³ 時]	116 kWh/年* ² [標準* ³ 時]				
年間消費電力量※1	区分名 ^{※4} :BHH	区分名 ^{※4} :BLL				
	受信機型サイズ:32V	受信機型サイズ:37V				
実用最大出力 JEITA	10 W+10 W (同時出力)					
音声スパーカ	(12.3 cm×4.5 cm) ×2	(6 cm×12 cm) ×2				
アンテナ入力	VHF/UHF 1軸 75 Ω不平衡形					
BS・110度CSアンテナ入力	75 Ω不平衡形 (C15形) 兼コンバーター用電源(DC 15V)	出力				
受信チャンネル	VHF:1~12ch UHF:13~62ch CATV:C13~C6110度CSデジタル:000~999ch 地上デジタル:000					
- - - - - - - - - - - - - -	32V型カラーTFT液晶	37V型カラーTFT液晶				
元晶 表 示 画 素 数	1366 ドット×768 ライン	1920 ドット×1080 ライン				
有效表示領域	幅69.8×高さ39.2/対角80.0 cm	幅81.9×高さ46.1/対角94.0 cm				
表示色	1677万色	10.7億色				
録画方式(BD)	Blu-ray Disc Rewritable Format準拠、Blu-ray Disc Re					
録画方式(DVD)	DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠、					
H 録画圧縮方式	MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264					
D 録音圧縮方式	ドルビーデジタル、リニアPCM(非圧縮)、MPEG-2 AAC					
内蔵HDD容量	320 GB					
B 録画可能ディスク	「本機で使えるメディア(ディスク・カード)」を参照					
部録画時間	録画モードとおよその録画時間(目安)」を参照					
再生可能ディスク	「本機で使えるメディア(ディスク・カード)」を参照					
リージョンコード	BD: Region A DVD: #2					
ヘッドホン	φ3.5ステレオミニジャック					
ビデオ入力端子	(映像)1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性) (音声)150 mV(rms) ハイインピーダンス					
音 声 出 力 端 子	150 mV(rms) ローインピーダンス(400 Hz 30 %変	調)				
S(S2)映像端子	輝度信号 1.0 V(p-p)(同期負極性) 75 Ω不平衡 クロマ信号 0.286 V(p-p)(バースト信号) 75 Ω不平衡					
HDMI入力端子	3系統 3端子					
i.LINK TS入力	MPEG2-TS、S400対応					
電話回線端子	2400 bps (着呼機能なし)					
L A N 端 子	10BASE-T/100BASE-TX					
SDカードスロット	SDカード、SDHCカード、(miniSDカード、microSDカー	 ドはアダプター装着)が使用可能				
U S B	ハイスピードUSB(USB2.0 準拠) Type A DC 5 V	最大 500 mA				
デジタル音声(光)出力端子	1系統 1端子(モニター)					
外 形 寸 法	幅78.3×高さ59.9×奥行33.9 cm	幅90.0×高さ63.9×奥行33.9 cm				
質量	16.9 kg	21.8 kg				
キャビネット材質	前:ABS樹脂 後:PS樹脂	PS樹脂				
スタンド角度調節範囲	左右各約30°(オートターン)					
使 用 周 囲 温 度	0 ℃~40 ℃					
許容湿度	80 %最大(結露なきこと)					

Ϋ́	形名	RL18501
=	電源	DC 3 V 単3形乾電池2個
シ	質 量	約170 g (乾電池含む)

- テレビのV型(32V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。また、アフターサービスもできません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.
- 本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
- JIS C 61000-3-2 適合品: [JIS C 61000-3-2]適合品とは、日本工業規格[電磁両立性−第3-2部: 限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)]に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- デジタル放送を放送そのままの画質で録画する場合の基準について
 - ・地上デジタル(HD放送): 17 Mbps ・BSデジタル(HD放送): 24 Mbps ・BSデジタル(SD放送): 12 Mbps
- デジタル放送のデータを圧縮変換して録画する場合の圧縮方法について
 - ・MPEG-4 AVC/H.264 エンコード
- ※1:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※2:HDD停止、ディスク未挿入にて測定しています。
- ※3:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、バックライト 補正=入、高速起動=切、HDD待機モード=入をおすすめしています。
- ※4:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。

お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず本体右側面の主電源を切り、電源プラグを抜いてください。

液晶パネル

- ●表面は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●油など拭きとりにくい汚れのときは、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞り、拭きとったあと柔らかい布で仕上げてください。研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけるので使用しないでください。
- ◆水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- ●表面にホコリがついたときは、市販の柔らかいブラシなどで落としてください。
- ※ホコリのついた布・化学ぞうきんで表面をこすると液晶パネルの表面が剥がれることがあります。
- ※表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

電源プラグ

● ほこりなどは定期的にとってください。 電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不 完全な場合は、火災の原因になります。

リモコン

◆特に表面は傷つきやすいので、メガネ拭きなどの柔らかい 布で拭きとってください。

キャビネット

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナーなどで拭くと変質したり、塗料がはげる原因になりま





【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】

- ●柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤に 浸した布をよく絞り拭いてください。
- ●水滴などが液晶パネルの表面を伝ってテレビ内部に浸入すると故障の原因になります。



内部

掃除は、販売店に依頼してください。

● 1 年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因に なります。とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

保証とアフターサービ

■ 保証書 (別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間は、お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造打 切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓 口上にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」P.190~196 にしたがってお調べ ください。なお、不具合があるときは、電源を切り、必ず 電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡くだ さい。
- 保証期間中は
 - ・修理に際しましては、保証書をご提示ください。
 - ・保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただ きます。
- 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

● 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料となるこ とがあります。
- ご連絡いただきたい内容

1. 品 名

三菱液晶カラーテレビ テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。 名 2. 形 テレビ本体の製造番号表示位置をご覧ください。

3. 製造番名 在 4. お買上げ日 月 H

「症状確認シート」P.189 の内容 5. 故障の状況

(付近の目印なども) 6. ご 住 所

7. お名前・電話番号・訪問希望日

リモコン

テレビ本体



■廃棄時にご注意願います。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブ ラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、 収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支 払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡す ことが求められています。

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

▶お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。 上記利用目的のために、弊社グループ会社・
 - 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001

東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 平 上記以外の時間は受付のみ可能です。

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

175111 FEB		物口
北海道・東北全域 関東甲信越(長野県飯田地区を除く) 静岡県・九州全域	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111
長野県(飯田地区) 東海(静岡県を除く) 北陸・関西・中国・四国全域	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901

携帯雷託・PHS・IP雷託の場合

症状確認シート

□ その他(

万一、修理をお申し付けの際には円滑な対応をさせていただくため、次の内容を確認のうえ、お申し付けくださいますよう、お願い申し上げます。

【ご確認事項】 ※この内容は、訪問いたしましたサービスマンに必ずお伝えください。

HDDの初期化:修理過程でやむを得ず記録内容が多必要な場合があります。	失われたり、本体(HDD)の初期化(録画内容の全消去)が
□ 同意する □ 同意しない(初期化しないと修理できない場合があり	つます)
不具合症状について】	
発生区分: □ 地デジ □ BS/CS □ 地アナ □ HDD	□ ディスク □ SDカード □ その他()
発生区分 :□常時 □ ときどき □ その他	(
症状(できるだけくわしく):例1. HDDからDVD-RWへ例2. 地上デジタル放送の(、高速ダビング中に途中で止まってしまう)○チャンネルの『※△◇×』という番組だけ映像が乱れる
□ BD市販ソフト □ 特定のタイトルのみ発生 □: □ DVD市販ソフト タイトル名:	
□ CD市販ソフト タイトルNo.: チャ □ BD-RE □ 本機で記録 □ ・ □ BD-R ディスクメーカー名: チャ □ DVD-RW タイトルNo.: チャ	
□ その他 ()
SDカードについて:静止画のとき、 SDカードのメーカー名: 容量: 保存法法:□ デジタルカメラで撮影したまま □ / デジタルカメラのメーカー名: デジタル:	
接続している機器	
① ケーブルテレビ受信端末: ケーブルテレビ会社名: 機種名: 接続方法:□ アンテナ線 □ 映像・音声コード	③ その他: □ デジタルビデオカメラ □ ビデオ/ビデオカメラ □ アンプ □ 他() メーカー名: 機種名: 接続方法: □ 映像·音声コード □ S端子コード
	│
② レコーダー: メーカー名:	④ 回線の種類:□ 光 □ ケーブルテレビ □ ADSL

)

故障かな?と思ったら

困ったときは

接続や操作方法がわからないときは、

まず、

「故障かな?と思ったら」と「メッセージ表示一覧」でお調べください。 P.191~197

それでも解決しない場合は使用を中止し、 ディスクやSDカードを取り出してから、 必ず電源プラグを抜いたあと、

お買上げの販売店へご相談ください。

転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合は、

「ご相談窓口」へ P.188

■全国どこからでも、おかけいただけるフリーコール

1 0120-139-365 (無料)

「修理窓口」へ P.188

●「修理窓口」では、取扱いや据付・設置・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も行っております。

出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、本書 P.188 に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記「ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼 * 2 」で受付けております。

料金についてはお見積もりいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。 ※保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。

●「使いかたナビ」 P.62 の 「困ったときは」 も合わせてご覧ください。

電源を「入」にして1分程度は音量・選局以外の操作ができません。

録画・再生等の機能を準備しているため、画面左上にチャンネル表示が出るまでお待ちください。→すぐ操作ができるようにしたいときは、高速起動設定 **P.135** を「入」にします。

電 源

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電源が入らない。	●電源プラグが抜けていませんか。	35 35
	 ● 主電源が「切」になっていませんか。 ● 電源インジケーター(赤色)が点滅している場合は、主電源を切って、インジケーターが消えるのを待って、電源を入れ直してください。 →それでも電源が入らずインジケーターが点滅する場合は、次項を参照ください。 	35
電源が入らない。 電源インジケーターが赤点 滅する、または点灯しない。 (主電源「入」時)	●安全のための保護回路がはたらいたことを表しています。このとき安全のためリモコンで操作はできません。→電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。	
電源が入らない。	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。	
本体の電源ボタンで電源が 入るが、リモコンでは電源が	● リモコンの乾電池の��が逆に入っていませんか。● テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。	34 20
入らない。	● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。	20
	●リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。	142
急に電源が切れた。	● 無操作節電、無信号節電が「入」になっていませんか。	135
	●オフタイマーの設定がされていた可能性があります。	52
	→再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こらないか確認してください。	
	● センサー節電が「入」になっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源をオフします。	135
電源を切ったら テレビが回転した。	● オートターン設定の「電源オフ時中央」が「入」になっていませんか。	143
リモコンで電源を切った後、 しばらくして「カチッ」と 音がした。	 ●電源を切った後もデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する際に「カチッ」と音がします。 故障ではありません。 電源を切ってから取得動作を終了するまでの時間は、送られてくるデータの量に応じて変化します。 	
電源を切っているときに 「カチッ」と音がした。	● デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、抜けるときの音です。故障ではありません。	
電源を入れた後、 しばらくして「シュッシュッ」 という音がする。	● BD/DVDの駆動部が立ち上がる際に回転音がします。ディスクを入れたままにしていると音が大きくなることがあります。気になるときは、取り出してください。	
突然電源が入った。	● ディスクトレイ開閉の操作をすると電源が入ります。ディスクトレイの操作の後、テレビを使用しないときは電源を「切」にしてください。	

故障かな?と思ったら(つづき)

■ リモコン

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンで操作できない。	 ●電源を「入」にした後、録画・再生機能の準備のため、1分程度は音量・選局以外の操作ができません。画面左上にチャンネル表示が出たら操作できます。 ●リモコンの乾電池が消耗していませんか。 	24
	●リモコンの乾電池の●●が逆に入っていませんか。	34
	 テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。 テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。 デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 (1)~(12)ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切り換えられないことがあります。 →チャンネルヘンや番組表でチャンネル切換をしてください。 	20
	●リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。	142
チャンネル ヘ \/ で、特定の チャンネルだけ選べない。	スキップされていませんか。→選びたいチャンネルのスキップを解除してください。13~62、C13~C63チャンネルは工場出荷時にスキップされています。	150

■ テレビを見ているとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
本体ボタンで操作できない。	●電源を「入」にした後、録画・再生機能の準備のため、1分程度は音量・選局以外の操作ができません。画面左上にチャンネル表示が出たら操作できます。●「本体操作部ロック」が「入」になっていませんか。	143
映像も音も出ない。	● アンテナ線が外れていませんか。● 入力端子の接続と入力切換ボタンの操作が合っていますか。● 外部機器の接続コードが外れていませんか。	24~27 53 31~33
映像は出るが、音が出ない。	● 消音になっていませんか。または音量がOになっていませんか。● ビデオなどの入力端子が外れていませんか。● ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれていませんか。	20 31~33 17
ビデオを見ているときに、片側 のスピーカーから音が出ない。	●ビデオ入力端子の接続コードが外れていないか調べてください。	31
音がつまったような感じが する。	●「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量をおさえる効果によりつまったように感じることがあります。	45
音の大きさが変化する。 人の声が変化する。	● 「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量を補正する効果により変動することがあります。	45
音声に異音が入ったり 映像にノイズが出る。	● テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。→携帯電話などを離して使用してください。	
動きのある映像が 部分的に乱れる。	 ◆ なめらかピクチャーの設定が「切」以外になっていると、映像内容によっては部分的に 乱れることがあります。 → なめらかピクチャーの設定を「切」にしてください。 	129
文字がおかしい、ぶれる。	 ● 倍速ピクチャーの設定が「入」の場合には、映像内容によっては静止文字や流れる文字がぶれて見えることがあります。 → 倍速ピクチャーの設定を「切」にしてください。 	129

■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
映りが悪い。	 ●アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。 ●アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。 ●アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。 ●アンテナは正しい方向に向いていますか。 ●ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。 ● コントラストの調節を確認してください。 ● チャンネルの設定をやり直してください。 	24~27 127 148~151
映像にしまが出る。 色のしまが出る。 色が消える。 縦線状の妨害が見える。	 アンテナやアンテナ端子への妨害電波が考えられます。 →アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。 →アンテナの位置、高さ、方向を調節して改善できる場合があります。 ビデオ映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。 どうしても避けられない場合はお買上げの販売店へご相談ください。 	24~27
色がつかない。 色がおかしい。	●色の濃さの調節をしてください。●色あいの調節をしてください。●チャンネルの設定をやり直してください。●S端子の場合、接続不良がないか確認してください。	127 127 148~151 31
ときどきはんてんが出る。	● 自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどからの妨害電波が入っています。→アンテナを原因となるものから離してください。	
二重三重に映る。	●ビルなどで反射した電波が入っています。→アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。	
画面の横幅が圧縮されて、 左右に黒い帯が出る。	● 画面サイズが「ノーマル」になっていませんか。→ 画面サイズボタンを押して、映像に合った画面サイズを選んでください。	56~57
「ダイナミック」を選んでいる のに、左右に黒い帯が出る。	●ビデオやゲーム画面などでは、左右の黒い帯が残る場合があります。	56~57
字幕が切れる。	● 画面サイズによっては切れる場合があります。 →メニュー機能で画面の上下の位置 (垂直位置) を調整してください。	130
画面が暗い。 夜になると画面が暗くなる。	● ECOモード (明るさセンサー/視聴者設定) が設定されていませんか。● 映像モードが変更されていませんか。● コントラストの調節を確認してください。	54 55 127
リモコンのチャンネルボタンの 番号と画面の表示がちがう。	●地上アナログ放送の場合、「地上アナログ」→「マニュアル」で表示を合わせることができます。	150~151
外部入力の画面が 選べない。	●ビデオ1/2、側面端子の場合、接続線が外れていませんか。●HDMI1/2/3、i.LINKの場合、「入力スキップ設定」が「する」に設定されていませんか。	31 144
テレビの上部や液晶パネル 面の温度が高い。	◆本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能品質には問題ありません。 (本体の通風孔をふさがないように、お使いください。)	

故障かな?と思ったら(つづき)

■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンで本体の向きが 変わらない。	● 「オートターン」が「切」 になっていませんか。	143
テレビからときどき 「ピシッ」と音がする。	● 室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や 音声に異常がなければ心配ありません。	
一発録画がなかなか 始まらない。	●「HDD待機モード」が「入」になっていませんか。	135

■ デジタル放送のとき(共通)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
デジタル放送が映らない。	●B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。	23
リモコンで操作できない。	 デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 (12)ボタンがデータ操作に使われる場合があり、チャンネルを切り換えられないことがあります。 →チャンネルヘンや番組表でチャンネル切換をしてください。 	
本機から通信を行うと電話 機やファクシミリに呼び出し 音が鳴る。	 ●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。 →モジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 	
電話機にノイズ (雑音) が 入る。	 ●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。 →市販されている自動転換器または電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 	
字幕や文字スーパーが 出ない。	 「字幕」が「オフ」に設定されていませんか。 →「日本語」に設定してください。 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 一発録画中、番組ポーズ再生中・本体、BD/DVDで録画中、再生中については、「使いかたナビ」→「困ったとき」をご覧ください。 	55 62~63

■ 地上デジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
地上デジタル放送が 映らない。 映像が乱れる。	● お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。 →地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さい出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信障害のある環境では、放送エリア内でも受信できない場合もあります。	39
	● UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信局に向けられていますか。 →地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。	39
	● 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか。 →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している 場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合 器などが必要な場合があります。	39
映像や音が出ない、または ときどき出なくなる。	● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の 劣化などありませんか。	
映像が静止する、または ときどき静止する。	→「アンテナレベル」で受信レベルを確認することができます。何らかの要因で受信レベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	153
	 ● 受信レベルが低い状態でご覧になっていませんか。 →受信レベルが低いと、天候や近隣の環境(建物の建築、緑地の伐採、中継アンテナの増設など)の影響を受けやすく、受信状態が悪化し映像が乱れたり映らなくなることがあります。 	
地上デジタルの放送局の ロゴマークが表示されない。	●地上デジタル放送の各放送局を一定時間、選局していると、放送局のロゴマークが表示されるしくみになっています。放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。	

■ BS・110度CSデジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
BS・110度CSデジタル 放送が映らない。 映像が乱れる。	 ●「受信設定」→「衛星」→「アンテナ電源」で「オン」を選んでいますか。 ● BS・110度CSアンテナとの接続状態を確かめてください。 ● BS・110度CSアンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利用をおすすめします。 ● 分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応のものを正しく使用していますか。 ● アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場合、正しく加工されていますか。 →「アンテナレベル」で受信レベルが「22」以上になっているか、ご確認ください。 	153 153
BS・110度CSデジタル 放送の映りが悪い。	 ▼アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向からはずれていませんか。 ▼アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。 →「アンテナレベル」で受信レベルが「22」以上になっているか、ご確認ください。 	153
データ番組の操作を していたら、チャンネルが 切り換わった。	● データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場合がありますが、画面上の番号を選んで入力するときに間違ってリモコンの ① ~ ① ボタンを押すと、チャンネルが切り換わってしまうことがあります。	
特定のチャンネルの映像や 音声が出なくなったり、 または時々出なくなる。	 本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。 →BS・110度CSデジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよいBS・110度CSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。 	

故障かな?と思ったら(つづき)

■ BS・110度CSデジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
有料放送の視聴ができない。	● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。● 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。	23
	→視聴契約の手続きをしてください。	167
	● 電話回線は、正しく接続されていますか。	28
	●「電話設定」は、正しく設定されていますか。	154
BSデジタル放送は映るのに、 110度CSデジタル放送が 映らない。	 110度CSデジタル対応のアンテナを使用していますか。 ブースターや分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応の2.1GHz以上まで対応しているものを使用していますか。 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見られません。 110度CSデジタル放送は、周波数が高いので従来のBSの配線設備では見られないことがあります。 	
急に画像や音質が少し悪くなった。	 ●降雨対応放送になっていませんか。 →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 	

その他(「予約する(録る)」「見る」については使いかたナビ ■262 を主にご覧ください。)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
i.LINK (TS) 入力から予約録 画した番組が録画できない。	●「高速起動」が「切」になっていませんか。	135
i.LINK (TS) 入力から予約録 画した番組の最初が切れる。	●「HDD待機モード」が「入」になっていませんか。 →i.LINK(TS)入力から録画予約するときは、通信や起動のため、番組の最初の部分が録画されない場合がありますので、録画開始時刻を多少早めに設定しておくことをおすすめします。	135
電源「切」のとき、トレイ開/閉でディスクトレイがなか出てこない。	●電源「切」状態から制御部を起動するまでの時間がかかります。ディスクが入っているとき、そのディスクの種類により2分程度かかる場合があります。	

BS・110度CSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害

● BS放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、映像が停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。

本体、BD/DVDを見ることや録画、番組表については、「使いかたナビ」 P.62 をご覧ください。

● 地上デジタル放送に関するご相談・お問い合わせは、

地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

TEL 0570-07-0101(IP電話:03-4334-1111)へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

●「アクトビラ」に関するお問い合わせは、

アクトビラ・カスタマーセンター

TEL 0570-091-017(IP電話: 03-3513-6740) へ。

受付時間 10:00~19:00(年末年始を除く)

メールアドレス info@desk.actvila.jp

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて画面右下に「メッセージ」が表示されます。

コード番号	メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
E209	BS・110度 CS-IF 入力に接続されたアンテナ線がショートしているか、接続・設定に不具合があります。 映像が映っていない場合は、今すぐ本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してください。 映像が映っている場合、またはアンテナを接続していない場合は、決定ボタンを押してください。 (E209)衛星アンテナへの電源をオフします。	 ●映像が映っていない場合は、アンテナ線の芯線と編組線が接触していないか、受信設定でアンテナ電源の設定が間違っていないかを確認してください。映像が映っている場合は、電源の設定をお使いの環境に合わせて切り換えます。 	26.153
_	B-CASカードを正しく挿入してください。	● B-CASカードが挿入されていません。 B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行っ てください。	23
_	地上デジタルのチャンネルは設定されていません。地上デジタルのチャンネル設定を行なってください。	● チャンネル設定が必要です。メニューの「設定・管理」の「放送関連の設定」から、「チャンネル設定」で 地上デジタルの「初期スキャン」を行なってください。	148~149
E202	受信できません。 アンテナの設定や調整を確認してください。	● 受信レベルが低くて受信できません。アンテナの接続や向きを確認してください。	148~151

アイコン一覧

■ ジャンルアイコン

アイコン	アイコンの意味	アイコン	アイコンの意味
	映画	W THE	バラエティ
	映画(邦画)		情報/ワイドショー
	映画(洋画)		ニュース/報道
9	ドラマ		ニュース/報道(天気)
*	スポーツ		アニメ/特撮
7	スポーツ(野球)		ドキュメンタリー/教養
术	スポーツ(サッカー)		劇場/公演
T.	スポーツ(ゴルフ)	&	趣味/教育
J	音楽	Y	福祉

索引

あ
アイコン・・・・51, 90, 103, 136, 197
明るさセンサー・・・・・・54, 129
明るさセンサー受光部・・・・・・16
アクトビラ(ボタン) ・・・・・21,58~61
頭出し・・・・・・100
アングルアイコン(設定)136
アングルアイコン表示103
暗証番号 · · · · · · · 68
アンテナの接続 ・・・・・・24~27
アンテナレベル・・・・・153
一時停止(一発録画の)·····72
ー時停止(元
ー時停止ボタン · · · · · · · 20
一発録画(ボタン) ・・・・・・20,72
イベントリレー録画・・・・・・79, 141
今すぐできること(メニュー)…64~65
色あい・・・・・・127
いろいろな速度の再生・・・・・・99
色温度 · · · · · · · · 127
色にじみ補正······128
色の濃さ······127
色補正12/
色ボタン20
映像モード(切換)・・・・・21,55,127
映像輪郭補正 · · · · · · · 128
枝番選局69
オーディオDレンジ ・・・・・・139
オートターン(ボタン)・・・・20, 44, 143
オートターン設定143
お好みページ(アクトビラの)・・・・・59
お知らせ(メニュー)
······64~65, 70~71
おすすめ音量(ボタン)・・・・20, 45, 133
おすすめ自動チャプター・・・・・140
おすすめ自動録画・・・・・82~83, 141
追っかけ再生101
オフタイマー(ボタン) ・・・・・・21,52
オンエアーダウンロード162
音楽用CD · · · · · · · · · 177~179
音質設定の初期化・・・・・・133
音声、音声言語の切り換え(再生中の)
·····102
音声切換(ボタン) ・・・・・・21,55
百戸切換(ボダノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
音声言語設定 · · · · · · · 136
音声出力設定139
音声設定131~133
音声付き早送り(早見再生)・・・・・・99
音声の録画について181
音声モード(切換) ・・・・・・・132
音声モニター出力端子 ・・・・・・19,33
オンタイマー ・・・・・・・・67
音量(ボタン)・・・・・・17, 20, 40~41

יע
外部音声選択 · · · · · · · 140
画質設定126~129
画質設定の初期化 ・・・・・・129
画質調整 · · · · · · 127
カメラアングルの切り換え102
画面サイズ(ボタン)・・・・・21,56~57
画面設定・・・・・・130
画面表示(ボタン) ・・・・・・・21, 43
簡単予約 ・・・・・・77
ガンマ補正・・・・・・・128
キーワード検索(番組表の)・・・・・・50
キーワードで探す(使いかたナビの)
機器設定134~145
機能設定 ······134~145 機能設定 ·····142~145
黒レベル・・・・・・127
ケーブルテレビ(CATV)の視聴・・・・・41
ケーブルテレビ(CATV)の録画、予約
89 決定ボタン20, 64
決定ボタン・・・・・・・20, 64
言語コード一覧・・・・・・・137
高音132
高速起動135
高速ダビング・・・・・・118
声ハッキリ・・・・・・133
故障かな?と思ったら190~196
個人情報リセット・・・・・・165
コピー(ダビング)・・・・・・118
コマ送り/コマ戻し99
困ったときは(使いかたナビの)
62~63
コントラスト・・・・・・127
コントラスト補正128
コントロール部16~17
*
2
再生(アクトビラの)・・・・・・・60
再生(市販のソフトの)・・・・・・97
再生(ディスクに録画した番組の)・・・・96
再生(本体の番組の) … 90~94
再生(AVDHDの動画の) · · · · · · · · 107
再生(JPEG) · · · · · · · · · 104~106
再生一時停止 · · · · · · · · 99
再生設定136
再生設定初期化136, 139
再生ボタン ・・・・・・・17, 20
サブメニュー(ボタン)・・・・・・21,64
左右バランス・・・・・・132
サラウンド(ボタン)・・・・・20, 45, 133
サラウンド音声の録画 ・・・・・・181
シーン検索・・・・・・100
時刻指定予約・・・・・・・81
時刻設定 · · · · · · · 145
月期 明時 表記 元 143 143

県聴者ボタン ・・・・・・・・・21	54
月晒料限(アクトビラの)	161
現聴者ボタン ・・・・・・21, 現聴制限(アクトビラの) ・・・・・・・・・・・ 現聴制限(視聴時の) ・・・・・・・・・・・・・・	101
	100
現聴制限設定(再生時の) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	136
自動チャプターマーク・・・・・・・・・	140
自動追跡(デジタル放送の予約)・・・・・	.79
字幕(ボタン) ・・・・・・・・・21,	55
字幕言語設定・・・・・・・・136,	159
字幕、字幕言語の切り換え(再生中の)	
	้
字幕、字幕言語の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
チ帝、 チ帝古品ツ改化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109
字幕スタイル切換(BDビデオ)・・・・・ [*]	103
字幕の録画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	181
字幕焼きこみ(設定) ・・・・・・141,	181
字幕焼きこみ言語(設定) ・・・・141. 「	181
シャープネス · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	127
シャープネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	197
ジャン川・給索(番組表の)	.50
重低音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	132
= 15 口 当/= 15 宁	123
文后政化····································	100
土竜源(ハダフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.10
肖音(ボタン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.20
月国(ボクン) 画(ボタン) ・・・・・・21, 去(ボタン) ・・・・・・・・・・・・	52
肖去(ボタン) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.20
詳細予約(ボタン)・・・・・・20, 78〜 省電力設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-79
省電力設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	135
初期化(新品ディスクの) · · · · · · · · · ·	117
7377310 (IIIAA	
切期化(ディスクの再フォーマット)	
切期化(ディスクの再フォーマット)	
初期化(ディスクの再フォーマット) 	164
初期化(ディスクの再フォーマット) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64 65
初期化(ディスクの再フォーマット) 切期化(本機を工場出荷時に戻す) 初期化(本体の録画内容の消去)	64 65
初期化(ディスクの再フォーマット)	64 65 64
初期化(ディスクの再フォーマット)	64 65 64
初期化(ディスクの再フォーマット)	64 65 64
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 164 •68
初期化(ディスクの再フォーマット) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	164 165 164 164 •68 •50
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 -68 -50 130
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 -68 -50 130
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 ·68 ·50 130 -41
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 -68 -50 130 130 -41
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 ·68 ·50 130 -41 144
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 164 168 130 130 141 144 100
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 164 168 130 130 241 144 100 151
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 168 130 130 41 144 100 151 186
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 164 168 130 130 144 100 151 148 136 136
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 164 168 130 130 144 100 151 148 136 136
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 164 130 130 41 144 100 151 186 105
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 168 130 130 41 144 100 151 186 105 199
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 168 130 130 41 144 100 151 186 105 199
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 164 168 130 130 144 100 151 186 136 105 199
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 168 168 130 130 241 144 100 151 161 161 163 163
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 168 130 130 241 144 100 151 143 165 165
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 168 130 130 141 100 151 165 165 165
初期化(ディスクの再フォーマット) が期化(本機を工場出荷時に戻す)・・・ が期化(本体の録画内容の消去)・・・・ が期化(本体の録画内容の消去)・・・・ が期化(SDカードの再フォーマット) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	164 165 164 168 130 130 144 100 151 143 165 165 161 135
初期化(ディスクの再フォーマット) が期化(本機を工場出荷時に戻す)・・・ 初期化(本体の録画内容の消去)・・・ 初期化(本体の録画内容の消去)・・・ 初期化(SDカードの再フォーマット) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	164 165 164 168 130 130 144 100 151 165 165 161 135
初期化(ディスクの再フォーマット)	164 165 164 164 165 130 130 144 100 151 165 165 165 165 165 165 165 165 165
初期化(ディスクの再フォーマット) が期化(本機を工場出荷時に戻す)・・・ 初期化(本体の録画内容の消去)・・・ 初期化(本体の録画内容の消去)・・・ 初期化(SDカードの再フォーマット) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	164 165 164 168 169 130 144 100 151 165 165 165 165 165 165 165 165 165

た	デジタルシネマ・・・・・・128	番組表(簡単予約)77
	デジタル放送 ・・・・・・・・167	番組表(視聴)48~50
代理録画 · · · · · · · · 73	デジタル放送・再生(設定)・・・・・・146	番組表(詳細予約)78~79
ダウンロード(アクトビラの)・・・・・59	デジタル放送情報の確認 ・・・・・・163	番組表設定152
ダウンロード設定146, 162	手間なしダビング・・・・・・・119	番組表の見かた48
ダウンロード予約・・・・・・71	テレビ操作(メニュー)・・・・・・64~65	番組部分/CM部分再生 · · · · · · · · · 91
ダビング(アクトビラの)・・・・・・・61	電源(ボタン)・・・・17, 20, 35, 40~41	番組部分/CM部分設定 ·····84, 141
ダビング(ダビング一覧からの)	電源インジケーター・・・・・・16	番組ポーズ(ボタン) ・・・・・・20, 45
120~123	電源オフ時中央 ・・・・・・143	番号入力64~65
ダビング(手間なしダビング)・・・・・119	電話回線18, 28, 30	ピクチャー・イン・ピクチャー
ダビング(ビデオからの) ・・・・・125	電話設定154~155	(BDビデオ)・・・・・・103
ダビング(AVDHDの動画の)・・・・・124	動作画面表示 · · · · · · · · · · · 145	ビデオ入力端子19,31
ダビング時の録画モードと	同時操作(追っかけ再生)・・・・・・101	ファイナライズ、解除 ・・・・・・・115
ダビング速度 ・・・・・・・184	同時操作(2番組同時録画)74	フォーマット(再フォーマット)・・・・164
ダビング制限 ・・・・・・・183	同時操作について182	フォーマット(新品ディスクの)・・・・117
ダビングボタン21	等速(1倍速)ダビング ・・・・・・・118	付属品 · · · · · · 23
ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)	ドットバイドット・・・・・56~57	ブラウザ設定158
番組183	トップメニュー(DVD)・・・・・・97	ブルーレイディスク …176, 178~179
地域設定 · · · · · · 152	トピックス(番組表の)・・・・・・50	プレイリストの再生101
地上アナログ放送・・・・・・・・・41	トラック・・・・・179	プロ調整128
地上アナログ放送局コード一覧・・・・174	取り込む(ダビング)(メニュー)	ヘッドホン設定・・・・・・133
地上アナログボタン ・・・・・・21,41	64~65	ヘッドホン端子 ・・・・・・17
地上デジタル/アナログアンテナ入力端子	録る(番組表・予約)(メニュー)	編集(ディスクの)・・・・・・・114
18, 24~27	64~65	編集(番組の) ・・・・・・109~113
地上デジタル放送・・・・・・40, 167	ドルビーデジタル・・・・・・139	編集の制限・・・・・・185
地上デジタルボタン ・・・・・・20,40	トレイ開/閉ボタン ・・・・・・17,21	ボード(CS)・・・・・・163
チャプター(マーク) ・・・・・・113, 179	וויין די	ホームページの表示(アクトビラの)
チャプターマークの追加/削除・・・・113	+	58~59
チャンネル設定一覧	な	放送関連の設定 ・・・・・・146~162
(地上アナログ放送の)・・・・170~171	なめらかピクチャー・・・・・・129	放送波無効設定・・・・・・・143
チャンネル設定一覧	二重音声選択140, 181	放送設置146~158
(地上デジタル放送の)・・・・168~169	二重音声の録画181	ポップアップメニュー(BDビデオ)…97
チャンネル設定(地上アナログ放送の)	入力切換(ボタン) ・・・・・・17, 21, 53	本機で使えるメディア・カード
150~151	入力スキップ設定144	
チャンネル設定(デジタル放送の)	ネットワーク設定・・・・・・156~157	本機でできる録画予約・・・・・・73
·····148~149	残す(ダビング)(メニュー)・・・・64~65	本体操作部ロック・・・・・・143
チャンネル ヘ ∨ ボタン	(X) () () () (= 1) () ()	本体採15部ロック・・・・・・・143
17, 20, 40~42	723	F-9
チョット戻し(ボタン)・・・・・・21, 100	は	ま
使いかたナビ(ボタン)・・・・・21,62~63	ハードディスク(HDD) ・・・・・176, 178	—— 毎週/毎日録画(時刻指定予約)·····81
使いかたメニュー・・・・・・62~63	倍速ピクチャー・・・・・・129	毎週/毎日録画(詳細予約)・・・・・・・79
次▶▶ ボタン・・・・・・・21	バックライト・・・・・127	毎週/毎日録画(Gコード予約)・・・・・・80
つづき再生(リジューム停止)・・・・・・98	バックライト補正・・・・・・128	毎週録画(簡単予約)・・・・・・・77
データ放送 ・・・・・・・・・・・・・42	早送り/早戻し・・・・・・・99	前 ★ ボタン······21
低音132	早送り(ボタン)・・・・・・20	マルチ番組の録画・・・・・・181
停止ボタン ・・・・・・・・・・・17, 20	早戻し(ボタン)・・・・・・20	見どころ再生 · · · · · · · · · 92~94
ディスクの出し入れ(再生時の)・・・・・95	早見再生(音声付き早送り)・・・・・・99	見どころ再生情報(設定) ・・・・・85, 141
	番組データ取得(番組表の)・・・・・・50	見どころボタン ・・・・・・20
ディスクの出し入れ(ダビング時の)	番組データの受信/表示について・・・175	見るボタン ・・・・・・20
······································	番組内容(ボタン) ・・・・・・・21	
ディスクの保護、保護の解除・・・・・114	番組内容の表示(番組表の)・・・・・・51	ムーブ(移動)(ダビング)・・・・・・118 無信号節電・・・・・・135
ディスク名の変更114	番組の削除(アクトビラの)・・・・・・・60	無信号即電······135 無操作節電·····135
ディスクメニュー言語設定 ・・・・・・136	番組の削除(録画した番組の)・・・・・108	
ディスクメニューボタン・・・・・・・21	番組の名前の変更・・・・・・・・・110	メール・・・・・・・・・70~71
停電時の録画内容(ダビングの)・・・・123	番組の部分削除・・・・・・・・112	メディア管理(設定)
停電時の録画内容(録画予約の)・・・・・76	番組の分割・・・・・・・・・113	114~115, 117, 164
デジタルインジケーター・・・・・16		メニュー(ボタン)・・・・・・17, 21, 64
デジタル音声(光)出力端子 ・・・・19,32	番組の保護、保護の解除・・・・・・109	文字スーパー、

索引(つづき)

文字の入力・・・・・・・110	BD、BD-R、BD-RE
戻るボタン ・・・・・20, 64	······176, 178~179
45	BD音声設定······139 BD再生選択·····103
や	BSデジタル放送・・・・・・40, 167
ユーザーアイコン設定 ・・・・・・136	BSデジタルボタン ・・・・・・20,40
ユーザー設定リセット・・・・・・165	BSラジオ放送 · · · · · · 42
ユーザー変更(録画一覧の番組の)・・109	BS·110度CS-IF入力端子 ·····18, 26
予約(録画)73~85	CATV(ケーブルテレビ)放送・・・・27,33
予約一覧画面の見かた・・・・・・87 	CD177~179
予約一覧ボタン ・・・・・・・・・21 予約が重なった場合・・・・・・・75	CMをとばす(番組部分/CM部分再生)
予約スキップ・・・・・・・86	91 CMをとばす(30秒スキップ)100
予約する/番組表ボタン・・・・・・20	CPRM · · · · · · · · · 176, 179, 183
予約の確認86	CS1/2ボタン・・・・・・21, 40
予約の取り消し87	dデータボタン・・・・・・21, 42
予約の変更87	Dolby Digital(ドルビーデジタル)
予約連動OFF設定. · · · · · · · · · · 141	139
_	Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
ら	139
 らくらく設定(初めて)・・・・・・36~38	DR(録画モード) · · · · · · · · 140, 180
らくらく設定(やり直し)・・・・・・146	DTS139 DTS-HD139
リジューム停止(つづき再生)・・・・・・98	DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM
リピート再生・・・・・・・・・101	176~179
リモコン受光部 ・・・・・・・16, 20	ECO画質設定······38, 66
リモコン設定142	ECOX-9-·····46~47
リモコンの準備・・・・・・・・・・・34	ECOモード······21,54
録画(一発録画) ・・・・・・・・72	ECOモニター(ボタン) ····20, 46~47
録画一覧画面の見かた・・・・・・90	EP(録画モード) ······140, 180
録画一覧ボタン ・・・・・・・・・21 録画時間の目安(録画モード別の)・・180	EPモード(設定) ·····140, 180
録画実行中の予約録画の停止・・・・・88	Gガイド・・・・・・・48,77~79,175
録画制限、ダビング制限・・・・・・183	Gガイド地域一覧・・・・・・172~173
録画設定140	Gコードボタン・・・・・・21 Gコード予約・・・・・・80
録画設定初期化 ・・・・・・ 140	HDD(ハードディスク) ·····176, 178
録画中のチャンネルや入力の切り換え	HDD待機モード・・・・・・・135
75	HDMI映像·音声入力端子···17, 19, 32
録画方式(VR、AVCREC、Video)	i.LINK(TS)入力からの録画、予約・・・89
117	i.LINK(TS)入力端子 ·····19
録画モード ・・・・・・・140, 180 録画予約 ・・・・・・73~85	JPEG再生 · · · · · · · · · 104~106
録画予約設定 · · · · · · · · · · · · · 141	JPEGスライドショー(設定) · · · · · · 136
	LAN端子······19, 30
A B C	LP(録画モード) · · · · · · · · 140, 180 MPEG NR · · · · · · · · · · 128
A、B、C···	PCM ······32
AAC139	PIN = F 103
acTVila(アクトビラ) · · · · · · · 58~61	SDカード・・・・・・・17
ADSLモデム · · · · · · · · · · · · · · · · · 30	SDカードの出し入れ・・・・・・104
AEモード(設定) ・・・・・・・140,180	SP(録画モード) ······140, 180
AF、AN、AE(録画モード) ・・140, 180 AUTO(録画モード) ・・・・・・・・184	S2映像入力端子 · · · · · · · 17, 19, 31
AUCHDの動画の再生・・・・・・107	USB機器の接続 · · · · · · 104
AVCHDの動画のダビング・・・・・・124	USB入力端子·············17
AVCREC方式(録画方式) · · · · · · · 117	Videoアスペクト(設定) · · · · · · · · 140
B-CASカード・・・・・・17, 23, 166	Video高速ダビング(設定) · · · · · · · 140
B-CASカード情報の確認 ・・・・・・163	Video方式(録画方式) · · · · · · · · 117 VR方式(録画方式) · · · · · · · · · 117
B-CASカードテスト ・・・・・・155	Viノノ」よい、歌が同/フェバン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

XP(録画モード) · · · · · · · · 140, 180 XP記録音声(設定) · · · · · · 140, 181
1,2,3
「1回だけ録画可能」番組・・・・・・183 110度CSデジタル放送
2番組同時録画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3次元NR ·····128
30秒スキップ(ボタン)・・・・・・21,100
記号
▲ ▼ ◀ ▶ ボタン20, 64

はいている。 はいでは、 はいではいいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいではいいでは、 はいではいいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいではいいでは、 はいではいいでは、 はいではいいでは、 はいでは、 はいではいいでは、 はいではいいではいいでは、 はいではいいではいいではいいでは、 はいではいいではいいではいいではいいでは、 はいではいいではいいではいいでは、 はいではいいではいいではいいでは、 はいではいいではいいではいいではいいではいいで

保証と アフターサービス 188

テレビの上手な使いかた

キャビネットを 傷めないために

ゴムやビニール製品などを長時間 接触させたままにしないでくださ い。キャビネットが変質する原因 となります。

持ち運ぶときは

硬いもの(ズボンのベルト金属部、 ジャンパーのファスナー、ボタン など)が触れると傷が付きますの で、注意してください。

上手な見かた

お部屋の明るさに応じて、メニューで画面の「コントラスト」調整を 行ってください。

- ●テレビからの距離は画面の高さの3~4倍で、また部屋の明るさは新聞が読める程度で見ると見やすく疲れません。
- ●暗い部屋は目が疲れます。 また連続して長い時間画面を見 ていると目が疲れます。
- ●画面に直接光が差込まない場所 に設置してください。

液晶パネルは強く押さない

強く押すと、干渉しまが発生するなどの不具合が起きることがあります。



また、液晶パネル面に圧力を加え たままにすると、液晶の劣化やパ ネルの破損などの原因になります。

液晶テレビの一部や付属品を廃棄する場合

液晶パネルに使用している蛍光管 (バックライト)には水銀が含まれ ています。

本機の破片、付属品・電池などを 廃棄する際は法令・規則に従って ください。

くわしくは、所在の地方自治体に お問合わせください。

お客さま便利メモ	このテレビの形	名は □LCD-32BH □LCD-37BH	HR300 HR300 です。	
ご購入年月日	ご購入に	5名		
年 月 [日電	話 ()	
製造番号	カードID (B-CA	ASカード番号)	空刃でもス「カー ドローの	

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



保証書および本体後面の銘板部に記載しています。

163ページに記載の「B-CASカード情報」で確認できる「カードID」の 番号を記入してください。問合わせのときに必要な場合があります。

愛情点検

●長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は

ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。
- その他の異常・故障がある。



で使用

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相談くだ さい。



本製品は「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表示しています。J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づき、特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しています。詳細は、Webサイトhttp://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/ctv/をご覧ください。

